



PARTS LISTING

OXYGEN SENSOR WRENCH 7/8" (22 mm)

INSTRUCTIONS

For very hard to get at oxygen sensors on Ford Contours and 4.6 and 5.4 Ford modular engines used in SUVs and light trucks.

CAUTION: EXHAUST SYSTEMS OPERATE AT A VERY HIGH TEMPERATURE. USE GLOVES WHEN NOT FULLY COOLED OFF.

1. Remove control wire from the sensor before loosening.
2. Carefully make sure socket has seated on the sensor before applying torque.
3. Re-install to manufacturer's torque specs.

LISTE DES PIÈCES

CLÉ POUR CAPTEUR D'OXYGÈNE 7/8 PO (22 mm)

INSTRUCTIONS

Pour les capteurs d'oxygène très difficiles à atteindre sur Ford Contour et moteurs modulaires Ford 4.6 et 5.4 utilisés dans les VUS et les camionnettes.

MISE EN GARDE : LES SYSTÈMES D'ÉCHAPPEMENT FONCTIONNENT À TRÈS HAUTES TEMPÉRATURES. UTILISEZ DES GANTS TANT QU'ILS NE SE SONT PAS ENTIÈREMENT REFROIDIS.

1. Retirez le fil de commande du capteur avant de le desserrer.
2. Assurez-vous d'insérer la douille bien au fond sur le capteur avant d'appliquer du couple.
3. Réinstallez en serrant au couple recommandé par le manufacturier.

All instructions and illustrations are general and are NOT INTENDED TO BE VEHICLE SPECIFIC.

OEM recommends that you read the repair manual designated for the vehicle specific to the application by the manufacturer before using this tool.

ALWAYS WEAR SAFETY GLASSES AND GLOVES.

Customer Service: 1-866-458-2472

Toutes les instructions et les illustrations sont générales et NE SONT PAS DESTINÉES À DES VÉHICULES EN PARTICULIER. OEM vous recommande de lire le manuel de réparation désigné par le fabricant pour le véhicule spécifique à l'application avant d'utiliser cet outil.

TOUJOURS PORTER DES LUNETTES DE SÉCURITÉ ET DES GANTS.

Service à la clientèle: 1-866-458-2472