



## TAILPIPE CUTTER 3/4" TO 3-1/4"

### INSTRUCTIONS

**Used to cut exhaust pipes. Range 3/4" to 3-1/4"  
(19 mm - 83 mm).**

1. Wrap chain with cutter wheels around tail pipe.
2. Hook chain into pliers.
3. Using pliers tighten chain around pipe and begin moving chain back and forth while applying pressure.
4. A 1/4 turn is all that is needed to create full cut.

## COUPE-TUYAU D'ÉCHAPPEMENT 3/4 PO À 3-1/4 PO

### INSTRUCTIONS

**Utilisé pour couper les tuyaux d'échappement.  
Capacité de 3/4 po à 3-1/4 po (19 mm - 83 mm).**

1. Enroulez la chaîne avec lesroues du coupe-tuyau autour du tuyau d'échappement.
2. Accrochez la chaîne dans la pince.
3. À l'aide de la pince, resserrez la chaîne autour du tuyau et commencez à déplacer la chaîne de l'avant vers l'arrière en appliquant de la pression.
4. Un tour de 1/4 est tout ce qui est nécessaire pour réaliser une coupe complète.

All instructions and illustrations are general and are NOT INTENDED TO BE VEHICLE SPECIFIC.  
OEM recommends that you read the repair manual designated for the vehicle  
specific to the application by the manufacturer before using this tool.

**ALWAYS WEAR SAFETY GLASSES AND GLOVES.**  
Customer Service: 1-866-458-2472

Toutes les instructions et les illustrations sont générales et NE SONT PAS DESTINÉES À  
DES VÉHICULES EN PARTICULIER. OEM vous recommande de lire le manuel de réparation  
désigné par le fabricant pour le véhicule spécifique à l'application avant d'utiliser cet outil.

**TOUJOURS PORTER DES LUNETTES DE SÉCURITÉ ET DES GANTS.**  
Service à la clientèle: 1.866.458.2472