



Remarque : si aucun réglage n'est effectué dans les 5 secondes, l'horloge affichera automatiquement l'heure normale. Si cela se produit, vous devrez recommencer la procédure de réglage à partir de l'étape 1.

RÉGLAGE DE L'HEURE

#1 Appuyez sur le bouton TIME pendant 3 secondes, jusqu'à ce que les HEURES et les MINUTES se mettent à clignoter.




#2 Appuyez sur les boutons HOUR ET MINUTE selon vos besoins pour régler le paramètre TIME.



Remarque : les voyants ALARM ON (RADIO ou BUZZER) s'allument. Pour vous réveiller avec la radio, sélectionnez RADIO. Pour vous réveiller avec le buzzer, sélectionnez BUZZ.




#3 Appuyez une fois sur le bouton TIME pour ENREGISTRER et QUITTER le réglage de l'heure.




RÉGLAGE DE L'ALARME

#1 Appuyez sur ALARM 1 ou ALARM 2 pendant 3 secondes jusqu'à ce que les chiffres d'HEURE et de MINUTE se mettent à clignoter.




#2 Appuyez sur les boutons HOUR ET MINUTE selon vos besoins pour régler l'HEURE DE L'ALARME.



Remarque : assurez-vous de régler l'heure avec la bonne période AM ou PM.

#3 Appuyez une fois sur le même bouton ALARM 1 ou ALARM 2 pour ENREGISTRER et QUITTER le réglage de l'heure de l'alarme.



Remarque : l'alarme sera désactivée, mais restera active pour sonner le lendemain.

Remarque : Pour arrêter l'alarme, appuyez sur le bouton d'alimentation.

Remarque : l'alarme sera temporairement désactivée, mais reprendra après 9 minutes.

Remarque : lorsque l'alarme sonne, l'heure et les minutes clignotent.

UTILISATION DE LA RADIO

Remarque : l'antenne de la radio FM est un mince cordon noir à l'arrière du réveil. Pour meilleures performances, assurez-vous que ce cordon est complètement étendu et qu'il n'est pas tordu.

#1 Appuyez sur le bouton POWER ON. La fréquence de la station de radio s'affichera à l'écran.



Remarque : appuyez sur le bouton POWER pour allumer la radio sur la dernière station de radio utilisée.

#2 Appuyez sur la touche < ou > pour sélectionner une fréquence de station de radio.



Conseil : maintenez la touche TUNING < ou > enfoncée pour faire avancer rapidement la fréquence de la station de radio.


#3 Pour éteindre la radio, maintenez enfoncé le bouton POWER pendant 3 secondes.



Remarque : lorsque la radio est allumée, appuyez de manière intermittente sur la touche PRESET pour sélectionner une présélection de radio (P01 - P20).

ÉCOUTE D'UNE STATION DE RADIO PRÉRÉGLÉE

Lorsque la radio est allumée, appuyez de manière intermittente sur la touche PRESET pour sélectionner une présélection de radio (P01 - P20).



Conseil : maintenez la touche TUNING < ou > enfoncée pour faire avancer rapidement la fréquence de la station de radio.

#3 Pour éteindre la radio, maintenez enfoncé le bouton POWER pendant 3 secondes.

Remarque : lorsque la radio est allumée, appuyez de manière intermittente sur la touche PRESET pour sélectionner une présélection de radio (P01 - P20).

RÉGLAGE DU VOLUME

Remarque : pour vérifier les paramètres d'alarme actuels, appuyez une fois sur le bouton ALARM 1 ou ALARM 2. L'écran affichera brièvement l'heure à laquelle l'alarme est réglée.

#1 Pour activer le réveil, appuyez sur le bouton ALARM 1 ou ALARM 2. Vérifiez les indicateurs d'alarme activée.


#2 Appuyez sur les boutons HOUR ET MINUTE selon vos besoins pour régler le paramètre TIME.



Remarque : lorsque l'alarme est activée, les voyants ALARM ON (RADIO ou BUZZER) s'allument.

Pour vous réveiller avec la radio, sélectionnez RADIO. Pour vous réveiller avec le buzzer, sélectionnez BUZZ.

#3 Appuyez sur les boutons HOUR ET MINUTE pour régler l'heure.



Remarque : lorsque l'alarme est activée, les voyants ALARM ON (RADIO ou BUZZER) s'allument.

#4 Appuyez une fois sur le bouton TIME pour ENREGISTRER et QUITTER le réglage de l'heure.



Remarque : lorsque l'alarme est activée, les voyants ALARM ON (RADIO ou BUZZER) s'allument.

VEILLE VERS RADIO

Remarque : cette fonction vous permet d'écouter la radio pendant que vous vous endormez.

Remarque : lorsque la radio s'allume avec les derniers paramètres radio utilisés (station et volume). Pour modifier ces paramètres, veuillez vous reporter aux sections UTILISATION DE LA RADIO et RÉGLAGE DU VOLUME de ce manuel d'instructions.

#1 Appuyez sur le bouton SNOOZE / SLEEP. L'écran affichera 90. Cela signifie que la radio s'éteindra automatiquement au bout de 90 minutes.



#2 Pour réduire le délai d'arrêt, appuyez sur le bouton SNOOZE / SLEEP pour le réduire : 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 minutes ou OFF.

#3 Pour annuler la minuterie SLEEP avant la fin de l'heure définie, appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre la radio.




Remarque : lorsque la radio est allumée, appuyez de manière intermittente sur la touche PRESET pour afficher les stations pré-réglées.

#1 Appuyez sur la touche PRESET pendant 2 secondes pour afficher les stations pré-réglées.



Remarque : lorsque la radio est allumée, appuyez de manière intermittente sur la touche PRESET pour sélectionner une station de radio.

#2 Appuyez sur la touche TUNING < ou > pour sélectionner un numéro de pré-réglage (P01 - P20).



Remarque : lorsque la radio est allumée, appuyez de manière intermittente sur la touche PRESET pour sélectionner une station de radio.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

LLC de Possessions de NYL justifie l'acheteur de consommateur original de ce produit qu'il sera sans défauts dans le

matériel et le travail professionnel depuis un

an de la date d'achat de ce produit. Les

défauts provoqués en tripotant, l'utilisation

impropre, les modifications faites sans

autorisation ou les réparations, l'immersion

dans l'eau ou l'abus ne sont pas couverts

selon cette garantie.

Si un défaut couvert selon cette garantie se

produit pendant la période de garantie, le

paquet votre horloge soigneusement et

l'envoyer à :

Att: Repair center / NYL Holdings LLC

99 West Hawthorne Ave. (Suite 202)

Valley Stream, NY 11580

(516) 256-3240

Vous devez inclure une Preuve d'Achat,

réçu original ou une photocopie et un

chèque ou mandat d'USD \$7.95 pour

couvrir le prix d'expédition et de manipula-

tion. Incluez aussi votre adresse de retour à

l'intérieur du paquet. Les Possessions de

NYL LLC répareront ou remplaceront

l'horloge et vous le rendront. Les Posses-

sions de NYL LLC ne seront pas respon-