



GUIRLANDE DE CÈDRE ET BAIES ILLUMINÉE SCARLETT, 9 PI

N° DE MODÈLE : 051-5640-4

INSTRUCTIONS D'UTILISATION



SANS FRAIS : 1 888 670-6684

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage de ce produit. Conservez ce guide à des fins de consultation ultérieure.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

IMPORTANT

- Pour usage intérieur et extérieur à couvert.
- N'installez pas l'arbre près d'un radiateur électrique ou à gaz, d'un foyer, de chandelles ni aucune autre source de chaleur.
- Évitez d'orner la guirlande de bougies.
- Ne l'installez pas près d'une fontaine, d'une baignoire, d'un évier ou d'autres endroits humides.
- Ne le placez pas dans un endroit non protégé, là où il pourrait être exposé de façon prolongée à la lumière directe du soleil ou à la pluie/neige.
- Veuillez éliminer ou recycler les piles conformément aux règlements municipaux. Ne jetez pas les piles au feu ou à toute autre source de chaleur similaire. Les piles pourraient exploser ou couler. N'avalez pas de piles.
- Ne mélangez pas les anciennes et les nouvelles batteries. N'utilisez pas dans un même article des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium), ou l'équivalent.
- N'avalez pas de piles.
- Les piles doivent être recyclées ou éliminées correctement. Éliminez les piles selon les exigences de votre municipalité locale.
- Ceci est une décoration de Fêtes. Cet article n'est pas un jouet. Tenez cet article hors de la portée des jeunes enfants.
- Conçu pour les fêtes seulement. Non conçu pour un usage prolongé supérieur à 90 jours chaque saison.

POUR COMMENCER

Ne jetez pas le matériau d'emballage avant de vous assurer que toutes les pièces sont présentes.

INSTALLATION ET UTILISATION

MODE D'EMPLOI

1. Redressez les branches. Façonnez les branches en les pointant vers l'extérieur et dans la même direction.
2. Une fois que vous avez façonné la guirlande, faites un pas en arrière pour avoir une meilleure vue de celle-ci. Déplacez les rameaux pour combler toute lacune.
3. Ouvrez le couvercle de la boîte à piles en dégageant les loquets. Insérez quatre piles AA* dans le compartiment en vous assurant de les orienter dans la bonne direction. Fermez le couvercle avec les loquets.
4. Appuyez sur le bouton située sur la boîte à piles une fois pour le mode minuterie, deux fois pour allumer les lumières en continu et trois fois pour les éteindre ou pour réinitialiser la minuterie. La minuterie intégrée permet d'allumer les lumières pendant 6 heures, puis de les éteindre pour une durée de 18 heures. À la première utilisation, l'utilisateur doit s'assurer d'allumer les lumières à une heure spécifique de son choix de façon que celles-ci s'allument tous les jours approximativement à la même heure. Les lumières de ce produit ne peuvent que scintiller et il n'y a pas de contrôle pour le mode scintillement.
5. Remplacez les piles quand les lumières perdent de leur intensité. Retirez les piles du produit quand il n'est pas utilisé.

*Utilisez des piles AA de 1,5 V ou équivalentes. Piles non comprises.

DÉPANNAGE

Si les lumières ne fonctionnent pas :

1. Assurez-vous que les piles sont neuves et correctement insérées dans le compartiment à piles.

GARANTIE



GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Cet article CANVAS comprend une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

N° DE MODÈLE : 051-5640-4

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

GUIRLANDE DE CÈDRE ET BAIES ILLUMINÉE SCARLETT, 9 PI | CANVAS™