

# MAXIMUM<sup>MD</sup>

## CAMÉRA D'INSPECTION VIDÉO NUMÉRIQUE

N° de modèle : 057-4665-0

**IMPORTANT :**  
Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation avant d'utiliser cette caméra d'inspection et le conserver aux fins de consultation ultérieure.

**GUIDE D'UTILISATION**

**4** N° de modèle : 057-4665-0

**FONCTIONS**

**ACL**

**a** État des piles  
**b** Intensité des lumières à DEL (4 niveaux de luminosité)  
**C** Zoom numérique (1 à 5 niveaux)

**Installation des piles**

1. Appuyez sur le couvercle arrière.  
 2. Enlevez la vis.  
 3. Insérez quatre piles AA. Serrez la vis et fermez le couvercle arrière.

**7** N° de modèle : 057-4665-0

**INSPECTION ET ENTRETIEN**

**AVANT CHAQUE UTILISATION :** vérifiez l'état général de l'outil. Vérifiez :

- s'il y a des pièces fissurées ou cassées, et vérifiez tout autre état pouvant affecter un fonctionnement sûr.
- si le câble est fissuré ou endommagé.

**Nettoyage et entretien**

**AVANT L'ENTREPOSAGE :**

1. Utilisez du détergent doux sur un chiffon propre pour éliminer l'huile, la graisse ou la saleté de la caméra, en particulier sur les boutons et les ports, en prenant soin de ne pas exercer une pression excessive sur l'écran.
2. Retirez les piles.
3. Rangez la caméra, les câbles et les accessoires dans un endroit verrouillé hors de la portée des enfants.

**Dépannage**

Problème	Causes possibles	Solutions probables
L'affichage est activé, mais n'affiche pas d'image.	La tête de caméra est sale.	Nettoyez la tête de caméra.
1. La lumière est faible à l'écran. 2. L'affichage s'éteint. 3. La caméra ne s'allume pas.	Piles faibles.	Remplacez les piles.

**Veillez lire ce qui suit attentivement.**

LE FABRICANT OU LE DISTRIBUTEUR A FOURNI LA LISTE DES PIÈCES DANS CE GUIDE À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LE FABRICANT ET LE CONCESSIONNAIRE NE FONT AUCUNE REPRÉSENTATION GARANTIE D'QUALITÉ D'UN ACHETEUR QUI N'EST PAS QUALIFIÉ POUR EFFECTUER LES RÉPARATIONS SUR LE PRODUIT OU QU'ELLE EST QUALIFIÉ DE REMPLACER LES PIÈCES DU PRODUIT. EN FAIT, LE FABRICANT OU LE CONCESSIONNAIRE DÉCLARE EXPRESSEMENT QUE TOUS LES RÉPARATIONS ET REMPLACEMENTS DE PIÈCES SOUVENT SOUVENT FAITS PAR DES PERSONNES CERTIFIÉES ET AGGRÉGÉES, ET NON PAS PAR L'ACHETEUR. L'ACHETEUR ASSUME TOUS LES RISQUES ET LA RESPONSABILITÉ DÉCOULANT DE SES RÉPARATIONS DU PRODUIT OU DES PIÈCES DE RECHANGE D'ORIGINE, OU DÉCOULANT DE SON INSTALLATION DE PIÈCES DE RECHANGE.

**2** N° de modèle : 057-4665-0

**AVERTISSEMENT :**

Ce dispositif est conforme à l'article 15 des règlements de la FCC. L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage; (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

**FC** Ce dispositif est conforme à l'article 15 des règlements de la FCC. L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage; (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

**5** N° de modèle : 057-4665-0

**CONSIGNES D'UTILISATION GÉNÉRALES**

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer la caméra.

**Fonctions pendant la transmission des images**

Alignez la tête de la caméra sur le câble souple et déplacez-la à la position requise. Si les conditions d'éclairage sont médiocres, allumez la lampe à DEL. Faites un zoom avant sur des objets distants ou petits. La fonction de rotation manuelle permet de faire pivoter l'image horizontalement et verticalement.

**Capture et visualisation d'image**

Appuyez sur le bouton (5) (capture) pour prendre une photo. L'image apparaîtra au bas de l'écran. Appuyez sur le bouton (1) (vue) pour revoir les photos enregistrées. Utilisez les boutons (2) et (3) pour sélectionner l'image. Appuyez sur le bouton (4) pour quitter la fenêtre de visualisation.

**Affichage en direct**

Affichage sur l'écran.

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour mettre en marche la caméra.
2. Faire pivoter l'image : appuyez sur le bouton (3) (bas). Faire pivoter l'image/sélection pour faire pivoter l'image horizontalement et verticalement.
3. 3. Faire pivoter l'image : appuyez sur le bouton (3) (bas). Faire pivoter l'image/sélection pour faire pivoter l'image horizontalement et verticalement.
4. 4. Agrandir l'image : appuyez sur le bouton (4) (haut) de réglage/sélection DEL pour agrandir l'image.
5. 5. Prendre une photo : appuyez sur le bouton Capture et l'écran ACL affichera l'image.

**8** N° de modèle : 057-4665-0

**FICHE TECHNIQUE**

Source d'alimentation	4 x piles AA
Dimensions de l'écran	ACL TFT couleur de 4,3 po
Résolution de l'écran	480 x 272 VGA
Résolution de la caméra	1280 x 720
Température de fonctionnement	32 à 113 °F (0 à 45 °C)
Taille de la tête de caméra	9 mm
Lumières à DEL	4; réglables
Capteur	1/9 po VGA CMOS
Classification de la tête de caméra	IP67
Température de rangement	14 à 140 °F (-10 à 60 °C)

**Veillez lire ce qui suit attentivement.**

Le fabricant ou le distributeur a fourni la liste des pièces dans ce guide à titre de référence seulement. Le fabricant et le concessionnaire ne font aucune représentation garantie d'autoriser l'acheteur qui n'est pas qualifié pour effectuer les réparations sur le produit ou qu'il est qualifié de remplacer les pièces du produit. En fait, le fabricant ou le concessionnaire déclare expressément que tous les réparations et remplacements de pièces doivent être faits par des personnes certifiées et agréées, et non pas par l'acheteur. L'acheteur assume tous les risques et la responsabilité découlant de ses réparations du produit ou des pièces de recharge d'origine, ou découlant de son installation de pièces de recharge.

**3** N° de modèle : 057-4665-0

**FONCTIONS**

Cette caméra d'inspection dispose d'une microcaméra qui envoie des images vidéo en couleur à l'écran ACL afin que les endroits difficiles d'accès (cavités, trémies, maçonnerie, intérieur de véhicules, etc.) puissent être inspectés.

**MAXIMUM**

Le câble est enroulé à l'arrière.

**REMARQUE :**  
La mise au point de la caméra est réglée sur 3 à 7 cm. Les objets en dehors de cette plage peuvent apparaître flous.

**6** N° de modèle : 057-4665-0

**AVERTISSEMENT**

**Sortie Image**

Branchez le câble USB mini dans le port USB mini sur le dessus de l'appareil, puis branchez l'autre extrémité du câble dans le port USB de l'ordinateur. L'appareil s'allumera automatiquement et affichera un écran bleu avec mémoire de grande capacité.

**Mémoire de grande capacité**

**POUR ÉVITER DES BLESSURES GRAVES RÉSULTANT D'UNE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE :**  
Assurez-vous que la caméra est éteinte avant d'effectuer toute procédure dans cette section.

**Fixation des accessoires :**

1. Faites doucement glisser l'accessoire sur la tête de la caméra.
2. Pour retirer l'accessoire, faites doucement glisser l'accessoire de la tête de la caméra.

Une fois terminé, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour éteindre la caméra, puis nettoyez-la et rangez-la selon la section « Inspection et entretien ».

**9** N° de modèle : 057-4665-0

**GARANTIE**

Pièce	Description	Quantité
1	Appareil d'affichage portable	1
2	Câble de 9 mm avec tête de caméra	1
3	Miroir 45°	1
4	Crochet	1
5	Aimant	1
6	Sac de rangement	1

Ce produit Maximum comprend une garantie de trois (3) ans contre les défauts de fabrication et de matériaux. En cas de défaut, il sera remplacé sans frais. Exclusion : usage ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié. Fabriqué en Chine. Importé par MAXIMUM Canada Toronto, Canada M4S 2B8

**Ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères.**  
L'appareil doit être éliminé dans une firme agréée pour la collecte et la réutilisation des déchets enregistrée ou dans une installation d'élimination des déchets de votre municipalité. Respectez la réglementation en vigueur. En cas de doute, consultez l'installation d'élimination des déchets de votre municipalité.

**Élimination des piles**  
Les piles ne peuvent être éliminées avec les ordures ménagères. Les consommateurs sont tenus de jeter les piles au point de collecte des déchets dans leur communauté ou d'apporter les piles chez le fournisseur original aux fins d'élimination. L'objectif de cette obligation est de vous assurer que les piles peuvent être éliminées de manière écologique. Ne jetez pas les piles que lorsqu'elles sont complètement déchargées.

**Ne jetez pas les matériaux d'emballage de manière écologiquement responsable.**