



Fig.1

Fig.2

**IMPORTANT:**

Thoroughly clean the mounting surface and suction cups with a mild household cleaner and allow to fully dry. Do not use suction cups on porous or textured surfaces because they will not function properly. Suction cups are movable to avoid positioning over any grout lines.

1. Rotate knob **COUNTER CLOCKWISE** until completely loose, fig 1. **NOTE:** If you accidentally removed knob, re-attach with 2 turns.
2. With the item in its final location, press firmly against the mounting surface and turn **CLOCKWISE** until knob is fully tight, fig 2. **NOTE:** To remove, turn knob counter clockwise until completely loose.

**NOTE:** Occasional cleaning of the suction cups and the wall surface will ensure maximum performance.

**Having issues?**

**Are the surfaces clean and dry?** Clean with mild household cleaner.

**Was the knob fully loosened prior to mounting?** Turn knob counter clockwise.

**Did you press firmly against wall while tightening knob clockwise?** Maintain pressure while turning knob.

**Are your walls textured?** Works on flat, smooth surfaces only.

**Are you mounting over a grout line?** Reposition suction cup on center of surface.

**Please don't return to store. Call our customer care line for help 1-800-468-5277.**

**IMPORTANT :**

Nettoyez soigneusement la surface de montage et les ventouses avec un produit de nettoyage domestique doux et laissez sécher complètement. N'utilisez pas les ventouses sur des surfaces poreuses ou texturées car elles n'adhéreront pas correctement. Les ventouses sont amovibles pour éviter de les placer sur les lignes de joint.

1. Faites tourner le bouton **DANS LE SENS ANTIHORAIRE** jusqu'à ce qu'il soit complètement desserré, fig. 1. **REMARQUE :** si vous retirez accidentellement le bouton, remettez-le en place en le vissant de 2 tours
2. L'article étant en position finale, appuyez fermement contre la surface de montage et tournez le bouton **DANS LE SENS HORAIRE** jusqu'à ce qu'il soit bien serré, fig. 2. **REMARQUE :** pour retirer le bouton, tournez-le dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il soit complètement desserré.

**REMARQUE :** nettoyez à l'occasion les ventouses et la surface du mur pour garantir une meilleure adhérence.

**Des problèmes?**

**Les surfaces sont-elles propres et sèches?** Nettoyez avec un produit de nettoyage domestique doux.

**Le bouton a-t-il été entièrement desserré avant le montage?** Tournez le bouton dans le sens antihoraire.

**Avez-vous appuyé fermement contre le mur pendant que vous vissez le bouton dans le sens horaire?**

Maintenez la pression tout en tournant le bouton.

**Vos murs sont-ils texturés?** Ne fonctionne que sur des surfaces planes et lisses.

**Effectuez-vous le montage sur une ligne de joint?** Repositionnez la ventouse au centre de la surface.

**Ne retournez pas l'article au magasin. Contactez notre service d'assistance à la clientèle au +1-800-468-5277.**