

Make/Fabricant	Model/Modèle	Years/Année	Procedure Procédure
Buick	Century	2001-2005	GM-1
Buick	Regal	2001-2004	GM-1
Buick	Rendezvous	2002-2007	GM-2
Oldsmobile	Intrigue	2001-2002	GM-2

GM-1

IMPORTANT: All remotes for vehicle must be present at time of programming. Current vehicle remotes will also need to be programmed to vehicle during this process.

1. Enter the vehicle and close all vehicle doors.
2. Insert key into ignition and turn to ON (Do not start engine).
3. Turn key to OFF and remove from the ignition.
4. Press and hold the UNLOCK button on the driver side door.
5. Insert and remove key from ignition 2 times. (Do not start engine)
6. Insert key in ignition a third time and leave key in ignition. (Do not start engine).
7. Release the door lock switch. The vehicle will sound three chimes which indicate the vehicle is in programming mode.
8. Press the LOCK and UNLOCK buttons together on the remote and hold until the vehicle chimes twice to verify that the remote has been successfully programmed (this could take up to 15 seconds).
9. Repeat step 8 for each additional remote, including originals.
10. Remove the ignition key. Verify each remote has been successfully programmed.

IMPORTANT: Toutes les télécommandes du véhicule doivent être présentes au moment de la programmation. Les télécommandes non présentes deviendront inutilisables.

1. Asseyez-vous dans le véhicule et fermez toutes les portes.
2. Insérez la clé dans le contact et mettez en position ON (marche) (ne mettez pas le moteur en marche).
3. Mettez la clé en position OFF (arrêt), retirez-la du contact.
4. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton UNLOCK (déverrouiller) sur la porte côté du conducteur.
5. Insérez et retirez la clé du contact 2 fois. (Ne mettez pas le moteur en marche)
6. Insérez la clé dans le contact une troisième fois et laissez-la dans le contact. (Ne mettez pas le moteur en marche)
7. Relâchez le bouton de verrouillage de la porte. Le véhicule émettra trois timbres sonores qui indiqueront que le véhicule est en mode de programmation.
8. Appuyez et maintenez enfoncés les boutons LOCK et UNLOCK ensemble sur la télécommande et maintenez jusqu'à ce que le véhicule émette deux timbres sonores qui indiqueront que la télécommande est bien programmée (ceci pourrait prendre jusqu'à 15 secondes).
9. Recommencez l'étape 8 pour chaque télécommande supplémentaire.
10. Retirez la clé du contact. Vérifiez que chaque télécommande a bien été programmée.

GM-2

IMPORTANT: All remotes for vehicle must be present at time of programming. Current vehicle remotes will also need to be programmed to vehicle during this process.

1. Enter the vehicle and close all doors.
2. Do NOT put the key into the ignition.
3. Press and hold the UNLOCK button on the driver side door.
4. Insert and remove key from ignition 2 times. (Do not start engine)
5. Insert key in ignition a third time and leave key in ignition. (Do not start engine).
6. Release the door UNLOCK button. The vehicle will sound three chimes which indicate the vehicle is in programming mode.
7. Press and hold the LOCK and UNLOCK buttons together until the vehicle chimes to verify that the remote has been successfully programmed (may take up to 30 seconds).
8. Repeat step 7 for each additional remote, including originals.
9. Remove the ignition key. Verify each remote has been successfully programmed.

IMPORTANT: Toutes les télécommandes du véhicule doivent être présentes au moment de la programmation. Les télécommandes non présentes deviendront inutilisables.

1. Asseyez-vous dans le véhicule et fermez toutes les portes.
2. Ne mettez PAS la clé dans le contact.
3. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton UNLOCK (déverrouiller) sur la porte côté du conducteur.
4. Insérez et retirez la clé du contact 2 fois. (Ne mettez pas le moteur en marche)
5. Insérez la clé dans le contact une troisième fois et laissez-la dans le contact. (Ne mettez pas le moteur en marche)
6. Relâchez le bouton UNLOCK de la porte. Le véhicule émettra trois timbres sonores qui indiqueront que le véhicule est en mode de programmation.
7. Appuyez et maintenez enfoncés les boutons LOCK et UNLOCK ensemble jusqu'à ce que le véhicule émette un timbre sonore qui indiqueront que la télécommande est bien programmée (ceci pourrait prendre jusqu'à 30 secondes).
8. Recommencez l'étape 7 pour chaque télécommande supplémentaire.
9. Retirez la clé du contact. Vérifiez que chaque télécommande a bien été programmée.



For assistance, consult with store associate where FOB was purchased.

Pour obtenir de l'assistance, consultez un associé en magasin.