

O-GM902F

On Board Programming Instructions Instructions de programmation de bord

Make/Fabricant	Model/Modèle	Years/Année	Procédure Procédure	Make/Fabricant	Model/Modèle	Years/Année	Procédure Procédure
Chevrolet	Astro Van	2000-2001	GM-4	GMC	Jimmy	2001-2001	GM-4
Chevrolet	Blazer	1998-2001	GM-4	GMC	Safari	2000-2001	GM-4
Chevrolet	S-10	1998-2001	GM-4	GMC	Sierra	1999-2001	GM-4
Chevrolet	Silverado	1999-2001	GM-4	GMC	Sonoma	1998-2001	GM-4
Chevrolet	Suburban	2000-2001	GM-4	GMC	Yukon	2000-2001	GM-4
Chevrolet	Tahoe	2000-2001	GM-4	Oldsmobile	Bravada	1998-2001	GM-4

GM-4

IMPORTANT: All remotes for vehicle must be present at time of programming. Current vehicle remotes will also need to be programmed to vehicle during this process.

1. Enter the vehicle and close all doors.
2. Insert key into the ignition (do not start engine).
3. Press and hold the UNLOCK button on the driver side door.
4. Quickly, turn the key in the ignition to the ON position (do not start engine) and then turn key to OFF two times.
5. Release the UNLOCK button. The vehicle will lock and unlock the doors automatically.
6. Press and hold down the LOCK and UNLOCK buttons together on the remote until the door locks and unlocks. (This could take up to 30 seconds.)
7. Repeat step 6 for each additional remote, including originals.
8. Turn the ignition switch to the ON position in order to exit programming mode.
9. Remove the ignition key. Verify each remote has been successfully programmed.

IMPORTANT: Toutes les télécommandes du véhicule doivent être présentes au moment de la programmation. Les télécommandes non présentes deviendront inutilisables.

1. Asseyez-vous dans le véhicule et fermez toutes les portes.
2. Insérez la clé dans le contact (ne mettez pas le moteur en marche).
3. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton UNLOCK (déverrouiller) sur la porte côté du conducteur.
4. Rapidement, tournez le contact du véhicule en position ON (marche) (ne mettez pas le moteur en marche), puis en position OFF (arrêt) deux fois.
5. Relâchez le bouton UNLOCK. Le véhicule verrouillera et déverrouillera les portes automatiquement.
6. Appuyez et maintenez enfoncés les boutons LOCK et UNLOCK ensemble sur la télécommande jusqu'à ce que les portes verrouillent et déverrouillent. (Ceci pourrait prendre jusqu'à 30 secondes)
7. Recommencez l'étape 6 pour chaque télécommande supplémentaire.
8. Mettez le contact en position ON (marche) pour sortir du mode de programmation.
9. Retirez la clé du contact. Vérifiez que chaque télécommande a bien été programmée.



**For assistance, consult with store associate
where FOB was purchased.**

**Pour obtenir de l'assistance, consultez un associé
en magasin.**