



BATTERIE RECOMMANDÉE

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION	2Ah 0601987	4Ah 0601988	6Ah 0601989
0601980	Tondeuse À Plateau En Poly Yardworks, 48 V, 17 Po, Batterie De 3 Ah		●	●
0601981	Tondeuse À Plateau En Acier Yardworks, 48 V, 20 Po, Batterie De 5 Ah		●	●
0601982	Tondeuse À Plateau En Acier Yardworks, 48 V, 22 Po, Batterie De 6 Ah		●	●
0601983	Coupe-Herbe À Balais Yardworks, 48 V, 13 Po, Batterie De 2 Ah	●	●	●
0601984	Coupe-Herbe Sans Balais Yardworks, 48 V, 14 Po, Batterie De 2 Ah	●	●	●
0603097	Coupe-Herbe Yardworks, 48 V (Outil Seulement)	●	●	●
0600578	Coupe-Herbe À Entraînement Direct Yardworks, 48 V, 15 Po	●	●	●
0601985	Souffleuse Sans Balais Aeroforce De Yardworks, 48 V, Batterie De 4 Ah		●	●
0603095	Souffleuse Aeroforce De Yardworks, 48 V (Outil Seulement)		●	●
0601986	Souffleuse Et Coupe-Herbe Yardworks, 48 V, Batterie De 2 Ah	●	●	●
0545775	Souffleuse Et Coupe-Herbe Yardworks, 48 V, Batterie De 2 Ah	●	●	●
0540366	Scie À Chaîne Sans Balais Yardworks, 48 V, 16 Po		●	●
0540367	Scie À Long Manche Sans Balais Yardworks, 48 V, 10 Po	●	●	●
0601979	Taille-Haie Yardworks, 48 V, 24 Po	●	●	●
0600570	Onduleur Yardworks, 48 V (Outil Seulement)	●	●	●
0600579	Souffleuse À Neige Sans Fil Yardworks, 96 V, 21 Po		●	●
0601913	Coupe-Herbe À Entraînement Direct Yardworks, 48 V, 15 Po	●	●	●

● Conçu Pour Une Durée De Fonctionnement Optimale ● Conçu Pour Une Durée De Fonctionnement Limitée

DURÉE DE RECHARGE APPROXIMATIVE

NUMÉRO D'ARTICLE	CHARGEUR	2AH 0601987	4AH 0601988	6AH 0601989
060-1990	Chargeur 2 Ah	1 heure	2 heures	3 heures
060-1992	Chargeur 2 Ah	20 min	40 min	1 heure
060-1909	Chargeur De Batterie Double			