

**PARTS LISTING****TAILPIPE EXPANDERS 2-1/8" TO 3-7/16"**

77028B Rubber Gaskets

**INSTRUCTIONS**

**Used for removing indentations/creases and expanding the inside of exhaust pipes aiding reassembly.**

1. Lubricate wedge screw and ramps.
2. Insert into exhaust pipe turning pressure screw until indentations/creases are removed.

**LISTE DES PIÈCES****TUBES ÉCARTEURS 2-1/8 PO À 3-7/16 PO**

77028B Joints de caoutchouc

**INSTRUCTIONS**

**Utilisé pour éliminer les irrégularités ou les plis et pour élargir l'intérieur des tuyaux d'échappement afin de faciliter le remontage.**

1. Lubrifiez la vis de cale et les rampes.
2. Insérez l'outil dans le tuyau d'échappement en tournant la vis de pression jusqu'à ce que les irrégularités et les plis soient éliminés.

All instructions and illustrations are general and are NOT INTENDED TO BE VEHICLE SPECIFIC.  
 OEM recommends that you read the repair manual designated for the vehicle specific to the application by the manufacturer before using this tool.

**ALWAYS WEAR SAFETY GLASSES AND GLOVES.**  
 Customer Service: 1-866-458-2472

Toutes les instructions et les illustrations sont générales et NE SONT PAS DESTINÉES À DES VÉHICULES EN PARTICULIER. OEM vous recommande de lire le manuel de réparation désigné par le fabricant pour le véhicule spécifique à l'application avant d'utiliser cet outil.

**TOUJOURS PORTER DES LUNETTES DE SÉCURITÉ ET DES GANTS.**  
 Service à la clientèle: 1.866.458.2472