



Disque de recharge sans fil avec support pour montre Apple Watch

Manuel de l'utilisateur

N° de modèle : 035-7139-8

Ce disque de recharge sans fil avec support pour montre Apple Watch vous permet de profiter aisément de la technologie de recharge sans fil. Veuillez lire attentivement le manuel de l'utilisateur avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour référence ultérieure.

Fiche technique :

Entrée : c.c. de 5 V, 2 A; c.c. de 9 V, 1,67 A

Fréquence : 105 à 205 kHz

Efficacité de charge : 70 %


Distance de charge : ≤ 8 mm

Brancher dans le bloc d'alimentation :

1. Brancher le port USB 2.0 dans l'adaptateur d'alimentation (ou un ordinateur portable) et le port micro USB dans le chargeur sans fil.
2. Le voyant à DEL devient bleu pour indiquer l'activation du mode veille.


Remarque : Pour activer le mode de recharge rapide sans fil, utiliser l'adaptateur QC 2.0/QC 3.0 ou l'adaptateur d'origine de Samsung. Il est recommandé d'utiliser le câble USB fourni dans l'emballage ou un câble Samsung d'origine.

Adaptateur d'alimentation



Port USB 2.0

Support pour montre Apple Watch



Voyant à DEL


Fonction de charge sans fil :

1. S'assurer que le disque de recharge sans fil est connecté à une source d'alimentation et en mode veille.
2. Placer le téléphone intelligent compatible Qi^{MD} sur le disque. Le voyant à DEL devient rouge pendant le chargement. Lorsque le téléphone est complètement chargé, le voyant à DEL devient bleu.

Remarque : Si l'étui du téléphone est en métal, retirer cet étui avant de charger le téléphone. Ne pas utiliser d'étui de téléphone plus épais que 5 mm pour un chargement sans fil. Le symbole « Qi^{MD} » est une marque de commerce du consortium pour l'énergie sans fil.

Fonction du support pour montre Apple Watch :

1. Insérer le chargeur pour montre Apple Watch dans le support pour Apple Watch.
2. Placer la montre Apple Watch sur son chargeur.



Avertissement :

1. Ne pas écraser ou échapper.
2. Ne pas démonter, mettre au feu, ni immerger dans l'eau afin d'éviter de causer une fuite après un court-circuit.
3. Ne pas utiliser le chargeur sans fil dans un environnement extrêmement chaud, humide ou corrosif afin d'éviter les dommages.
4. Ne pas placer le chargeur sans fil près d'une bande magnétique ou d'une carte à puce (carte d'identité, carte bancaire, etc.) pour éviter la démagnétisation de la bande.
5. Garder le chargeur sans fil à au moins 20 cm (8 po) des appareils médicaux (stimulateur cardiaque, implant cochléaire, etc.) pour éviter une potentielle perturbation des appareils médicaux.
6. Garder les enfants loin du chargeur sans fil pour éviter les accidents inutiles.



Cet article doit être recyclé ou jeté adéquatement. Éliminez-le conformément aux exigences de votre municipalité.

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8