



## FILET DE RETENUE POUR CAISSE DE CAMIONNETTE 040-1586-4

**Bien fixer ce produit est critique et reste à la discréction de l'utilisateur. L'utilisation sûre et la longue durée de vie de ce produit dépendent entièrement de votre bon jugement et du respect de ces instructions.**

### Installation sur la caisse de camionnette

1) Chargez la caisse de camionnette aussi uniformément en hauteur que possible. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'objets tranchants pointant vers l'extérieur.

**ATTENTION : SI LA CHARGE EST EXTRÈMEMENT LOURDE OU S'ÉTEND AU-DESSUS DES RAMPES DE CAISSE, L'AJOUT DE SANGLES DE TYPE CLIQUET SOUS LA BÂCHE DU FILET DE CHARGEMENT À L'ÉLASTIQUE PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE POUR MAINTENIR LE CHARGEMENT SOLIDEMENT EN PLACE.**

2) Déposez la bâche sur le sol (Fig. 1).

3) Tirez la bâche sur la caisse vers la cabine du camion (Fig. 2).



Fig. 1



Fig. 2

4) Rentrez la bâche sous le bord inférieur de la cargaison, si vous le souhaitez (Fig. 3).

5) Fixez les 4 crochets d'angle aux anneaux de coin de la caisse (Fig. 4).




Fig. 3




Fig. 4

6) Ajoutez 2 crochets, au besoin, sur le côté avant du filet et fixez-les sous la lèvre avant de la caisse (Fig. 5), à la charge (Fig. 6) ou aux anneaux de coin avant de la caisse.




Fig. 5



Fig. 6

7) Ajoutez 2 crochets, au besoin, à l'arrière du filet et fixez-les au chargement ou aux anneaux de coin arrière de la caisse.

8) Ajoutez 2 crochets, au besoin, de chaque côté du filet et fixez-les sous les rails latéraux de la caisse (Fig. 7), au chargement ou aux anneaux de coin avant et arrière de la caisse.

9) Faites glisser les tendeurs croisés le long de la boucle de tendeur externe jusqu'à ce qu'ils soient les mieux placés pour fixer la charge (Fig. 8); les tendeurs sont capables de s'étirer indépendamment dans chaque direction.



Fig. 7



Fig. 8

10) Les connecteurs réglables à 4 voies des tendeurs peuvent également être ajustés pour mieux sécuriser la charge (Fig. 9).




Fig. 9



Fig. 10

11) Si le filet est trop lâche autour de la charge, déplacez les crochets vers les tendeurs orange afin d'augmenter la tension du filet (Fig. 10).

**ATTENTION : N'ACCROchez PAS DE SANGLES DE FIXATION SUPPLÉMENTAIRES AUX BOUCLES DE SANGLE SUR LA BÂCHE; DES DOMMAGES PEUVENT EN RÉSULTER. LES BOUCLES DE SANGLE FONCTIONNENT COMME DES GUIDES POUR LES TENDEURS, PAS COMME DES POINTS D'ATTACHE POUR LES SANGLES SUPPLÉMENTAIRES.**

12) Après utilisation, séchez le filet de chargement, pliez-le (Fig. 11) et rangez-le dans son sac de rangement (Fig. 12).



Fig. 11



Fig. 12

## Installation sur une remorque utilitaire

1) Chargez la remorque uniformément en hauteur si possible. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'objets tranchants pointant vers l'extérieur.

**ATTENTION : SI LA CHARGE EST EXTRÊMEMENT LOURDE OU S'ÉTEND AU-DESSUS DES RAILS LATÉRAUX DE LA REMORQUE, L'AJOUT DE SANGLES DE TYPE CLIQUET SOUS LA BÂCHE DU FILET DE CHARGEMENT À TENDEUR PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE POUR MAINTENIR LA CHARGE EN PLACE EN TOUTE SÉCURITÉ.**

2) Déposez la bâche sur le sol.

3) Tirez la bâche sur la remorque vers le véhicule (Fig. 13).



Fig. 13

4) Rentrez la bâche sous le bord inférieur de la cargaison, si vous le souhaitez (Fig. 14).



Fig. 14



Fig. 15



Fig. 16



Fig. 17

6) Faites glisser les tendeurs croisés le long de la boucle de tendeur externe jusqu'à ce qu'ils soient les mieux placés pour fixer fermement la charge (Fig. 18); les tendeurs sont capables de s'étirer indépendamment dans chaque direction.

7) Les connecteurs réglables à 4 voies des tendeurs peuvent également être ajustés pour mieux sécuriser la charge (Fig. 19).



Fig. 18




Fig. 19

8) Si le filet est trop lâche, déplacez les crochets vers les tendeurs orange afin d'augmenter la tension du filet (Fig. 20).



Fig. 20

**ATTENTION : N'ATTACHEZ PAS DE SANGLES SUPPLÉMENTAIRES AUX BOUCLES DE SANGLE SUR LA BÂCHE; DES DOMMAGES PEUVENT EN RÉSULTER. LES BOUCLES DE SANGLE FONCTIONNENT COMME DES GUIDES POUR LES TENDEURS, PAS COMME DES POINTS D'ATTACHE POUR LES SANGLES SUPPLÉMENTAIRES.**

9) Après utilisation, séchez le filet de chargement, pliez-le (Fig. 21) et rangez-le dans son sac de rangement (Fig. 22).



Fig. 21



Fig. 22

## Garantie limitée du fabricant de 1 an

Fabriqué au Vietnam  
Importé par Trileaf Distribution Trifeuil, Toronto, Canada M4S 2B8