


NOMA®

TRUE HEPA AIR PURIFIER

SMALL

PRODUCT NO. 043-7339-2



USER MANUAL

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS


TABLE OF CONTENTS

01. KNOW YOUR AIR PURIFIER	3
02. OPERATING INSTRUCTIONS	7
03. CLEANING INSTRUCTIONS	11
04. FILTER REPLACEMENT	13
05. PRODUCT SPECIFICATIONS	15
06. FAQs	16
07. SAFETY / CAUTIONS	17
08. TROUBLESHOOTING	19
09. WARRANTY & DISPOSAL	20

01

KNOW YOUR AIR PURIFIER FEATURES


- 01. AIR OUTPUT VENT
- 02. CONTROL PANEL
- 03. AIR INPUT GRILL
- 04. AC PLUG



KNOW YOUR AIR PURIFIER COMPONENTS

01

- 01. FAN HOUSING
- 02. TRUE HEPA FILTER
- 03. PRE-FILTER
- 04. AIR INTAKE GRILL



OPERATING INSTRUCTIONS SET UP DIRECTIONS

02

01. Place

Place your air purifier on the floor and be sure nothing is covering the air intake grill.

02. Power


Plug in the air purifier and press the Power Button  once. The unit will start immediately on the Medium fan speed.

03. Set

Select your optimal settings by referring to the OPERATING INSTRUCTIONS (pages 9 - 10).

04. Relax

Enjoy your air purifier in quiet, peaceful, bliss.



02

OPERATING INSTRUCTIONS CONTROLS AND SETTINGS

01. Power Button

Push once to turn on the air purifier and the unit will start immediately on the Medium fan speed.

02. Fan Speed Button

Change the fan speed to Low, Medium or High.

03. Timer Button

Set the purifying duration for 2, 4 or 8 hours.

04. Ionizer Switch


Turn on the optional Ionizer to help your air purifier trap airborne particles more efficiently.

05. Filter Replacement Indicator

Only when the True HEPA filter needs to be replaced will the indicator beside the Power Button  illuminate. Follow the FILTER REPLACEMENT instructions on pages 13-14 and when completed, reset the indicator by pressing and holding the Power  and Timer  buttons for 2 seconds.

06. Night Mode

To dim the indicator lights, press and hold the Power Button  for 2 seconds. To exit night mode, press and hold the Power Button  for 2 seconds again.



03

CLEANING INSTRUCTIONS CARE & MAINTENANCE

General Maintenance

01. Make sure the air purifier is turned off and unplugged.
02. For a quick clean, wipe down the unit with a soft, lightly dampened cloth. Do not get the fan housing too wet as it may cause issues.
03. For a more thorough cleaning, dust the air output vent and air intake grill with a small soft brush and use a dry, soft cloth to wipe it down the interior.
04. To clean the pre-filter, follow **Pre-Filter Maintenance** for instructions.
05. When the Filter Replacement Indicator  turns on, the True HEPA filter needs to be replaced. Follow FILTER REPLACEMENT directions on page 13 for instructions. Do not wash the True HEPA filter.


Pre-Filter Maintenance

01. Make sure the air purifier is turned off and unplugged.
02. Follow the first 2 operations of FILTER REPLACEMENT on page 13.
03. Vacuum the pre-filter or machine wash in cool water and dry on the gentle cycle.
04. Be sure the pre-filter is dry and slip it back onto the True HEPA filter by following the last 2 operations of FILTER REPLACEMENT on page 14.

04

FILTER REPLACEMENT TRUE HEPA FILTER REPLACEMENT

True HEPA filter should be replaced every 3-6 months. The life of the filter will vary depending on air quality and usage.



01

Rotate the fan housing counter-clockwise and lift from air intake grill.

02

Take the filter our of the air intake grill.
Remove the pre-filter from the True HEPA filter.

03

Dispose of the used True HEPA filter and replace with a new filter.

Slip the pre-filter back onto the True HEPA filter and place back into the air intake grill.

04

Put the fan housing back onto the air intake grill, rotating clockwise until the fasteners lock into the groove.

Reset the Filter Replacement Indicator by pressing and holding the Power and Timer buttons for 2 seconds

PRODUCT SPECIFICATIONS OVERVIEW

05

Product Name	NOMA® True HEPA Small Air Purifier
Product No.	043-7339-2
Clean Air Delivery Rate (CADR)	70
Optimal Room Size	SMALL SPACE: 100 sq. ft. (9.3 m ²)
Pre-Filter Used	NOMA® Reusable Small Air Purifier Pre-Filter
Main Filter Used	NOMA® True HEPA Small Air Purifier Replacement Filter
Ionizer Switch	Yes
Number of Fan Speeds	3
Energy Star Certified	Yes
cETLus Listed	Yes
AHAM Certified	Yes
Input Voltage	AC 120 V 60Hz

FAQs FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

06

Q: What does the Clean Air Delivery Rate (CADR) mean?

A: CADR is a measure of the volume of air that is processed by the purifier. The higher the CADR, the more powerful the air purifier.

Q: What does a pre-filter do?

A: It extends the life of your True HEPA filter by initially filtering out larger particles, such as mold and pollen.

Q: What does an ionizer do?

A: Ionizers electrically charge a room's air molecules so your air purifier can trap airborne particles more efficiently.

Q: Will my settings be saved if I turn off my air purifier?

A: Yes, if kept plugged in, the air purifier will return to the last settings it was on before being turned off. If unplugged, the unit will return to the default Medium fan speed when turned back on.

07

SAFETY / CAUTIONS

SAFETY CONCERNS

- ENSURE THAT ALL AIR OPENINGS ARE NOT RESTRICTED OR COVERED IN ANY WAY. DO NOT PLACE ANYTHING ON TOP OF THE UNIT.
- NEVER DROP OR INSERT ANY OBJECT INTO ANY OPENINGS.
- DO NOT PLACE AIR PURIFIER NEAR HEAT SOURCES SUCH AS STOVES, RADIATORS, AND HEATERS. DO LOCATE YOUR AIR PURIFIER ON AN INSIDE WALL NEAR AN ELECTRICAL OUTLET.
- DO NOT OPERATE THE AIR PURIFIER IF THERE IS DAMAGE TO THE POWER CORD OR IF THE AIR PURIFIER HAS BEEN DROPPED, DAMAGED OR MALFUNCTIONS. RETURN THE AIR PURIFIER TO AN AUTHORIZED SERVICE FACILITY.
- DO NOT ATTEMPT TO REPAIR OR ADJUST ANY ELECTRICAL OR MECHANICAL FUNCTIONS ON THIS UNIT. DOING SO WILL VOID YOUR WARRANTY. THE INSIDE OF THE UNIT CONTAINS NO USER SERVICEABLE PARTS.
- TO AVOID FIRE OR SHOCK HAZARD, PLUG THE AIR PURIFIER DIRECTLY INTO A 120V AC ELECTRICAL OUTLET.
- TO AVOID FIRE HAZARD, NEVER PLACE THE CORD UNDER RUGS OR NEAR HEAT REGISTERS.
- DO NOT ALLOW CHILDREN TO HANDLE THE AIR PURIFIER. SUPERVISION REQUIRED WHEN PLACED IN A ROOM WITH CHILDREN.
- USE AIR PURIFIER ONLY FOR INTENDED HOUSEHOLD USE AS DESCRIBED IN THIS MANUAL. ANY OTHER USE NOT RECOMMENDED BY THE MANUFACTURER MAY CAUSE FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS. THE USE OF ATTACHMENTS NOT RECOMMENDED OR SOLD BY THE MANUFACTURER MAY CAUSE HAZARDS.
- DO NOT USE OUTDOORS.
- AIR PURIFIER SHOULD BE UNPLUGGED WHEN NOT IN USE. BE SURE TO UNPLUG THE UNIT BY PULLING ON THE PLUG AND NOT THE CORD.
- THIS AIR PURIFIER REQUIRES MAINTENANCE TO OPERATE EFFICIENTLY. REFER TO CLEANING AND MAINTENANCE PROCEDURES.
- NEVER CLEAN THE AIR PURIFIER WHILE IT IS PLUGGED IN. DO NOT ATTEMPT TO WASH THE UNIT UNDER RUNNING WATER.
- DO NOT PLUG IN THE CORD WITH WET HANDS: ELECTRIC SHOCK COULD RESULT.
- THIS PRODUCT COMPLIES WITH THE MAXIMUM ALLOWABLE CONCENTRATION OF OZONE OF 0.050 PARTS PER MILLION BY VOLUME (PPMV) IN A 24-HOUR PERIOD.

TROUBLESHOOTING COMMON PROBLEMS

08

WARRANTY & DISPOSAL ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

09

PROBLEM	SOLUTIONS
Unit does not power on	<ul style="list-style-type: none">• Ensure unit is plugged into a working power outlet• Check that the Power Button  is on• If the power indicator light does not come on, contact the toll free NOMA® customer service center at 1-866-827-4985
Unit is not producing desired amount of air flow	<ul style="list-style-type: none">• Ensure nothing is blocking the air intake grill• Ensure nothing is blocking the air output vent• Clean the pre-filter (see CLEANING INSTRUCTIONS)• Check the Filter Replacement Indicator and if lit, replace the True HEPA filter (see FILTER REPLACEMENT)• Unit settings are too low - increase the fan speed (see OPERATING INSTRUCTIONS)

2 YEAR LIMITED WARRANTY

This NOMA® product carries a 2 year warranty against defects in workmanship and materials. At its discretion, Noma Canada agrees to have any defective part(s) replaced free of charge within the stated warranty period, when returned with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Please note that changes or modifications of this product is not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)




You can help protect the environment!

Please remember to respect local regulations. Dispose of the non-working electrical unit to an appropriate waste disposal centre.

NOMA^{MD}

PURIFICATEUR D'AIR À FILTRE
HEPA AUTHENTIQUE PETITES SURFACES

N° DE MODÈLE : 043-7339-2



GUIDE D'UTILISATION

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


TABLE DES MATIÈRES

01. FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE PURIFICATEUR D'AIR	25
02. CONSIGNES D'UTILISATION	29
03. INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE	33
04. REMPLACEMENT DU FILTRE	35
05. FICHE TECHNIQUE	37
06. FAQ	38
07. AVERTISSEMENTS	39
08. DÉPANNAGE	41
09. GARANTIE ET ÉLIMINATION	42

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC
VOTRE PURIFICATEUR D'AIR
CARACTÉRISTIQUES


01

- 01. ÉVENT DE SORTIE D'AIR
- 02. PANNEAU DE COMMANDE
- 03. GRILLE D'ADMISSION D'AIR
- 04. FICHE CA



FAMILIARISEZ-VOUS AVEC
VOTRE PURIFICATEUR D'AIR
PIÈCES

01



- 01. BOÎTIER DU VENTILATEUR
- 02. FILTRE HEPA AUTHENTIQUE
- 03. PRÉFILTRE
- 04. GRILLE D'ADMISSION D'AIR

02

CONSIGNES D'UTILISATION INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

01. Emplacement

Placez votre purificateur d'air sur le sol et assurez-vous que rien ne recouvre la grille d'admission d'air.

02. Alimentation


Branchez le purificateur d'air et appuyez une fois sur le bouton Marche/Arrêt . L'appareil démarre immédiatement sur vitesse moyenne du ventilateur.

03. Réglage

Sélectionnez vos réglages optimaux en consultant les CONSIGNES D'UTILISATION (pages 31 à 32).

04. Détendez-vous

Profitez de votre purificateur d'air dans le calme, la paix, le bonheur.



02

CONSIGNES D'UTILISATION COMMANDES ET RÉGLAGES

01. Bouton Marche/Arrêt

Appuyez une fois sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer le purificateur d'air. L'appareil démarrera immédiatement sur vitesse moyenne du ventilateur.

02. Bouton de vitesse du ventilateur

Réglez la vitesse du ventilateur sur Basse, Moyenne ou Haute.

03. Minuterie

Réglez la durée de purification pour une période 2, 4 ou 8 heures.

04. Interrupteur de l'ioniseur


Allumez l'ioniseur en option pour aider votre purificateur d'air à piéger plus efficacement les particules en suspension dans l'air.

05. Témoin de remplacement de filtre

Ce n'est que lorsque le filtre HEPA authentique doit être remplacé que le témoin situé à côté du bouton Marche/Arrêt s'allume. Suivez les instructions de remplacement du filtre aux pages 35 à 36 et une fois terminé, réinitialisez le voyant en appuyant sur les boutons Marche/Arrêt et Minuterie enfouis pendant 2 secondes.

06. Mode nuit

Pour atténuer les voyants, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant 2 secondes. Pour quitter le mode nuit, appuyez à nouveau sur le bouton Marche/Arrêt pendant 2 secondes.



03

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE ENTRETIEN

Entretien général

01. Assurez-vous que le purificateur d'air est éteint et débranché.
02. Pour un nettoyage rapide, essuyez l'appareil avec un chiffon doux légèrement humide. Ne mouillez pas trop le boîtier du ventilateur, car des problèmes peuvent survenir.
03. Pour un nettoyage plus en profondeur, époussetez l'évent de sortie d'air et la grille d'admission d'air à l'aide d'une petite brosse douce et utilisez un chiffon doux et sec pour le nettoyer à l'intérieur.
04. Pour nettoyer le préfiltre, consultez la section [Entretien du préfiltre](#).
05. Lorsque le témoin de remplacement du filtre  s'allume, le filtre HEPA authentique doit être remplacé. Suivez les instructions de REMPLACEMENT DU FILTRE à la page 35. Ne lavez pas le filtre HEPA authentique.


Entretien du préfiltre

01. Assurez-vous que le purificateur d'air est éteint et débranché.
02. Suivez les 2 premières opérations de la section REMPLACEMENT DU FILTRE à la page 35.
03. Passez l'aspirateur sur le préfiltre ou lavez-le dans une laveuse à l'eau froide et faites-le sécher au cycle délicat.
04. Assurez-vous que le préfiltre est sec et replacez-le sur le filtre HEPA authentique en suivant les 2 dernières opérations de la section REMPLACEMENT DU FILTRE à la page 36.

04

REEMPLACEMENT DU FILTRE REPLACEMENT DU FILTRE HEPA AUTHENTIQUE

Le filtre HEPA authentique doit être remplacé tous les 3 à 6 mois. La durée de vie du filtre dépendra de la qualité de l'eau et de son utilisation.



01

Faites tourner le boîtier du ventilateur dans le sens antihoraire et retirez-le de la grille d'admission d'air.

02

Retirez le filtre de la grille d'admission d'air.

Retirez le préfiltre du filtre authentique HEPA.

03

Jetez le filtre authentique HEPA usagé et installez un nouveau filtre.

Replacez le préfiltre sur le filtre authentique HEPA et replacez le tout dans la grille d'admission d'air.

04

Remettez le boîtier du ventilateur sur la grille d'admission d'air en le tournant dans le sens horaire jusqu'à ce que les fixations s'enclenchent dans la rainure.

Réinitialisez le témoin de remplacement du filtre en appuyant sur les boutons Marche/Arrêt et Minuterie et pendant 2 secondes.

FICHE TECHNIQUE APERÇU GÉNÉRAL

05

Nom de l'article	Purificateur d'airde petites surfacesà filtre HEPA authentique NOMA ^{MD}
Nº de modèle	043-7339-2
Débit d'air purifié (CADR)	70
Taille optimale de la pièce	PETITE PIÈCE : 100 pi ² (9,3 m ²)
Préfiltre utilisé	Préfiltre de purificateur d'air de petites surfaces réutilisable NOMA ^{MD}
Filtre principal utilisé	Filtre de rechange HEPA authentique pour purificateur d'air de petites surfaces NOMA ^{MD}
Interrupteur de l'ioniseur	Oui
Nombre de vitesses du ventilateur	3
Certifié Energy Star	Oui
Homologué cETLus	Oui
Certifié AHAM	Oui
Tension d'entrée	120 V CA 60 Hz

FAQ FOIRE AUX QUESTIONS

06

Q : Que signifie le débit d'air purifié (CADR)?

R : Le débit d'air purifié (CADR) est une mesure du volume d'air traité par le purificateur. Plus le CADR est élevé, plus puissant est le purificateur d'air.

Q : Le préfiltre sert à quoi?

R : Il prolonge la durée de vie de votre filtre HEPA authentique en filtrant d'abord les plus grosses particules, telles que les moisissures et le pollen.

Q : L'ioniseur sert à quoi?

R : Les ioniseurs chargent électriquement les molécules d'air d'une pièce afin que votre purificateur d'air puisse capter plus efficacement les particules en suspension dans l'air.

Q : Mes réglages sont-ils sauvegardés si j'éteins mon purificateur d'air?

R : Oui, s'il est toujours branché, le purificateur d'air reprend les derniers réglages avant d'être éteint. S'il est débranché puis mis en marche, l'appareil fonctionne sur vitesse moyenne par défaut.

07

AVERTISSEMENTS MISES EN GARDE

- ASSUREZ-VOUS QUE TOUTES LES OUVERTURES D'AIR NE SONT PAS BLOQUÉES OU COUVERTES. NE PLACEZ PAS DES ARTICLES SUR LE DESSUS DE L'APPAREIL.
- NE LAISSEZ JAMAIS TOMBER NI N'INSÉREZ D'OBJET DANS LES OUVERTURES.
- NE PLACEZ PAS LE PURIFICATEUR D'AIR À PROXIMITÉ DE SOURCES DE CHALEUR TELLES QUE POÊLES, RADIATEURS ET PLINTHES CHAUFFANTES. NE PLACEZ PAS VOTRE PURIFICATEUR D'AIR SUR UN MUR INTÉRIEUR PRÈS D'UNE PRISE DE COURANT.
- NE FAITES PAS FONCTIONNER LE PURIFICATEUR D'AIR AVEC UN CORDON D'ALIMENTATION ENDOMMAGÉ OU SI LE PURIFICATEUR D'AIR EST TOMBÉ PAR TERRE, EST ENDOMMAGÉ OU DÉFECTUEUX. RETOURNEZ LE PURIFICATEUR D'AIR À UN CENTRE DE SERVICE AUTORISÉ.
- N'ESSAYEZ PAS DE RÉPARER OU D'AJUSTER LES FONCTIONS ÉLECTRIQUES OU MÉCANIQUES SUR CET APPAREIL. CELA ANNULERA VOTRE GARANTIE. IL N'Y AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL.
- POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, BRANCHEZ LE PURIFICATEUR D'AIR DIRECTEMENT À UNE PRISE DE COURANT DE 120 V CA.
- AFIN D'ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE, NE PLACEZ JAMAIS LE CORDON D'ALIMENTATION SOUS DES TAPIS OU PRÈS DES REGISTRES DE CHALEUR.
- NE LAISSEZ PAS LES ENFANTS MANIPULER LE PURIFICATEUR D'AIR. LA SUPERVISION EST REQUISE LORSQUE LE PURIFICATEUR D'AIR EST PLACÉ DANS UNE PIÈCE AVEC DES ENFANTS.
- UTILISEZ CET APPAREIL UNIQUEMENT POUR SON UTILISATION PRÉVUE, COMME DÉCRITE DANS LE PRÉSENT GUIDE. TOUTE AUTRE UTILISATION NON RECOMMANDÉE PAR LE FABRICANT PEUT ENTRAÎNER UN INCENDIE, UN CHOC ÉLECTRIQUE OU DES BLESSURES. L'UTILISATION D'ACCESSOIRES NON RECOMMANDÉS OU NON VENDUS PAR LE FABRICANT PEUT ÊTRE DANGEREUSE.
- NE L'UTILISEZ PAS À L'EXTÉRIEUR.
- LE PURIFICATEUR D'AIR DOIT ÊTRE DÉBRANCHÉ LORSQU'IL N'EST PAS UTILISÉ. ASSUREZ-VOUS DE DÉBRANCHER L'APPAREIL EN TIRANT SUR LA FICHE ET NON SUR LE CORDON D'ALIMENTATION.
- CE PURIFICATEUR D'AIR NÉCESSITE UN ENTRETIEN POUR FONCTIONNER EFFICACEMENT. REPORTEZ-VOUS AUX PROCÉDURES DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN.
- NE NETTOYEZ JAMAIS LE PURIFICATEUR D'AIR LORSQU'IL EST BRANCHÉ. N'ESSAYEZ PAS DE LAVER L'APPAREIL À L'EAU COURANTE.
- NE BRANCHEZ PAS LE CORDON AVEC LES MAINS MOUILLÉES : VOUS POUVEZ SUBIR UN CHOC ÉLECTRIQUE.
- CET ARTICLE EST CONFORME À LA CONCENTRATION MAXIMALE ADMISSIBLE D'OZONE DE 0,050 PARTIE PAR MILLION EN VOLUME (PPMV) SUR UNE PÉRIODE DE 24 HEURES.

DÉPANNAGE PROBLÈMES COMMUNS

08

GARANTIE ET ÉLIMINATION ÉCOLOGIQUE

09

PROBLÈMES	MESURES CORRECTIVES
L'appareil ne s'allume pas	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que l'appareil est branché à une prise alimentée en courant.Vérifiez que le bouton Marche/Arrêt ⏪ est allumé.Si le voyant d'alimentation ne s'allume pas, contactez le centre de service à la clientèle NOMA^{MD} sans frais au 1 866 827-4985.
L'appareil ne produit pas la quantité de débit d'air souhaitée	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que rien ne bloque la grille d'admission d'air.Assurez-vous que rien ne bloque la grille de sortie d'air.Nettoyez le préfiltre (voir INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE).Vérifiez le témoin de remplacement du filtre et, s'il est allumé, remplacez le filtre HEPA authentique (voir REMPLACEMENT DU FILTRE).Le niveau des réglages de l'appareil est trop bas — augmentez la vitesse du ventilateur (voir CONSIGNES D'UTILISATION).

GARANTIE LIMITÉE D'UNE DURÉE DE 2 ANS

Cet article NOMA^{MD} comprend une garantie de deux (2) ans contre les défauts de fabrication et de matériau(x). À sa discréTION, Noma Canada consent à remplacer sans frais toute pièce défectueuse au cours de la période de garantie convenue s'il est retourné au magasin où vous l'avez acheté accompagné de la preuve d'achat. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement non désiré. Tout changement ou modification, non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité, peut annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)



Vous pouvez aider à protéger l'environnement!

N'oubliez pas de respecter les réglementations locales. Éliminez l'appareil électrique hors d'usage dans un centre de traitement des déchets approprié.

Imported by/Importé par
Noma Canada, Toronto, Canada M4S 2B8
Made in China | Fabriqué en Chine
1-866-827-4985