




Ventilateur turbo de 8 po (20,3 cm)

Modèle n° 043-8604-4



Guide d'installation et d'utilisation

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage de ce produit. Avant de procéder à l'assemblage du produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Des questions? Si vous avez des questions ou vous avez besoin des pièces de rechange, veuillez appeler notre service d'assistance téléphonique sans frais au **1 877 483-6759**. Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure.

Table des matières

Données techniques	2
Consignes de sécurité importantes	3
Avis important	6
Fonctionnement	7
Nettoyage et entretien	8
Garantie	9

Tension de fonctionnement	120 V
Fréquence de fonctionnement	60 Hz
Puissance	35 W
Courant maximal	0,5 A

Utilisation prévue

- Ce produit est destiné à un usage intérieur résidentiel et de bureau uniquement, et non à un usage industriel ou commercial. Utilisez l'appareil de chauffage seulement avec un câblage électrique en bon état de fonctionnement et conforme aux codes et ordonnances en vigueur. Si vous demandez si votre câblage est adéquat, consultez un électricien qualifié.
- Lorsque vous utilisez votre ventilateur, vous devez suivre les **CONSIGNES IMPORTANTES** présentées ci-dessous. Dans le cadre de ces consignes, nous avons utilisé le mot « **AVERTISSEMENT** » pour indiquer le niveau de danger : Le symbole AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures graves ou la mort.



AVERTISSEMENT! Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de base doivent être respectées afin de réduire le risque de choc électrique, d'incendie et de blessures, y compris ce qui suit :

- Lisez toutes les consignes avant d'utiliser ce ventilateur.
- Utilisez ce ventilateur uniquement comme décrit dans ce guide d'utilisation. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut entraîner un choc électrique, un incendie ou des blessures.
- N'utilisez pas ce ventilateur si le cordon d'alimentation est endommagé, si le ventilateur ne fonctionne pas correctement ou s'il a été échappé d'une quelconque façon.
- Une extrême prudence s'avère nécessaire lorsqu'un ventilateur est utilisé par des enfants ou des personnes handicapées ou à proximité de ces derniers ou d'animaux domestiques et chaque fois que le ventilateur fonctionne sans surveillance.
- Ne placez pas le ventilateur sur une petite surface inégale et instable ou toute autre surface susceptible de provoquer le basculement et la chute du ventilateur.
- Pour assurer un fonctionnement adéquat, le ventilateur doit être placé sur une surface lisse, de niveau et incombustible.
- Il existe une option pour le montage mural.
- Débranchez toujours le ventilateur lorsqu'il n'est pas utilisé, lors de son déplacement d'un endroit à l'autre, lors de son assemblage ou du démontage de pièces et avant de le nettoyer.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés ou vendus par le fabricant peut être dangereuse.
- Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
- N'utilisez pas le ventilateur dans une fenêtre. La pluie peut entraîner un risque électrique (pour les modèles non conçus pour les fenêtres).
- N'utilisez pas le ventilateur lorsque les protecteurs du ventilateur ou tout autre dispositif de sécurité ont été retirés.
- Évitez d'utiliser des rallonges en raison du risque d'incendie. Si une rallonge doit être utilisée, le cordon doit être de calibre de 14 AWG au minimum et de capacité d'au moins 1 875 W.
- Ne passez pas le cordon d'alimentation sous un tapis. Ne couvrez pas le cordon d'alimentation avec un tapis ou un article similaire. Installez le cordon d'alimentation de telle sorte qu'il n'entrave pas la circulation et que personne ne risque de trébucher ou de marcher dessus.
- N'insérez ni ne laissez aucun objet pénétrer dans les ouvertures du ventilateur. Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie. Évitez tout contact avec les parties mobiles de l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

**IMPORTANT : CONSERVEZ CE GUIDE AUX FINS DE CONSULTATION ULTÉRIEURE,
ET LISEZ-LE ATTENTIVEMENT.**

**AVERTISSEMENT! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE**

- N'utilisez votre ventilateur que dans un environnement sec. Ce ventilateur ne doit pas être utilisé dans une salle de bains, une buanderie ou dans tout autre endroit semblable, ni près de lavabos, de machines à laver, de piscines ou d'autres sources d'eau. Ne le placez jamais à un endroit où il risque de tomber dans une baignoire ou un bassin d'eau. N'utilisez pas cet article dans un environnement humide, comme un sous-sol inondé.

**AVERTISSEMENT! SURFACE CHAUDE**

- Ne touchez pas le moteur du ventilateur lors de son utilisation. Ce moteur est chaud lorsqu'il fonctionne. Pour ne pas vous brûler, évitez tout contact de la peau avec les surfaces chaudes.

**AVERTISSEMENT! RISQUE D'INCENDIE**

- Les ventilateurs comportent des pièces d'amorçage d'arc ou d'étincelles à l'intérieur. N'utilisez pas cet article près de matériaux combustibles, de gaz inflammables ou d'autres sources de chaleur. N'UTILISEZ PAS cet article dans des endroits où de l'essence, de la peinture ou des matériaux inflammables sont utilisés ou rangés. Pour prévenir tout incendie, n'obstruez pas les entrées et les sorties d'air. N'introduisez aucun objet dans les fentes du ventilateur et évitez une telle situation, car cela pourrait poser un risque un risque de choc électrique, d'incendie ou de dommages au ventilateur.

**AVERTISSEMENT! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE**

- N'utilisez pas cet article si sa fiche ou son cordon d'alimentation est endommagé. Utilisez cet article avec un système électrique adéquat conforme au code de l'électricité.

**AVERTISSEMENT! POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES**

- Ce produit est équipé d'une fiche polarisée à deux broches (une lame est plus large que l'autre) qui doit être complètement insérée dans une prise convenable correctement mise à la terre. Cette fiche ne peut être insérée dans une prise polarisée que dans un seul sens. Si la fiche n'entre pas dans la prise, inversez la fiche. Si elle ne se loge toujours pas dans la prise, faites appel à un électricien qualifié. Ne tentez pas d'annuler ce dispositif de sécurité.

**AVERTISSEMENT! POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE**

- N'utilisez pas ce ventilateur avec un dispositif de commande de vitesse transistorisée.

**IMPORTANT : CONSERVEZ CE GUIDE AUX FINS DE CONSULTATION ULTRÉIEURE,
ET LISEZ-LE ATTENTIVEMENT.**

N'UTILISEZ PAS un ventilateur ayant une fiche ou un cordon électrique endommagé après qu'il a subi une défaillance, a été échappé ou endommagé de quelque façon.

Ne faites pas fonctionner le ventilateur avec une pale ou une grille de protection cassées, ou qui présente des imperfections visuelles. Débranchez le ventilateur de l'alimentation avant de procéder à l'entretien. Pour toute réparation couverte en vertu de la garantie, consultez la déclaration de garantie. Pour toutes les autres réparations, communiquez avec le service à la clientèle For LIVING^{MD} par téléphone ou par courrier pour obtenir des renseignements et de l'aide.

NE PLACEZ PAS pas le cordon d'alimentation sous un tapis. NE COUVREZ PAS le cordon d'alimentation avec un tapis ou un article similaire. Installez le cordon d'alimentation de telle sorte qu'il n'entrave pas la circulation et que personne ne risque de trébucher ou de marcher dessus. Évitez d'utiliser des rallonges en raison du risque d'incendie. Si une rallonge doit être utilisée, le cordon doit être de calibre minimum de 14 AWG et de capacité d'au moins 1 875 W. N'utilisez pas de rallonge à moins que la fiche ne puisse être complètement insérée dans sa prise. Débranchez le ventilateur lorsqu'il n'est pas utilisé. N'utilisez pas le ventilateur si ses fentes d'aération sont obstruées.

1. Caractéristiques

- 1.1. Commutateur MARCHE/ARRÊT avec réglages de vitesse
- 1.2. Inclinaison réglable
- 1.3. Fonctionnement silencieux et sans vibrations
- 1.4. Montage mural
- 1.5. Grilles de protection
- 1.6. 120 V CA/60 Hz

Utilisation du ventilateur

- Pour utiliser le ventilateur, placez-le toujours en position verticale et respectez l'ensemble des consignes et recommandations énoncées dans le présent guide.

Emplacement du ventilateur

- Placez le ventilateur dans la zone de la pièce qui assurera un refroidissement adéquat du ventilateur.

Branchemennt du ventilateur

- Branchez le ventilateur directement à une prise murale de 120 V CA, 60 Hz. Assurez-vous que la fiche est fermement branchée à la prise. Une connexion desserrée pourrait entraîner un risque de surchauffe et endommager la fiche et le ventilateur.

Remarque :



Pour éviter toute surcharge du circuit, ne branchez pas le ventilateur à un circuit qui alimente d'autres appareils.

Mise en marche/arrêt du ventilateur

- Pour démarrer le ventilateur, tournez la molette de commande de la position OFF (arrêt) vers la vitesse désirée (BASSE, MOYENNE ou HAUTE). Pour éteindre le ventilateur, tournez la molette vers la position OFF. Débranchez le ventilateur lorsqu'il n'est pas utilisé.

Montage mural :

- This fan comes with an optional wall mounting bracket.
- Utilisez le support de montage mural comme modèle pour marquer l'emplacement de montage avant de fixer le support au ventilateur. Remarque: Le ventilateur doit être de niveau lorsqu'il est monté et au moins l'un des deux emplacements de vis de montage doit être un montant mural.
 - Placez le support de montage mural au bas du ventilateur et fixez-le au ventilateur au moyen des trois vis fournies, comme illustré à la fig.1.
 - Placez les fixations appropriées dans le mur. Les fixations peuvent être achetées dans votre quincaillerie locale ou dans un centre de rénovation. La tête de fixation doit s'insérer correctement dans les trous de montage situés sur le support de montage mural. Veuillez laisser environ 3/8 po (10 mm) d'espace entre la tête de fixation et la surface du mur pour que la fixation s'insère correctement dans les trous du support de montage mural.
 - Montez le ventilateur avec le support de montage mural fixé sur les fixations murales. Assurez-vous que le ventilateur est fermement fixé au mur, comme illustré à la Fig.2.



**AVERTISSEMENT!**

- Avant de nettoyer le ventilateur, assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation de la prise

Nettoyage

Nettoyez la surface de la grille avec un linge propre et humide. N'utilisez pas de nettoyants chimiques puissants ou abrasifs. **N'IMMERGEZ PAS LE VENTILATEUR OU TOUT FIL DANS L'EAU.** Replacez la grille frontale avant d'utiliser le ventilateur. Laissez le ventilateur sécher complètement avant de l'utiliser. Un nettoyage périodique de la grille à l'aide d'un aspirateur empêchera l'accumulation de poussière. Le moteur est scellé et ne nécessite aucun entretien, nettoyage ou lubrification à l'intérieur.

Entretien

Les roulements internes du moteur sont lubrifiés en permanence en usine et ne nécessitent aucune lubrification supplémentaire.

Réparation

NE FAITES PAS FONCTIONNER LE VENTILATEUR SANS LA GRILLE EN PLACE. N'UTILISEZ PAS LE VENTILATEUR S'IL NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT OU EST ENDOMMAGÉ DE QUELQUE FAÇON.

Entreposage

Gardez le carton d'emballage original pour ranger le ventilateur. Enroulez et attachez le cordon d'alimentation afin d'éviter tout dommage pendant le rangement.

Le présent produit est garanti sur une période de 12 mois à compter de la date de l'achat au détail original contre les vices de matériaux et de fabrication.

Sous réserve des conditions et restrictions énoncées ci-dessous, le présent produit sera réparé ou remplacé (par un produit du même modèle ou par un produit ayant une valeur égale ou des caractéristiques identiques), à notre discrétion, pourvu qu'il nous soit retourné avec une preuve d'achat à l'intérieur de la période de garantie prescrite et qu'il soit couvert par la présente garantie. Nous assumerons le coût de tout remplacement ou réparation ainsi que les frais de main-d'œuvre s'y rapportant.

La présente garantie est assujettie aux conditions et restrictions qui suivent :

- un contrat de vente attestant l'achat et la date d'achat doit être fourni;
- la présente garantie ne s'applique à aucun produit ou pièce d'un produit qui est usé ou brisé, qui est devenu hors d'usage en raison d'un emploi abusif ou inapproprié, d'un dommage accidentel, d'une négligence ou d'une installation, d'une utilisation ou d'un entretien inappropriés (selon la description figurant dans le guide d'utilisation ou le mode d'emploi applicable) ou qui est utilisé à des fins industrielles, professionnelles, commerciales ou locatives;
- la présente garantie ne couvre pas l'usure normale, pas plus que les pièces détachées ou les accessoires qui pourraient être fournis avec l'article et qui, de par leur nature, ont une durée de vie limitée et dont on s'attend à ce qu'ils deviennent inutiles ou inutilisables après une période d'utilisation raisonnable;
- cette garantie ne s'appliquera pas à l'entretien systématique;
- la présente garantie ne s'applique pas lorsque les dommages sont causés par des réparations ou des tentatives de réparation faites par des tiers (c'est-à-dire des personnes non autorisées par le fabricant);
- la présente garantie ne s'applique à aucun produit qui a été vendu à l'acheteur original à titre de produit remis en état ou remis à neuf (à moins qu'il n'en soit prévu autrement par écrit);
- la présente garantie ne s'applique à aucun produit ou pièce de produit lorsqu'une pièce d'un autre fabricant est installée dans celui-ci ou que des réparations ou modifications ou tentatives de réparation ou de modification ont été faites par des personnes non autorisées;
- la présente garantie ne s'applique pas à la détérioration normale du fini extérieur, notamment les éraflures, les bosses et les éclats de peinture, ou à la corrosion ou à la décoloration causée par la chaleur, les produits abrasifs et les produits de nettoyage chimiques; et
- la présente garantie ne s'applique pas aux pièces vendues par une autre entreprise et décrites comme telles, lesquelles pièces sont couvertes par la garantie du fabricant s'y rapportant, le cas échéant.

Restrictions supplémentaires

La présente garantie s'applique uniquement à l'acheteur original et ne peut être transférée. Ni le détaillant ni le fabricant ne sont responsables des frais, pertes ou dommages, y compris les dommages indirects, accessoires ou exemplaires liés à la vente ou à l'utilisation du présent produit ou à l'impossibilité de l'utiliser.

Avis au consommateur

La présente garantie vous accorde des droits précis et il se peut que vous ayez d'autres droits, lesquels peuvent varier d'une province à l'autre. Les dispositions énoncées dans la présente garantie ne visent pas à modifier, à restreindre, à éliminer, à rejeter ou à exclure les garanties énoncées dans les lois fédérales ou provinciales applicables.

Importé par

Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

Pour obtenir de l'assistance, veuillez communiquer avec le service à la clientèle au 1 877 483-6759 (du lundi au vendredi de 8 h à 19 h HNE, le samedi de 9 h à 19 h HNE).