

USER MANUAL

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS


TABLE OF CONTENTS

01. KNOW YOUR AIR CIRCULATOR	3
02. ASSEMBLY	5
03. OPERATING INSTRUCTIONS	6
04. CLEANING INSTRUCTIONS	7
05. PRODUCT SPECIFICATIONS	8
06. TROUBLESHOOTING	9
07. USER SERVICE INSTRUCTIONS	10
08. SAFETY / CAUTIONS	11
09. WARRANTY & DISPOSAL	13

01

KNOW YOUR AIR CIRCULATOR
FEATURES


- 01. GRILLE
- 02. BLADE
- 03. SPEED SELECTOR
- 04. TILT AXIS
- 05. BASE
- 06. FEET



HOW TO ASSEMBLE
SET UP DIRECTIONS

HOW TO ASSEMBLE

- 1. Make sure the fan is in the OFF position.
- 2. Plug the power cord into the socket.
- 3. The speed of the fan can be selected by speed knobs on the control panel.
- 4. Do not use a household vacuum to clean these parts of the fan.
- 5. Do not disassemble for cleaning.
- 6. Do not immerse the fan in water and never allow water to enter the motor housing.
- 7. Do not use gasoline, paint thinner or other chemicals to clean the fan.



OPERATING INSTRUCTIONS
CONTROLS AND SETTINGS

1. Be sure your fan is in the OFF position.
2. Unplug the fan before cleaning.
3. To clean inlet and outlet ribs, use a common household vacuum.
4. Do not use water to clean these parts of the fan.
5. Do not disassemble for cleaning.
6. Do not immerse the fan in water and never allow water to enter the motor housing.
7. Do not use gasoline, paint thinner or other chemicals to clean the fan.

03

CLEANING INSTRUCTIONS
CARE & MAINTENANCE

04

PRODUCT SPECIFICATIONS
OVERVIEW

Product Name	NOMA Air Circulator
Product No.	043-8605-0
Watt	70 W
Number of Fan Speeds	3
Net Weight	6 lb 9 oz (3.0 kg)
Dimension (L x W x H)	58.5 x 22.5 x 58.6 cm 23 1/2 x 8 7/8 x 23 1/32"
cETLus Listed	Yes
Input Voltage	AC 120 V 60 Hz

05

06

TROUBLESHOOTING
COMMON PROBLEMS

07

USER SERVICE
INSTRUCTIONS


08

SAFETY / CAUTIONS
SAFETY CONCERN


09

WARRANTY & DISPOSAL
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

1. **YEAR LIMITED WARRANTY**
This Noma product carries a 1 year warranty against defects in workmanship and materials. At its discretion, Noma Canada agrees to have any defective part(s) replaced free of charge within the stated warranty period. When returning with a product for service, the product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.



Imported by/Importé par
Noma Canada, Toronto, Canada M4S 2B8
Made in China/Fabriqué en Chine
1-844-386-4662



Guide d'utilisation

Veuillez lire attentivement ce guide


TABLE DES MATIÈRES

01. CONNAÎTRE VOTRE VENTILATEUR	3
02. ASSEMBLAGE	5
03. UTILISATION	6
04. INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE	7
05. FICHE TECHNIQUE	8
06. DÉPANNAGE	9
07. INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR	10
08. MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES	11
09. GARANTIE ET ÉLIMINATION	13

01

CONNAÎTRE VOTRE VENTILATEUR
CARACTÉRISTIQUES


- 01. Grille
- 02. Lame
- 03. Sélecteur de vitesse
- 04. Axe d'inclinaison
- 05. Culot
- 06. Pieds



ASSEMBLAGE
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

ASSEMBLAGE

- 1. Assurez-vous que le ventilateur est en position Arrêt.
- 2. Branchez le cordon d'alimentation à une prise.
- 3. La vitesse du ventilateur peut être sélectionnée par les boutons de vitesse sur le panneau de commande.
- 4. Arrêtez le ventilateur et débranchez l'appareil de la prise.



03

UTILISATION
COMMANDES ET RÉGLAGES

04

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE
NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Assurez-vous que votre ventilateur est en position Arrêt.
2. Débranchez le ventilateur avant de le nettoyer.
3. Pour nettoyer les ouvertures, utilisez un aspirateur.
4. N'utilisez pas d'eau pour nettoyer les parties du ventilateur.
5. Ne démontez pas l'article pour le nettoyer.
6. Ne plongez pas le ventilateur dans l'eau. Ne laissez jamais de l'eau pénétrer dans le boîtier du moteur.
7. N'utilisez pas d'essence, de diluant ou d'autres produits chimiques pour nettoyer le ventilateur.

05

06

DÉPANNAGE
PROBLÈMES COMMUNS

07

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN
PAR L'UTILISATEUR

08

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES
SÉCURITÉ

Lisez et conservez ces consignes de sécurité importantes avant d'utiliser ce ventilateur. Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il faut toujours observer certaines précautions élémentaires de sécurité, y compris les suivantes :

- AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique, n'utilisez PAS ce ventilateur avec un dispositif de commande de vitesse transistorisé. Afin de réduire les risques d'incendie ou de décharge électrique et de blessures, ne l'utilisez pas dans une fenêtre.
- Ce produit est muni d'une protection contre la surcharge (fuseable). Un fusible grille indique une surcharge ou un court-circuit. Si le fusible grille, débranchez l'appareil de la prise. Remplacez le fusible conformément aux instructions d'entretien par l'utilisateur (suivez le manque sur le produit pour la puissance du fusible et vérifiez le produit). Si le fusible grille à nouveau, débranchez l'appareil et contactez le centre de réparation autorisé pour qu'il soit jeté ou renvoyé à un centre de service agréé pour examen ou réparation.


- Utilisez ce ventilateur uniquement comme indiqué dans ce guide. D'autres utilisations non recommandées peuvent provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Cet article est destiné à un USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT, et non à un usage commercial, industriel ou en extérieur. Pour prévenir les chocs électriques, ne placez pas le ventilateur sur une fenêtre, n'immergez pas l'unité, la fiche ou le cordon d'alimentation dans l'eau ou ne vaporisez pas d'eau dessus.

- Débranchez le ventilateur lorsque vous ne l'utilisez pas, lorsque vous le déplacez et avant de le nettoyer.
- N'utilisez pas le ventilateur en présence d'émanations explosives ou inflammables.
- Ne placez pas le ventilateur ou toute autre pièce près d'un appareil à gaz, de cuisinière ou de chauffage.
- Évitez tout contact avec les parties métalliques du ventilateur.
- Pour débrancher le ventilateur, saisissez la fiche et retirez-la de la prise murale. Ne tirez jamais le cordon.
- L'ajout d'accessoires n'est pas recommandé sauf à s'en servir correctement.
- Utilisez toujours l'article sur une surface sèche et plane.
- N'utilisez pas le ventilateur si le boîtier est retroué ou endommagé.
- Ne faites pas fonctionner un ventilateur avec un cordon ou une fiche endommagé.
- Si le cordon ou la fiche est endommagé, mettez le ventilateur au rebut ou apportez-le à un centre de réparation autorisé pour qu'il soit jeté ou renvoyé à un centre de service agréé pour examen ou réparation.
- Ne placez pas le cordon d'alimentation sur un tapis. Ne couvrez pas le cordon d'alimentation avec un tapis ou tout article similaire.
- Ne faites pas passer le cordon sous des meubles ou des appareils.
- Placez le cordon d'alimentation de sorte qu'il n'entre pas en contact avec des objets en mouvement ou des surfaces dessous.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites. Il ne doit pas non plus être utilisé par des enfants ou des personnes qui ne savent pas s'en servir ou qui sont laissés sans surveillance.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque des enfants utilisent ou sont à proximité d'un appareil électrique. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil si ne sont pas surveillés.

09

GARANTIE ET ÉLIMINATION
ÉCOLOGIQUE

GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN
Cet article Noma comprend une garantie de 1 an contre les défauts de fabrication et de matériaux(x). À sa discrétion, Noma Canada consent à remplacer sans frais toute pièce défectueuse au cours de la période de garantie convaincue s'il est retourné au magasin où vous l'avez acheté accompagné de la preuve d'achat. Ce produit n'est pas garanti contre l'usure ou le bris causé par un usage abusif ou inapproprié.



Imported by/Importé par
Noma Canada, Toronto, Canada M4S 2B8
Made in China/Fabriqué en Chine
1-844-386-4662