


SYLVANIA

HAUT-PARLEUR BLUETOOTH

Modèle: SP962

Manuel d'instructions



Instructions pour l'utilisation

Veuillez lire les instructions

Pour commencer

Retirer l'unité de la boîte
Supprimer tout emballage de produit.
l'emballage dans la boîte et la conserver pour le garder en sécurité

Dans la boîte

Bluetooth président
3,5 mm câble audio
câble de tarification
manuel d'instructions


en vedette

- fonctionnalité bluetooth sans fil
- construit en batterie rechargeable
- rajustement de volume
- cartes USB / TF
- Carla
- la radio fm, de recherche et d'enregistrement
- Aux-in

Les consignes de sécurité

- IGarder l'unité loin des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil, de l'humidité, de l'eau et d'autres liquides.
- lNe pas utiliser l'unité si elle a été abandonnée ou endommagée.
- lRéparation de matériel électrique ne devrait être effectuée par un technicien qualifié. des réparations peuvent mettre l'utilisateur à de graves risques.
- lNe pas mettre des objets dans les ouvertures.il devra rester libre de poussières, de la charpie etc.
- lNe pas utiliser cette unité pour autre chose que son utilisation prévue
- lGarder l'unité hors de portée des enfants
lCe produit n'est pas un jouet
- lNettoyage abrasif n'utilisent pas les solvants pour nettoyer
- lAfin de réduire au minimum les risques d'incendie ou de choc électrique, éviter dans des conditions humides comme la pluie et l'humidité
- lNe fonctionnent pas autour de l'eau (p. ex. salle de bains, piscine, etc.)
- lNe pas exposer à la chaleur excessive comme le soleil, le feu du traité ce
- lne jamais plonger le groupe dans l'eau ou un autre liquide de nettoyage

diagramme de produit



TF slot:	utilisé pour lire des fichiers mp3 format (taille maximale: fat32 32GB)
USB slot	utilisé pour lire des fichiers mp3 format (taille maximale: fat32 32GB)
⏮	en vertu de la fm / usb / tf / bluetooth mode, à court de canal presse suivi
⏸	en vertu de l'usb / tf / bluetooth pour jouer et presse mode, courte pause; sous presse en mode fm court automatique pour la recherche
⏭	en vertu de la fm / usb / tf / bluetooth mode, presse de passer à la prochaine manche court suivi
Mode	changement de mode » déplacement court presse et bluetooth / fm / aux mode.mode mode défaut sera la connexion sans fil note: le temps presse pour éteindre les ampoules led.
DC-5V	une extrémité du câble devrait être insérée dans dc 5v, une autre fin avec l'usb jack inséré dans le port usb de l'ordinateur personnel ou un autre dispositif de charge avec la norme dc5v jack la tarification indiquent conduit surtout.
Aux	entrée audio jack quand se connecter.pourmettre à la source sonore lien des dispositifs actifs (pc, digital media player, téléphones mobiles et autres produits audiovisuels) avec la norme dc5v jack la tarification indiquent conduit surtout.
MIC	Microphone jack
Vol. Knob	contrôler la musique volume

instructions pour l'utilisation

pour l'orateur

Cette unité a construit à batterie rechargeable.
Avant de l'utiliser pour la première fois, nous vous recommandons d'utiliser le câble usb pour recharger la batterie.
Connecter pour le port usb ou responsable du câble usb mur chargeur (non inclus).
Face à l'usb et de connecter les autres frais port de l'orateur.La tarification a redbattery indicateur éclaira alors que le président est accusé.
Lorsque la batterie est chargée, la diode rouge indicateur sera parti.

votre appareil bluetooth l'orateur

Les appareils bluetooth avec bluetooth appariement (téléphone ou appareil musical).
Le vol poignée tourne l'orateur et le bluetooth mode sera automatiquement, vous entendrez un bip.
l'orateur et un appareil bluetooth (téléphone ou appareil musical) alors qu'ils ne sont plus que 20 cm;
activez la fonction bluetooth sur votre appareil bluetooth (téléphone ou appareil musical).veuillez consulter les instructions du fabricant pour obtenir des instructions sur les bluetooth sur votre appareil.

Une fois que vous avez activé bluetooth sur votre appareil, choisissez le nom « sylvania sp962 appariement » de la liste des appareils bluetooth.

Si nécessaire, inscrivez le mot de 0000 à confirmer à l'appariement.

Une fois en couple avec succès, vous entendrez un indicateur ton.tu peux maintenant commencer à utiliser l'orateur.

Une fois que vous avez réuni le président avec un appareil, l'orateur se souviendra de ce dispositif et comprendra automatiquement lorsque les appareils bluetooth est activée et en éventail.vous n'avez pas besoin de la paire des dispositifs connectés.

Le conférencier tentera de automatiquement raccorder au dernier dispositif il était jumelé à quand bluetooth mode tourne.si tu veux de paire avec un nouvel appareil, s'il vous plaît tum de votre dernier appareil bluetooth (téléphone ou appareil musical) ensuite utiliser votre nouvel appareil de recherche et sélectionnez le nom d'appariement.

Une fois que le président est jumelé à votre instrument de musique transmettra directement au président.veuillez consulter vos appareils manuel utilisateur pour de plus amples renseignements.

1

2

3

4

5

<p>fonction résumé</p> <p>en écoutant de la musique</p> <p>Une fois que les orateurs sont jumelés avec votre appareil, vous pouvez stream de la musique.</p> <p>Sans - fil à la portable orateur, choisir la voie que vous voulez écouter et il sera acheminé à votre bluetooth orateur, et vous pouvez utiliser votre appareil pour contrôler le volume et skip traces.</p> <p>carte de lecture USB/TF</p> <p>Après que le président est allumé, insérer l'usb / tf carte à la machine commence à jouer de la musique automatiquement et le bluetooth mode sera la débrancher.</p> <p>AUX-IN</p> <p>Après que le président est allumé, pressant le m bouton peut passer à aux mode et relier les deux extrémités de la 3,5 mm câble audio en aux à jack, à l'autre bout du câble de relier le mp3 / téléphone intelligent / iphone pour jouer de la musique.</p> <p>la radio FM</p> <p>Après avoir pressé M bouton radio fm pour changer de statut, de presse Il bouton recherche channel automatiquement.cette opération permettra de scanner toutes les</p>	<p>stations fm et pré - enregistrement pour mémoire.le scan procédure prendra plusieurs minutes à remplir et ne devrait pas être interrompu.</p> <p>Une fois complète, courte période press ⏮ / - "or the" ⏭ / + pour passer à hier ou prochain record frÃ©quence.</p> <p>fonction karaoké</p> <p>Insérer le micro en intervenant micro - port</p> <p>Remarque:il n'est pas disponible en mode FM.</p> <p>Note</p> <p>I/Tous les téléphones mobiles de soutenir toutes les fonctions énumérées ci - dessus, veuillez consulter votre portable s guide pour de plus amples renseignements</p> <p>I/Certaines fonctions et indication tones peut varier selon votre portable.</p> <p>nettoyage & entretien</p> <ul style="list-style-type: none"> •Éteins le président si elle est laissée sans surveillance et avant le nettoyage. •Ne jamais plonger le président dans l'eau et utilisez un chiffon de nettoyage. <p>le stockage</p> <ul style="list-style-type: none"> •ICouper l'électricité quand vous ne les utilisez pas, nettoyer et stocker en toute sécurité. 	<p>les spécifications</p> <table border="1"> <tr> <td>spécification du bluetooth</td><td>v4.2 bluetooth</td></tr> <tr> <td>la distance de fonctionnement</td><td>10 mètres (max.)</td></tr> <tr> <td>le président drive taille</td><td>2*4 inch</td></tr> <tr> <td>le président le pouvoir</td><td>2*5W</td></tr> <tr> <td>réponse en fréquence</td><td>100Hz-20KHz</td></tr> <tr> <td>le rapport signal / bruit</td><td>≥ 85dB</td></tr> <tr> <td>le temps de charge</td><td>environ 3 h</td></tr> </table> <p>Note: La vie de la batterie et temps de charge peut varier selon l'usage et les types d'appareils utilisés.</p> <p>Ce matériel produit irradie utilise et l'énergie radioélectrique et s'ils ne sont pas installés et utilisés conformément aux instructions, peuvent provoquer des interférences dommageables pour les communications radio.</p> <p>Toutefois, il n'y a aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférences dans l'installation si cet équipement est de provoquer des interférences dommageables à la radio ou à la télévision de réception, qui peut être déterminée en tournant</p>	spécification du bluetooth	v4.2 bluetooth	la distance de fonctionnement	10 mètres (max.)	le président drive taille	2*4 inch	le président le pouvoir	2*5W	réponse en fréquence	100Hz-20KHz	le rapport signal / bruit	≥ 85dB	le temps de charge	environ 3 h	<p>le matériel et, l'utilisatrice est encouragé à tenter de corriger l'ingérence par une ou plusieurs des mesures suivantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - réorienter ou de déplacer l'antenne réceptrice. - accroître la séparation entre le matériel et le récepteur - raccorder l'équipement dans un débouché sur un circuit différent de celui à qui le receveur est connecté - consulter le dealer ou un technicien radio / tv pour aider des changements ou modifications non expressément approuvée par le responsable de la conformité pourrait vider l'utilisatrice est habilité à exploiter l'équipement. <p>Ce dispositif est conforme aux règles de la partie 15 de l'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ce dispositif ne peut pas causer de brouillage préjudiciable ce dispositif doit accepter toute ingérence reçues notamment ce brouillage est susceptible de compromettre l'opération. <p>pour le service d'assistance et de renseignements sur le produit, veuillez appeler 1-800-968-9853.</p> <p>Curtis International Ltd. 7,045 BECKETT DRIVE, UNIT 15, MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3</p> <p>Pour faire une demande de garantie, ne retourner pas ce produit au magasin. Veuillez envoyer un courriel électronique à support@curtiscs.com ou appeler le 1-800-968-9853.</p> <p>90 jours de garantie</p> <p>Ce produit est garanti contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat d'origine. Pendant cette période, vous seul recours est la réparation ou le remplacement de ce produit ou composant jugé défectueux, à notre choix; Cependant, vous êtes responsable de tous les coûts associés au retour du produit. Si le produit ou le composant n'est plus disponible, nous le remplacerons par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Avant l'envoi d'un produit de remplacement, le produit doit être rendu inutilisable ou nous être renvoyé.</p> <p>Cette garantie ne couvre pas le verre, les filtres, l'usure normale, une utilisation non conforme aux instructions imprimées, ni les dommages matériels résultant d'un accident, d'une altération, d'une utilisation abusive ou abusive. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial ou au destinataire du cadeau. Conservez le reçu de vente original, car une preuve d'achat est nécessaire pour</p> <p>faire une réclamation de garantie. Cette garantie est annulée si le produit est utilisé pour un usage autre que domestique ou s'il est soumis à une tension ou une forme d'onde autre que celle indiquée sur l'étiquette (par exemple, 120V ~ 60Hz).</p> <p>Nous excluons toute réclamation pour des dommages spéciaux, accessoires et consécutifs causés par une violation de la garantie explicite ou implicite. Toute responsabilité est limitée au montant du prix d'achat. Toute garantie implicite, y compris toute garantie légale ou condition de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est refusée sauf dans la mesure où la loi l'interdit, auquel cas cette garantie ou condition est limitée à la durée de cette garantie écrite. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifique. Vous pouvez avoir d'autres droits légaux qui varient selon votre lieu de résidence. Certains états ou provinces n'autorisant pas les limitations de garanties implicites ou de dommages spéciaux, accessoires ou indirects, les limitations ci-dessus peuvent ne pas vous concerner.</p> <p>Pour un service plus rapide, trouver le modèle, le type et les numéros de série sur votre appareil.</p>
spécification du bluetooth	v4.2 bluetooth																
la distance de fonctionnement	10 mètres (max.)																
le président drive taille	2*4 inch																
le président le pouvoir	2*5W																
réponse en fréquence	100Hz-20KHz																
le rapport signal / bruit	≥ 85dB																
le temps de charge	environ 3 h																
6	7	8	9														