

## FLOCKED PRE-LIT TREE SET

PRODUCT NO. 051-4805-0

### OPERATING INSTRUCTIONS



#### TOLL FREE: 1-888-670-6684

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product. Keep this manual for future reference.


#### PARTS LIST

- 5' (152.4 cm) Tree: - 2 tree sections (A-1 Top with battery box, A-2 Bottom with battery box)  
- 1 tree base D
- 4' (121.9 cm) Tree: - 1 tree section with battery box B-1  
- 1 tree pole B-2  
- 1 tree base E
- 3' (91.4 cm) Tree: - 1 tree section with battery box C-1  
- 1 tree pole C-2  
- 1 tree base E

#### IMPORTANT INFORMATION

### IMPORTANT

- For indoor and covered outdoor use.
- Please install new battery before use.
- Do not place in uncovered area where there is prolonged exposure to sunlight or where rain/snow accumulates.
- This is a Christmas decoration. This is not a toy. Keep out of the hands of small children.
- This seasonal use product is not intended for permanent installation or use.
- The tree and the pot are separate. When relocating the potted tree, please ensure gently holding the potted tree from the bottom.



### GETTING STARTED


Please do not throw away any packing material until all parts are verified as present.

## INSTALLATION & OPERATION

Assemble 5' (152.4 cm) Tree: 1. Carefully insert bottom section (A-2) into tree base (D) (see Fig. 1).  
2. Then, insert the top section (A-1) into the bottom section (A-2) (see Fig. 2).

Assemble 4' (121.9 cm) Tree: 1. Carefully insert the tree pole (B-2) into the tree base (E) (see Fig. 3).  
2. Then, insert the tree section (B-1) into the tree pole (B-2) (see Fig. 4).

Assemble 3' (91.4 cm) Tree: 1. Carefully insert the tree pole (C-2) into the tree base (E) (see Fig. 5).  
2. Then, insert the tree section (C-1) into the tree pole (C-2) (see Fig. 6).



## BATTERY BOX OPERATION

Step 1: Carefully take the product out of the box. You will find the battery box.

Step 2: Carefully open the cover of the battery box. Place three new AA batteries (not included) into the holders according to the "+" and "-" directions as shown in Fig. 1. Then close the cover of battery box.


Step 3: Press the button on the battery box to choose light functions.

There are three choices: 1, 2, 3 for the button as shown in Fig. 2.

1. Timer Function. The lights will automatically be on for 6 hours and then off for 18 hours. This cycle will occur every day unless setting is changed to "On" or "Off" position.

2. Lights on.

3. Lights off.



## WARNING:

This is not a toy and is not intended for use by children.

- (A) Do not mix old and new batteries.
- (B) Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- (C) Do not dispose of the battery in fire as the battery may leak and explode.
- (D) Do not ingest battery.
- (E) Use type AA batteries.
- (F) Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use.
- (G) Replace all batteries of a set at the same time.
- (H) Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
- (I) Ensure the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and -).
- (J) Remove used batteries promptly.
- (K) Remove batteries from battery box when tree will not be used for an extended period of time.
- (L) Batteries must be recycled or disposed of properly. Dispose of as per the requirements of your local municipality.

## WARRANTY



### 1-YEAR LIMITED WARRANTY

This CANVAST™ product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

PRODUCT NO. 051-4805-0

**Made In China**

Imported by Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8.

## ENSEMBLE D'ARBRES FLOQUÉS ILLUMINÉS

N° D'ARTICLE : 051-4805-0

### CONSIGNES D'UTILISATION



**NUMÉRO SANS FRAIS : 1 888 670-6684**

IMPORTANT : Veuillez lire ce guide d'utilisation attentivement avant de commencer l'assemblage de cet article. Conservez ce guide à titre de référence.


### LISTE DES PIÈCES

- Arbre de 5 pi (152,4 cm) : - 2 sections d'arbre (A-1 Section supérieure avec compartiment à piles, A-2 Section inférieure avec compartiment à piles)  
- 1 base d'arbre D
- Arbre de 4 pi (121,9 cm) : - 1 section d'arbre avec compartiment à piles B-1  
- 1 tige d'arbre B-2  
- 1 base d'arbre E
- Arbre de 3 pi (91,4 cm) : - 1 section d'arbre avec compartiment à piles C-1  
- 1 tige d'arbre C-2  
- 1 base d'arbre E

### RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

#### IMPORTANT

- Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur sous abri.
- Installez de nouvelles piles avant utilisation.
- Ne placez pas l'article dans un endroit non abrité où il y a un risque d'exposition prolongée au soleil ou d'accumulation de pluie/neige.
- Il s'agit d'une décoration de Noël. Ce n'est pas un jouet. Tenez cet article hors de la portée des jeunes enfants.
- Cet article à usage saisonnier n'est pas conçu pour une installation ou une utilisation permanente.
- L'arbre et le pot sont séparés. Lorsque vous déplacez l'arbre en pot, veuillez vous assurer de tenir doucement l'arbre en pot par le bas.



#### POUR COMMENCER

Ne jetez pas le matériau d'emballage avant de vous assurer que toutes les pièces sont présentes.

## INSTALLATION ET UTILISATION

Assembler l'arbre de 5 pi (152,4 cm) : 1. Insérez soigneusement la section inférieure (A-2) dans la base de l'arbre (D) (voir fig. 1).


2. Ensuite, insérez la section supérieure (A-1) dans la section inférieure (A-2) (voir fig. 2).

Assembler l'arbre de 4 pi (121,9 cm) : 1. Insérez soigneusement la tige de l'arbre (B-2) dans la base de l'arbre (E) (voir fig. 3).

2. Ensuite, insérez la section de l'arbre (B-1) dans la tige de l'arbre (B-2) (voir fig. 4).

Assembler l'arbre de 3 pi (91,4 cm) : 1. Insérez soigneusement la tige de l'arbre (C-2) dans la base de l'arbre (E) (voir fig. 5).

2. Ensuite, insérez la section de l'arbre (C-1) dans la tige de l'arbre (C-2) (voir fig. 6).



## MODE D'EMPLOI DU COMPARTIMENT À PILES

Étape 1 : Sortez soigneusement l'article de la boîte. Vous trouverez le compartiment à piles.

Étape 2 : Ouvrez avec précaution le couvercle du compartiment à piles. Placez six nouvelles piles AA (non incluses) dans les supports en suivant les indications «+» et «-» comme indiqué à la Fig. 1. Fermez ensuite le couvercle du compartiment à piles.


Étape 3 : Appuyez sur le bouton du compartiment à piles pour choisir les fonctions d'éclairage.

Il y a trois choix : 1, 2, 3 pour le bouton, comme illustré à la Fig. 2.

1. Fonction de minuterie. Les lumières seront automatiquement allumées pendant 6 heures puis éteintes pendant 18 heures. Ce cycle aura lieu tous les jours sauf si le réglage est mis en position «allumé» ou «éteint».

2. Lumières allumées.

3. Lumières éteintes.



## AVERTISSEMENT :

Ceci n'est pas un jouet et n'est pas destiné à être utilisé par des enfants.

(A) Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.

(B) Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).

(C) Ne jetez pas la pile au feu, cela pourrait la faire couler et exploser.

(D) Ne pas avaler les piles.

(E) Utilisez des piles de type AA.

(F) Achetez toujours la taille et le type de pile appropriés pour l'utilisation prévue.

(G) Remplacez toutes les piles d'un ensemble en même temps.

(H) Nettoyez les contacts des piles ainsi que ceux de l'appareil avant l'installation des piles.

(I) Assurez-vous que les piles sont correctement installées en respectant la polarité (+ et -).

(J) Retirez rapidement les piles usagées.

(K) Retirez les piles du compartiment à piles si l'arbre ne sera pas utilisée pendant une période prolongée.

(L) Les piles doivent être recyclées ou éliminées adéquatement. Mettez-les au rebut conformément aux exigences de votre municipalité.

## GARANTIE



### GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Cet article CANVAS<sup>MD</sup> est couvert par une garantie d'un (1) an contre les défauts de matériaux et de fabrication.

Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné à l'endroit de l'achat, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie spécifiée. Cet article n'est pas garanti contre l'usure ni le bris en raison d'un usage abusif ou inapproprié.

N° D'ARTICLE 051-4805-0

**Fabriqué en Chine**

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8.