


**IMPORTANT:** Please read this manual carefully before assembly and save it for reference.

#### ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 1) Carefully remove product from packaging, being sure not to cut any wires.
- 2) Connect adaptor (Fig. 1) to wire cable and make sure the connection is tight.
- 3) Hang the bulb string light (Fig. 2), and position as desired.
- 4) Plug the adaptor into a protected and dry outlet.

#### Package Contents:

- Fairy orb string light (1)  
Adaptor (1)



If the lights do not work when plugged in, check the following:

1. Unplug from the wall and check the connection between the adaptor and the wire cable (Fig. 1).
2. Check that the outlet is working properly.

- For indoor and outdoor use.
- This light set is constructed with non-replaceable bulbs. DO NOT attempt to replace any of the bulbs in the light set.
- Attempting to replace bulbs may result in electric shock.
- Do not submerge light set or use the product in the vicinity of standing water or other liquids.
- Install at a height greater than 1' (30 cm) from ground surface.
- Seasonal product. Not intended for permanent installation or use.
- Use caution when installing light set in areas accessible to children.
- Do not handle or mount the light set in any way that might cut, fray, or slice the product.
- Inspect periodically. Do not use if there is any damage to the light set.
- Carefully remove the product from where it was placed to avoid strain and stress to the product's conductors, connections and wires.
- Do not cover this product as the covering may cause the flexible light to overheat melt or ignite.
- Do not route light cable through walls, doors, windows or any like part of the building structure.
- Make sure the wire cable connection is tightly secured to prevent entry of water.
- Outlets used as a power source for the light set should have ground fault circuit interrupter (GFCI) protection.

This CANVAS product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace a defective product, within the stated warranty period, when returned to the place of purchase with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and /or abuse.


**MADE IN CHINA**  
Imported by Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

IMPORTANT: Veuillez lire ce guide attentivement et le conserver pour référence future.

## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

- 1) Retirez doucement l'article de l'emballage, en veillant à ne pas couper des fils.
- 2) Branchez l'adaptateur (fig. 1) au cordon d'alimentation et assurez-vous que la connexion est serrée.
- 3) Suspendez le jeu de lumières (fig. 2) et positionnez-le comme vous le souhaitez.
- 4) Branchez l'adaptateur dans une prise protégée et sèche.

Contenu de l'emballage :

Jeu de lumières de jardin  
Adaptateur (1)

Si les lumières ne fonctionnent pas lorsque le luminaire est branché, vérifiez ce qui suit:

1. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale, puis vérifiez la connexion entre l'adaptateur et le cordon d'alimentation (fig. 1).
2. Vérifiez si la prise électrique fonctionne correctement.

- Cet article est conçu pour une utilisation intérieure et extérieure.
- Cet ensemble est construit avec des ampoules non remplaçables. N'ESSAYEZ PAS de remplacer les ampoules. Elles peuvent provoquer une décharge électrique.
- N'immergez pas les cordes lumineuses dans du liquide et n'utilisez pas l'article près de l'eau ni de tout autre liquide.
- Montez à une hauteur supérieure à 1 pi (30 cm) de la surface du sol.
- Cet article saisonnier n'est pas conçu pour une installation ni une utilisation en permanence.
- Soyez prudent lors de l'installation dans les endroits accessibles aux enfants.
- Ne manipulez pas et ne montez pas le luminaire d'une façon qui pourrait couper, ni percer l'article.
- Inspectez périodiquement. N'utilisez pas l'article s'il est endommagé ou court-circuité.
- Ne couvrez pas les lumières. Les lumières risquent de surchauffer et fondre ou s'enflammer si elles sont recouvertes.
- N'acheminez pas le cordon d'alimentation à travers les murs, les portes, les fenêtres ni toutes autres parties semblables de la structure du bâtiment.
- Assurez-vous que la connexion entre l'adaptateur et le cordon d'alimentation est bien serrée pour empêcher l'entrée d'eau.
- La prise électrique utilisée comme source d'alimentation pour l'article doit être munie d'un disjoncteur de fuite à la terre (DDFT).

Cet article CANVAS comprend une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné à l'endroit de l'achat, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue.

Cet article n'est pas garanti contre l'usure ni le bris causés par un usage abusif ou inapproprié.