



## MIRELLA GARDEN STRING LIGHTS

PRODUCT NO. 052-5997-4



**HAVING TROUBLE?  
TOLL FREE:  
1-877-670-6684**

**IMPORTANT:** Please read this manual carefully before beginning assembly of this product. Keep this manual for future reference.

### ASSEMBLY INSTRUCTIONS

#### FIRST TIME USE:

**SOLAR LIGHT NEEDS TO CHARGE IN FULL SUNLIGHT FOR 8 – 12 HOURS TO ALLOW THE RECHARGEABLE BATTERY TO REACH MAXIMUM CAPACITY.** Move the switch to the ON or FLASH position when charging the battery. With the switch in the ON or FLASH position, the light will automatically turn on at night and will turn off during the day. With the switch in the OFF position, the light turns off.

#### ASSEMBLY:

Insert Part B into the base of the solar panel Part A.



#### NOTE:

If the ground is hard and packed, moisten the ground with water before inserting the stake to avoid breakage.

Carefully insert assembled Parts A & B into the ground where desired.



Lights with crystalline panels may have a protective film over the solar panel.

**THIS MUST BE REMOVED PRIOR TO USE.**



### BATTERY

Slide the power switch to the OFF position. Use a cross-head screwdriver to remove the 4 screws holding the battery cover in place. Set the 4 screws to the side. Remove the old battery and replace it with a new 300 mAh Ni-MH AA rechargeable battery, ensuring the correct polarity is observed. Taking care to ensure the wires are not in the way, replace the battery cover by aligning it properly and replace the 4 screws removed earlier. For optimum performance, allow battery to charge in full sunlight. Move the switch to the ON or FLASH position when charging the battery.



### WARNING

Do not dispose of batteries in the regular trash, municipal waste stream or by fire as batteries may leak or explode. Do not open, short circuit, or mutilate batteries as injury may occur. Preserve our environment by recycling batteries or disposing of them in accordance with local, provincial, and federal regulations. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel cadmium or nickel metal hydride) batteries. Do not ingest batteries.

### WARRANTY

This CANVAS™ product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

Made in China

Imported by Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8



## MIRELLA JEU DE LUMIÈRES DE JARDIN

Produit n° 052-5997-4

### Instructions d'assemblage

#### Première utilisation :

**LA LAMPE SOLAIRE DOIT ÊTRE RECHARGÉE EN PLEIN SOLEIL PENDANT 8 À 12 HEURES POUR PERMETTRE À LA PILE RECHARGEABLE D'ATTEINDRE SA CAPACITÉ MAXIMALE.** Déplacez l'interrupteur vers la position ON (marche) ou FLASH (clignotant) lors du chargement de la pile. Avec l'interrupteur en position ON (marche) ou FLASH (clignotement), la lampe s'allumera automatiquement la nuit et s'éteindra pendant la journée. Lorsque le commutateur est en position OFF (arrêt), la lampe s'éteint.

#### Assemblage :

Faites glisser la partie B dans la base de la partie A du panneau solaire.


#### REMARQUE :

Si le sol est dur et compact, mouillez-le avec de l'eau avant d'insérer le piquet pour éviter que celui-ci ne se casse.

Insérez délicatement les parties A et B dans le sol à l'endroit voulu.

Les lampes à panneaux cristallins peuvent avoir un film protecteur sur le panneau solaire.

**CE FILM DOIT ÊTRE RETIRÉ AVANT D'UTILISER LA LAMPE SOLAIRE.**



### Pile

Faites glisser le commutateur à la position OFF (arrêt). Retirez les 4 vis du couvercle du compartiment à piles à l'aide d'un tournevis à tête cruciforme. Mettez les 4 vis de côté. Retirez l'ancienne pile et remplacez-la par une nouvelle pile rechargeable Ni-MH AA de 300 mAh, tout en respectant la polarité. En vous assurant que les fils de connexion sont bien rangés, replacez le couvercle du compartiment à pile en l'alignant correctement et remettez en place les 4 vis que vous avez retirées plus tôt. Pour un rendement optimal, laissez la pile se charger en plein soleil. Déplacez l'interrupteur vers la position ON (marche) ou FLASH (clignotant) lors du chargement de la pile.


### Avertissement

Ne jetez pas les piles dans les ordures ménagères, les circuits de traitement de déchets municipaux ou dans le feu, car les piles peuvent fuir ou exploser. N'ouvrez pas, ne court-circuitez pas, ne modifiez pas les piles, car cela pourrait entraîner des blessures. Veuillez aider à préserver notre environnement en recyclant les piles ou en les éliminant conformément aux réglementations locales, provinciales et fédérales. Ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usagées. Ne mélangez pas des piles alcalines avec des piles standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium ou nickel-hydrure métallique). N'avalez pas de piles.

Besoin d'aide?  
Appelez-nous!  
Nous sommes ici  
pour vous aider.

Numéro sans frais :  
1 877 670-6684

**IMPORTANT:** Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage de cet article. Conservez ce guide à des fins de consultation ultérieure.



### Garantie

Cet article CANVAS comprend une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8