



SMART WI-FI PLUG

ENGLISH

Pour les instructions en français, veuillez
consulter la page 13

Thank you for purchasing your GEENI smart home product.

Get started using your new devices by downloading Geeni, one convenient app that manages everything straight from your phone or tablet. Easily connect to your home Wi-Fi, and control multiple devices from the touch of your fingertips.

Contents

■ Start Guide	
Download & Register	01
Plug In	02
Connect (Bluetooth Discovery)	02
Connect (Easy Mode)	02
Connect (AP Mode)	03
Questions, Troubleshooting, Notices	05
■ Voice Control Guide	
Google Assistant	08
Amazon Alexa	10

FCC Notice:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Important Information:

Important Information: Before installing, read and follow all precautions, including the following: CAUTION: Suitable for indoor use only. **DO NOT IMMERSE IN WATER. DO NOT EXCEED RATED CAPACITY.**

Support:

If you encounter any issues, please contact us at support.mygeeni.com for help.

To explore our full selection of products, visit us at: www.mygeeni.com

(888) 232-3143 Toll-free


© 2021 Merkury Innovations • 45 Broadway 3rd FL, New York NY 10006.

The illustrated product and specifications may differ slightly from those supplied. Geeni is a trademark of Merkury Innovations LLC. iPhone, Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Google, Google Play, and related marks and logos are trademarks of Google LLC. iOS is a registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license. Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates. All other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Made in China

START GUIDE

What's in the Box



- Smart Wi-Fi Plug



- User Manual

Get Ready



- Know your Wi-Fi network and password



iOS 9



Android 5.0

- Make sure your mobile device is running iOS® 9 or higher or Android™ 5.0 or higher



2.4GHz

- Make sure you're connecting to a 2.4GHz Wi-Fi network (**Geeni can't connect to 5GHz networks**)

STEP 1

- Download the Geeni App from App Store or Google Play.



- Register an account on your Geeni App.

01.
Enter your mobile
phone number or email
address

Register

USA +1

Mobile number/E-mail

Continue

02.
Enter the verification
code and create a
password.

Input Verification code

9

Verification code is sent to your phone: 19906726803, Resend (60s)

03.
Log in to the App.

Login

USA +1

Mobile Number / E-mail

Password


Login

Plug In

STEP 2

■ Plug In


Plug the Geeni device into the wall. Make sure the indicator light on the device is flashing rapidly blue, indicating the device is ready to connect.



*See reset instructions on p. 4

STEP 3 - 3 ways to connect


■ Easiest: Add using Bluetooth discovery


01.
Make sure your phone's Bluetooth is on and the indicator light is flashing. Press  in the Geeni app.



02.
Click "Add Now" when prompted and follow app instructions


■ Add device: Easy Mode

01.
In the Geeni app, on the top corner of the Devices screen, click  Choose "Smart Power".
02.
Make sure the indicator light on the device is flashing rapidly blue, indicating the device is ready to connect using Easy Mode. If not, press and hold the Button for 3 seconds until the indicator light is flashing rapidly, then press "Next Step".




Connect (Easy & AP Mode)

03.
Enter your Wi-Fi
network and password.





This app is supported only on 2.4GHz Wi-Fi channels

04.
The Geeni app will try to
connect your device.
**NOTE: Geeni can't connect to
5GHz networks.**
*If the connection fails, try to
connect using AP Mode.




Add device: Backup AP Mode


01.
Make sure the device is in
AP Mode, blinking slowly
*see reset instructions
on p. 4
02.
In the Geeni app, on the
top corner of the Devices
screen, click .
Choose "Smart Power"
Choose "AP Mode" in the
top corner.
03.
Click Next and enter your
Wi-Fi details.



04.
Follow the instructions
to choose the device
from your Wi-Fi list.




05.
The device will connect.
**NOTE: Geeni can't
connect to 5GHz
networks.**



***How do I reset the device
and what does the blinking
light mean?**

Reset the plug by pressing
and holding the button for 3
seconds until the indicator
light is flashing rapidly.
• Reset one time (press and
hold) to reach Easy mode
(Fast blinking blue, 2x per
second)

• Reset again (press and
hold) to reach AP Mode
(Slow blinking blue, every 3
seconds)



Frequently Asked Questions

■ Can I share with family and friends?

Yes, you can share your plugs with family and friends who will have access to control your bulbs, plugs, cameras, and other Geeni devices. In the Geeni app, press the Profile button and click on the "Device Sharing" button, and you will be able to give or revoke sharing permissions.

In order to share, the other user should already have downloaded the Geeni app and registered a new account.

■ Can I group multiple Geeni devices together?

Yes, you can group multiple devices of the same type together, by room, location, or however else you want. The same devices can be in multiple groups. (For example, create a group for "Bedroom" and another group for "Entire House", and your Bedroom lights can be included in both groups).

From your main device list, click on one of the devices you want to group. Press the "... " button on the top right for advanced settings, and click Create Group. You'll then be able to choose which devices you'd like to group together and will be able to rename them.

■ How Many Devices Can I Control?

Geeni app can control an unlimited amount of devices in an unlimited amount of locations. Your router may have a limit of how many devices can be connected to one router.

■ My Geeni device has a funny name. How do I rename it?

From your main device list, click on one of the devices you want to rename, press the "... " button on the top right for advanced settings, and click Modify Device Name (or Modify Group Name, if applicable). You'll then be able to choose a more familiar name.

■ The device appears offline or unreachable, what should I do?

Make sure your Wi-Fi router is online and in range. Make sure you have the latest Geeni functionality by clicking "Check for firmware update" in your device settings.

■ What's the Wireless Range?

The range of your home Wi-Fi is heavily dependent on your home router and the conditions of the room. Check with your router specifications for exact range data.

■ If my Wi-Fi/Internet goes down, will Geeni still work?

Geeni products need to be connected to Wi-Fi in order to use them remotely.

Troubleshooting

■ Cannot connect to your Wi-Fi network.

Make sure you entered the correct Wi-Fi password during the Wi-Fi setup. Check whether there are any Internet connection problems. If the Wi-Fi signal is too weak, reset your Wi-Fi router and try again.

Reset the device

To Reset plugs, press and hold the power button for 3 seconds.

- Reset one time (press and hold) to reach Easy mode (Fast blinking blue)
- Reset two times (press and hold) to reach AP Mode (Slow blinking blue)

System Requirements

- Mobile device running iOS® 9 or higher or Android™ 5.0 or higher
- Existing Wi-Fi Network

Technical Specifications

- Input voltage: 125V
- Input frequency: 60Hz
- Max. load current: 15A
- Max. Power: 1875W
- USB port: 5V, 2.4A
- Wi-Fi: IEEE 802.11n, 2.4 GHz
(not compatible with 5GHz Wi-Fi networks)

VOICE CONTROL GUIDE


Thank you for purchasing your GEENI smart home product. Make sure your devices are already set up using the Geeni app, then follow these steps.

Name and Control Each Device by Voice




Contents

■ Voice Control Guide	
Google Assistant	08
Amazon Alexa	10



To control your GEENI smart bulbs, plugs or surge protectors, just say "OK Google," or "Hey Google," and ask. Make sure your devices are already set up using the Geeni app.


Things you can say*:



*Some commands require compatible devices.


01

- Open the Google Home app and go to Home Control in the menu.




02

- Tap the "+" button.




03

- Choose "Geeni" from the list of Home Control partners.



04

- Authorize your account with Google Assistant using the username and password from your Geeni app.



Now your Google Home app and
GEENI devices are linked!

You're now able to say "Hey Google"
and control your GEENI devices.

- At any time, go into the "Home Control" section of the Google Home app to set nicknames and rooms for your devices. **You can rename your devices in the Geeni app, and Google Assistant will refer to them by the same name.**

So if you rename a smart plug to "Living Room" or a nickname like "Blossom," then Google Assistant will use that same name later on. You can always give it a nickname using the Google Home app as well. **You can also assign plugs to a specific room, like "Bedroom" or "Kitchen."**

Google Assistant will be able to control devices by room.



To control your GEENI smart bulbs, plugs or surge protectors, just ask Alexa.
Make sure your devices are already set up using the Geeni app.

Things you can say*:

"Alexa, discover my devices."
"Alexa, turn on the bedroom light."
"Alexa, set the bedroom light to orange."
"Alexa, turn off the coffee machine."
"Alexa, set the living room to 50%."
"Alexa, dim porch light."



*Some commands require compatible devices.

01

- Open the Alexa app and go to Skills in the menu.

Routines

Things to Try

Skills & Games

Activity

02

- Search for Geeni then tap Enable.

ENABLE TO USE

Account linking required

Search

geeni

1 Result

Sort: Relevance ▾



Geeni


Smart Home

★★★★☆ 157

Use Geeni with Alexa to control your Geeni smart lights and plugs:
Alexa, set living room to 50%

03


- Authorize your account with Smart Home Skills using the username and password from your Geeni app.



The image shows the Geeni app login screen. At the top is the 'geeni' logo. Below it, there are two input fields. The first is labeled 'Account' and contains a US flag icon, a '+1' country code selector, and a text input field with the placeholder 'Type your account here'. The second is labeled 'Account' and contains a text input field with the placeholder 'Type your password here' and an eye icon for toggling visibility. At the bottom is a large grey button labeled 'Link Now'.

04

- Choose "Discover Devices." After a few seconds your GEENI devices will be displayed under Smart Home in the Alexa app.



The image shows the 'Discover Devices' screen in the Alexa app. At the top is the title 'Discover Devices'. Below it is a message: 'Smart Home devices must be discovered before they can be used with Alexa.' At the bottom are two buttons: a light grey 'CANCEL' button and a dark grey 'DISCOVER DEVICE' button.

- You can rename your devices in the Geeni app, and Alexa will refer to them by the same name.

So if you rename a smart plug to "Living Room" or a nickname like "Blossom," then Alexa will use that same name later on.

Alternatively, you can create an Alexa group, like "Bedroom" or "Downstairs," and add the device to the group.

Alexa will recognize the group name in the Alexa app, or the device name in the Geeni app.

More information is available at:

<http://tinyurl.com/alexa-smart-home-groups>

Can't connect?
Need help?


**WE
CAN
HELP**

**DO NOT
RETURN THIS
PRODUCT TO
THE STORE**

•

support.mygeeni.com
(888)232-3143 Toll-free
or tap 'support' for help in the Geeni app.

geeni.
GUIDE DE
DÉPART
RAPIDE



**PRISE WI-FI
INTELLIGENTE**

FRANÇAIS

**Merci d'avoir acheté votre produit GEENI
intelligent pour la maison.**

Commencez à utiliser vos nouveaux appareils en téléchargeant Geeni, une appli pratique qui gère tout directement depuis votre téléphone ou votre tablette. Connectez-vous facilement à votre réseau Wi-Fi domestique et contrôlez plusieurs appareils du bout des doigts.

Contenu

■ Guide de départ rapide

Téléchargement et enregistrement	20
Branchement	21
Connexion (Découverte Bluetooth)	21
Connexion (Mode facile)	22
Connexion (Mode AP)	23
Questions, Dépannage, Avis	25

■ Guide de commandes vocales

Google Assistant	28
Amazon Alexa	30

Avis de la FCC :

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à l'article 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement dans une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Avertissement : Tout changement ou modification de cet appareil non explicitement approuvé par le fabricant pourrait annuler votre autorisation d'utiliser cet équipement.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré.

Le dispositif a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. L'appareil peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portables.

Information importante :

Avant l'installation, veuillez lire et respecter toutes les précautions, y compris les suivantes :

ATTENTION : CONVIENT UNIQUEMENT POUR UNE UTILISATION À L'INTÉRIEUR. NE PAS IMMERGER DANS L'EAU. NE PAS DÉPASSER LA CAPACITÉ NOMINALE.

Soutien :

Si vous rencontrez des problèmes, veuillez nous contacter à support@mygeeni.com pour obtenir de l'aide. Pour découvrir notre gamme complète de produits, rendez-vous sur : www.mygeeni.com

© 2021 Merkury Innovations • 45 Broadway 3rd FL, New York NY 10006.
Le produit illustré et les spécifications peuvent différer légèrement de ceux fournis. Geeni est une marque commerciale de Merkury Innovations LLC.
iPhone, Apple et le logo Apple sont des marques commerciales d'Apple Inc. enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google, Google Play, et les marques et logos associés sont des marques de Google LLC. iOS est une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence. Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Toutes les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs

Fabriqué en Chine

GUIDE DE DÉPART RAPIDE

Inclus dans la boîte



- Prise Wi-Fi intelligente



- Guide d'utilisation

Préparation



- Connaissez votre réseau Wi-Fi et votre mot de passe



2,4GHz

- Assurez-vous d'être connecté à un réseau Wi-Fi de 2,4 GHz **(Geeni ne peut se connecter aux réseaux 5 GHz)**



iOS 9



Android 5.0

- Assurez-vous que votre dispositif mobile fonctionne sous iOS^{MD} 9 ou supérieur ou Android^{MC} 5.0 ou supérieur

ÉTAPE 1

- Téléchargez l'appli Geeni de l'App Store ou Google Play.



- Enregistrez un compte avec votre appli Geeni.

01.
Entrez votre numéro de téléphone cellulaire ou votre adresse électronique.

02.
Entrez le code de vérification et créez un mot de passe.


03.
Ouvrez une session sur l'appli.

ÉTAPE 2

■ Branchement

Branchez le dispositif Geeni dans une prise de courant. Assurez-vous que le voyant lumineux du dispositif clignote rapidement en bleu, indiquant que le dispositif est prêt à être connecté.

*voir les instructions de réinitialisation à la page 4.



ÉTAPE 3 - 3 façons de se connecter

■ Le plus facile : Ajouter en utilisant la découverte Bluetooth

01.

Assurez-vous que la fonction Bluetooth de votre téléphone est activée et que le voyant lumineux clignote. Appuyez sur ➕ dans l'appli Geeni



02.

Cliquez sur "Add Now" lorsque vous y êtes invité et suivez les instructions de l'appli

Connexion (facile et en mode AP)



■ Ajouter un dispositif :
Mode facile

01.

Dans l'appli Geeni, dans le coin supérieur de l'écran "Devices", cliquez  pour choisir "Smart Power".

02.

Assurez-vous que le voyant lumineux du dispositif clignote rapidement en bleu, indiquant que le dispositif est prêt à être connecté en mode "Easy". Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote rapidement, puis appuyez sur "Next Step".




03.
Accédez au réseau
Wi-Fi et entrez le mot
de passe.


04.
L'appli Geeni tentera
de se connecter à votre
dispositif.

REMARQUE : Geeni ne peut
se connecter aux réseaux
de 5 GHz.
*Si la connexion échoue,
tentez de vous connecter en
mode AP.

Connexion (facile et en mode AP)




This app is supported only on 2.4GHz Wi-Fi channels





Ajouter un dispositif : Mode AP de secours

01.
Assurez-vous que le
dispositif est en mode AP,
en clignotant lentement
*voir les instructions
de réinitialisation à la
page 4.


02.
Dans l'appli Geeni, dans
le coin supérieur de
l'écran "Devices", cliquez
sur  pour choisir "Smart
Power". Choisissez "AP
Mode" dans le coin
supérieur.

03.
Cliquez sur "Next" et
entrez vos détails Wi-Fi.




Connexion (mode AP)

04.
Procédez tel que décrit
aux instructions pour
choisir le dispositif de la
liste Wi-Fi.




05.
Le dispositif se
connectera.
**REMARQUE : Geeni ne
peut se connecter aux
réseaux de 5 GHz.**



*Comment réinitialiser le dispositif et que signifie le clignotement?

Réinitialisez la fiche en
appuyant sur le bouton et
en le maintenant enfoncé
pendant 3 secondes jusqu'à
ce que le voyant clignote
rapidement.
- Réinitialisez une fois
(appuyez et maintenez
enfoncé) pour atteindre le
mode "Easy" (clignotement
rapide bleu, 2x par seconde).

•Réinitialiser à nouveau
(maintenez enfoncée la
touche) pour atteindre le
mode AP (clignotement lent
bleu, toutes les 3 secondes)



Questions fréquemment demandées

■ Puis-je partager avec ma famille et mes amis?

Oui, vous pouvez partager vos prises avec votre famille et vos amis qui auront accès au contrôle de vos ampoules, prises, appareils photo et autres dispositifs Geeni. Dans l'appli Geeni, appuyez sur le bouton "Profile" et cliquez sur le bouton "Device Sharing", et vous pourrez donner ou révoquer les autorisations de partage. Pour pouvoir partager, l'autre utilisateur doit déjà avoir téléchargé l'appli Geeni et enregistré un nouveau compte.

■ Puis-je regrouper plusieurs dispositifs Geeni?

Oui, vous pouvez regrouper plusieurs appareils du même type, par pièce, par emplacement ou de la manière dont vous le souhaitez. Les mêmes appareils peuvent être regroupés en plusieurs groupes. (Par exemple, créez un groupe pour "Bedroom" et un autre groupe pour "Entire House", et vos lampes de chambre peuvent être incluses dans les deux groupes). Dans votre liste principale d'appareils, cliquez sur l'un des appareils que vous souhaitez regrouper. Appuyez sur le bouton "... " en haut à droite pour accéder aux paramètres avancés, puis cliquez sur "Create Group". Vous pourrez alors choisir les appareils que vous souhaitez regrouper et les renommer.

■ Combien de dispositifs puis-je contrôler?

L'appli Geeni peut contrôler un nombre illimité d'appareils dans un nombre illimité d'endroits. Votre routeur peut avoir une limite quant au nombre de dispositifs pouvant être connectés à un routeur.

■ Mon dispositif Geeni a un drôle de nom. Comment puis-je le renommer?

Dans votre liste principale de dispositifs, cliquez sur l'un des dispositifs que vous souhaitez renommer, appuyez sur le bouton "... " en haut à droite pour accéder aux paramètres avancés, et cliquez sur "Modify Device" (ou "Modify Group Name", le cas échéant). Vous pourrez alors choisir un nom plus familier.

■ Le dispositif semble hors ligne ou injoignable, que dois-je faire?

Assurez-vous que votre routeur Wi-Fi est en ligne et à portée. Assurez-vous que vous disposez de la dernière fonctionnalité Geeni en cliquant sur "Check for firmware update" dans les paramètres de votre dispositif.

■ Qu'est-ce que la portée sans fil?

La portée de votre Wi-Fi domestique dépend fortement de votre routeur domestique et des conditions de la pièce. Consultez les spécifications de votre routeur pour connaître la portée exacte.

■ Si mon Wi-Fi/Internet tombe en panne, Geeni fonctionnera-t-il encore?

Les produits Geeni doivent être connectés au Wi-Fi afin de pouvoir les utiliser à distance.

Dépannage

■ Impossible de se connecter à votre réseau Wi-Fi.

Assurez-vous que vous avez saisi le bon mot de passe Wi-Fi lors de l'installation du système Wi-Fi. Vérifiez s'il n'y a pas de problèmes de connexion à Internet. Si le signal Wi-Fi est trop faible, réinitialisez votre routeur Wi-Fi et essayez à nouveau.

Réinitialisation du dispositif

Pour réinitialiser les prises, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes

- Réinitialiser une fois (appuyer et maintenir) pour atteindre le mode "Easy" (Bleu clignotant rapide)
- Réinitialiser deux fois (appuyer et maintenir) pour atteindre le mode AP (clignotement lent bleu)

Exigences du système

- Dispositif mobile fonctionnant sous iOS^{MD} 9 ou supérieur ou AndroidTM 5.0 ou supérieur
- Réseau Wi-Fi existant

Spécifications techniques

- Tension d'entrée : 125 V
- Fréquence d'entrée : 60 Hz
- Courant de charge max. : 15 A
- Max. Puissance : 1875 W
- USB port : 5V, 2.4A
- Wi-Fi : IEEE 802.11N, 2,4 GHz
(non compatible avec les réseaux Wi-Fi de 5 GHz)

GUIDE DE CONTRÔLE GUIDE

Nous vous remercions d'avoir acheté votre produit de maison intelligente GEENI. Assurez-vous que vos dispositifs sont déjà configurés à l'aide de l'appli Geeni, puis suivez les étapes suivantes.

Nom et contrôle par la voix de chaque dispositif




Contenu

■ Guide de contrôle vocal	
Google Assistant	28
Amazon Alexa	30



Pour contrôler vos ampoules, prises ou protecteurs de surtension intelligents GEENI, il suffit de dire "OK Google" ou "Hey Google" et de demander. Assurez-vous que vos dispositifs sont déjà configurés à l'aide de l'appli Geeni


Ce que vous pouvez dire*:



*Certaines commandes nécessitent des dispositifs compatibles.


01

- Lancez l'appli Google Home et allez à l'option "Home Control" du menu.




02

- Tapez sur le bouton "+".




03

- Choisissez "Geeni" de la liste de partenaires "Home Control".



04

- Autorisez votre compte avec Google Assistant en utilisant le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre appli Geeni.



Votre appli Google Home et vos dispositifs GEENI sont désormais liés!

Vous pouvez maintenant dire "Hey Google" et contrôler vos dispositifs GEENI.

- À tout moment, allez dans la section "Home Control" de l'appli Google Home pour définir des surnoms et des pièces pour vos dispositifs. **Vous pouvez renommer vos dispositifs dans l'appli Geeni, et Google Assistant les désignera par le même nom.**

Ainsi, si vous renommez une prise intelligente en "Living Room" ou un surnom comme "Blossom", alors Google Assistant utilisera ce même nom plus tard. Vous pouvez également lui donner un surnom en utilisant l'appli Google Home. **Vous pouvez également attribuer des prises à une pièce spécifique, comme "Bedroom" ou "Kitchen".**

Google Assistant pourra contrôler les dispositifs par pièce.



Pour contrôler vos ampoules intelligentes, vos prises ou vos protections contre les surtensions GEENI, il suffit de demander à Alexa. Assurez-vous que vos dispositifs sont déjà configurés à l'aide de l'appli Geeni.

Ce que vous pouvez dire*:


"Alexa, découvre mes dispositifs."
"Alexa, allume la lumière de la chambre."
"Alexa, mets la lumière de la chambre à l'orange."
"Alexa, éteins la machine à café."
"Alexa, mets le salon à 50 %."
"Alexa, lumière tamisée sur le balcon."



*Certaines commandes nécessitent des dispositifs compatibles.



01

- Lancez l'appli Alexa app et accédez à l'option "Skills" du menu.



02

- Recherchez Geeni et tapez sur "Enable".



03

- Autorisez votre compte avec Smart Home Skills en utilisant le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre appli Geeni.

04

- Choisissez "Discover Devices". Après quelques secondes, vos dispositifs GEENI s'afficheront sous Smart Home dans l'appli Alexa.

- Vous pouvez renommer vos dispositifs dans l'appli Geeni, et Alexa les désignera par le même nom.

Ainsi, si vous renommez une prise intelligente "Living Room" ou un surnom comme "Blossom", Alexa utilisera ce même nom plus tard.

Vous pouvez également créer un groupe Alexa, comme "Bedroom" ou "Downstairs", et ajouter le dispositif au groupe.

Alexa reconnaitra le nom du groupe dans l'appli Alexa, ou le nom du dispositif dans l'appli Geeni.

Plus de détails sont disponibles à l'adresse suivante :

<http://tinyurl.com/alexa-smart-home-groups>

Vous ne pouvez pas
vous connecter?
Vous avez besoin
d'aide?

**NOUS
POUVONS
VOUS
AIDER**

**NE PAS
RETOURNER
CE PRODUIT
AU MAGASIN**



support@mygeeni.com
ou tapez sur 'Support' dans l'appli Geeni
pour obtenir de l'aide.