

SMART WI-FI LED BULB

ENGLISH

Pour les instructions en français, veuillez
consulter la page 8

Thank you for purchasing your GEENI smart home product.

Get started using your new devices by downloading Geeni, one convenient app that manages everything straight from your phone or tablet. Easily connect to your home Wi-Fi, and control multiple devices from the touch of your fingertips.

Contents

■ Start Guide	
Download & Register	01
Plug In	02
Connect (Bluetooth Discovery)	02
Connect (Easy Mode)	02
Connect (AP Mode)	03
Questions, Troubleshooting, Notices	05
■ Voice Control Guide	
Google Assistant	22
Amazon Alexa	24

FCC Notice:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Important Information:

Before installing or replacing a bulb, read and follow all precautions, including the following: **CAUTION: SUITABLE FOR DAMP LOCATIONS.** Do not install the device with wet hands or when standing on wet or damp surfaces. Suitable for use in operating environment between -20°C and 40°C (-4°F and 104°F). Not for use in totally enclosed luminaires. Do not use with dimmers. Please make sure the voltage of the LED bulb is compatible with the main electricity of your country before connecting to a bulb holder. Ensure that the base of the bulb matches the bulb holder. This device uses a non-replaceable light source. When the light source reaches the end of its life cycle, the device should be replaced. This device is not intended for use with emergency exit fixtures or emergency exit lights.

Support:

If you encounter any issues, please contact us at support.mygeeni.com for help.

To explore our full selection of products, visit us at: www.mygeeni.com

(888) 232-3143 Toll-free (English Only)


© 2020 Merkury Innovations • 45 Broadway 3rd FL, New York NY 10006.

The illustrated product and specifications may differ slightly from those supplied. Geeni is a trademark of Merkury Innovations LLC. iPhone, Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Google, Google Play, and related marks and logos are trademarks of Google LLC. iOS is a registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license. Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates. All other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Made in China

START GUIDE

What's in the Box



- Smart Wi-Fi LED Bulb



- User Manual

Get Ready



- Know your Wi-Fi network and password



2.4GHz

- Make sure you're connecting to a 2.4GHz Wi-Fi network (Geeni can't connect to 5GHz networks)



E26

- Find an existing light socket (E26 base)



iOS 9 Android 5.0

- Make sure your mobile device is running iOS 9 or higher or Android 5.0 or higher



Download & Register

STEP 1

- Download the Geeni App from App Store or Google Play.



- Register an account on your Geeni App.

- 01. Enter your mobile phone number or email address

<

Register

USA +1

Mobile number/E-mail

Continue

>

- 02. Enter the verification code and create a password.

<

Input Verification code

9

Verification code is sent to your phone: 1800728803. Please dial

>

- 03. Log in to the App.

Login

USA +1

Mobile Number / E-mail

Password

Login


Plug In

STEP 2

■ Plug In

Screw in the bulb and turn on the power. The bulb should be quickly flashing 2x per second.

*see reset instructions on p. 4




STEP 3 - 3 ways to connect

■ Easiest: Add using Bluetooth discovery

01. Make sure your phone's Bluetooth is on and the bulb is flashing. Press **+** in the Geeni app.



02. Click "Add Now" when prompted and follow app instructions



■ Add device: Easy Mode

01. In the Geeni app, on the top corner of the Devices screen, click **+** Choose "Smart Lighting".

02. Make sure the bulb is flashing quickly, indicating it's ready to connect. If not, turn the bulb off and on 3 times until it is flashing, then press "Next Step."



Connect (Easy & AP Mode)

Set up Wi-Fi for the device



WiFi: Your WiFi

Change network

Confirm

This app is supported **only** on 2.4GHz Wi-Fi channels

Connecting Now

8%

Make sure your phone and device are as close to your router as possible
Searching for device
Registering device to the cloud
Initializing your device


Back

Add Device

flashing slowly



Power on the device and confirm that the light is blinking slowly



03. Enter your Wi-Fi network and password.

04. The Geeni app will try to connect your device.
NOTE: Geeni can't connect to 5GHz networks.
*If the connection fails, try to connect using AP Mode.

Add device: Backup AP Mode

01. Make sure the device is in AP Mode, blinking slowly
*see reset instructions on p. 4

02. In the Geeni app, on the top corner of the Devices screen, click **+** Choose "Smart Lighting" Choose "AP Mode" in the top corner.



03. Click Next and enter your Wi-Fi details.

Frequently Asked Questions

- **Can I share with family and friends?**
Yes, you can share your bulbs with family and friends who will have access to control your bulbs, plugs, cameras, and other Geeni devices. In the Geeni app, press the Profile button and click on the "Device Sharing" button, and you will be able to give or revoke sharing permissions.
In order to share, the other user should already have downloaded the Geeni app and registered a new account.
- **Can I group multiple Geeni devices together?**
Yes, you can group multiple devices of the same type together, by room, location, or however else you want. The same devices can be in multiple groups. (For example, create a group for "Bedroom" and another group for "Entire House", and your Bedroom lights can be included in both groups). From your main device list, click on one of the devices you want to group. Press the "...", button on the top right for advanced settings, and click Create Group. You'll then be able to choose which devices you'd like to group together and will be able to rename them.
- **How Many Devices Can I Control?**
Geeni app can control an unlimited amount of devices in an unlimited amount of locations. Your router may have a limit of how many devices can be connected to one router.
- **My Geeni device has a funny name. How do I rename it?**
From your main device list, click on one of the devices you want to rename, press the "...", button on the top right for advanced settings, and click Modify Device Name (or Modify Group Name, if applicable). You'll then be able to choose a more familiar name.
- **The bulb appears offline or unreachable, what should I do?**
Check the light switch and make sure that it's switched ON. The light bulb requires an "always-on" power supply to operate properly. Make sure your Wi-Fi router is online and in range. Make sure you have the latest Geeni functionality by clicking "Check for firmware update" in your device settings.
- **What's the Wireless Range?**
The range of your home Wi-Fi is heavily dependent on your home router and the conditions of the room. Check with your router specifications for exact range data.
- **If my Wi-Fi/Internet goes down, will Geeni still work?**
Geeni products need to be connected to Wi-Fi in order to use them remotely.

04.
Follow the instructions to choose the device from your Wi-Fi list.

05.
The device will connect.
NOTE: Geeni can't connect to 5GHz networks.



3 times

*How do I reset the device and what does the blinking light mean?

Reset the bulb by turning it off and on three times.

- Reset once (off and on 3 times) to reach Easy Mode, which is the primary way the app will try to connect. (When in Easy Mode, you'll see the bulb flashing quickly, 2x per second)

- Reset again (off and on 3 times) to reach AP Mode, which is the Backup Mode to help connect. (When in AP Mode, you'll see the bulb blinking slowly, every 3 seconds)

Troubleshooting

■ Cannot connect to your Wi-Fi network.

Make sure you entered the correct Wi-Fi password during the Wi-Fi setup. Check whether there are any Internet connection problems. If the Wi-Fi signal is too weak, reset your Wi-Fi router and try again.

Reset the device

- Reset once (off and on 3 times) to reach Easy Mode, which is the primary way the app will try to connect. (When in Easy Mode, you'll see the bulb flashing quickly, 2x per second)
- Reset again (off and on 3 times) to reach AP, which is the Backup Mode to help connect. (When in AP Mode, you'll see the bulb blinking slowly, every 3 seconds)

System Requirements

- Mobile device running iOS® 9 or higher or Android™ 5.0 or higher
- Existing Wi-Fi Network
- Existing light socket (E26 base)

Technical Specifications

- E26 base
- 120 V, 60 Hz
- Wi-Fi: IEEE 802.11n, 2.4GHz
(Not compatible with 5GHz Wi-Fi networks)

Can't connect?
Need help?

WE
CAN
HELP


DO NOT
RETURN THIS
PRODUCT TO
THE STORE



support.mygeeni.com
(888)232-3143 Toll-free
or tap 'support' for help in the Geeni app.



GUIDE DE DÉMARRAGE



DE L'AMPOULE À DEL INTELLIGENTE WI-FI

FRANÇAIS

**Nous vous remercions d'avoir acheté cette
trousse de contrôle pour maison intelligente de
Geeni.**

Commencez à utiliser vos nouveaux dispositifs en téléchargeant Geeni, une appli pratique qui gère tout directement à partir de votre téléphone intelligent ou tablette. Connectez-vous facilement à votre réseau Wi-Fi résidentiel et contrôlez plusieurs dispositifs du bout des doigts.

Avis de la FCC :

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Attention : Toute modification apportée à cet appareil ou à modifications qui n'est pas explicitement approuvée par le fabricant pourrait annuler votre autorisation d'utiliser cet appareil.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré. L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. L'appareil peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portable.

Contenu

■ GUIDE DE DÉMARRAGE	14
Téléchargement et enregistrement	15
Branchement	15
Connexion (Découverte Bluetooth)	15
Connexion (mode facile)	16
Connexion (mode AP)	18
Question, dépannage et avis	18
■ Guide de Contrôle vocal	28
Fonctionne avec l'Assistant Google	30
Amazon Alexa	30

Information importante :

Avant d'installer ou de remplacer une ampoule, lisez et suivez toutes les précautions.

y compris les suivantes :

ATTENTION : ADAPTÉ AUX EMPLACEMENTS HUMIDES

N'installez pas l'appareil avec des mains mouillées ou lorsque vous vous tenez sur des surfaces mouillées ou humides. Convient pour une utilisation dans un environnement de fonctionnement compris entre -20 ° C et 40 ° C (-4 ° F et 104 ° F). Ne pas utiliser dans des luminaires totalement fermés. Ne pas utiliser avec des gradateurs. Veuillez vous assurer que la tension de l'ampoule à DEL est compatible avec l'électricité principale de votre pays avant de la connecter à un réceptacle. Assurez-vous que la base de l'ampoule correspond au réceptacle. Cet appareil utilise une source lumineuse non remplaçable. Lorsque la source de lumière atteint la fin de son cycle de vie, l'appareil doit être remplacé. Ce dispositif n'est pas destiné à être utilisé avec des luminaires de sortie de secours ou des lumières de sortie de secours.

Soutien :


Si vous rencontrez des problèmes, veuillez nous contacter à support@mygeeni.com pour obtenir de l'aide. Pour découvrir notre gamme complète de produits, rendez-vous sur : www.mygeeni.com

© 2020 Merkury Innovations • 45 Broadway 3rd FL, New York NY 10006. Le produit illustré et les spécifications peuvent varier légèrement. Geeni est une marque de commerce d'Merkury Innovations LLC. iPhone, Apple et Apple logo sont des marques de commerce d'Apple Inc. déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Galaxy S sont est une marque de commerce déposée de Samsung Electronics Co., Ltd. Google, Google Play, et marques et logos connexes sont des marques de commerce Google, LLC. iOS est une marque de commerce de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisé sous licence. Amazon, Alexa et tous les logos s'y rapportant sont des marques de commerce d'Amazon, Inc. ou ses filiales. Toutes les marques de commerce et noms de marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Fabriqué en Chine

GUIDE DE DÉMARRAGE

Inclus dans l'emballage



- Ampoule à DEL intelligente Wi-Fi



- Guide d'utilisation

Soyez prêt



- Connaissez votre réseau Wi-Fi et mot de passe



iOS 9 Android 5.0

- Assurez-vous que votre dispositif mobile fonctionne sous le système d'exploitation iOS™ 9 ou supérieur ou Android™ 5.0 ou supérieur



2.4GHz

- Assurez-vous d'être connecté à un réseau Wi-Fi de 2.4 GHz
(Geeni ne peut se connecter aux réseaux de 5 GHz)



E26

- Localisez une douille de lampe existante (forme E26)

ÉTAPE 1

- Téléchargez l'appli Geeni du magasin App Store d'Apple ou Google Play.



- Enregistrez un compte sur votre appli Geeni.

01.
Entrez votre numéro de téléphone cellulaire ou votre adresse courriel.


02.
Entrez le code de vérification et créez un mot de passe.

03.
Ouvrez une session sur l'appli.

ÉTAPE 2

- Branchement

Visser l'ampoule et allumez le courant. L'ampoule devrait clignoter rapidement 2x par second.




*consultez la section Instructions de réinitialisation de la p. 4

ÉTAPE 3 – 3 façons de se connecter

- Le plus facile : Ajouter en utilisant la découverte Bluetooth


01.
Assurez-vous que la fonction Bluetooth de votre téléphone est activée et que l'ampoule clignote. Appuyez sur + dans l'appli Geeni.

02.
Cliquez sur "Add Now" lorsque vous y êtes invité et suivez les instructions de l'appli





- Ajouter un dispositif. Méthode 2 : Mode facile


01.
Dans l'appli Geeni, dans le coin supérieur droit de l'écran des dispositifs, cliquez sur +




02.
Assurez-vous que l'ampoule clignote rapidement, vous indiquant qu'elle est prêt pour la connexion. Sinon, éteignez l'ampoule et allumez-la à nouveau 3 fois de suite jusqu'à ce qu'elle clignote. Appuyez sur "Next Step".



03.
Entrez votre réseau Wi-Fi est votre mot de passe.




04.
L'appli Geeni tentera de se connecter à votre dispositif.
REMARQUE : Geeni ne peut se connecter aux réseaux de 5 GHz.
*Si la connexion échoue, tentez de vous connecter à l'aide du mode AP.




Ajouter un dispositif. Sauvegarde du mode AP


01.
Assurez-vous que le dispositif est en mode AP, et qu'il clignote lentement *consultez la section Instructions de réinitialisation de la p. 4
02.
Dans l'appli Geeni, dans le coin supérieur droit de l'écran des dispositifs, cliquez sur . Choisissez "Mode AP" dans le coin supérieur.
03.
Cliquez sur "Next" et entrez vos informations Wi-Fi.



04.
Procédez tel que décrit aux instructions afin de choisir le dispositif de votre liste de dispositifs Wi-Fi.




05.
Le dispositif se connectera.
REMARQUE : Geeni ne peut se connecter aux réseaux de 5 GHz.



*Comment réinitialiser l'appareil et que signifie la lumière clignotante?

Réinitialisez l'ampoule en l'éteignant et en l'allumant trois fois.

- Réinitialiser une fois (éteindre et allumer 3 fois) pour atteindre le mode facile, qui est la principale façon dont l'application va essayer de se connecter. (En mode facile, vous verrez l'ampoule clignoter rapidement, 2x par seconde)
- Réinitialisez à nouveau (éteindre et allumer 3 fois) pour atteindre le mode AP, qui est le mode de sauvegarde pour vous aider à vous connecter. (En mode AP, vous verrez l'ampoule clignoter lentement, toutes les 3 secondes)



Questions fréquemment demandées

- **Puis-je partager avec ma famille et mes ami(e)s ?**
Oui, vous pouvez partager vos prises avec famille et amis qui auront accès à contrôler vos prises, ampoules et autres dispositifs Geeni. Sur l'appli Geeni, appuyez sur le bouton profil et cliquez sur le bouton "Device Sharing", et vous serez en mesure de donner ou de révoquer les autorisations de partage. Afin de partager, l'autre utilisateur doit déjà avoir téléchargé l'appli Geeni avoir créé un nouveau compte.
- **Puis-je regrouper plusieurs dispositifs Geeni ensemble ?**
Oui, vous pouvez regrouper plusieurs dispositifs du même type ensemble, par pièce, par emplacement ou de quelque autre manière que vous le désirez. Les mêmes dispositifs peuvent être dans plusieurs groupes. (Par exemple, créez un groupe pour "Bedroom" et un autre groupe pour "Entire House", et vos lumières de chambre peuvent être incluses dans les deux groupes). De votre liste de dispositifs principaux, cliquez sur un des périphériques que vous souhaitez regrouper, appuyez sur le bouton de "...", en haut à droite pour les paramètres avancés, puis cliquez sur "Create Group". Vous serez alors en mesure de choisir les périphériques que vous souhaitez regrouper et serez en mesure de les renommer.
- **Combien de dispositifs puis-je contrôler ?**
L'appli Geeni peut contrôler une quantité illimitée de dispositifs dans une quantité illimitée d'emplacements. Votre routeur peut avoir une limite de dispositifs pouvant être connectés à celui-ci.
- **Mon dispositif Geeni a un drôle de nom. Comment puis-je le renommer ?**
À la liste des dispositifs principaux, cliquez sur l'un des dispositifs que vous désirez grouper et appuyez sur le bouton "...", situé dans le coin supérieur droit et cliquez sur modifier le nom du dispositif (ou modifier le nom du groupe, si disponible). Vous serez alors en mesure de choisir un nom plus familier. more familiar name.
- **L'ampoule apparaît hors ligne ou inaccessible, que dois-je faire ?**
Vérifiez le commutateur d'éclairage et assurez-vous qu'il est allumé. L'ampoule nécessite une alimentation "toujours allumée" pour fonctionner correctement. Assurez-vous que votre routeur Wi-Fi est en ligne et à l'intérieur de portée. Assurez-vous de disposer des dernières fonctionnalités de Geeni en cliquant sur "Check for firmware update" dans les réglages de votre dispositif: clicking "Check for firmware update" in your device settings.

18

- **Quelle est la portée sans fil ?**
La portée de votre réseau Wi-Fi dépend fortement de votre routeur résidentiel et des conditions de la pièce. Vérifiez avec les spécifications de votre routeur pour les données exactes de distance.
- **Si mon réseau Wi-Fi/Internet tombe en panne, Geeni fonctionnera-t-il toujours ?**
Les produits Geeni doivent être connectés au Wi-Fi pour pouvoir les utiliser à distance.

Dépannage

- **Impossible de se connecter à votre réseau Wi-Fi.**
Assurez-vous d'avoir entré le bon mot de passe Wi-Fi pendant la configuration du Wi-Fi. Vérifiez s'il y a des problèmes de connexion Internet. Si le signal Wi-Fi est trop faible, réinitialisez votre routeur Wi-Fi et réessayez.

Réinitialisation du dispositif

- Réinitialisez une fois (éteindre et allumer 3 fois) pour atteindre le mode facile, qui est la principale façon dont l'application va essayer de se connecter. (En mode facile, vous verrez l'ampoule clignoter rapidement, 2x par seconde)
- Réinitialisez à nouveau (éteindre et allumer 3 fois) pour atteindre le mode AP, qui est le mode de sauvegarde pour vous aider à vous connecter. (En mode AP, vous verrez l'ampoule clignoter lentement, toutes les 3 secondes)

Exigences du système

- Dispositif mobile fonctionnant sous iOS™ 9 ou supérieur, ou Android™ 5.0 ou supérieur
- Réseau sans fil existant
- Culot d'ampoule existant (E26)

Spécifications techniques

- Culot d'ampoule E26
- 120 V, 60 Hz
- Wi-Fi: IEEE 802.11n, 2.4GHz
(non compatible avec les réseaux sans fil de 5 GHz)

19

Can't connect?
Need help?

WE CAN HELP

DO NOT
RETURN THIS
PRODUCT TO
THE STORE

•

support.mygeeni.com

(888)232-3143 Toll-free

or tap 'support' for help in the Geeni app.

VOICE CONTROL GUIDE

Thank you for purchasing your GEENI smart home product. Make sure your devices are already set up using the Geeni app, then follow these steps.

Name and Control Each Device by Voice



Contents

■ Voice Control Guide	22
Google Assistant	22
Amazon Alexa	24

To control your GEENI smart bulbs, plugs or surge protectors, just say "OK Google," or "Hey Google," and ask. Make sure your devices are already set up using the Geeni app.

Things you can say*:

"Hey Google, turn on all the lights in my bedroom."

"Hey Google, turn off fan."

"Hey Google, set the bedroom light to orange."

"Hey Google, turn off the coffee machine."


"Hey Google, set the living room to 50%."

"Hey Google, dim porch light."

*Some commands require compatible devices.


01

- Open the Google Home app and go to Home Control in the menu.




02

- Tap the "+" button.



03

- Choose "Geeni" from the list of Home Control partners.



04

- Authorize your account with Google Assistant using the username and password from your Geeni app.



Now your Google Home app and GEENI devices are linked!

You're now able to say "Hey Google" and control your GEENI devices.

- At any time, go into the "Home Control" section of the Google Home app to set nicknames and rooms for your devices. **You can rename your devices in the Geeni app, and Google Assistant will refer to them by the same name.**

So if you rename a smart bulb to "Living Room" or a nickname like "Blossom," then Google Assistant will use that same name later on. You can always give it a nickname using the Google Home app as well. **You can also assign bulbs to a specific room, like "Bedroom" or "Kitchen."**

Google Assistant will be able to control devices by room.



To control your GEENI smart bulbs, plugs or surge protectors, just ask Alexa.
Make sure your devices are already set up using the Geeni app.

Things you can say*:


"Alexa, discover my devices."
"Alexa, turn on the bedroom light."
"Alexa, set the bedroom light to orange."
"Alexa, turn off the coffee machine."
"Alexa, set the living room to 50%."
"Alexa, dim porch light."



*Some commands require compatible devices.


01

- Open the Alexa app and go to Skills in the menu.




02

- Search for Geeni then tap Enable.




03

- Authorize your account with Smart Home Skills using the username and password from your Geeni app.



04

- Choose "Discover Devices." After a few seconds your GEENI devices will be displayed under Smart Home in the Alexa app.



- You can rename your devices in the Geeni app, and Alexa will refer to them by the same name.

So if you rename a smart bulb to "Living Room" or a nickname like "Blossom," then Alexa will use that same name later on.

Alternatively, you can create an Alexa group, like "Bedroom" or "Downstairs," and add the device to the group.

Alexa will recognize the group name in the Alexa app, or the device name in the Geeni app.

More information is available at:

<http://tinyurl.com/alexa-smart-home-groups>

Connexion impossible?
Besoin d'aide?

NOUS POUVONS VOUS AIDER

NE RETOURNEZ PAS
CE PRODUIT AU
MAGASIN OÙ VOUS
L'AVEZ ACHETÉ



Soutien Geeni :
support@mygeeni.com
ou tapez sur 'Support' dans l'appli Geeni
pour obtenir de l'aide.

Guide DE contrôle vocal

Nous vous remercions d'avoir acheté cette trousse de contrôle pour maison intelligente de Geeni.

Commencez à utiliser vos nouveaux dispositifs en téléchargeant Geeni, une appli pratique qui gère tout directement à partir de votre téléphone intelligent ou tablette. Connectez-vous facilement à votre réseau Wi-Fi résidentiel et contrôlez plusieurs dispositifs du bout des doigts.

Nommez et contrôlez chaque dispositif
par la voix



Contenu

■ Guide DE contrôle vocal	
Google Assistant	28
Amazon Alexa	30

03

- Choisissez "Geeni" de la liste des partenaires de Control.

04

- Autorisez votre compte à Google Assistant à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe à partir de votre appli Geeni.

Maintenant l'appli Google Home et les dispositifs GEEN sont appariés!

Vous pouvez maintenant dire "OK Google"
et contrôler vos dispositifs GEEN!

- En tout temps, allez à la section "Home Control" de l'appli Google Home pour régler un pseudonyme et des pièces pour vos dispositifs.

Vous pouvez renommer vos dispositifs dans l'appli Geeni, et Google Assistant y référera pas le même nom.

Ainsi, si vous renommez une ampoule intelligente à "Salon" ou un surnom comme "Blossom", alors Google Assistant utilisera le même nom plus tard. Vous pouvez toujours lui donner un pseudonyme en utilisant l'application Google Home.


Vous pouvez également assigner des ampoules à une pièce en particulier, telle que "Chambre" ou "Cuisine."

Google Assistant pourra contrôler les dispositifs par pièce.



Les choses que vous pouvez dire* :


- "OK Google, allume toutes les lumières de ma chambre."
- "OK Google, éteint le ventilateur."
- "OK Google, règle la lumière de la chambre à orange."
- "OK Google, met la machine à café hors fonction."
- "OK Google, règle le salon à 50 %."
- "OK Google, atténue la lumière de la galerie."



*Certaines commandes nécessitent des dispositifs compatibles.



01

- Lancez l'appli Google Home et accédez à Home Control dans le menu.



20

- Tap le bouton "+".



Maintenant l'appli Google Home et les dispositifs GEEN sont appariés!

Vous pouvez maintenant dire "OK Google"
et contrôler vos dispositifs GEEN!

- En tout temps, allez à la section "Home Control" de l'appli Google Home pour régler un pseudonyme et des pièces pour vos dispositifs.

Vous pouvez renommer vos dispositifs dans l'appli Geeni, et Google Assistant y référera pas le même nom.

Ainsi, si vous renommez une ampoule intelligente à "Salon" ou un surnom comme "Blossom", alors Google Assistant utilisera le même nom plus tard. Vous pouvez toujours lui donner un pseudonyme en utilisant l'application Google Home.

Vous pouvez également assigner des ampoules à une pièce en particulier, telle que "Chambre" ou "Cuisine."

Google Assistant pourra contrôler les dispositifs par pièce.



Pour contrôler les ampoules intelligentes, les prises, ou les protecteurs de surtension Geeni, demandez juste à Alexa. Assurez-vous que vos dispositifs sont déjà réglés à l'aide de l'appli Geeni.

Les choses que vous pouvez dire* :


- "Alexa, découvre mes dispositifs."
- "Alexa, allume la lumière de la chambre."
- "Alexa, règle la lumière de la chambre à coucher sur l'orange."
- "Alexa, éteins la machine à café."
- "Alexa, règle le salon à 50 %."
- "Alexa, atténue la lumière de l'entrée principale."



*Certaines commandes nécessitent des dispositifs compatibles.


01

- Lancez l'appli Alexa et allez dans "Skills" (Compérances) dans le menu.




02

- Recherchez Geeni puis appuyez sur "Enable" (Activer).




03

- Autorisez votre compte avec Smart Home Skills en utilisant le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre appli Geeni.



04

- Choisissez "Discover Devices" (Découvrir les dispositifs). Après quelques secondes, vos dispositifs GEENI seront affichés sous Smart Home dans l'appli Alexa.



- Vous pouvez renommer vos dispositifs dans l'appli Geeni, et Alexa les appellera par le même nom.

Ainsi, si vous renommez une ampoule intelligente "Salon" ou un surnom comme "Blossom", Alexa utilisera ce même nom plus tard.

- Alternativement, vous pouvez créer un groupe Alexa, comme "Chambre à coucher" ou "En bas", et ajouter le dispositif au groupe.

Alexa reconnaîtra le nom du groupe dans l'appli Alexa, ou le nom du périphérique dans l'appli Geeni.

De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante : <http://tinyurl.com/alexa-smart-home-groups>

Can't connect?
Need help?

**WE
CAN
HELP**

**DO NOT
RETURN THIS
PRODUCT TO
THE STORE**

•

support.mygeeni.com
(888)232-3143 Toll-free
or tap 'support' for help in the Geeni app.