


CANVAS™/MC

VITTORIA 3-LIGHT VANITY FIXTURE

MODEL NO. 052-9843-6



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

HAVING TROUBLE?
TOLL-FREE:
1-888-670-6684

CANVAS™/MC

We believe in the power of décor and how it makes up the fabric of your home.

That's why the CANVAS® assortment gets its inspiration from Canadians and the way they live.

From on-trend furniture pieces, to Holiday Décor and Outdoor Living, CANVAS makes it easy to refresh your space to reflect your unique style and the way you live.

We welcome your thoughtful comments and feedback so please visit our website to tell us about your experience.

We would love to see how you bring CANVAS to life. Please share your photos using #mycanvasstyle.

TABLE OF CONTENTS

Important Safety Instructions	3
Assembly Preparation	3
Parts List	4
Step by Step Guide	6
Care and Maintenance/Troubleshooting	8
Warranty	8

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

CAUTION

The following rules must be adhered to when assembling the product. If you have any doubts about how to install the product, or if it fails to work properly, contact a local, licensed electrician. Failure to comply with these requirements could result in an electric shock or fire, which could cause serious injury or fatality.

- Some metal parts in the fixture may have sharp edges. To prevent cuts and scrapes, wear gloves when handling the parts.
- Account for small parts and discard packing materials after assembly is complete as these may be hazardous to children.
- Use a flashlight or alternate light source to light work area during installation.
- Assistance may be required to support fixture during installation.
- Ensure that the insulation on any of the wires has not been damaged during installation.
- Ensure that no rough or sharp edges are in contact with any of the wires.
- Only use light bulbs with wattage no greater than those specified for the fixture.

ASSEMBLY PREPARATION

Before beginning assembly of this product, make sure all parts are present. Compare parts with package and hardware content lists. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product.


Place all parts from the box in a cleared area and position them on the floor in front of you. Remove all packaging materials and place them back into the box. Do not dispose of the packaging content until assembly is complete. Read each step carefully before beginning any assembly and make sure you understand each step. If you are missing a part, please call our toll-free number for assistance: 1-888-670-6684.

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY (NOT INCLUDED):




PARTS LIST

ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Fixture Body	1
B	Glass Shade	3
C	Socket Ring	3




AA	Mounting Plate	1
BB	Mounting Screw	2
CC	Outlet Box Screw	2
DD	Wire Nut	2
EE	Cap Nut	2



STEP BY STEP GUIDE


STEP 1

REQUIRES A, AA, BB, EE
Remove the preassembled cap nuts (EE) from the mounting screws (BB). Save for later use. Separate the mounting plate (AA) from backplate of fixture (A).




STEP 2

REQUIRES AA, BB, CC
Using the outlet box screws (CC), attach the mounting plate (AA) to the outlet box (not included). Note: The mounting screws (BB) should protrude out from the outlet box.



STEP 3


REQUIRES AA, DD
Strip 3/4" (19 mm) of insulation from the ends of the fixture's wires. Twist the stripped wire ends together with pliers (not included). Connect the white, ribbed or tinned wire without wiring from the fixture with the white wire from the outlet box. Connect the black, smooth, or un-tinned wire with wiring from the fixture to the black wire from the outlet box in same manner. Snip ends. Wrap the ground wire from the outlet box around the green screw preassembled on the mounting plate (AA), and then connect to the ground wire from the fixture. Attach wire nuts (DD) to ends.



STEP 4


REQUIRES A, BB, DD
Tape wire nuts (DD) and wires together with electrical tape (not included). Place backplate of fixture (A) onto mounting screw (BB).

Note: This light can be installed in an upright or a downlight position.




STEP 5

REQUIRES A, C, EE
Secure with previously removed cap nuts (EE). Remove socket ring (C) from fixture (A).



STEP 6

REQUIRES A, B, C
Place the glass shade (B) over the socket of fixture (A), securing with previously removed socket ring (C). Install the bulbs. Use three 60W (max.) E26 bulbs (not included).



CARE AND MAINTENANCE

To clean, turn off the light and/or circuit breaker, wait until cool and wipe with a damp, non-abrasive cloth.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Bulb won't light.	1. Bulb is burned out. 2. Power is off. 3. Faulty wire connection. 4. Faulty switch.	1. Replace the bulb. 2. Check if power supply is on. 3. Check wiring. 4. Test or replace the switch.
Fuse blows out or circuit breaker trips when light is turned on.	1. Crossed wires or power wire is grounding out.	1a. Check the wiring connection. 1b. Consult a qualified electrician.

WARRANTY INFORMATION



1-YEAR LIMITED WARRANTY

The CANVAS product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

Made in China
Imported by Trileaf Distribution Trileaf Toronto, Canada M4S 2B8

CANVAS™/MC


Exclusively at Canadian Tire



CANVAS™/MC

LUMINAIRE DE SALLE DE BAINS À 3 LUMIÈRES VITTORIA

N° DE MODÈLE : 052-9843-6



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES?
NUMÉRO SANS FRAIS :
1 888 670-6684

CANVAS™/MC

Nous croyons au pouvoir de la décoration dans votre domicile.

C'est pour cela que CANVAS s'inspire des Canadiens et de leur style de vie.

Qu'il s'agisse de meubles tendance, de décorations pour les fêtes ou pour le plein air, CANVAS vous permet de rafraîchir facilement votre espace pour qu'il reflète votre style unique et votre mode de vie.

Nous apprécions vos commentaires et vos avis, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site Internet pour partager votre expérience.

On voudrait bien voir comment vous donnez vie à CANVAS. Veuillez partager vos photos en utilisant le mot-clé #mycanvasstyle.

TABLE DES MATIÈRES

Consignes de sécurité importantes	3
Préparation de l'assemblage	3
Liste Des Pièces	4
Guide Pas à pas	6
Nettoyage et entretien/Dépannage	8
Garantie	8

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

ATTENTION

Suivez les règles suivantes lors de l'assemblage du produit. En cas de doute sur l'installation du produit, ou si celui-ci ne fonctionne pas correctement, contactez un électricien agréé de votre localité. Le non-respect de ces exigences pourrait entraîner une décharge électrique ou un incendie, ce qui peut causer des blessures graves ou la mort.


- Il se peut que certaines pièces métalliques du luminaire aient des bords tranchants. Portez des gants lorsque vous manipulez les pièces pour éviter des coupures et des éraflures.
- Tenez compte des petites pièces, et jetez le matériel d'emballage une fois l'assemblage terminé, car ils peuvent être dangereux pour les enfants.
- Utilisez une lampe torche ou une source de lumière alternative pour allumer la zone de travail pendant l'installation.
- Il vous faudra peut-être de l'aide pour soutenir le luminaire lors de l'installation.
- Assurez-vous que l'isolation des fils n'a pas été endommagée lors de l'installation.
- Veillez à ce que des bords tranchants ou rugueux n'entrent pas en contact avec les fils.
- Utilisez seulement des ampoules n'ayant pas une puissance supérieure à celles spécifiées pour le luminaire.

PRÉPARATION DE L'ASSEMBLAGE

Avant de procéder à l'assemblage de ce luminaire, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces avec la liste du contenu de la boîte et du contenu de la quincaillerie. Ne tentez pas d'assembler, d'installer ou d'utiliser le produit si des pièces sont manquantes ou endommagées.


Placez toutes les pièces de la boîte dans un endroit dégagé et positionnez-les sur le sol devant vous. Retirez tous les matériaux d'emballage et replacez-les dans la boîte. Ne vous débarrassez pas des matériaux d'emballage avant d'avoir terminé l'assemblage. Lisez chaque étape avec soin avant de commencer l'assemblage et assurez-vous de toutes les comprendre. Si vous manquez une pièce, veuillez composer notre numéro d'assistance sans frais au 1 888 670-6684.

OUTILS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE (NON COMPRIS) :




LISTE DES PIÈCES

OBJET	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Corps	1
B	Diffuseur en verre	3
C	Bague de douille	3




AA	Plaque de montage	1
BB	Vis de montage	2
CC	Vis de boîte de sortie	2
DD	Capuchon de connexion	2
EE	Ecrrou borgne	2



GUIDE PAS À PAS

ÉTAPE 1


NECESSITE A, AA, BB, EE
Retirez les écrous borgnes préassemblés (EE) des vis de montage (BB). Conservez-les pour une utilisation ultérieure. Séparez la plaque de montage (AA) de la plaque arrière du luminaire (A).



ÉTAPE 2


NECESSITE AA, BB, CC
Fixez la plaque de montage (AA) à la boîte de sortie (non comprise) à l'aide des vis de boîte de sortie (CC).

Remarque : Les vis de montage (BB) devraient dépasser de la boîte de sortie.



ÉTAPE 3


NECESSITE AA, DD
Dénudez 3/4 po (19 mm) d'isolation des bouts des fils du luminaire. Entrelacez ensemble les bouts dénudés à l'aide de la pince (non comprise). Raccordez le fil de cuivre étamé, nervure ou blanc sans écriture du luminaire avec le fil blanc de la boîte de sortie. Raccordez le fil de cuivre non étamé, lisse ou noir avec écriture du luminaire avec le fil noir de la boîte de sortie de la même manière. Coupez les bouts. Enroulez le fil de terre de la boîte de sortie autour de la vis verte préinstallée sur la plaque de montage (AA), puis branchez le fil de mise à la terre de l'appareil. Fixez les capuchons de connexion (DD) aux bouts.



ÉTAPE 4


NECESSITE A, BB, DD
Attachez ensemble les capuchons de connexion (DD) et les fils avec du ruban isolant (non compris). Placez la plaque arrière du luminaire (A) sur les vis de montage (BB).

Remarque : Cette lumière peut être installée en position haute ou basse.




ÉTAPE 5

NECESSITE A, C, EE
Fixez-la à l'aide des écrous borgnes (EE) que vous aviez retirés. Retirez la bague de douille (C) du luminaire (A).



ÉTAPE 6

NECESSITE A, B, C
Placez l'abat-jour en verre (B) sur la douille de l'appareil (A), en le fixant avec la bague de la douille (C) préalablement retirée. Installez les ampoules. Utilisez trois ampoules E26 de 60 W (max.) (non comprises).



NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour nettoyer, éteignez le luminaire et/ou mettez le disjoncteur en position d'arrêt, attendez que le luminaire refroidisse et essuyez-le avec un chiffon humide non abrasif.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
L'ampoule ne s'allume pas.	1. L'ampoule est grillée. 2. L'alimentation est coupée. 3. La connexion des fils est mauvaise. 4. L'interrupteur est défectueux.	1. Remplacez l'ampoule. 2. Vérifiez si la source d'alimentation est sous tension. 3. Vérifiez le câblage. 4. Vérifiez ou remplacez l'interrupteur.
Le fusible est grillé ou le disjoncteur se déclenche lorsque l'applique est allumée.	1. Les fils sont croisés ou le fil d'alimentation crée un court-circuit.	1a. Vérifiez la connexion des fils. 1b. Consultez un électricien qualifié.

GARANTIE



1 AN DE GARANTIE LIMITÉE

Cet article CANVAS comprend une garantie de un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trileaf consent à remplacer l'article défectueux (ampoule) est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usage ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Fabriqué en Chine
Importé par Trileaf Distribution Trileaf Toronto, Canada M4S 2B8

CANVAS™/MC

Exclusivité Canadian Tire

