





# SOLAR STRING LIGHTS

## GUIRLANDE LUMINEUSE SOLAIRE

MODEL / MODÈLE 80131

**A** 12 LED Bulbs  
12 Ampoules DEL**B** 1 x solar panel  
1 x panneau solaire**C** 1 x ground stake  
1 x pieu**D** 1 x mounting base  
1 x socle de fixation**E** 1 x mounting bracket  
1 x support de montage**F** 1 x small screw  
1 x petite vis de montage**+** Li-ion **-****G** 2 x big screws  
2 x grandes vis de montage**H** 2 x wall plugs  
2 x chevilles**I** 1 x rechargeable Lithium-ion battery  
(pre-installed)  
1 x pile Lithium-ion rechargeable  
(préinstallée)

**Please read these instructions thoroughly prior to installation, then store in a safe place for future reference.**  
If at any time you are unclear about this product, or require further assistance please do not hesitate to contact our trained professionals operating the customer support line at 1-888-478-6435 (English/French/Spanish language services, U.S.A. and Canada only), from Monday to Friday, 8:30 am to 5:00 pm Eastern Standard Time or email us at [info@sunforceproducts.com](mailto:info@sunforceproducts.com).

**Veuillez lire ces directives attentivement avant l'installation, puis rangez-les en lieu sûr pour vous y référer ultérieurement.** Si à tout moment vous éprouvez de la difficulté avec ce produit ou que vous souhaitez obtenir de l'aide, n'hésitez pas à contacter nos professionnels du soutien à la clientèle au 1-888-478-6435 (service en anglais/français/espagnol, E.U. et Canada seulement), du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h, heure normale de l'est ou par courriel à [info@sunforceproducts.com](mailto:info@sunforceproducts.com).

**[www.sunforceproducts.com](http://www.sunforceproducts.com)**Sunforce Products Inc.  
9015 Avon # 2017, Montreal, Quebec, Canada H4X 2G8



## WARNING:

Prior to hanging the bulbs, make sure they do not rest upon any hot surface or where they could become damaged. If you are charging the batteries without attaching the bulbs, keep the bulbs in the retail box or safely store them indoors to prevent any potential damage.



## CAUTIONS: SAFETY INFORMATION

- Your solar string lights are not a toy. Keep them out of reach of small children.
- Your solar string lights and solar panel are both fully weather-resistant.
- The solar panel must be mounted outdoors to maximize sun exposure.
- Prior to installation, lay out all components and check against the parts list section of this manual.
- Never look directly into the solar string lights.
- Do not hang any other objects on the solar string lights.
- Do not cut the wire or make any wiring changes to the solar string lights.



## CAUTIONS: BATTERY INSTRUCTIONS

When replacing the batteries for the solar string lights, be sure to:

- Use rechargeable batteries only.
- Match the replacement battery specifications with the batteries that have been removed.
- Observe the correct polarity (+/-) when installing the replacement batteries.


**Refer to page 3, step 7 for further details.**

## PRODUCT FEATURES



- Vintage looking LED light bulbs
- Integrated mounting loops
- Solar battery charging
- Automatic illumination at dusk
- 60.9 cm / 2 ft bulb spacing
- 9.13 m / 30 ft total cable length

## PRE-INSTALLATION

- 1) The solar string lights are shipped with the batteries pre-installed. Before starting any installation, test the bulbs for illumination.




- 2) Ensure your solar panel is placed so that its exposure to sunlight is optimized. Be aware of objects such as trees or property overhangs that may impede the panel's ability to generate a charge.



## MOUNTING THE SOLAR PANEL: THE SOLAR PANEL HAS TWO MOUNTING OPTIONS


### MOUNTING BRACKET

- 1) If required use the two wall plugs (H) along with the two large screws (G). Install the screws utilizing the two outer holes of the mounting bracket to secure the bracket to the chosen surface.
- 2) Insert the mounting base (D) onto the back of the solar panel (B). Use the included small screw (F) to tighten the connection.
- 3) Slide the solar panel down onto the mounting bracket (E) until you feel and hear the connection click into place.
- 4) Adjust the solar panel to the desired angle to optimize sun exposure.
- 5) The angle of the solar panel can be adjusted to maximize sun exposure by loosening, adjusting and then re-tightening the side screw located on the solar panel's protruding arm.



- 3) Prior to using your solar string lights, the solar panel needs sunlight for a period of three days. This initial charge should be done without the string lights connected or with the solar panel in the OFF position. After the third day, your included batteries will be fully charged.

**Note:** The solar panel should be mounted in a place where the ON/OFF switch is easily accessible.




**Note:** To disconnect the solar panel from the mounting bracket, press down on the release tab on the bottom of the mounting bracket. With the tab firmly pressed, slide the solar panel upwards and free of the bracket. Some force may be required to remove the panel from the bracket.

### GROUND STAKE


To utilize the ground stake (C), connect the two parts of the stake together.

The grooved section then fits into the protruding arm of the solar panel. The stake can then be used to mount the panel into the ground.


## INSTALLATION OF THE SOLAR STRING LIGHTS




1



2



3



4

The solar string lights have a variety of possible ways to be mounted. The following are examples of the most common ways:

(1) Temporary mounting: Using standard S hooks (not included) or screw hooks (not included) the solar string lights can be mounted utilizing the integrated mounting loops.


(2) Permanent mounting: Using cable tie wraps or 'zip ties' (not included) or using nails or screws into a surface, the solar string lights can be mounted more permanently.

(3) Guide wire installation: Using S hooks (not included) attach the string lights to a pre-installed guide wire (not included).

(4) Structural installation: To create a draping effect for the solar string lights attach the first bulb to a structure, then only mount every 3-4th bulb to create the desired effect. Complete the effect by mounting the last bulb to a structure.

**Note:** The solar string lights will illuminate for 4-5 hours depending on the charge level of the batteries.

(5) The final step of installation is to connect the solar panel to the string lights. Simply insert the plug located after the final bulb into the wire coming from the solar panel. Tighten the plug by screwing the seal over the connection point.



5

## OPERATION:

After the initial three day charge, the solar string lights are ready to use.

When ON is selected, the bulbs will illuminate when the solar panel is in darkness. When not required, it is advisable to keep the ON/OFF switch in the OFF position as this will help battery maintenance.

## BATTERY REPLACEMENT

The solar string light's battery (1) is installed on the rear of the solar panel. Always open the battery compartment with the ON/OFF switch in the OFF position. Unscrew the back of the battery compartment and remove the backing piece. Inside you will see the battery.

When replacing the battery, observe the correct polarity and match the battery specifications with the battery you have removed.


## Use a rechargeable battery only.

Replace the back of the battery compartment and continue to use the solar string lights as required.




## IMPORTANT NOTE


Remember, when the string lights are connected and the switch is in the ON position, the string lights will only illuminate in the dark. Whenever the solar panel receives sunlight, the bulbs will not illuminate-this is normal and correct.



6



7



8

## HOW TO REPLACE THE BULB?


### Step 1:

Carefully unscrew the light bulb.




### Step 2:

Completely remove the light bulb.



### Step 3:

Carefully screw in the replacement bulb.



### Step 4:

Once the bulb is securely screwed into place you are ready to use as required.



Only use 3V, 0.3W LED bulbs. For more information on replacement bulbs, contact Sunforce Products Inc. at [info@sunforceproducts.com](mailto:info@sunforceproducts.com) or call 1-888-478-6435.



## ATTENTION :

Avant de suspendre les ampoules, assurez-vous qu'elles ne sont pas déposées sur une surface chaude ou là où elles pourraient subir des dommages. Si vous chargez les piles sans fixer les ampoules, gardez ces dernières dans la boîte ou rangez-les à l'intérieur de façon sécuritaire afin de prévenir les dommages potentiels.



## MISE EN GARDE : INFORMATION DE SÉCURITÉ

- Votre guirlande lumineuse solaire n'est pas un jouet. Gardez hors de portée des enfants.
- Votre guirlande lumineuse solaire et le panneau solaire sont résistants aux intempéries.
- Le panneau solaire doit être installé à l'extérieur pour maximiser l'exposition au soleil.
- Avant l'installation, vérifiez que toutes les composantes sont incluses à l'aide de la liste des pièces comprise dans ce guide.
- Ne jamais regarder les lumières solaires directement.
- Ne suspendez pas d'autres objets sur la guirlande lumineuse solaire.
- Ne coupez pas la guirlande, n'effectuez aucune modification de la guirlande lumineuse solaire.



## MISE EN GARDE : INSTRUCTIONS CONCERNANT LES PILES

- Utilisez seulement des piles rechargeables.
- Assurez-vous de toujours acheter la taille et la catégorie exactes des piles les mieux adaptées à l'utilisation prévue.
- S'assurer que les piles est installée correctement en respectant la polarité (+ et -).


Pour plus d'information concernant le boîtier de piles et son emplacement, **veuillez consulter l'étape 7 à la page 5.**

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Ampoules DEL d'apparence rétro
- Oeillets de montage intégrées
- Recharge de pile solaire
- Éclairage automatique à la tombée de la nuit
- 60,9 cm / 2 pi Espacement entre les ampoules
- 9,13 m / 30 pi longueur du câble totale



## PRÉ-INSTALLATION

- 1 La guirlande de lumières solaires comprend des piles préinstallées. Testez l'éclairage des ampoules avant l'installation.



- Connectez le panneau solaire à la prise de la guirlande de lumières.
  - Retournez le panneau solaire de façon à ce que le verre collecteur solaire fasse face vers le bas sur une surface plate. Il est recommandé d'utiliser un chiffon pour protéger contre les égratignures au verre solaire. Aucune lumière ne devrait être visible sur le verre solaire ou le petit capteur en bas du panneau.
  - Sélectionnez ON (MARCHE) à l'arrière du panneau solaire.
  - Les ampoules devraient maintenant éclairer.
- Lorsque les ampoules sont activées, réglez le commutateur à OFF (ARRÊT) et poursuivez l'installation.

- 2 Assurez-vous que votre panneau solaire est positionné de façon à optimiser son exposition à la lumière du soleil. Veuillez tenir compte d'objets pouvant réduire la capacité du panneau de produire du courant, comme des arbres ou des structures de bâtiments.




3 Avant d'utiliser votre guirlande lumineuse solaire, le panneau solaire doit être exposé à la lumière du soleil pour une période initiale de 3 jours. Cette charge doit se faire sans connecter la guirlande lumineuse solaire ou avec le panneau solaire réglé à la position ARRÊT. Les piles comprises seront complètement chargées suite à cette période de trois jours.


**Note :** le panneau solaire devrait être installé dans un endroit où l'interrupteur MARCHE/ARRÊT est facilement accessible.

## MONTAGE DU PANNEAU SOLAIRE : LE PANNEAU SOLAIRE COMPREND DEUX OPTIONS D'INSTALLATION SUPPORT DE MONTAGE

- 1 Si nécessaire, veuillez utiliser les deux chevilles (H) avec les deux grands vis de montage (G). Installez les vis en utilisant les deux trous extérieurs sur le support de montage pour fixer le support à la surface souhaitée.
- 2 Insérez le socle de fixation (D) au dos du panneau solaire (B). Utilisez la petite vis (F) comprise pour serrer la connexion.



- 3 Glisser le panneau solaire vers le bas sur le support de montage (E). Vous entendrez un déclic lorsque le panneau sera inséré fermement dans la place.
- 4 Ajustez le panneau solaire dans l'angle souhaité pour optimiser son exposition au soleil.




**Note :** Pour déconnecter le panneau solaire du support de montage, poussez l'onglet de relâchement vers le bas situé au bas du support de montage. Gardez l'onglet bien enfoncé et glissez le panneau solaire vers le haut pour le libérer du support. Un effort supplémentaire peut s'avérer nécessaire pour retirer le panneau du support.


## PIEU

Pour utiliser le pieu (C), raccordez les deux parties du pieu ensemble.

La section nervurée convient maintenant au bras dépassant du panneau solaire. Utilisez le pieu pour installer le panneau dans le sol.




## INSTALLATION DE LA GUIRLANDE LUMINEUSE SOLAIRE




1

La guirlande lumineuse solaire peut être installée de plusieurs façons. Voici des exemples des méthodes les plus utilisées :




2

(1) Installation temporaire : la guirlande lumineuse solaire peut être installée avec les boucles intégrées à l'aide de crochets en S (non compris) ou de crochets pour roche (non compris).



3

(2) Installation permanente : la guirlande lumineuse solaire peut être installée de façon permanente à l'aide d'attaches de câble ou « attaches mono-usage » (non comprises), ou de clous ou vis dans une surface.




4

(3) Installation du câble-guide : attachez la guirlande lumineuse solaire à un câble-guide préinstallé à l'aide de crochets en U ou crochets pour roche (non compris).

(4) Installation structurelle : créez un effet drapé pour votre guirlande lumineuse solaire en fixant la première ampoule à une structure, puis fixez seulement chaque 3e ou 4e ampoule pour obtenir l'effet souhaité. Complétez l'installation en fixant la dernière ampoule à une structure.

**Note:** la guirlande lumineuse solaire procure 4 à 5 heures d'éclairage selon le niveau de charge des piles.


(5) L'étape finale d'installation consiste à connecter le panneau solaire à la guirlande lumineuse. Insérez simplement la prise située derrière la dernière ampoule de la guirlande dans le fil provenant du panneau solaire. Fixez la prise en place en serrant le sceau par-dessus le point de connexion.



5


## OPÉRATION :

Suite à la charge initiale de trois jours, la guirlande lumineuse solaire est prête pour l'utilisation.



6

Si l'interrupteur est en position MARCHE (ON), les ampoules s'allumeront lorsque le panneau solaire est dans la noirceur. Il est recommandé de garder l'interrupteur en position ARRÊT (OFF) si l'utilisation n'est pas requise afin de faciliter le maintien des piles.



7

## REEMPLACEMENT DES PILES

La pile (I) de la guirlande lumineuse solaire est située à l'arrière du panneau solaire. Toujours régler l'interrupteur MARCHE/ARRÊT à la position ARRÊT avant d'ouvrir le compartiment de pile. Dévissez l'endos du compartiment de pile et retirez le couvercle. La pile sera visible à l'intérieur.

Lorsque vous changez la pile, veuillez respecter la polarité, et vérifier si les spécifications de la nouvelle pile sont les mêmes que la précédente.


**Utilisez une pile rechargeable seulement.**

Replacez l'endos du compartiment de pile et utilisez la guirlande lumineuse solaire normalement.



### NOTE IMPORTANTE :

N'oubliez pas que lorsque la guirlande de lumières est connectée et que le commutateur est réglé à la position MARCHE, la guirlande de lumières éclaire seulement dans le noir. Lorsque le panneau solaire est exposé à la lumière du soleil, les ampoules ne fonctionnent pas. Ceci est normal.



8

## COMMENT REMPLACER L'AMPOULE?


### Étape 1 :

Dévissez soigneusement l'ampoule.




### Étape 2 :

Retirez complètement l'ampoule.



### Étape 3 :

Vissez soigneusement l'ampoule de recharge.



### Étape 4 :

Une fois l'ampoule bien visée en place, vous êtes prêt à l'utiliser selon les besoins.



N'utilisez que des ampoules DEL de 3 V, 0.3W. Pour plus d'information sur les ampoules de recharge, contactez Les Produits Sunforce Inc. à [info@sunforceproducts.com](mailto:info@sunforceproducts.com) ou appelez le 1-888-478-6435.

## CARE & MAINTENANCE

---

- Ensure the solar panel remains in a position that optimizes exposure to the sun, especially during the winter months.
- The solar panel should be cleaned with a damp cotton cloth on a regular basis. This will ensure optimal performance and battery charging.
- Utilize the same technique to clean the light bulbs of the solar string lights.
- Never let any abrasive material come into contact with the solar panel or bulbs.

## FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

---

1. Can the wire be extended?
2. Do the solar string lights require direct sun to operate?
3. Are the bulbs replaceable?
4. Why do the solar string lights appear to strobe or flash?
5. Can the solar string lights be used during the daytime?
6. What type of batteries do my solar string lights require to operate?
7. How long do the lights illuminate for?

## FOIRE AUX QUESTIONS

---

1. Peut-on allonger la guirlande?
2. La guirlande lumineuse solaire nécessite-t-il la lumière directe du soleil pour fonctionner?
3. Les ampoules sont-elles remplaçables?
4. Pourquoi est-ce que les lumières solaires produisent-elles un effet stroboscopique ou clignotant?
5. La guirlande lumineuse solaire peut-elle être utilisée durant le jour?
6. Ma guirlande lumineuse solaire nécessite quel type des piles pour fonctionner?
7. Les lampes illuminent pendant combien de temps?

## WARRANTY

---

This product is covered under a one year limited warranty. Sunforce Products Inc. warrants to the original purchaser that this product is free from defects in materials and workmanship for the period of one year from date of purchase. The included batteries are not covered under this warranty. Proof of purchase including date, and explanation of complaint is required for warranty service.

## SOIN & ENTRETIEN

---

- Assurez-vous que le panneau solaire est positionné de façon à maximiser son exposition à la lumière du soleil, surtout durant les mois d'hiver.
- Le panneau solaire devrait être nettoyé régulièrement avec un chiffon humide. Ceci assure une performance et une recharge de pile optimales.
- Utilisez la même technique pour nettoyer les ampoules de la guirlande lumineuse solaire.
- Les panneaux solaires et les ampoules ne doivent jamais entrer en contact avec des matériaux abrasifs.

1. No, the solar string light's wiring cannot be extended.
2. The solar string lights will charge in direct and indirect sunlight. For optimal performance try to ensure the solar panel is orientated to maximize sun exposure.
3. The bulbs are not replaceable.
4. A flashing light is generally caused by an undercharged battery. Turn the solar string lights to the "OFF" position and charge for two full days in strong sun. After these two days of charging, switch to the "ON" position and use as normal. Ensure the solar panel and sensor are not receiving any light.
5. No, the solar string lights only illuminate during the evening and/or during periods of darkness.
6. Each set of solar string lights requires the use of one rechargeable lithium-ion battery.
7. Dependent on the charge and health of the installed battery the lights should illuminate for between 4-5 hours.

1. Non, le filage de la guirlande lumineuse solaire ne peut pas être allongé.
2. La guirlande lumineuse solaire se charge sous la lumière directe et indirecte du soleil. Positionnez les panneaux solaires pour maximiser leur exposition au soleil pour une performance optimale.
3. Les ampoules ne sont pas remplaçables.
4. Le clignotement d'une lumière est généralement causé par une pile trop peu chargée. Réglez l'interrupteur de la guirlande lumineuse solaire à la position ARRÊT, puis laissez le système charger pendant deux jours sous une puissante lumière du soleil. Après cette période de deux jours, réglez l'interrupteur à la position MARCHE et utilisez-le normalement. Assurez-vous que le panneau solaire et le senseur ne reçoivent pas de lumière.
5. Non, la guirlande lumineuse solaire fonctionne seulement le soir ou dans la noirceur.
6. Une pile rechargeable lithium-ion est requise pour chaque guirlande lumineuse solaire.
7. Selon la charge et l'état de la pile installée, les lampes devraient illuminer entre 4 et 5 heures.

## GARANTIE

---

Ce produit est couvert par une garantie limitée d'un an. Les Produits Sunforce garantit à l'acheteur original que ce produit ne présente aucun défaut de matériau ou de fabrication pour un période d'un an suivant la date d'achat. Les piles comprises ne sont pas couvertes par cette garantie. Une preuve d'achat indiquant la date une description de la plainte est requise par le service de garantie.