Model No. 054-6730-8 MASTERCRAFT

LED HEADLAMP WITH MOTION SENSOR



IMPORTANT:
Please read this manual carefully before using this headlamp and save it for reference

INSTRUCTION MANUAL

1 SAFETY GUIDELINES

Model No. 054-6730-8 I Contact Us 1-800-689-9928

Please read the manual completely before use and always follow the instructions it contains.

- The headlamp projects a very bright beam of light and can cause damage to the users or others. Avoid shining the flashlight directly into anyone's eyes.
- **THE HEADLAMP IS NOT TOY** and not for use by children without supervision.
- The headlamp should only be used for their intended purpose, under the specified conditions, and within the limitations of their use.
- The headlamp should not be exposed to heavy rain or moisture as the electronics and components may be damaged. Strong dirt or contamination should also be avoided.
- **NEVER** disassemble the unit or attempt to remove lithium-ion rechargeable battery as that could cause leakage of solution or other electrolytic substance.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
This manual contains important safety and operating instructions. Read all instructions and follow them with use of this products

2 TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product Name	Rechargeable LED headlamp
Dimensions	28 X 3,3 X 2 cm (11 x 1 19/64 x 25/32") without the size adjustment band
Weight	69 g (2 oz)
Battery Capacity	3.7 V / 1200 mAh
Input (USB-C)	USB-C
Input Current	3,7 V / 0,9 A
Charging Time	4 h
Operating Temperature	-15 - 60°C (5 - 140°F)
Motion Sensor	Wave Technology
Battery Technology	Lithium-Ion

	Main Light			Side Light	
Mode	1	2	3	4	5
Light Color	White	White	Red	White	White
Brightness in Lumen	300 lm	150 lm		100 lm	40 lm
Discharge Time	2.5h	3.5h	8h	5.5h	7.5h

KEY PARTS DIAGRAM



3 OPERATION INSTRUCTIONS

USE

- The headlamp can be worn on almost any head or helmet using the size adjustment band. The minimum diameter required is 18 cm (7"). The diameter can be adjusted flexibly using the two adjustment buckles.

LIGHT CONTROL

- The various light modes can be cycled through using the "On/Off switch." After the last mode, the headlamp will turn off. Once the desired light mode is set, you can turn off the lamp again using the "On/Off switch" after approximately 10 seconds.

MOTION SENSOR

- The motion sensor can only be activated by pressing the motion sensor button if the headlamp is already turned on. Once the motion sensor is successfully activated, the control LED will light up red/green. The headlamp can be turned on or off with a swipe gesture. To deactivate the motion sensor, the button must be pressed again.

CHARGING INSTRUCTIONS

- The USB-C charging port is located under the dust cover.
- Use the supplied USB-C charging cable for charging.
- The device is shipped with the battery partially charged and is ready for immediate use. However, it is recommended to fully charge the battery before first use.
- Avoid fully depleting the battery. Instead, recharge it in a timely manner.

4 OPERATION INSTRUCTIONS

- Once the device is fully charged, disconnect the USB-C charging cable.
- Do not expose the battery to extreme temperatures, especially heat.
- Under no circumstances attempt to open the battery compartment.

LED Indicator	Meaning
Red Light	Battery sufficiently charged
Green Light	Battery fully charged
Red Flash	Low Battery, device needs charging

MAINTENANCE

- Clean the device with a damp, soft cloth.
- Never immerse the device in water.
- Never use aggressive cleaning agents or solvents.
- Keep the device away from heating appplicances and sources of electrical noise.

5 DISPOSAL

MASTERCRAFT

CAUTION

The batteries must not be disposed with household waste. Care for the environment and take them to the collection points provided in accordance with national or local regulations. Dispose of the product appropriately in accordance with the national regulations in your country. Adhere to the national and country specific regulations.

LI-ION

WARRANTY

This Mastercraft product carries a one (1) year LIMITED warranty against defects in workmanship and materials. This product is not guaranteed against wear and tear or breakage due to misuse and/or abuse.

Made in China
Imported by
Mastercraft® Canada Toronto, Canada M4S 2B8

Modèle n° 054-6730-8 MASTERCRAFT

LAMPE FRONTALE À DEL À DÉTECTEUR DE MOUVEMENT



IMPORTANT :
Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation avant d'utiliser cette lampe et le conserver à titre de référence.

GUIDE D'UTILISATION

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Le présent guide d'utilisation contient un mode d'emploi et des consignes de sécurité importants.
Lisez et respectez toutes les instructions lorsque vous utilisez cet article

1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez lire le guide attentivement avant utilisation et toujours suivre les instructions qu'il contient.

- La lampe frontale projette un faisceau lumineux très intense et peut causer des dommages aux utilisateurs ou à d'autres personnes. Évitez de briller la lampe frontale directement dans les yeux de quiconque.
- **LA LAMPE FRONTALE N'EST PAS UN JOUET** et n'est pas destinée aux enfants sans surveillance.
- La lampe frontale ne doit être utilisée qu'à son usage prévu, dans les conditions spécifiées et dans les limites de son utilisation.
- Le lampe frontale ne doit pas être exposée à de fortes pluies ou à l'humidité, car l'électronique et les composants pourraient être endommagés. Il faut aussi éviter la saleté forte ou la contamination.
- Ne démontez **JAMAIS** l'appareil ni ne tentez d'enlever une pile rechargeable au lithium-ion, car cela pourrait causer une fuite de solution ou d'autre substance électrolytique.

2 FICHE TECHNIQUE

Nom du produit	Lampe frontale à DEL rechargeable
Dimensions	28 x 3,3 x 2 cm (11 x 1 19/64 x 25/32 po) Sans la bande d'ajustement de taille
Poids	69 g (2 oz)
Capacité de la pile	3,7 V / 1 200 mAh
Entrée (USB-C)	USB-C
Courant d'entrée	3,7 V / 0,9 A
Temps de recharge	4 h
Température de fonctionnement	-15 - 60 °C (5 - 140 °F)
Détecteur de mouvement	Technologie des vagues
Technologie de la pile	Lithium-Ion

	Lumière principale			Lumière latérale	
Mode	1	2	3	4	5
Couleur de la Lumière	Blanche	Blanche	Rouge	Blanche	Blanche
Luminosité en Lumen	300 lm	150 lm		100 lm	40 lm
Temps de Décharge	2.5h	3.5h	8h	5.5h	7.5h

SCHÉMA DES PIÈCES CLÉS



3 MODE D'EMPLOI

UTILISATION

- La lampe frontale peut être portée sur presque n'importe quelle tête ou casque en utilisant la bande de réglage de taille. Le diamètre minimum requis est de 18 cm (7 po). Le diamètre peut être ajusté de façon flexible à l'aide des deux boucles de réglage.

COMMANDE DE L'ÉCLAIRAGE

- Les différents modes de lumière peuvent être alternés à l'aide de l'« interrupteur marche/arrêt ». Après le dernier mode, la lampe frontale s'éteint. Une fois le mode de lumière désiré réglé, vous pouvez éteindre la lampe à nouveau en utilisant l'« interrupteur marche/arrêt » après environ 10 secondes.

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

- Le capteur de mouvement ne peut être activé qu'en appuyant sur le bouton du détecteur de mouvement si la lampe frontale est déjà allumée. Une fois le capteur de mouvement activé avec succès, la DEL de commande s'allume en rouge/vert. La lampe frontale peut être allumée ou éteinte d'un simple geste de balayage. Pour désactiver le capteur de mouvement, il faut appuyer de nouveau sur le bouton..

INSTRUCTIONS DE RECHARGE

- Le port de recharge USB-C est situé sous le couvercle antipoussière.
- Utilisez le câble de recharge USB-C fourni pour la recharge.
- L'appareil est expédié avec la pile partiellement chargée et prêt à être utilisé immédiatement. Cependant, il est recommandé de charger complètement la pile avant la première utilisation.
- Évitez de vider complètement la pile. Au lieu de cela, rechargez-la rapidement.
- Une fois l'appareil complètement chargé, déconnectez le câble de recharge USB-C.
- N'exposez pas la pile à des températures extrêmes, surtout à la chaleur.
- N'essayez en aucun cas d'ouvrir le compartiment à pile.

4 MODE D'EMPLOI

Voyant DEL	Signification
Voyant rouge	Pile insuffisamment chargée
Voyant vert	Pile complètement chargée
Voyant rouge clignotant	Pile faible, l'appareil doit être rechargé

ENTRETIEN

- Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide et doux.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau.
- N'utilisez jamais d'agents de nettoyage ou de solvants agressifs.
- Éloignez l'appareil des appareils de chauffage et des sources de bruit électrique

5 ÉLIMINATION

MASTERCRAFT

ATTENTION

Les piles ne doivent pas être jetées avec des déchets domestiques.
Prenez soin de l'environnement et emmenez-les aux points de collecte fournis conformément aux réglementations nationales ou locales. Éliminez le produit de manière appropriée conformément aux règlements nationaux de votre pays. Respectez les réglementations nationales et spécifiques du pays.

LI-ION

GARANTIE

Cet article Mastercraft comprend une garantie limitée de un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériau(x). Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Fabriqué en Chine
Importé par
Mastercraft MD Canada Toronto, Canada M4S 2B8