



Liste des pièces du jeu de 40 douilles n° 580293

DÉSIGNATION	DÉSIGNATION
Douille standard 1/4 po, 6 pans, prise 3/8 po	Embout de tournevis hexagonal PH-3, prise 1/4 po
Douille standard 5/16 po, 6 pans, prise 3/8 po	Embout de tournevis hexagonal FD 4 mm, prise 1/4 po
Douille standard 3/8 po, 6 pans, prise 3/8 po	Embout de tournevis hexagonal FD 5,5 mm, prise 1/4 po
Douille standard 7/16 po, 6 pans, prise 3/8 po	Embout de tournevis hexagonal R2, prise 1/4 po
Douille standard 1/2 po, 6 pans, prise 3/8 po	Embout de tournevis hexagonal R3, prise 1/4 po
Douille standard 9/16 po, 6 pans, prise 3/8 po	Embout de tournevis hexagonal PZ-2, prise 1/4 po
Douille standard 5/8 po, 6 pans, prise 3/8 po	Embout de tournevis hexagonal PZ-3, prise 1/4 po
Douille standard 10 mm, 6 pans, prise 3/8 po	
Douille standard 11 mm, 6 pans, prise 3/8 po	
Douille standard 12 mm, 6 pans, prise 3/8 po	
Douille standard 13 mm, 6 pans, prise 3/8 po	
Douille standard 14 mm, 6 pans, prise 3/8 po	
Douille standard 15 mm, 6 pans, prise 3/8 po	
Douille standard 16 mm, 6 pans, prise 3/8 po	
Douille à embout carré n° 1, prise 3/8 po	
Douille à embout carré n° 2, prise 3/8 po	
Douille à embout carré n° 3, prise 3/8 po	
Rallonge de douille 6 po, prise 3/8 po	
Cliquet Gimbal, prise 3/8 po	
Porte-embout, prise 1/4 po	
Embout de tournevis hexagonal 1/4 po T-8	
Embout de tournevis hexagonal 1/4 po T-9	
Embout de tournevis hexagonal 1/4 po T-10	
Embout de tournevis hexagonal 1/4 po T-15	
Embout de tournevis hexagonal 1/4 po T-20	
Embout de tournevis hexagonal 1/4 po T-25	
Embout de tournevis hexagonal 1/4 po T-27	
Embout de tournevis hexagonal 1/4 po, HW 3 mm	
Embout de tournevis hexagonal 1/4 po, HW 4 mm	
Embout de tournevis hexagonal 1/4 po, HW 5 mm	
Embout de tournevis hexagonal 1/4 po, HW 6 mm	
Embout de tournevis hexagonal 1/4 po, PH-1	
Embout de tournevis hexagonal 1/4 po, PH-2	