


N° de modèle : 058-1360-0,
058-1375-6, 058-1550-8

Mastercraft^{MD}

**Coffre à outils à 4 tiroirs de 26 po (66 cm),
coffre intermédiaire à 3 tiroirs de 26 po (66 cm)
et armoire à outils à 6 tiroirs de 26 po (66 cm)**



IMPORTANT:

Veillez lire attentivement ce guide d'utilisation avant d'installer cette armoire et conservez-le aux fins de consultation ultérieure.

**GUIDE
D'UTILISATION**

En raison des améliorations constantes, le produit réel peut différer légèrement du produit décrit dans ce guide.

TABLE DES MATIÈRES

SÉCURITÉ	4
FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE ARMOIRE	6
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE	9
CONSIGNES D'UTILISATION	10
ENTRETIEN	10
GARANTIE	11

REMARQUE :

Si des pièces sont manquantes ou endommagées, ou si vous avez des questions, veuillez appeler notre service d'assistance téléphonique sans frais au 1 800 689-9928. Ayez en main le numéro de modèle, le reçu de caisse et la date d'achat lorsque vous appelez. **NE RETOURNEZ PAS LE PRODUIT AU MAGASIN À MOINS QUE NOUS VOUS ENVOYIONS DES INSTRUCTIONS ÉCRITES POUR LE RETOUR.**

**CONSERVEZ CES CONSIGNES**

Le présent guide d'utilisation contient des consignes de sécurité importantes. Lisez toutes les consignes attentivement et respectez-les lorsque vous utilisez ce produit.

Le présent guide contient des renseignements relatifs à la SÉCURITÉ PERSONNELLE et à la PRÉVENTION DES PROBLÈMES D'ÉQUIPEMENT. Il est très important de lire attentivement ce guide et de bien le comprendre avant d'utiliser le coffre à outils, le coffre intermédiaire et l'armoire.

- La capacité de charge maximale de chaque tiroir est de 23 kg (50 lb).
NE SURCHARGEZ PAS LES TIROIRS.
- Le poids maximal du produit avec son contenu ne doit pas être plus de 318 kg (700 lb) pour les armoires sur roulettes.
- N'essayez PAS de soulever le coffre à l'aide de chaînes, de cordes ou d'autres dispositifs de levage si deux personnes ne peuvent pas soulever le coffre par les poignées latérales. Le cas échéant, utilisez un chariot élévateur à fourche pour soulever le coffre. Les poignées latérales peuvent se briser, ce qui peut entraîner des blessures ou endommager le produit.
- Ne vous tenez PAS debout sur ce produit. Vous pouvez tomber, ce qui peut entraîner des blessures.
- PORTEZ DES LUNETTES DE SÉCURITÉ lorsque vous retirez ou repositionnez les glissières.
- Lors du déplacement du produit, ne le tirez pas vers vous. Poussez le produit afin d'éviter des blessures.
- La poignée et les roulettes pivotantes doivent être fixées sur le même côté du produit.
- UTILISEZ LES DISPOSITIFS DE BLOCAGE lorsque vous ne déplacez pas le produit. Ceci empêchera le produit de rouler, ce qui peut causer des blessures ou des dommages matériels.
- N'ouvrez PAS plus d'un tiroir à la fois. Le produit peut devenir instable et se renverser, ce qui peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
- N'installez PAS ce produit sur une plate-forme de camion ou autre objet en mouvement. Ceci peut causer des blessures ou des dommages au produit.
- Attachez ce produit solidement avant de le déplacer à l'aide d'un chariot élévateur à fourche.
- Ne le traînez PAS avec un outil à moteur. Le produit pourrait se renverser, ce qui peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

- Ne modifiez PAS ce produit de quelque manière que ce soit. Par exemple, ne soudez pas des barres de verrouillage externes ou n'attachez pas un équipement électrique au produit. Ceci peut causer des dommages matériels ou des blessures.
- Tenez le produit sur une surface plane. Le produit peut devenir instable et se renverser s'il est rangé ou déplacé sur une surface inégale, ce qui peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
- Lorsque le couvercle est ouvert, assurez-vous que la butée du couvercle se trouve en position verrouillée. Cela permettra d'éviter une fermeture accidentelle et des blessures.
- FAITES ATTENTION en fermant le couvercle. Éloignez vos mains avant que le couvercle ne se ferme complètement afin d'éviter de vous blesser.
- Fermez le couvercle et verrouillez les tiroirs avant de déplacer ce produit. Les tiroirs peuvent s'ouvrir et rendre le produit instable et causer son renversement, ce qui peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
- Retirez le plan de travail de l'armoire sur roulettes, si nécessaire, avant d'installer le coffre. Sinon, le coffre pourrait glisser, être endommagé et causer des blessures.
- Lorsque vous verrouillez un coffre, fermez les tiroirs avant de fermer le couvercle pour que les barres de verrouillage fonctionnent correctement.
- **IMPORTANT:** N'attachez pas ou ne montez pas ce produit sur un véhicule. Le montage de ce produit sur un véhicule d'une manière quelconque annulera la garantie.




- Avant d'assembler et d'utiliser ce produit, lisez attentivement ce guide d'utilisation et toutes les étiquettes apposées sur le produit. Le non-respect des avertissements et consignes peut entraîner des dommages matériels ou des blessures.
- Conservez toutes les consignes et avertissements pour référence ultérieure.

COFFRE À OUTILS 058-1360-0

LISTE DES PIÈCES

N°	Description	N° de la pièce	Qté
1	Revêtement de dessus	02-601098-1	1
2	Glissière (G)	02-100202A-3	4
3	Revêtement de tiroir	02-601098-02	
4	Glissière (D)	02-100202A-1	4
5	Poignée	02-300701	2
6	Bras de suspension	02-460105	1
7	Serrure (601-610)	02-46091	1




Les clés du coffre à outils sont fixées à l'aide d'un ruban adhésif sur le bras de suspension droit du coffre.

COFFRE INTERMÉDIAIRE 058-1375-6

LISTE DES PIÈCES

N°	Description	N° de pièce	Qté
1	Serrure (601-610)	02-460904	1
2	Glissière (G)	02-100202A-3	3
3	Revêtement pour tiroir	02-601098-04	3
4	Glissière (D)	02-100202A-1	3
5	Revêtement de dessus	02-601098-03	1



Les clés du coffre intermédiaire sont fixées à l'aide d'un ruban adhésif à l'intérieur du tiroir inférieur du coffre.


REMARQUE :

Les clés de rechange peuvent être commandées en fournissant le code nécessaire qui figure sur la face de la serrure. Fournissez les renseignements suivants lors de la commande des pièces de rechange : numéro de la pièce et la quantité. Les pièces ne sont pas toutes couvertes par la garantie. Les pièces non couvertes peuvent être achetées.

ARMOIRE À OUTILS 058-1550-8

LISTE DES PIÈCES

N°	Description	N° de pièce	Qté
1	Poignée	02-460311-05	1
2	Vis à tête cruciforme M6x12	02-471605	4
3	Glissière (D)	02-100103-1	6
4	Roulettes pivotantes	02-200114-1	2
5	Boulons hexagonaux M8x20	02-471105	16
6	Revêtement pour tiroir	02-601098-06	6
7	Roulettes fixes	02-200114-2	2
8	Glissière (G)	02-100103-2	6
9	Serrure (601-610)	02-460904	1
10	Revêtement de dessus	02-601908-05	



Les clés sont fixées à l'aide de ruban à la partie supérieure du carton d'emballage des roulettes qui est placé à l'intérieur du tiroir de l'armoire.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

- Retirez tous les articles de la boîte et assurez-vous que toutes les pièces énumérées sur le diagramme des pièces sont présentes.
- Inspectez soigneusement l'appareil pour vérifier s'il a été cassé ou endommagé pendant l'expédition.
- Ne jetez pas la boîte ni tout autre matériel d'emballage tant que toutes les pièces n'ont pas été examinées.


OUTILS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE

- Tournevis à tête cruciforme pour vis à tête cruciforme.
- Clé de 12 mm pour écrous hexagonaux M8.

FIXATION DE LA POIGNÉE LATÉRALE

REMARQUE : Les trous dans l'armoire sont taraudés et par conséquent, l'installation ne nécessite aucun écrou.


Positionnez la **poignée de l'armoire (1)** sur les trous et fixez-la au moyen de **vis à tête hexagonale M6 x 12 (2)**. Serrez solidement.



INSTALLATION DES ROULETTES

REMARQUE : Vous pouvez avoir besoin de l'aide d'une autre personne pour cette étape.

Posez délicatement l'armoire à l'envers sur un petit tapis pour protéger le fini. Positionnez les deux **roulettes fixes (7)** sur le dessus de l'armoire, côté gauche. Insérez les **boulons hexagonaux M8 x 20 (5)** dans les roulettes et le dessous de l'armoire. Serrez solidement.




Répétez cette étape pour les deux **roulettes pivotantes (4)** sur l'autre côté de l'armoire. La poignée doit être fixée sur le même côté de l'armoire d'où se trouvent les roulettes pivotantes.

Serrez bien toutes les vis à l'aide d'une clé. Remettez l'armoire à sa position debout.

RETRAIT DU TIROIR

Videz les tiroirs. Retirez le tiroir de sorte qu'il est presque totalement déployé. Déplacez vers le haut le levier de dégagement noir d'un côté, tout en déplaçant vers le bas le levier de dégagement noir de l'autre côté. Tout en tenant les leviers dans la position indiquée ci-dessus, retirez le tiroir jusqu'à ce qu'il soit dégagé des glissières.


Relever le levier sur un côté



REPLACEMENT DU TIROIR

Déployez les glissières du coffre à outils. Insérez les supports sur chaque côté du tiroir dans les fentes des glissières tout en veillant à ce qu'ils se trouvent à la bonne position. Une fois les supports insérés correctement, fermez complètement le tiroir pour bien fixer les glissières dans leurs bonnes positions.

Déplacer vers le bas le levier sur l'autre côté



ENTRETIEN GÉNÉRAL

- Pour les roulettes, appliquez annuellement de la graisse à roulements de haute qualité.
- Lubrifiez les glissières deux fois par an en vaporisant ou en appliquant de l'huile peu visqueuse.
- La façade, les garnitures et toute autre surface des tiroirs doivent être nettoyées régulièrement avec du détergent doux et de l'eau.
- La graisse et l'huile peuvent être enlevées à l'aide de liquides de nettoyage standard.

Garantie de 1 an

Ce produit Mastercraft est garanti pendant une période de un (1) an à compter de la date de l'achat original contre les défauts de fabrication et de matériau(x). Sous réserve des conditions et restrictions énoncées ci-dessous, le présent produit sera réparé ou remplacé (par un produit du même modèle ou par un produit ayant une valeur égale ou des caractéristiques identiques), à notre discrétion, pourvu qu'il nous soit retourné avec une preuve d'achat correspondant à la période de garantie prescrite et qu'il soit couvert par la présente garantie. Nous assumerons les coûts de la réparation ou du remplacement et tous les coûts de main-d'œuvre liés aux présentes.

Ces garanties sont assujetties aux conditions et restrictions suivantes :

- a. un contrat de vente attestant l'achat et la date d'achat doit être fourni;
- b. la présente garantie ne s'applique à aucun produit ou pièce d'un produit qui est usé ou brisé, qui est devenu hors d'usage en raison d'un emploi abusif ou inapproprié, d'un dommage accidentel, d'une négligence ou d'une installation, d'une utilisation ou d'un entretien inapproprié (selon la description figurant dans le guide d'utilisation ou le mode d'emploi applicable) ou qui est utilisé à des fins industrielles, professionnelles, commerciales ou locatives;
- c. la présente garantie ne couvre pas l'usure normale, pas plus que les pièces détachées ou les accessoires qui pourraient être fournis avec l'article et qui, de par leur nature, ont une durée de vie limitée et dont on s'attend à ce qu'ils deviennent inutiles ou inutilisables après une période d'utilisation raisonnable;
- d. la présente garantie ne couvre pas l'entretien de routine ni les articles consommables, notamment le carburant, les lubrifiants, les sacs d'aspirateur, les lames, les courroies, le papier abrasif, les forets, les liquides, les mises au point ou les réglages;
- e. la présente garantie ne s'applique pas lorsque les dommages sont causés par des réparations ou des tentatives de réparation faites par des tiers (c'est-à-dire des personnes non autorisées par le fabricant);
- f. la présente garantie ne s'applique à aucun produit qui a été vendu à l'acheteur original à titre de produit remis en état ou remis à neuf (à moins qu'il n'en soit prévu autrement par écrit);
- g. la présente garantie ne s'applique à aucun produit ou pièce de produit lorsqu'une pièce d'un autre fabricant est installée dans celui-ci ou que des réparations ou modifications ou tentatives de réparation ou de modification ont été faites par des personnes non autorisées;
- h. la présente garantie ne s'applique pas à la détérioration normale du fini extérieur, notamment les éraflures, les bosses et les éclats de peinture, ou à la corrosion ou à la décoloration causée par la chaleur, les produits abrasifs et les produits de nettoyage chimiques; et

- i. la présente garantie ne couvre pas les composants vendus par d'autres fabricants et identifiés comme tels, lesquels seront couverts par la garantie du fabricant en cause, s'il y a lieu.

Restrictions supplémentaires

La présente garantie s'applique exclusivement à l'acheteur initial et est incessible. Ni le détaillant ni le fabricant n'est responsable des autres frais, pertes ou dommages, incluant sans s'y limiter, les dommages indirects, accessoires ou exemplaires liés à la vente ou à l'utilisation du présent produit ou à l'impossibilité de l'utiliser.

Avis au consommateur

La présente garantie vous confère des droits spécifiques reconnus par la loi. Vous pourriez disposer de droits supplémentaires qui varient d'une province à l'autre. Les dispositions qui figurent dans la présente garantie ne visent pas à limiter, à modifier, à réduire ou à exclure une quelconque garantie prévue dans les lois provinciales ou fédérales applicables.