


Model No. 058-1559-0
058-1560-4

Mastercraft®

36" 6-drawer Chest & 7-drawer Cabinet



IMPORTANT:

Read carefully and understand all ASSEMBLY AND OPERATION INSTRUCTIONS before operating. Failure to follow the safety rules and other basic safety precautions may result in serious personal injury.

**INSTRUCTION
MANUAL**

TABLE OF CONTENTS

Owner / User Responsibility	4
Safety Information	5
Technical Specifications	6
Assembly Instructions	7
Operating Instructions	9
Care and Maintenance	10
Parts Diagram / Parts List	11
Warranty	12

NOTE:

If any parts are missing or damaged, or if you have any questions, please call our toll-free helpline at 1-800-689-9928.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

This manual contains important safety and operating instructions. Read all instructions and follow them with use of this product.

OWNER / USER RESPONSIBILITY

DO NOT OPERATE OR REPAIR THIS PRODUCT WITHOUT READING THIS MANUAL. Read and follow the safety instructions. Keep instructions readily available for operators. Make certain all operators are properly trained and understand how to safely and correctly operate the product. By proceeding you agree that you fully understand and comprehend the full contents of this manual. Failure to operate this product as intended may cause injury or death. The manufacturer is not responsible for any damages or injury caused by improper use or neglect. Allow product operation only with all parts in place and operating safely. Use only genuine replacement parts. Service and maintain the product only with authorized or approved replacement parts; negligence will make the product unsafe for use and will void the warranty. Carefully inspect the product on a regular basis and perform all maintenance as required. Store these instructions in a protected dry location. Keep all decals on the product clean and visible. Do not modify and/or use for any application other than that for which this product was designed. If you have any questions relative to a particular application, DO NOT use the product until you have first contacted the distributor or manufacturer to determine if it can or should be performed on the product.

Do not use product if item is broken, bent, cracked, or has damaged parts (including safety labels). If the product appears damaged in any way, operates abnormally, or is missing parts, the item should be removed from service immediately.

Additional Notes:

Save the receipt, warranty, and these instructions.

Do not modify the product in any way. Unauthorized modification may impair the function and/or safety and could affect the life of the equipment. There are specific applications for which the product was designed. Always check for damaged or worn out parts before using the product. Broken parts will affect the equipment operation. Replace or repair damaged or worn parts immediately. When the product is not in use, store it in a secure place out of the reach of children. Inspect it for good working condition prior to storage and before re-use.



SAVE THESE INSTRUCTIONS

This manual contains important operating instructions. Read all instructions and follow them with the use of this product.

SAFETY INFORMATION

-  **WARNING:** Read and understand all instructions. Failure to follow all instructions listed below may result in serious injury.
-  **WARNING:** The warnings, cautions, and instructions discussed in this instruction manual cannot cover all possible conditions or situations that could occur. It must be understood by the operator that common sense and caution are factors that cannot be built into this product, but must be supplied by the operator.
-  **WARNING:**
1. DO NOT SIT, STAND OR CLIMB ON THIS ITEM.
 2. THIS PRODUCT IS NOT A TOY OR A TOY CHEST.
 3. DO NOT ALLOW CHILDREN TO PLAY WITH OR NEAR THIS ITEM.
 4. DO NOT EXCEED WEIGHT CAPACITIES, EVENLY DISTRIBUTED FROM BOTTOM UP. BE AWARE OF DYNAMIC LOADING! SUDDEN LOAD MOVEMENT MAY BRIEFLY CREATE EXCESS LOAD CAUSING PRODUCT FAILURE. DO NOT EXCEED CAPACITY OF BENCH OR SHELF SUPPORTING MIDDLE CHEST.
 5. DO NOT OVERLOAD DRAWERS.
 6. DO NOT OPEN MORE THAN ONE DRAWER OF THE UNIT AT A TIME, TIPPING MAY OCCUR.
 7. DO NOT STAND ON THE PRODUCT OR IN THE DRAWERS, YOU MAY FALL WHICH CAN CAUSE PERSONAL INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.
 8. DO NOT MOUNT THE PRODUCT ON TRUCK BED OR ANY OTHER MOVING OBJECT.
 9. CLOSE AND LOCK DRAWERS BEFORE MOVING.
 10. USE ONLY ON A FLAT, LEVEL, HARD AND SMOOTH SURFACE CAPABLE OF SAFELY SUPPORTING A FULLY LOADED CHEST.
 11. DO NOT PULL. TO PREVENT TIPPING, PUSH USING SUPPLIED HANDLE ON BOTTOM CABINET ONLY.
 12. APPLY BRAKES ON SWIVEL CASTERS WHEN NOT MOVING THE PRODUCT.
 13. LUBRICATE THE TOP AND THE BOTTOM CHANNELS OF THE DRAWER SLIDES REGULARLY.
 14. DO NOT LIFT WHILE THE PRODUCT IS LOADED.
 15. WEAR ANSI-APPROVED SAFETY GOGGLES AND HEAVY-DUTY WORK GLOVES DURING ASSEMBLY.
 16. READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE ASSEMBLY AND/OR USE.



SAVE THESE INSTRUCTIONS

This manual contains important operating instructions. Read all instructions and follow them with use of this product.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Top Chest Dimensions	35 3/8 x 15 15/16 x 21 3/4" (89.8 x 40.5 x 55.2 cm)
Tool Cabinet Product Dimensions	36 x 18 1/16 x 37 11/16" (91.4 x 45.8 x 95.8 cm)
Locking Mechanism	Internal locking system
Paint	Powder coat finish
Pull Drawer Handle Material	Aluminum
Drawer Liners	2 mm protective lining

INTENDED USE




This tool chest was designed to hold tools, hardware and other items. This storage system is set on casters. The toolbox can be used as a portable work station to organize contents.

PREPARATION BEFORE ASSEMBLY

1. Verify that the product and application are compatible. If in doubt call Customer Service.
2. Before use, read the operator's manual completely and familiarize yourself thoroughly with the product and all components, and recognize the potential hazards associated with its use.
3. When unpacking, make sure that the item is intact and undamaged. If any parts are missing or broken, please contact Customer Service.
4. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
5. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
6. Keep assembly area clean and well lit.
7. Stay alert. Use caution and common sense when operating. Do not assemble or operate when tired, incoherent, dizzy, or under the use of drugs or alcohol.

ASSEMBLY PARTS INCLUDED

Carefully unpack and spread out all the parts in a large area. Familiarize yourself with all the parts and compare them with the drawings below. Verify that parts are included in packaging. Read all assembly instructions before beginning.


 Handle 1 pc	 Bolt M6x12mm 4 pcs for handle  Bolt M10x22mm 16 pcs for caster	 Spring washer Ø10 16 pcs for caster  Washer Ø10 16 pcs for caster	 Fixed caster 2 pcs  Swivel caster 2 pcs
--	--	---	---

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

HANDLE ASSEMBLY

For the handle assembly you will need parts 1 and 2 as shown in the assembly diagram.

1. Align the handle with the side panel of bottom tool box (#1).
2. Insert M6x12 mm bolts provided and tighten with a 10 mm wrench.
3. Once handle is attached verify that fasteners are tight.



NOTE:

If any parts are missing or damaged, or if you have any questions, please call our toll-free helpline at 1-800-689-9928

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


CASTER KIT ASSEMBLY

For the caster kit assembly you will need parts 4, 5, 6 and 7 as shown in the assembly diagram.

1. Lock empty drawers of the tool box.
2. Lay the tool box on its back onto the flattened shipping carton to prevent paint scratches.

Note: Mount both locking casters on the same side as the handle.

3. Align the caster mounting bracket with the holes on the bottom of the tool box. Hold in place until steps 3, 5, 6, and 4, (7) are complete.
4. Attach the mounting plate with bolt and 10 mm washer provided (#5 and #6). Tighten with a 17 mm wrench.
5. Repeat this for the other three mounting bolts.
6. Repeat steps 1, 2 and 3.
7. Once all four caster wheels are attached, with help carefully raise the bottom tool box back into the upright position.
8. Test to verify casters and caster wheel locks are operating properly.




WARNING!

USE TWO PEOPLE TO LAY THE TOOL BOX ON THE GROUND.
TEAM LIFT ONLY!

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

FINAL ASSEMBLY

1. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting a fully loaded Top Chest and Cabinet.
2. Locate the Keys, label them, then put them in a safe place.
Note: The Bottom Cabinet and Top Chest have different sets of keys.
3. Using an assistant, place EMPTY Top Chest on top of Bottom Cabinet.
4. **WARNING!** Make sure the Top Chest is seated inside the Bottom Cabinet's edges.



OPERATING INSTRUCTIONS

TOP CHEST

1. To **LOCK** chest, close all drawers first, close lid then turn key to the left.
2. To **UN-LOCK** chest, turn key to the right, open lid and slide drawer out.
3. To **OPEN DRAWERS**, turn key to the right and pull up on drawer handle, then slide drawer out.
4. To **CLOSE DRAWERS**, gently close drawer. Verify drawer has latched closed.

MIDDLE CHEST AND BOTTOM TOOL CABINET

1. Close all drawers first then turn key to the left.
2. Turn key to the right and slide drawer out.
3. To **OPEN DRAWERS**, turn key to the right and pull up on drawer handle, then slide drawer out.
4. To **CLOSE DRAWERS**, gently close drawer. Verify drawer has latched closed.



WARNING!

DO NOT slam the drawers as they will not lock, and damage may occur to lock bar tabs or lock pockets.

CARE AND MAINTENANCE


- Dust may be removed with a damp cloth.
- Lubricate the slides with grease or equivalent (twice yearly).
- For casters, use high quality bearing grease (yearly).
- Periodically the drawer fronts, drawer trim, and other surfaces should be cleaned with water.
- Grease and oil can be removed with most standard cleaning fluids. For safety, use a non-flammable cleaning fluid.
- If drawer liners are supplied, it is recommended they are used to protect the finish inside the drawers and to make the drawer easier to clean. The drawer liners may be cleaned with soap and water.

TROUBLESHOOTING

- DO NOT slam the drawers as they will not lock, and damage may occur to lock bar tabs or lock pockets.
 - Should damage occur, remove the drawers following the drawer removal instructions below.
1. With a screwdriver or pliers straighten out the Lock Bar Tab and the Lock Pocket.

If it becomes necessary to remove drawers, follow these drawer removal instructions:

- To REMOVE drawers:
Simultaneously press the plastic lock spring up or down on the ball bearing sliders and pull the inner drawer slide out.
- To REASSEMBLE drawers: Insert the end of the inner drawer slide into the middle drawer, then carefully slide into place. If inserted correctly a clicking sound will be heard when drawer is in place. Verify slide is attached after reassembling.




PARTS DIAGRAM / PARTS LIST

No.	Description	Qty.
1	Handle	1
2	Bolt M6x12mm	4
3	Spring Washer Ø10	16
4	Fixed Caster	2
5	Bolt M10x22mm	16
6	Washer Ø10	16
7	Swivel Caster	2
8	0581559 Chest	1
9	0581560 Cabinet	1

NOTE:

If any parts are missing or damaged, or if you have any questions, please call our toll-free helpline at 1-800-689-9928.

1  Handle 1 pc	2 Bolt M6x12mm 4 pcs for handle 	3  Spring washer Ø10 16 pcs for caster	4  Fixed caster 2 pcs
	Bolt M10x22mm 16 pcs for caster  5	Washer Ø10 16 pcs for caster  6	7  Swivel caster 2 pcs



This Mastercraft product is guaranteed for a period of (1) year from the date of original retail purchase, against defects in materials and workmanship.

Subject to the conditions and limitations described below, this product, if returned to us with proof of purchase within the stated warranty period and if covered under this warranty, will be repaired or replaced (with the same model, or one of equal value or specification), at our option. We will bear the cost of any repair or replacement and any costs of labour relating thereto.

These warranties are subject to the following conditions and limitations

- a. a bill of sale verifying the purchase and purchase date must be provided;
- b. this warranty will not apply to any product or part thereof which is worn or broken or which has become inoperative due to abuse, misuse, accidental damage, neglect or lack of proper installation, operation or maintenance (as outlined in the applicable owner's manual or operating instructions) or which is being used for industrial, professional, commercial or rental purposes;
- c. this warranty will not apply to normal wear and tear or to expendable parts or accessories that may be supplied with the product which are expected to become inoperative or unusable after a reasonable period of use;
- d. this warranty will not apply to routine maintenance and consumable items such as, but not limited to, fuel, lubricants, vacuum bags, blades, belts, sandpaper, bits, fluids, tune-ups or adjustments;
- e. this warranty will not apply where damage is caused by repairs made or attempted by others (i.e. persons not authorized by the manufacturer);
- f. this warranty will not apply to any product that was sold to the original purchaser as a reconditioned or refurbished product (unless otherwise specified in writing);
- g. this warranty will not apply to any product or part thereof if any part from another manufacturer is installed therein or any repairs or alterations have been made or attempted by unauthorized persons;
- h. this warranty will not apply to normal deterioration of the exterior finish, such as, but not limited to, scratches, dents, paint chips, or to any corrosion or discolouring by heat, abrasive and chemical cleaners; and
- i. this warranty will not apply to component parts sold by and identified as the product of another company, which shall be covered under the product manufacturer's warranty, if any.

Additional Limitations

This warranty applies only to the original purchaser and may not be transferred. Neither the retailer nor the manufacturer shall be liable for any other expense, loss or damage, including, without limitation, any indirect, incidental, consequential or exemplary damages arising in connection with the sale, use or inability to use this product.

Notice to Consumer


This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which may vary from province to province. The provisions contained in this warranty are not intended to limit, modify, take away from, disclaim or exclude any statutory warranties set forth in any applicable provincial or federal legislation.

Imported by Mastercraft Canada Toronto, Canada M4S 2B8

N^{os} de modèle : 058-1559-0
058-1560-4

Mastercraft^{MD}

Coffre avec 6 tiroirs et armoire avec 7 tiroirs, 36 po



IMPORTANT :

Veuillez lire attentivement et bien comprendre toutes les CONSIGNES D'ASSEMBLAGE ET D'UTILISATION avant d'utiliser le produit. Le non-respect des règles de sécurité et autres précautions de sécurité élémentaires peut entraîner des blessures graves.

**GUIDE
D'UTILISATION**

TABLE DES MATIÈRES

Responsabilité du propriétaire/utilisateur	15
Consignes de sécurité	17
Fiche technique	18
Consignes d'assemblage	19
Consignes d'utilisation	21
Entretien	22
Schéma des pièces / Liste des pièces	23
Garantie	24

REMARQUE :

Si des pièces sont manquantes ou endommagées, ou si vous avez des questions, veuillez communiquer avec notre service d'assistance téléphonique sans frais au 1 800 689-9928.

**CONSERVEZ CES CONSIGNES**

Ce guide contient des consignes de sécurité et d'utilisation importantes. Lisez et respectez toutes les instructions lorsque vous utilisez ce produit.

RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE/UTILISATEUR

N'UTILISEZ PAS OU NE RÉPAREZ PAS CE PRODUIT AVANT DE LIRE CE GUIDE

Veuillez lire et respecter toutes les consignes de sécurité. Conservez ces consignes dans un endroit accessible pour les utilisateurs. Assurez-vous que tous les utilisateurs sont adéquatement formés et qu'ils comprennent la bonne façon d'utiliser le produit en toute sécurité. En poursuivant, vous confirmez que vous comprenez tout le contenu de ce guide. Ne pas utiliser ce produit pour son usage prévu peut causer des blessures, voire la mort. Le fabricant ne prend aucune responsabilité en cas de dommage ou blessure découlant d'une utilisation incorrecte ou d'une négligence.

Ne permettre l'utilisation du produit que si toutes les pièces sont en place et fonctionnent de manière sécuritaire. N'utilisez que des pièces de rechange d'origine. Le service et l'entretien du produit doivent être effectués avec des pièces de rechange approuvées ou autorisées seulement; la négligence pourrait rendre le produit dangereux à utiliser et annuler la garantie. Inspectez attentivement et régulièrement le produit et effectuez l'entretien comme requis. Conservez ces consignes dans un endroit sec et protégé. Gardez toutes les étiquettes propres et visibles sur le produit.

Ne modifiez ou n'utilisez pas le produit pour une application autre que celle pour laquelle il est prévu. Si vous avez des questions relatives à une application en particulier, n'utilisez PAS le produit avant de contacter le distributeur ou le fabricant afin de déterminer si l'application peut ou doit être effectuée sur le produit.

N'utilisez pas le produit si un article est brisé, plié, fissuré ou comporte des pièces endommagées (y compris les étiquettes de sécurité). Si le produit semble endommagé de quelque manière, fonctionne anormalement, ou manque des pièces, le produit doit être retiré aux fins de réparation immédiatement.

Remarques supplémentaires :

Conservez le reçu d'achat, la garantie et ces consignes.

Ne modifiez pas le produit de quelque manière. Une modification non autorisée peut nuire au fonctionnement ou compromettre la sécurité et peut affecter la durée de vie de l'équipement. Il existe des applications spécifiques pour lesquelles ce produit a été conçu. Vérifiez toujours la présence de pièces endommagées ou usées avant d'utiliser le produit. Des pièces brisées affecteront le fonctionnement de l'équipement. Remplacez ou réparez les pièces endommagées ou usées immédiatement. Lorsque le produit n'est pas utilisé, rangez-le dans un endroit sécuritaire hors de portée des enfants.

Inspectez-le aux fins de condition de travail propice avant de le ranger et avant de l'utiliser à nouveau.



CONSERVEZ CES CONSIGNES

Ce guide contient des consignes d'utilisation importantes. Lisez toutes les consignes et s'y conformer lors de l'utilisation de ce produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

-  **AVERTISSEMENT** : Veuillez lire et comprendre toutes les consignes.
- Le non-respect des consignes ci-après pourrait entraîner des blessures graves.
-  **AVERTISSEMENT** : Les avertissements, les mises en garde et les instructions décrits dans ce guide d'utilisation ne peuvent pas couvrir toutes les conditions ou situations qui peuvent survenir. Il faut que l'utilisateur comprenne que le bon sens et la prudence sont des caractéristiques que l'on ne peut pas intégrer dans ce produit; il doit les fournir lui-même.
-  **AVERTISSEMENT**
1. NE VOUS ASSEYEZ PAS, NE VOUS TENEZ PAS DEBOUT, NE GRIMPEZ PAS SUR LE PRODUIT.
 2. CE PRODUIT N'EST PAS UN JOUET NI UN COFFRE À JOUETS.
 3. NE LAISSEZ PAS LES ENFANTS JOUER AVEC CE PRODUIT OU À PROXIMITÉ DE CE DERNIER.
 4. NE DÉPASSEZ PAS LES CAPACITÉS DE POIDS, DISTRIBUEZ UNIFORMÉMENT PAR LE BAS. FAITES ATTENTION AUX CHARGES DYNAMIQUES! UN MOUVEMENT SOUDAIN DE LA CHARGE PEUT BRIÈVEMENT CRÉER UNE CHARGE EXCESSIVE ENTRAÎNANT LA DÉFAILLANCE DU PRODUIT. NE DÉPASSEZ PAS LA CAPACITÉ DU DESSUS OU DE LA TABLETTE SUPPORTANT LE COFFRE INTERMÉDIAIRE.
 5. NE SURCHARGEZ PAS LES TIROIRS.
 6. N'OUVREZ PAS PLUS D'UN TIROIR DU PRODUIT À LA FOIS; UN RENVERSEMENT PEUT AVOIR LIEU.
 7. NE VOUS TENEZ PAS DEBOUT SUR LE PRODUIT OU LES TIROIRS CAR VOUS RISQUEZ DE TOMBER CE QUI PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.
 8. N'INSTALLEZ PAS CE PRODUIT SUR UNE PLATE-FORME DE CAMION OU TOUT AUTRE OBJET EN MOUVEMENT.
 9. FERMEZ ET VERROUILLEZ LES TIROIRS AVANT DE DÉPLACER LE PRODUIT.
 10. PLACEZ LE COFFRE SUR UNE SURFACE PLANE, DURE ET LISSE CAPABLE DE SUPPORTER EN TOUTE SÉCURITÉ UN COFFRE COMPLÈTEMENT CHARGÉ.
 11. NE TIREZ PAS LE PRODUIT. POUR ÉVITER LE RENVERSEMENT, NE PUSSEZ PAS OU NE TIREZ PAS QUE SI VOUS UTILISEZ LA POIGNÉE FOURNIE SUR L'ARMOIRE INFÉRIEURE.
 12. UTILISEZ LES DISPOSITIFS DE BLOCAGE SUR LES ROULETTES PIVOTANTES LORSQUE LE PRODUIT N'EST PAS DÉPLACÉ.
 13. LUBRIFIEZ RÉGULIÈREMENT LES RAINURES SUPÉRIEURES ET INFÉRIEURES DES GLISSIÈRES DU TIROIR.
 14. LORS DU CHARGEMENT DU PRODUIT, NE LE SOULEVEZ PAS.
 15. PORTEZ DES LUNETTES DE SÉCURITÉ HOMOLOGUÉES ANSI ET DES GANTS DE TRAVAIL ÉPAIS LORS DE L'ASSEMBLAGE DU PRODUIT.
 16. LISEZ LE GUIDE D'UTILISATION AVANT D'ASSEMBLER OU D'UTILISER LE PRODUIT.



CONSERVEZ CES CONSIGNES

Ce guide contient des consignes d'utilisation importantes.
Lisez et respectez toutes les consignes lorsque vous utilisez
ce produit.

FICHE TECHNIQUE

Dimension du coffre supérieur	35 3/8 x 15 15/16 x 21 3/4 po (89,8 x 40,5 x 55,2 cm)
Dimension de l'armoire à outils	36 x 18 1/16 x 37 11/16 po (91,4 x 45,8 x 95,8 cm)
Mécanisme de verrouillage	Système de verrouillage interne
Peinture	Finis thermolaqué
Matériau de la poignée latérale	Aluminium
Revêtements pour tiroir	Revêtement de protection de 2 mm

USAGE PRÉVU


Ce coffre à outils a été conçu pour contenir des outils, des articles de quincaillerie et d'autres matériaux. Ce système de rangement comporte des roulettes. L'armoire à outils peut être utilisée comme station de travail portative pour organiser le contenu.

PRÉPARATION AVANT L'ASSEMBLAGE

1. Vérifiez que le produit et l'application sont compatibles; en cas de doute, appelez le service à la clientèle.
2. Avant d'utiliser le produit, lisez le guide d'utilisation dans son intégralité et familiarisez-vous avec le produit et toutes les pièces, et veuillez reconnaître les risques potentiels associés avec son utilisation.
3. Au moment de déballer le produit, assurez-vous qu'il se trouve en bon état. Si des pièces sont manquantes ou brisées, veuillez contacter le service à la clientèle.
4. Suivez uniquement ces consignes lorsque vous assemblez le produit. Un assemblage inadéquat pourrait présenter des dangers.
5. Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail épais durant l'assemblage.
6. Gardez la zone d'assemblage propre et bien éclairée.
7. Restez vigilant. Soyez prudent et utilisez le bon sens lors de l'utilisation du produit. N'assemblez pas ou n'utilisez pas le produit lorsque vous êtes fatigué, incohérent, étourdi ou sous l'influence de drogues ou d'alcool.

CONSIGNES D'ASSEMBLAGE

Déballiez et disposez soigneusement toutes les pièces dans un grand espace. Examinez toutes les pièces et comparez-les aux illustrations ci-dessous. Vérifiez que toutes les pièces sont comprises dans l'emballage. Lisez toutes les consignes d'assemblage avant d'entamer l'assemblage.


1  Poignée 1 pce	2 Boulon M6 x 12 mm pour poignée 4 pcs 	3  Rondelle à ressort ø 10 pour roulette 16 pcs	4  Roulette fixe 2 pcs
	5 Boulon M10 x 22 mm pour roulette 16 pcs 	6 Rondelle ø 10 pour roulette 16 pcs 	7  Roulette pivotante 2 pcs

CONSIGNES D'ASSEMBLAGE

ASSEMBLAGE DE LA POIGNÉE

Pour l'assemblage de la poignée, il vous faut les pièces 1 et 2 comme indiqué dans le schéma d'assemblage.

1. Alignez la poignée sur le panneau latéral de l'armoire à outils inférieure. (n° 1).
2. Insérez un boulon M6 x 12 mm fourni et serrez-le à l'aide d'une clé de 10 mm.
3. Une fois la poignée fixée, vérifiez que les boulons sont serrés.



REMARQUE :

Si des pièces sont manquantes ou endommagées, ou si vous avez des questions, veuillez communiquer avec notre service d'assistance téléphonique sans frais au 1-800-689-9928


CONSIGNES D'ASSEMBLAGE**CONSIGNES D'ASSEMBLAGE**

Pour l'assemblage des roulettes, il vous faut les pièces 4, 5, 6 et 7 comme indiqué dans le schéma d'assemblage.

1. Verrouillez les tiroirs vides de l'armoire à outils.
2. Placez l'armoire à outils à l'envers sur un carton d'emballage aplati afin de la protéger contre les rayures.

Remarque : Installez les deux roulettes avec dispositif de blocage sur le même côté que la poignée.

3. Alignez le support de fixation de roulette avec les trous sur la face inférieure de l'armoire à outils. Tenez-le en place jusqu'à ce que vous avez terminé les étapes 3, 5, 6, et 4, 7.
4. Fixez la plaque de fixation au moyen d'un boulon et d'une rondelle de 10 mm fournis (n° 5 et n° 6). Serrez à l'aide d'une clé de 17 mm.
5. Répétez ceci pour les trois autres boulons de fixation.
6. Répétez les étapes 1, 2 et 3.
7. Une fois les roulettes fixées, avec l'aide d'une autre personne, replacez l'armoire à outils en position debout.
8. Faites un essai des roulettes et des dispositifs de blocage pour vous assurer qu'ils fonctionnent correctement.

**AVERTISSEMENT!**

FAITES APPEL À DEUX PERSONNES POUR PLACER L'ARMOIRE À OUTILS SUR LE SOL. SOULEVEZ EN ÉQUIPE SEULEMENT!


CONSIGNES D'ASSEMBLAGE

ASSEMBLAGE FINAL

1. Assemblez le produit sur une surface plane, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité un coffre supérieur et une armoire complètement chargés.
2. Trouvez les clés, étiquetez-les, puis rangez-les dans un endroit sûr.

Remarque : L'armoire inférieure et le coffre supérieur ont chacun une clé différente.

3. À l'aide d'une autre personne, placez le coffre supérieur VIDE sur l'armoire inférieure.
4. **AVERTISSEMENT!** Assurez-vous que le coffre supérieur est bien logé dans les bords du coffre intermédiaire et que ce dernier est bien logé à l'intérieur des bords de l'armoire inférieure.



CONSIGNES D'UTILISATION

COFFRE SUPÉRIEUR

1. Pour **VERROUILLER** le coffre, fermez d'abord toutes les tiroirs, fermez ensuite le couvercle, puis tournez la clé vers la gauche.
2. Pour **DÉVERROUILLER** le coffre, tournez la clé vers la droite, ouvrez le couvercle et ouvrez le tiroir.
3. Pour **OUVRIR LES TIROIRS**, tournez la clé vers la droite et tirez vers le haut la poignée du tiroir, puis ouvrez le tiroir.
4. Pour **FERMER LES TIROIRS**, fermez doucement le tiroir. Assurez-vous que le tiroir est bien retenu en position fermée.

COFFRE INTERMÉDIAIRE ET ARMOIRE À OUTILS INFÉRIEURE

1. Pour **VERROUILLER** l'armoire, fermez d'abord toutes les tiroirs, puis tournez la clé vers la gauche.
2. Pour **DÉVERROUILLER** l'armoire, tournez la clé vers la droite et ouvrez le tiroir.
3. Pour **OUVRIR LES TIROIRS**, tournez la clé vers la droite et tirez vers le haut la poignée du tiroir, puis ouvrez le tiroir.
4. Pour **FERMER LES TIROIRS**, fermez doucement le tiroir. Assurez-vous que le tiroir est bien retenu en position fermée.



AVERTISSEMENT!

Ne claquez **PAS** les tiroirs pour les fermer. Ils ne seront pas verrouillés de cette façon et vous risquez d'endommager les ergots de la barre de verrouillage ou les prises de verrouillage.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- La poussière peut être enlevée à l'aide d'un chiffon humide.
- Lubrifiez les glissières avec de la graisse ou un produit similaire (deux fois par an).
- Pour les roulettes, appliquez de la graisse à roulements de haute qualité (une fois par an).
- La façade, les garnitures et toute autre surface des tiroirs doivent être nettoyées régulièrement avec de l'eau.
- La graisse et l'huile peuvent être enlevées à l'aide de liquides de nettoyage standards. Pour des raisons de sécurité, utilisez un liquide de nettoyage non inflammable.
- Si les revêtements pour tiroir sont fournis, il est recommandé qu'ils soient utilisés pour protéger le fini à l'intérieur des tiroirs et pour en faciliter leur nettoyage. Les revêtements pour tiroir peuvent être nettoyés avec du savon et de l'eau.

DÉPANNAGE

- Ne claquez PAS les tiroirs fermés. Ils ne seront pas verrouillés de cette façon et vous risquez d'endommager les ergots de la barre de verrouillage ou les prises de verrouillage.
- En cas de dommage, retirez les tiroirs en suivant les consignes de retrait des tiroirs ci-dessous.

1. Redressez l'ergot de la barre de verrouillage et la prise de verrouillage à l'aide d'un tournevis ou d'une pince.

S'il est nécessaire de retirer les tiroirs, suivez ces consignes de retrait des tiroirs :

- **RETRAIT** des tiroirs :

Simultanément, appuyez sur le verrou à ressort en plastique, haut ou bas, des glissières à roulement à billes et sortez la glissière interne du tiroir.

- **RÉASSEMBLAGE** des tiroirs : Insérez l'extrémité de la glissière interne du tiroir dans la glissière intermédiaire, puis faites-la coulisser doucement en place. Si elle est correctement insérée, un clic se fera entendre lorsque le tiroir est mis en place. Vérifiez que la glissière est fixée après le réassemblage.




SCHÉMA DES PIÈCES / LISTE DES PIÈCES

N°	Description	Qté
1	Poignée	1
2	Boulon M6 x 12 mm	4
3	Rondelle à ressort Ø10	16
4	Roulette fixe	2
5	Boulon M10 x 22 mm	16
6	Rondelle Ø10	16
7	Roulette pivotante	2
8	0581559 coffre	1
9	0581560 armoire	1

REMARQUE :

Si des pièces sont manquantes ou endommagées, ou si vous avez des questions, veuillez communiquer avec notre service d'assistance téléphonique sans frais au 1 800 689-9928.

Poignée 1 pce	Boulon M6 x 12 mm pour poignée 4 pcs	Rondelle à ressort ø 10 pour roulette 16 pcs	Roulette fixe 2 pcs
	Boulon M10 x 22 mm pour roulette 16 pcs	Rondelle ø 10 pour roulette 16 pcs	Roulette pivotante 2 pcs



Ce produit Mastercraft est garanti pendant une période de (1) an à compter de la date de l'achat original contre les défauts de fabrication et de matériau(x).

Sous réserve des conditions et restrictions décrites ci-dessous, ce produit, s'il nous est retourné accompagné de la preuve d'achat durant la période de garantie définie et qu'il est protégé en vertu de cette garantie, sera réparé ou remplacé, à notre gré, par le même modèle ou un modèle de valeur égale ou ayant les mêmes caractéristiques. Nous assumerons le coût de tout remplacement ou réparation ainsi que les frais de main-d'œuvre s'y rapportant.

Ces garanties sont assujetties aux conditions et restrictions suivantes

- a. un contrat de vente attestant l'achat et la date d'achat doit être fourni;
- b. la présente garantie ne s'applique à aucun produit ou pièce d'un produit qui est usé ou brisé, qui est devenu hors d'usage en raison d'un emploi abusif ou inapproprié, d'un dommage accidentel, d'une négligence ou d'une installation, d'une utilisation ou d'un entretien inapproprié (selon la description figurant dans le guide d'utilisation ou le mode d'emploi applicable) ou qui est utilisé à des fins industrielles, professionnelles, commerciales ou locatives;
- c. la présente garantie ne s'applique pas à l'usure normale ou aux pièces ou accessoires non réutilisables qui sont fournis avec le produit et qui deviendront vraisemblablement inutilisables ou hors d'usage après une période d'utilisation raisonnable;
- d. la présente garantie ne s'applique pas à l'entretien régulier et aux articles de consommation comme le carburant, les lubrifiants, les sacs d'aspirateur, les lames, les courroies, le papier abrasif, les embouts, les mises au point ou les réglages;
- e. la présente garantie ne s'applique pas lorsque les dommages sont causés par des réparations ou des tentatives de réparation faites par des tiers (c'est-à-dire des personnes non autorisées par le fabricant);
- f. la présente garantie ne s'applique à aucun produit qui a été vendu à l'acheteur original à titre de produit remis en état ou remis à neuf (à moins qu'il n'en soit prévu autrement par écrit);
- g. la présente garantie ne s'applique à aucun produit ou pièce de produit lorsqu'une pièce d'un autre fabricant est installée dans celui-ci ou que des réparations ou modifications ou tentatives de réparation ou de modification ont été faites par des personnes non autorisées;
- h. la présente garantie ne s'applique pas à la détérioration normale du fini extérieur, notamment les éraflures, les bosses et les éclats de peinture, ou à la corrosion ou à la décoloration causée par la chaleur, les produits abrasifs et les produits de nettoyage chimiques;
- i. la présente garantie ne s'applique pas aux pièces vendues par une autre entreprise et décrites comme telles, lesquelles pièces sont couvertes par la garantie du fabricant s'y rapportant, le cas échéant.

Restrictions supplémentaires

La présente garantie s'applique uniquement à l'acheteur original et ne peut être transférée. Ni le détaillant ni le fabricant ne sont responsables des autres frais, pertes ou dommages, y compris les dommages indirects, accessoires, consécutifs ou exemplaires liés à la vente ou à l'utilisation du présent produit ou à l'impossibilité de l'utiliser.

Avis au consommateur

La présente garantie vous accorde des droits précis et il se peut que vous ayez d'autres droits, lesquels peuvent varier d'une province à l'autre. Les dispositions figurant dans cette garantie ne visent pas à limiter, à modifier, à éliminer, à rejeter ni à exclure toute garantie réglementaire établie dans une loi provinciale ou fédérale applicable.

Importé par Mastercraft Canada Toronto, Canada M4S 2B8