

MAXIMUM®

Adjustable Sawhorse

model no. 058-6573-4

IMPORTANT:
Please read this manual carefully
before using this adjustable
sawhorse and save it for eference.

INSTRUCTION MANUAL

2

model no. 058-6573-4

SAFETY INFORMATION

FOR YOUR SAFETY, PLEASE ENSURE YOU READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE, AND KEEP THESE INSTRUCTIONS IN THE WORK SPACE WHERE THE SAWHORSE WILL BE USED AT ALL TIMES.

SAFE OPERATION AND USE OF THIS SAWHORSE

- 1 When lifting the sawhorse, use proper lifting techniques to avoid personal injury.
- 2 Ensure work area is well lit while working.
- 3 Ensure sawhorse is standing on a level surface that is clear, dry and free of debris.
- 4 Ensure all 4 legs have solid contact with the floor. If the sawhorse is not positioned level and straight, loads placed upon it could fall, potentially causing damage to the item(s) loaded on it, and possible severe personal injury or death.
- 5 Ensure the load placed on any sawhorse does not exceed the applicable Safe Working Load rating. Overloading can lead to failure of the sawhorse, potentially causing damage to the item(s) loaded on it, and possible severe personal injury or death.
- 6 Never stack sawhorses to obtain extra height.

3

MAXIMUM®

CAUTION

Do not apply weight in excess of 1,300 lb (590 kg) of uniformly distributed load on sawhorse.
Do not use as a step ladder or standing platform. Check for deformation or damage to the legs and hinges before using the product. Deformed or damaged parts will affect product safety and operation.

Uniformly Distributed Load

The maximum uniformly distributed load across the top rail of the sawhorse, PER EACH SAWHORSE is the maximum weight that can be applied to this sawhorse, per lineal foot, as is stated on the retail sticker and the instructions. "Uniformly Distributed Load" means when all the weight is distributed evenly on the top rail. The amount of weight that can be applied to 2 identical sawhorses is double this value. For example, a pallet or skid weighing not more than two times the Safe Working Load rating can safely be carried by 2 of these sawhorses.

TO REDUCE THE RISK OF PERSONAL INJURY, USER MUST READ AND UNDERSTAND OPERATOR'S MANUAL. LEGS MUST BE LOCKED OPEN. DO NOT STAND ON SAWHORSE. DO NOT OVERLOAD. MAXIMUM CAPACITY 1,300 LB (590 KG). USE ONLY ON A FLAT, DRY, HARD AND LEVEL SURFACE.


WARNING

4


model no. 058-6573-4

INSTRUCTIONS

1. Sawhorse in folded/carry position.



2. Extend the first leg by pressing its respective lock button to release the leg until the legs are fully deployed.




5


model no. 058-6573-4

INSTRUCTIONS

3. Separate legs and push cross brace flat.



4. Extend the second leg by pressing its respective lock button to release the leg until the legs are fully deployed.




6


MAXIMUM®

INSTRUCTIONS

5. Separate legs and push cross brace flat.



6. Legs adjust in increments of 1" (2.5 cm). To extend, pull legs down until latch is locked at desired position. To retract, press lock button, pull legs down slightly then push leg up.




7

model no. 058-6573-4

INSTRUCTIONS

7. When paired together with a second unit and properly joined by 2x4's in the support arms, a work table can support up to 2,600 lb (1,180 kg).



HOW TO CLOSE

1. To close, reverse steps 5 through 2, starting with leg 2.
2. Be sure locking pin engages main housing to keep legs secure while in folded/carry position.

8

MAXIMUM®

WARRANTY

This MAXIMUM product carries a three-year (3) warranty against defects in workmanship and materials.

This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

Made in China.
Imported by
MAXIMUM Canada Toronto, Canada M4S 2B8

MAXIMUM^{MD}

Chevalet réglable

N° de modèle : 058-6573-4

IMPORTANT :
Veuillez lire attentivement ce guide
avant d'utiliser ce chevalet réglable
et le conserver à titre de référence.

GUIDE D'UTILISATION

2

N° de modèle : 058-6573-4

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

POUR VOTRE SÉCURITÉ, VEUILLEZ VOUS ASSURER DE LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE CHEVALET ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS DANS L'ESPACE DE TRAVAIL OÙ LE CHEVALET SERA UTILISÉ EN TOUT TEMPS.

FONCTIONNEMENT ET UTILISATION SÉCURITAIRE DE CE CHEVALET

- 1 Lorsque vous soulevez le chevalet, utilisez des techniques de levage appropriées pour éviter les blessures.
- 2 Assurez-vous que la zone de travail est bien éclairée lorsque vous travaillez.
- 3 Assurez-vous que le chevalet se trouve sur une surface plane, sèche et exempte de débris.
- 4 Assurez-vous que les 4 pattes sont bien en contact avec le sol. Si le chevalet n'est pas de niveau et droit, les objets qui ont été placés dessus pourraient tomber, risquant d'endommager le ou les objets chargés et de provoquer de graves blessures ou la mort.
- 5 Assurez-vous que la charge placée sur le chevalet ne dépasse pas la cote de charge de travail sécuritaire applicable. Une surcharge peut entraîner la défaillance du chevalet, risquant d'endommager le ou les objets chargés et de provoquer de graves blessures ou la mort.
- 6 N'empilez jamais des chevalets pour obtenir une hauteur supplémentaire.

3

ATTENTION

AVERTISSEMENT/MISE EN GARDE

MAXIMUM^{MD}

N'appliquez pas de poids supérieur à 1 300 lb (590 kg) de charge uniformément répartie sur le chevalet.
Ne l'utilisez pas comme un escabeau ou une plateforme. Vérifiez le produit pour la présence de déformation ou d'endommagement des pattes et des charnières avant de l'utiliser.
Les pièces déformées ou endommagées affecteront la sécurité et le fonctionnement du produit.

Charge uniformément répartie

La charge maximale uniformément répartie sur le rail supérieur du chevalet, POUR CHAQUE CHEVALET, est le poids maximum qui peut être appliqué à ce chevalet, par pied linéaire, comme indiqué sur l'autocollant de vente au détail et les instructions. « Charge uniformément répartie » signifie que tout le poids est réparti uniformément sur le rail supérieur. La quantité de poids qui peut être appliquée à 2 chevalets identiques est le double de cette valeur. Par exemple, une palette ne pesant pas plus de deux fois la cote de sécurité de fonctionnement peut être supportée en toute sécurité par 2 de ces chevalets.


POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURES, VEUILLEZ LIRE ET VOUS ASSURER DE BIEN COMPRENDRE LE GUIDE D'UTILISATION. LES PATTES DOIVENT ÊTRE BLOQUÉES EN POSITION OUVERTE. NE VOUS TENEZ PAS DEBOUT SUR LE CHEVALET.
NE LA SURCHARGEZ PAS. CAPACITÉ MAXIMALE 1 300 LB (590 KG). UTILISEZ LE CHEVALET UNIQUEMENT SUR UNE SURFACE PLANE, SÈCHE, DURE ET DE NIVEAU.

4


INSTRUCTIONS

N° de modèle : 058-6573-4

1. Chevalet en position pliée/de transport.



2. Étendez la première jambe en appuyant sur son bouton de verrouillage respectif pour libérer la jambe jusqu'à ce qu'elle soit complètement déployée.




5


N° de modèle : 058-6573-4

INSTRUCTIONS

3. Séparez les pattes et poussez l'entretoise à plat.



4. Étendez la deuxième jambe en appuyant sur son bouton de verrouillage respectif pour libérer la jambe jusqu'à ce qu'elle soit complètement déployée.




6


MAXIMUM^{MD}

INSTRUCTIONS

5. Séparez les pattes et poussez l'entretoise à plat.



6. Les pattes s'ajustent par incréments de 1 po (2,5 cm). Pour les prolonger, tirez les pattes vers le bas jusqu'à ce que le loquet soit verrouillé à la position désirée. Pour les rétracter, appuyez sur le bouton de verrouillage, abaissez légèrement la patte puis poussez la patte vers le haut.




7

N° de modèle : 058-6573-4

INSTRUCTIONS

7. Lorsqu'un chevalet est apparié à une deuxième unité et correctement relié par des 2x4 dans les bras de support, une table de travail peut supporter jusqu'à 2 600 lb (1 180 kg).



COMMENT PLIER

1. Pour plier le chevalet, inversez l'ordre de montage des étapes 2 à 5, en commençant par la patte 2.
2. Assurez-vous que la goupille de verrouillage s'engage dans le boîtier principal pour maintenir les pattes en place en position pliée/position de transport.

8

MAXIMUM^{MD}

GARANTIE

Ce produit Maximum comprend une garantie de trois (3) ans contre les défauts de fabrication et de matériaux.

Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Fabriqué en Chine
Importé par
MAXIMUM Canada Toronto, Canada M4S 2B8