


N° de modèle : 068-0003-4

**Mastercraft**®/MD

## ARMOIRE HAUTE

**IMPORTANT :**

Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation avant d'assembler cette armoire haute et le conserver pour consultation ultérieure.

**GUIDE  
D'UTILISATION**

## TABLE DES MATIÈRES

Consignes de sécurité	3
Liste des pièces	4
Instructions de montage	5
Garantie	9

**REMARQUE :**

Si des pièces sont manquantes ou endommagées, ou si vous avez des questions, veuillez appeler notre service d'assistance téléphonique sans frais au 1 800 689-9928.

**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

Ce guide contient des consignes de sécurité et d'utilisation importantes. Lisez et respectez toutes les instructions lorsque vous utilisez cet article.

## Consignes de sécurité

Ce guide contient des renseignements qui ont trait à la protection de la sécurité personnelle et à la PRÉVENTION DES PANNES. Il est très important de lire attentivement ce guide et de bien le comprendre avant d'utiliser le produit. Les symboles ci-dessous sont utilisés pour indiquer ces informations.



### ATTENTION!

Danger potentiel qui peut entraîner des blessures ou des dégâts matériels.

- L'armoire doit être placée sur une surface plane.
- Cette armoire est destinée à une utilisation en intérieur.
- Resserrez tous les écrous et boulons, si nécessaire.
- Utilisez un chiffon doux légèrement humide pour nettoyer l'armoire.
- Ne montez pas sur l'armoire, et ne l'utilisez pas comme échafaudage.
- Ne dépassez pas la limite de poids spécifiée de 1000 lb (450 kg).
- Tout montage ou entretien de l'armoire ne doivent être effectués que par des adultes.
- N'assemblez pas l'armoire ni ne la déplacez sans la main-d'oeuvre nécessaire.
- Ne dépassez les limites de poids suivantes pour ce produit :

Capacité de chaque tablette : 200 lb (91 kg)

Capacité du panneau inférieur : 400 lb (182 kg)




4

N° de modèle : 068-0003-4 | communiquez avec nous au 1 800 689-9928

## LISTE DES PIÈCES

## LISTE DES PIÈCES


N°	Description	Qté	N°	Description	Qté
1	Panneau de gauche	1	18	Vis M4 x 18	16
2	Panneau de droite	1	19	Vis M4 x 8	80
3	Panneau supérieur	1	20	Vis M4 x 30	6
4	Panneau inférieur	1	21	Tournevis	1
5	Tablette	3	22	Clé	2
6	Porte gauche	1	23	Aimant	2
7	Porte droite	1	24	Pied de nivellement	4
8	Panneau arrière supérieur	1	25	Clé plate	1
9	Panneau arrière intermédiaire	2	27	Rondelle (M4)	2
10	Panneau arrière inférieur	1	27-B	Rondelle (M8)	2
13	Crochet	12	55	Vis (M6 x 50L)	2
14	Pare-chocs	4	55-A	Cheville d'ancrage	2
15	Protecteur de coin A	2	60	Sangle de fixation	2
16	Protecteur de coin B	2	61	Vis (M4 x 12L)	2



## Préparation de montage

- Montez l'armoire de rangement sur une surface propre et plane.
- Retirez tous les éléments de la boîte d'emballage et assurez-vous que toutes les pièces énumérées précédemment sont disponibles.
- En installant les pièces qui ont plus d'une vis, serrez toutes les vis à la main avant de les serrer avec le tournevis fourni.


## Instructions de montage



1. Fixez les panneaux gauche et droit (1 et 2) sur le panneau supérieur (3). Insérez trois vis M4 x 8 (19) de chaque côté des panneaux et les serrer à l'aide du tournevis (21) (*fig A*).

Remarque : Assurez-vous que l'avant du châssis de l'armoire est orienté vers le bas. Une fois le châssis de l'armoire monté, tournez le châssis de l'armoire en position droite pour fixer les panneaux arrières.

Remarque : Comme le châssis de l'armoire est monté à l'envers vers le bas, utilisez un tapis ou une couverture lors de l'assemblage de l'armoire de sorte que l'avant de l'armoire ne se raye pas.




2. Fixez les panneaux gauche et droit (1 et 2) sur le panneau de fond (4). Insérez trois vis M4 x 30 (20) de chaque côté des panneaux et les serrer avec le tournevis (*fig B*).

## 6


N° de modèle : 068-0003-4 | communiquez avec nous au 1 800 689-9928

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE




- Fixez le panneau arrière inférieur (10), les panneaux arrière intermédiaires (9) et le panneau arrière supérieur (8) au châssis assemblé de l'armoire. En partant du panneau arrière inférieur, insérez les vis M4 x 8 (19) dans les trous de vis de l'ensemble des panneaux arrières et serrez-les à l'aide du tournevis (fig C).


Remarque : Deux trous de vis pour protecteurs de coin sont réservés dans les panneaux supérieur et inférieur.



- Installez les pieds de nivellement (24) sur le panneau inférieur (4) en utilisant la clé plate (25) (fig D).
- Tournez le châssis de l'armoire en position droite.




- Choisissez la hauteur désirée pour placer chaque tablette (5) à l'intérieur de l'armoire. Puis, insérez les quatre crochets crochets (13) dans les fentes prévues, en vous assurant de tous les placer à la même hauteur. Glissez les tablettes dans le chassis de l'armoire et appuyez-les vers le bas sur les crochets (fig E).




- Fixez l'un des deux aimants (23) au panneau supérieur (3) et l'autre au panneau inférieur (4). Insérez deux vis M4 x 8 (19) dans chaque aimant et serrez-les à l'aide du tournevis (fig F).

Remarque : la plaque noire des aimants doit être orientée vers l'avant.



8. Fixez les portes de gauche et de droite (6 et 7) sur les côtés correspondants du châssis de l'armoire. Insérez dix vis M4 x 8 (19) dans les portes et serrez-les avec un tournevis (*fig G*).




9. Placez le pare-chocs (3) sur le panneau inférieur. Insérez quatre vis M4 x 18 (18) dans le pare-chocs et serrez-les avec un tournevis. Puis, placez les protecteurs de coin A et B (15 et 16) sur le panneau supérieur (3). Insérez cinq vis M4 x 8 (19) sur chaque protecteur de coin et serrez-les à l'aide du tournevis (*fig H*).

8

N° de modèle : 068-0003-4 | communiquez avec nous au 1 800 689-9928

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

fig I



10. Installez une sangle de fixation (pièce 60) (*fig I*).

A. Retirez une vis M4 x 8 (pièce 19) du protecteur de coin arrière.


B. Fixez une sangle de fixation (pièce 60) au support de protecteur de coin arrière comme indiqué à la figure gauche au moyen d'une vis M4 X 12 (pièce 61) et d'une rondelle M4 (pièce 27).

C. Percez un trou dans le mur à l'aide d'une mèche de 5/16 po, puis insérez une cheville d'ancrage (pièce 55-A) dans le trou.

D. Fixez l'autre extrémité de la sangle de fixation (pièce 60) au mur au moyen d'une vis M6 X 50 (pièce 55) et d'une rondelle (pièce 27-B).

Répétez les étapes A à D pour installer l'autre sangle de fixation.

fig J



11. L'armoire de rangement est prête à l'emploi. Utilisez les clés (pièce 22) pour verrouiller la porte gauche (pièce 6) et la porte droite (pièce 7), selon les besoins (*fig J*).

Cet article Mastercraft est garanti pendant une période d'**un (1) an** à compter de la date de l'achat original contre les défauts de fabrication et de matériau(x).

Sous réserve des conditions et restrictions décrites ci-dessous, cet article, s'il nous est retourné accompagné de la preuve d'achat durant la période de garantie définie et qu'il est protégé en vertu de cette garantie, sera réparé ou remplacé, à notre gré, par le même modèle ou un modèle de valeur égale ou ayant les mêmes caractéristiques. Nous assumerons le coût de tout remplacement ou réparation ainsi que les frais de main-d'œuvre s'y rapportant.

### **Ces garanties sont assujetties aux conditions et restrictions suivantes :**

- a) un contrat de vente attestant l'achat et la date d'achat doit être fourni;
- b) la présente garantie ne s'applique à aucun produit ou pièce d'un produit qui est usé ou brisé, qui est devenu hors d'usage en raison d'un emploi abusif ou inapproprié, d'un dommage accidentel, d'une négligence ou d'une installation, d'une utilisation ou d'un entretien inappropriés (selon la description figurant dans le guide d'utilisation ou le mode d'emploi applicable) ou qui est utilisé à des fins industrielles, professionnelles, commerciales ou locatives;
- c) la présente garantie ne s'applique pas à l'usure normale ou aux pièces ou accessoires non réutilisables qui sont fournis avec le produit et qui deviendront vraisemblablement inutilisables ou hors d'usage après une période d'utilisation raisonnable;
- d) la présente garantie ne s'applique pas à l'entretien régulier et aux articles de consommation comme le carburant, les lubrifiants, les sacs d'aspirateur, les lames, les courroies, le papier abrasif, les embouts, les mises au point ou les réglages;
- e) la présente garantie ne s'applique pas lorsque les dommages sont causés par des réparations ou des tentatives de réparation faites par des tiers (c'est-à-dire des personnes non autorisées par le fabricant);
- f) la présente garantie ne s'applique à aucun produit qui a été vendu à l'acheteur original à titre de produit remis en état ou remis à neuf (à moins qu'il n'en soit prévu autrement par écrit);
- g) la présente garantie ne s'applique à aucun produit ou pièce de produit lorsqu'une pièce d'un autre fabricant est installée dans celui-ci ou que des réparations ou modifications ou tentatives de réparation ou de modification ont été faites par des personnes non autorisées;
- h) la présente garantie ne s'applique pas à la détérioration normale du fini extérieur, incluant sans s'y limiter, les éraflures, les bosselures et les éclats de peinture, ou à la corrosion ou à la décoloration causée par la chaleur, les produits abrasifs et les produits de nettoyage chimiques;
- i) la présente garantie ne s'applique pas aux pièces vendues par une autre entreprise et décrites comme telles, lesquelles pièces sont couvertes par la garantie du fabricant s'y rapportant, le cas échéant.

### **Restrictions supplémentaires**

La présente garantie s'applique uniquement à l'acheteur original et ne peut être transférée. Ni le détaillant ni le fabricant ne sont responsables des autres frais, pertes ou dommages, y compris les dommages indirects, accessoires, consécutifs ou exemplaires liés à la vente ou à l'utilisation du présent produit ou à l'impossibilité de l'utiliser.

### **Avis au consommateur**

La présente garantie vous confère des droits spécifiques reconnus par la loi. Vous pourriez disposer de droits supplémentaires qui varient d'une province à l'autre.

Les dispositions figurant dans cette garantie ne visent pas à limiter, à modifier, à éliminer, à rejeter ni à exclure toute garantie réglementaire établie dans une loi provinciale ou fédérale applicable.