


N° de modèle : 068-0558-4

Mastercraft®/MD

ARMOIRE



IMPORTANT:

Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation avant d'installer cette armoire et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.

**GUIDE
D'UTILISATION**



3

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES	3
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	4
LISTE DES PIÈCES	5
DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE	6
GAMME D'ARMOIRES MASTERCRAFT	13
GARANTIE	14

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Consignes de sécurité

Ce manuel contient des renseignements qui ont trait à la PROTECTION DE LA SÉCURITÉ PERSONNELLE et à la PRÉVENTION DES PROBLÈMES MATÉRIELS. Il est très important de lire attentivement ce manuel et de bien le comprendre avant d'utiliser le produit. Les symboles ci-dessous sont utilisés pour indiquer ces informations.



ATTENTION!

Danger potentiel qui peut entraîner des blessures ou des dégâts matériels.

Remarque - Le mot « Remarque » est utilisé pour informer l'utilisateur de détails à connaître sur le produit.

RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

Ces précautions sont destinées à la sécurité personnelle de l'utilisateur et d'autres personnes travaillant avec l'utilisateur. Le non-respect de ces instructions peut entraîner une perte permanente de la vue, des blessures graves, voire mortelles, et des dégâts matériels et endommager le produit. Veuillez prendre le temps de lire les recommandations et de bien les comprendre.



ATTENTION!

Danger potentiel qui peut entraîner des blessures ou des dégâts matériels.

- L'armoire doit être placée sur une surface plane.
- Cette armoire est destinée à être utilisée à l'intérieur.
- Resserrez tous les écrous et boulons, si nécessaire.
- Utilisez un chiffon doux légèrement humide pour le nettoyage.
- Ne montez pas sur l'armoire et ne l'utilisez pas comme échafaudage.
- Ne dépassez pas la limite de poids spécifiée.
- Tout montage ou entretien de l'armoire ne doivent être effectués que par des adultes.
- N'assemblez pas l'armoire et ne la déplacez pas sans la main-d'œuvre nécessaire.
- Ne dépassez pas les limites de poids suivantes pour ce produit :
Charge maximale de la tablette du milieu : 66 lb (30 kg).
Charge maximale du tiroir : 44 lb (20 kg).
Charge maximale de l'armoire : 320 lb (145,5 kg).


LISTE DES PIÈCES

LISTE DES PIÈCES

N° de pièce	Nom	Quantité
1	Panneau inférieur	1
2	Cadre avant	1
3	Panneau latéral droit	1
4	Panneau latéral gauche	1
5	Porte gauche	1
6	Panneau arrière inférieur	1
7	Panneau arrière supérieur	1
8	Porte droite	1
9	Tablette	1
10	Plateau en bois massif	1
11	Façade de tiroir	1
12	Panneau latéral gauche du tiroir	1
13	Panneau latéral droit du tiroir	1



N° de pièce	Nom	Quantité
14	Panneau arrière du tiroir	1
15	Panneau de fond du tiroir	1
16	Tapis de tiroir	1
17	Roue pivotante à blocage	2
18	Roue pivotante libre	2
19	Pare-chocs	4
20	Aimant	2
21	Tournevis	1
22	Vis M4 x 10	54
23	Vis M4 x 8	28
24	Vis M8 x 18	16
25	Vis M4 x 18	16
26	Crochet	4
27	Clés	2
28	Rondelle	4
29	Barre de tirage	1
30	Protecteur de coin A	1
31	Protecteur de coin B	1



DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE



Preparation de l'assemblage

- Assemblez l'armoire sur une surface propre et plane.
- Retirez tous les éléments de la boîte d'emballage et assurez-vous que toutes les pièces figurant à la page 5 sont disponibles.
- En installant les pièces qui ont plus d'une vis, serrez toutes les vis à la main avant de les serrer avec le tournevis étoile fourni.

Directives D'assemblage

1. Ouvrez la boîte cartonnée pour retirer le plateau en bois massif (Pièce 10) et autres pièces (voir Fig A).
2. Placez le cadre avant (Pièce 2) à l'avant du plateau en bois massif (Pièce 10). Insérez deux vis M4 x 10 (Pièce 22) de chaque côté du cadre et serrez-les à l'aide du tournevis (Pièce 21) (voir Fig B).




Remarque : Les trous de vis ont une certaine tolérance. Veillez à ce que le dessus et les côtés du cadre avant soient toujours alignés avec le plateau de bois massif. Cela permettra d'éviter de légers ajustements à la dernière étape, donc de réduire le temps de montage.



DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE

3. Placez le panneau de gauche (Pièce 4) sur le plateau en bois massif (Pièce 10). Assurez-vous que le haut du panneau de gauche soit aligné avec les trous de vis sur le cadre avant (Pièce 2) et le plateau. Fixez le panneau de gauche au plateau de bois et au cadre avant à l'aide des vis M4 x 10 (Pièce 22) et des rondelles (Pièce 28) et serrez-les à l'aide du tournevis. (voir Fig C).
4. Placez le panneau de droite (Pièce 3) sur le plateau en bois massif (Pièce 10). Assurez-vous que la partie supérieure du panneau droit est alignée avec les trous de vis sur le cadre avant (Pièce 2) et le plateau. Fixez le panneau droit au plateau de bois et au cadre avant à l'aide des vis M4 x 10 (Pièce 22) et des rondelles (Pièce 28) et serrez-les à l'aide du tournevis. (voir Fig D).
5. Fixez le panneau arrière supérieur (Pièce 7) et le panneau arrière inférieur (Pièce 6) entre le panneau gauche (Pièce 4) et le panneau droit (Pièce 3). Assurez-vous que le haut du panneau arrière supérieur est sur le plateau en bois massif. Alignez les trous de vis à ceux des panneaux arrière. Insérez les vis M4 x 10 (Pièce 22) et serrez-les avec le tournevis (voir Fig E).


Remarque : Quatre trous de vis sont réservés en haut du panneau arrière supérieur pour les protecteurs de coin.




DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE

- Fixez le panneau inférieur (Pièce 1) aux panneaux de gauche (Pièce 4), de droite (Pièce 3), au cadre avant (Pièce 2) et au panneau arrière inférieur (Pièce 6). Alignez les trous de vis du panneau de fond. Insérez les vis M4 x 10 (Pièce 22) dans les trous de vis et serrez-les avec le tournevis (voir Fig F).

Remarque : Seuls les trous centraux des panneaux de gauche et de droite, du cadre avant et du panneau arrière inférieur sont utilisés pour la fixation du panneau de fond, les autres trous étant réservés aux pare-chocs.




- Fixez les roues pivotantes à blocage (Pièce 17) et les roues pivotantes libres (Pièce 18) au bas de l'armoire. Assurez-vous que les roues pivotantes à blocage sont installés à l'avant. Insérez les vis M8 x 18 (Pièce 24) sur les quatre roues pivotantes et serrez-les à l'aide du tournevis (voir Fig G).




- Fixez les pare-chocs (Pièce 19) aux quatre coins inférieurs de l'armoire, puis insérez les vis M4 x 18 (Pièce 25) sur les pare-chocs et serrez-les avec le tournevis (voir Fig H).

Remarque : Après avoir terminé cette étape, retournez l'armoire en position normale.




DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE

9. Fixez les panneaux latéraux gauche (Pièce 12) et droit (Pièce 13) du tiroir à la façade du tiroir (Pièce 11). Assurez-vous que les deux panneaux latéraux sont bien en contact avec l'arrière de la façade du tiroir. Alignez les trous de vis des panneaux latéraux, insérez les vis M4 x 8 (Pièce 23) et serrez-les avec le tournevis (voir Fig I).




10. À partir du dessus, fixez le panneau de fond du tiroir (Pièce 15) aux deux panneaux latéraux et à l'arrière de la façade du tiroir (Pièce 11). Insérez les vis M4 x 8 (Pièce 23) dans le panneau de fond et serrez-les avec le tournevis (voir Fig J).

Remarque : Ne serrez pas complètement une des vis avant que toutes les autres ne soient déjà partiellement vissées.




11. Fixez le panneau arrière du tiroir (Pièce 14) à l'arrière du tiroir assemblé. Insérez les vis M4 x 8 (Pièce 23) dans le panneau arrière et serrez-les à l'aide du tournevis (voir Fig K).



12. Déployez le coulisseau (Pièce 2) de la glissière à roulement à billes (Pièce 1) vers l'avant (voir Fig L).





Remarque : Le coulisseau doit être complètement déployé et demeurer dans l'axe de la glissière.



DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE

13. Pour insérer le tiroir, déployez au maximum les coulisseaux (Pièce 1) et les glissières (Pièce 2) du tiroir (voir Fig M).
14. Insérez les glissières du tiroir dans les coulisseaux fixés sur les panneaux gauche (Pièce 4) et droit (Pièce 3). À plusieurs reprises, poussez et tirez le curseur jusqu'à ce que le tiroir soit installé dans l'armoire. Enfin, placez le tapis (Pièce 16) à l'intérieur du tiroir (voir Fig N).
15. Utilisez quatre vis M4 x 10 (Pièce 22) pour fixer les aimants (Pièce 20) au cadre avant (Pièce 2) (voir Fig O).
16. Décidez de la hauteur de la tablette. Placez les crochets (Pièce 26) dans les fentes en les pressant. Placez la tablette (Pièce 9) dans l'armoire à la hauteur désirée et poussez-la vers le bas (voir Fig P).


Remarque : La tablette a besoin des crochets aux quatre coins pour bien être soutenue. Assurez-vous que les crochets sont placés à la même hauteur.



DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE


17. Fixez la porte de gauche (Pièce 5) au châssis. Insérez les vis M4 x 8 (Pièce 23) dans la porte de gauche et serrez-les avec le tournevis (voir Fig Q).

Remarque : Les trous de vis sur la charnière de porte ont une certaine tolérance, ce qui permet d'ajuster et de centrer la porte sur le châssis.




18. Fixez la porte de droite (Pièce 8) au châssis. Insérez les vis M4 x 8 (Pièce 23) dans le porte de droite et serrez-les à l'aide du tournevis (voir Fig R).


Remarque : Les trous de vis sur la charnière de porte ont une certaine tolérance, ce qui permet d'ajuster et de centrer la porte sur le châssis.



19. Utilisez les vis M4 x 10 (Pièce 22) pour fixer la barre de tirage (Pièce 29) au tiroir de l'armoire (voir Fig S).





20. Fixez le protecteur de coin B (Pièce 31) au côté gauche de l'armoire à l'arrière du tiroir à l'aide des vis M4 x 10 (Pièce 22), et fixez le protecteur de coin A (Pièce 30) au côté droit de l'armoire à l'arrière du tiroir avec des vis (Pièce 22) M4 x 10 (voir Fig T).



DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE

Pour retirer les tiroirs de l'armoire

1. Pour retirer les tiroirs de l'armoire, tirez le plastique noir droit (Pièce 1) fixé au tiroir, puis poussez vers le bas la pince en plastique noir (Pièce 2) à gauche du tiroir (voir Fig U).
2. L'armoire est prête à l'emploi. Utiliser les clés (Pièce 27) pour verrouiller la porte droite (Pièce 8) de l'armoire, si désiré (voir Fig V).




REMARQUE :


SURFACES ANTI-TRACES DE DOIGTS ET DURABILITÉ ACCRUE

Entretien de l'acier inoxydable:


Les parties en acier inoxydable de ce meuble sont revêtues d'une finition anti-traces de doigt. N'utilisez pas de nettoyants pour acier inoxydable sur ce meuble. Une fois par mois, essuyez-le délicatement avec de l'eau tiède propre et un chiffon doux (de préférence un chiffon en microfibre). Il s'agit du meilleur moyen de prévenir l'apparition de nouvelles traces au fil du temps et d'éliminer les traces de doigts ou les taches de graisse. N'oubliez pas de toujours essuyer dans le sens du brossage (JAMAIS DANS LE SENS CONTRAIRE) avec un chiffon non pelucheux. Une fois la surface nettoyée, séchez-la soigneusement avec un chiffon doux absorbant.

GAMME D'ARMOIRES MASTERCRAFT


N° de modèle : 068-0667-4
GRANDE ARMOIRE MC




N° de modèle : 068-0003-4
ARMOIRE HAUTE MC




N° de modèle : 068-0007-6
ARMOIRE-VESTIAIRE




N° de modèle : 068-6099-0
ÉTABLI MC




N° de modèle : 068-7305-4
ARMOIRE SUR ROULETTES MC




N° de modèle : 068-1226-8
ARMOIRE MURALE MC



N° de modèle : 068-7306-2
ARMOIRE MURALE DE 36 PO MC



N° de modèle : 068-0002-6
POSTE DE TRAVAIL



N° de modèle : 399-1300-2
TABLE DE TRAVAIL MOBILE

GARANTIE

Le présent produit Mastercraft est garanti sur une période d'un (1) an à compter de la date de l'achat original au détail contre les défauts de matériau et de fabrication. Sous réserve des conditions et restrictions énoncées ci-dessous, le présent produit sera réparé ou remplacé (par un produit du même modèle ou par un produit ayant une valeur égale ou des caractéristiques identiques), à notre discrétion, pourvu qu'il nous soit retourné avec une preuve d'achat à l'intérieur de la période de garantie prescrite et qu'il soit couvert par la présente garantie. Nous assumerons le coût de tout remplacement ou réparation ainsi que les frais de main-d'œuvre s'y rapportant.

La présente garantie est assujettie aux conditions et restrictions qui suivent :

- a. un contrat de vente attestant l'achat et la date d'achat doit être fourni;
- b. cette garantie ne s'appliquera pas à tout produit (ou pièce de ce même produit) usé ou cassé, ou qui est tombé en panne à cause d'une utilisation abusive, d'une mauvaise utilisation, des dommages accidentels, de négligence ou d'une mauvaise installation, d'opération ou d'entretien (comme indiqué dans les conditions);
- c. la présente garantie ne s'applique pas à l'usure normale ou aux pièces ou accessoires non réutilisables qui sont fournis avec le produit et qui deviendront vraisemblablement inutilisables ou hors d'usage après une période d'utilisation raisonnable;
- d. la présente garantie ne s'applique pas à l'entretien régulier et aux articles de consommation comme le carburant, les lubrifiants, les sacs d'aspirateur, les lames, les courroies, le papier abrasif, les embouts, les mises au point ou les réglages;
- e. la présente garantie ne s'applique pas lorsque les dommages sont causés par des réparations ou des tentatives de réparation faites par des tiers (c'est-à-dire des personnes non autorisées par le fabricant);
- f. la présente garantie ne s'applique à aucun produit qui a été vendu à l'acheteur original à titre de produit remis en état ou remis à neuf (à moins qu'il n'en soit prévu autrement par écrit);
- g. la présente garantie ne s'applique à aucun produit ou pièce de produit lorsqu'une pièce d'un autre fabricant est installée dans celui-ci ou que des réparations ou modifications ou tentatives de réparation ou de modification ont été faites par des personnes non autorisées;
- h. la présente garantie ne s'applique pas à la détérioration normale du fini extérieur, notamment les éraflures, les bosses et les éclats de peinture, ou à la corrosion ou à la décoloration causée par la chaleur, les produits abrasifs et les produits de nettoyage chimiques;
- i. la présente garantie ne s'applique pas aux pièces vendues par une autre entreprise et décrites comme telles, lesquelles pièces sont couvertes par la garantie du fabricant s'y rapportant, le cas échéant.

Restrictions supplémentaires

La présente garantie s'applique uniquement à l'acheteur original et ne peut être transférée. Ni le détaillant ni le fabricant ne sont responsables des autres frais, pertes ou dommages, y compris les dommages indirects, accessoires ou exemplaires liés à la vente ou à l'utilisation du présent produit ou à l'impossibilité de l'utiliser.

Avis au consommateur

La présente garantie vous accorde des droits précis et il se peut que vous ayez d'autres droits, lesquels peuvent varier d'une province à l'autre. Les dispositions énoncées dans la présente garantie ne visent pas à modifier, à restreindre, à éliminer, à rejeter ou à exclure les garanties énoncées dans les lois fédérales ou provinciales applicables.

Fabriqué en Chine

Importé par
Mastercraft Canada Toronto, Canada M4S 2B8

