


for LIVING®/MD

Wicker Chest

Model No. 068-1158-0/068-7504-0



Assembly Instructions

Toll-free: 1-877-483-6759

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product.
Keep this manual for future reference.

Table of Contents	3
Important Safety Instructions	3
Part List	4
Assembly	5-10
Cleaning and Maintenance	11
Technical Data	11
Warranty	12



Warning! To reduce the risk of serious injury, read the following safety instructions before assembling and using this product.

Caution! Always keep children under close supervision while they are using or around this product. Never leave children unattended.

Please read all instructions first.

- All you need to assemble your unit is a Star-head screwdriver.
- Before you begin, take some time to check all parts against the hardware and parts list on the next pages.
- Please place all parts on a soft cloth or carpet to prevent scratching during assembly.

IMPORTANT: RETAIN FOR FUTURE REFERENCE, AND READ CAREFULLY


1

Top Panel - 1




2

Left Side Assembly - 1



3

Right Side Assembly - 1



4

Front Apron - 1



5

Back Apron - 1



6

Front Frame - 2



7

Front Bottom Frame - 1



8

Back Bottom Frame - 1



9

Drawer Front - 3



10

Drawer Side - 6




11

Drawer Back - 3




12

Drawer Base - 3



A

Assembly Screw 2 3/4" (7 cm) - 8 + (1 extra)



B

Wood Screw 1 1/2" (3.8 cm) - 12 + (1 extra)



C

Wood Screw 1 1/4" (3.2 cm) - 2 + (1 extra)



D

Wood Screw 1" (2.5 cm) - 2 + (1 extra)




E

Wood Screw 3/4" (1.9 cm) - 18 + (1 extra)



F

Wood Screw 1 1/2" (3.8 cm) - 12 + (1 extra)



G

Wooden Dowel Ø8 - 10 + (1 extra)



H

Wooden Dowel Ø6 - 2 + (1 extra)



I

L Key - 1



J

Safety Bracket Kit - 1



**Caution!**

- Proper placement of this product is essential.
- Keep children away during assembly.
- This product contains small parts which can be swallowed by children.
- Keep fingers away from places where they can be pinched or trapped.
- Do not attempt to assemble the product if any parts are missing.

**Let us help you!****DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE. CALL US FIRST!****1-877-483-6759**

If you have questions regarding your product, require warranty assistance, or have damaged or missing parts, please call our customer service toll-free helpline. Contact us for assistance, we're here to help.

IMPORTANT: Please read and understand this manual before any assembly. Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with packaging contents list. If any part is missing, or if you have any questions, contact the service centre at 1-877-483-6759 (toll free).

Place all parts from the box in a cleared area and position them on the floor in front of you. Remove all packing materials and place them back into the box. Do not dispose of the packing materials until assembly is complete. Read each step carefully before beginning any assembly and make sure you understand each step.


Read each step carefully before beginning any assembly and make sure you understand each step.

Needed for assembly:

Star-head screwdriver



2 people




Rubber mallet

Step 1**Requires 2,3,4,5,6,7,8, A, G, H, I**

Attach Left and Right Side Assembly **2** and **3** to Front and Back Apron **4** and **5**, Front Frame **6**, Front and Back Bottom Frame **7** and **8** using Assembly Screw **A**, Wooden Dowel **G** and **H**.


Turn Assembly Screw **A** clockwise using L Key **I**.



Step 2

Requires **1,C,D**

Attach Top Panel **1** to unit using Wood Screw **C** and **D**.




Step 3

Requires **9,10,11,E,F**

Attach Drawer Back **11** to Drawer Side **10** using Wood Screw **E**.

Attach Drawer Side **10** to Drawer Front **9** using Wood Screw **F**.

Repeat Step 3 for the next two drawers.




Step 4**Requires 12, B, E**

Attach Drawer Base **12** to unit using Wood Screw **B** and **E**.

Attach Wood Screw **E** for stopper drawer.

Repeat Step 4 for the next two drawers.




Step 5

Insert drawer into the unit then turn stopper plate clockwise until it stops.

Repeat Step 5 for the next two drawers.


Note: It will be easier if you insert the drawers starting from the top to the bottom.



Step 6

Tighten or loosen the adjuster that has already been assembled to the legs to stabilize your chest.

Now your Chest is ready for use.





Step 7

Requires J

To prevent your Storage Chest from tipping over, you may install the optional Safety Bracket Kit **J** as follows:

1. Attach Safety Plate **J1** to the backside of Top Panel **1** using Wood Screw **J4**.
2. Attach the Safety Plate **J1** to the wall using Fischer **J2** and Fischer Screw **J3**.

Now your Chest is ready for use.



Safety Bracket Kit consists of :

J 1		Safety Plate	1 pc
J 2		Fischer	1 pc
J 3		Fischer Screw	1 pc
J 4		Wood Screw	1 pc



Warning!

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tipping over. To help prevent this:

- Place heaviest items in the lowest drawers.
- Do not set TVs or other heavy objects on top of this product.
- Never allow children to climb or hang on drawers, doors or shelves.
- Never open more than one drawer at a time.
- Do not disable or remove the drawer interlock system.

Use of tip-over restraints may only reduce, but not eliminate, the risk of the chest tipping over.



Caution!

- Check all screws periodically for tightness, re-tightening them again as required.
- Clean with a soft damp cloth.
- Should a deep scratch or gouge occur, we recommend touch-up with a matching paint or stain available in most hardware stores.

Dimensions (H x W x D)

27 5/8 x 18 1/8 x 15 3/8"

(70.3 x 46 x 39 cm)

Product weight

23 lb 12.9 oz


(10.8 kg)

This For Living® product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

for LIVING®/MD

Commode en osier

N° de modèle : 068-1158-0/068-7504-0



Directives d'assemblage

Numéro sans frais : 1 877 483-6759

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de commencer à assembler ce meuble.
Conservez ce manuel à titre de référence future.

Table des matières	3
Directives de sécurité importantes	3
Liste des pièces	4
Assemblage	5-10
Nettoyage et entretien	11
Données techniques	11
Garantie	12



Avertissement! Afin de réduire le risque de blessures graves, lisez les directives de sécurité avant d'assembler et d'utiliser ce meuble.

Attention! Surveillez toujours les enfants de près lorsqu'ils utilisent ce meuble.
Ne laissez jamais les enfants sans surveillance.


Veuillez commencer par lire toutes les directives.

- Tout ce dont vous avez besoin pour assembler votre meuble est un tournevis à tête cruciforme.
- Avant de commencer, prenez le temps de vérifier toutes les pièces à l'aide de la liste aux pages suivantes.
- Veuillez déposer toutes les pièces sur un linge doux ou un tapis afin d'éviter les égratignures pendant l'assemblage.

IMPORTANT : CONSERVEZ CES DIRECTIVES À TITRE DE RÉFÉRENCE FUTURE ET LISEZ-LES ATTENTIVEMENT.

1

Panneau du dessus - 1




2

Panneau d'assemblage gauche - 1



3

Panneau d'assemblage droit - 1



4

Armature avant - 1



5

Armature arrière - 1



6

Cadre avant - 2



7

Cadre avant inférieur - 1



8

Cadre arrière inférieur - 1



9

Devant de tiroir - 3




10

Panneau latéral de tiroir - 6




11

Panneau arrière de tiroir - 3



12

Panneau de fond de tiroir - 3




A

Vis d'assemblage 2 ¾ po (7 cm) - 8 + (1 de plus)




B

Vis à bois 1 ½ po (3,8 cm) - 12 + (1 de plus)



C

Vis à bois 1 ¼ po (3,2 cm) - 2 + (1 de plus)



D

Vis à bois 1 po (2,5 cm) - 2 + (1 de plus)




E

Vis à bois ¾ po (1,9 cm) - 18 + (1 de plus)



F

Vis à bois 1 ½ po (3,8 cm) - 12 + (1 de plus)



G

Goujon en bois Ø8 - 10 + (1 de plus)



H

Goujon en bois Ø6 - 2 + (1 de plus)




I

Clé en L - 1



J

Trousse de supports de sécurité - 1



**Attention!**

- Il est essentiel de placer ce meuble dans un endroit approprié.
- Tenez les enfants éloignés durant l'assemblage.
- Ce produit contient de petites pièces qui peuvent être avalées par des enfants.
- Tenez les doigts éloignés des endroits où ils peuvent être coincés.
- Ne tentez pas d'assembler ce meuble s'il manque des pièces.

**Laissez-nous vous aider!**

**NE RETOURNEZ PAS CE MEUBLE AU MAGASIN. APPELEZ-NOUS D'ABORD!
1 877 483-6759**

Si vous avez des questions au sujet de ce produit, besoin d'aide en matière de garantie ou de pièces endommagées ou manquantes, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au numéro sans frais.

N'hésitez pas à nous contacter; nous sommes là pour vous aider.

IMPORTANT : Veuillez lire et comprendre le présent manuel avant d'assembler le meuble. Assurez-vous également d'avoir toutes les pièces requises. Comparez les pièces par rapport à la liste ci-incluse. S'il manque des pièces, ou si vous avez des questions, communiquez avec le service à la clientèle au 1 877 483-6759 (sans frais).


Placez toutes les pièces dans un endroit dégagé, sur le plancher devant vous. Retirez tout le matériel d'emballage et déposez-le dans la boîte. Ne jetez pas le matériel d'emballage avant d'avoir terminé l'assemblage. Lisez attentivement et assurez-vous de bien comprendre chaque étape avant d'assembler.

Requis pour l'assemblage :

Tournevis à tête cruciforme




2 personnes



Maillet en caoutchouc

Étape 1**Pièces requises : 2,3,4,5,6,7,8, A, G, H, I**


Fixez le panneau d'assemblage gauche et le panneau d'assemblage droit **2** et **3** aux armatures avant et arrière **4** et **5**, au cadre avant **6**, aux cadres avant et arrière inférieurs **7** et **8** à l'aide de vis d'assemblage **A**, de goujons en bois **G** et **H**. Tournez les vis d'assemblage **A** dans le sens des aiguilles d'une montre avec la clef en L **I**.



Étape 2

Pièces requises : **1, C, D**

Fixez le panneau du dessus **1** à l'unité à l'aide de vis à bois **C** et **D**.




Étape 3

Pièces requises : **9, 10, 11, E, F**

Fixez le panneau arrière de tiroir **11** au panneau latéral de tiroir **10** à l'aide de vis à bois **E**.

Fixez le panneau latéral de tiroir **10** au panneau de devant de tiroir **9** à l'aide de vis à bois **F**.

Répétez l'étape 3 pour les deux autres tiroirs.




Étape 4**Pièces requises : 12, B, E**

Fixez le panneau de fond de tiroir **12** à l'unité à l'aide de vis à bois **B** et **E**.

Fixez les vis à bois **E** pour le butoir de tiroir.

Répétez l'étape 4 pour les deux autres tiroirs.




Étape 5

Insérez le tiroir dans l'unité et tournez ensuite la plaque-butoir dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'arrête.

Répétez l'étape 5 pour les deux autres tiroirs.


Remarque : Pour vous faciliter la tâche, insérez les tiroirs en commençant par le haut.



Étape 6

Serrez ou desserrez l'ajusteur déjà assemblé aux pattes du meuble afin de stabiliser la commode.

Votre commode est maintenant prête à être utilisée.






Étape 7

Pièces requises : J

Afin d'empêcher le meuble de se renverser, vous pouvez installer les supports de sécurité **J** de la façon suivante :

1. Fixez la plaque de sécurité **J1** au dos du panneau du dessus **1** à l'aide de vis à bois **J4**.
2. Fixez la plaque de sécurité **J1** au mur à l'aide des vis Fischer **J2** et **J3**.

Votre commode est maintenant prête à être utilisée.



La trousse de supports de sécurité contient :

J 1		Plaques de sécurité	2
J 2		Vis Fischer	2
J 3		Vis Fischer	2
J 4		Vis à bois	2



Avertissement!

Des blessures graves ou mortelles peuvent s'ensuivre si le meuble se renverse. Voici comment éviter ce danger :

- Placez les articles plus lourds dans les tiroirs du bas.
- Ne placez pas un téléviseur ou un autre objet lourd sur ce meuble.
- Ne laissez pas les enfants grimper sur ce meuble ou se pendre aux tiroirs.
- N'ouvrez jamais plus d'un tiroir à la fois.
- Ne désactivez et ne retirez pas le système de verrouillage des tiroirs.

L'usage de dispositifs de contention peuvent permettre de réduire, mais non d'éliminer, le risque que le meuble se renverse.

**Attention!**

- Vérifiez toutes les vis de façon périodique et resserrez-les au besoin.
- Nettoyez le meuble avec un chiffon doux humide.
- Si vous remarquez une égratignure ou une entaille, nous conseillons de la réparer à l'aide de peinture ou de teinture assortie.

Dimensions (H. x larg. x P.)

27 5/8 x 18 1/8 x 15 3/8 po

(70,3 x 46 x 39 cm)

Poids du produit

23 lb 12,9 oz

(10,8 kg)

Ce produit For Living^{MD} est accompagné d'une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication ou de matériaux. Trileaf Distribution consent à remplacer gratuitement le produit défectueux, au cours de la période de garantie stipulée, lorsque le produit est retourné par l'acheteur original, avec preuve d'achat. Ce produit n'est pas garanti contre l'usure ou un bris causé par un mauvais usage et/ou un abus.