


N° de modèle : 068-1226-8




## ARMOIRE MURALE



**IMPORTANT:**

Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation avant d'installer cette armoire et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.

**GUIDE  
D'UTILISATION**



# TABLE DES MATIÈRES

<b>TABLE DES MATIÈRES</b>	<b>3</b>
<b>CONSIGNES DE SÉCURITÉ</b>	<b>4</b>
<b>LISTE DES PIÈCES</b>	<b>5</b>
<b>DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE</b>	<b>6</b>
<b>GAMME D'ARMOIRES MASTERCRAFT</b>	<b>10</b>
<b>GARANTIE</b>	<b>11</b>

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ

## Consignes de sécurité

Ce manuel contient des renseignements qui ont trait à la PROTECTION DE LA SÉCURITÉ PERSONNELLE et à la PRÉVENTION DES PROBLÈMES MATÉRIELS est très important de lire attentivement ce manuel et de bien le comprendre avant d'utiliser le produit. Les symboles ci-dessous sont utilisés pour indiquer ces informations.

### ATTENTION!

 **Danger potentiel qui peut entraîner des blessures ou des dégâts matériels.**

**Remarque**—Le mot «remarque» est utilisé pour informer l'utilisateur de détails à connaître sur le produit.

### RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

Ces précautions sont destinées à la sécurité personnelle de l'utilisateur et autres personnes travaillant avec l'utilisateur. Le non-respect de ces instructions peut entraîner une perte permanente de la vue, des blessures graves, voire mortelles, et des dégâts matériels et endommager le produit. Veuillez plaît prendre le temps de les lire les recommandations de bien les comprendre.

### ATTENTION!

 **Danger potentiel qui peut entraîner des blessures ou des dégâts matériels.**

- L'armoire doit être placée sur une surface plane.
- Cette armoire est destinée à une utilisation en intérieur.
- Resserrez tous les écrous et boulons, si nécessaire.
- Utilisez un chiffon doux légèrement humide pour nettoyer l'armoire.
- Ne montez pas sur l'armoire et ne l'utilisez pas comme échafaudage pendant le montage au mur.
- Ne dépassez pas la limite de poids spécifiée.
- Tout montage ou entretien de l'armoire ne doivent être effectués que par des adultes.
- N'assemblez pas l'armoire ni ne la déplacez sans la main-d'œuvre nécessaire.
- Ne dépassez pas les limites de poids suivantes pour ce produit:  
Charge maximale chaque tablette : 130 lb (59 kg).  
Charge maximale panneau inférieur: 140 lb (64 kg).  
Charge maximale de l'armoire murale : 400 lb (182 kg).


# LISTE DES PIÈCES

## LISTE DES PIÈCES

N° de pièce	Nom	Quantité
1	Panneau inférieur	1
2	Panneau de gauche	1
3	Panneau de droite	1
4	Panneau arrière inférieur	1
5	Panneau arrière supérieur	1
6	Panneau supérieur	1
7	Tablette	2



N° de pièce	Nom	Quantité
8	Porte gauche	1
9	Porte droite	1
10	Support muraux	2
11	Vis M4 x 8	36
12	Vis M4 x 8	10
13	Vis M6 x 60	8
14	Cheville	8
15	Aimant	2
16	Crochet	8
17	Tournevis	1
18	Clé	2




# DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE

## Préparation à l'assemblage


- Assemblez l'armoire sur une surface propre et plane.
- Retirez tous les éléments de la boîte d'emballage et assurez-vous que toutes les pièces énumérées à la page 5 sont disponibles.
- En installant les pièces qui ont plus d'une vis, serrez toutes les vis à la main avant de les serrer avec le tournevis fourni.

## Directives d'assemblage


1. Placez le panneau droit (Pièce 3) contre le côté droit du panneau supérieur (Pièce 6). Alignez les trous de vis des deux panneaux. Insérez trois vis M4 x 8 (Pièce 11) dans les trous de vis et serrez-les avec le tournevis (Pièce 17) (voir Fig A)



2. Placez le panneau de gauche (Pièce 2) contre le côté gauche du panneau supérieur (Pièce 6). Alignez les trous de vis des deux panneaux. Insérez trois vis M4 x 8 (Pièce 11) dans les trous de vis et serrez-les avec le tournevis (voir Fig B)




3. Fixez le panneau inférieur (Pièce 1) aux panneaux de gauche (Pièce 2) et droite (Pièce 3). Alignez les trous de vis de tous les panneaux. Insérez trois vis M4 x 8 (Pièce 11) dans les trous de vis de chaque côté du panneau inférieur et serrez-les avec le tournevis. Le châssis de l'armoire est monté (voir Fig C)




# DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE

- Placez le panneau arrière inférieur (Pièce 4) et le panneau arrière supérieur (Pièce 5) sur le châssis de l'armoire. Alignez les trous de vis de tous les panneaux. Insérez vingt M4 x 8 vis (Pièce 11) dans les trous de vis et serrez-les avec le tournevis (voir Fig D)



- Placez le châssis de l'armoire en position verticale. Fixez un des deux aimants (Pièce 15) au panneau supérieur (Pièce 6) et l'autre au panneau de fond (Pièce 1) à l'aide de deux vis M4 x 8 (Pièce 11) pour chaque aimant (voir Fig E)


**Remarque :** la plaque noire des aimants doit être orientée vers l'avant.



**Remarque :** Choisissez la hauteur de la tablette.


- Insérez quatre crochets (Pièce 16) à la hauteur désirée dans les fentes d'accrochage prévues de chaque côté du châssis de l'armoire. Ensuite, placez la tablette (Pièce 7) dans le cadre de l'armoire et poussez-la vers le bas sur les crochets pour la verrouiller. Suivez la même procédure pour fixer une autre tablette dans le châssis de l'armoire (voir Fig F)

**Remarque :** Lorsque vous placez les crochets, assurez-vous qu'ils sont à la même hauteur.




# DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE


7. Fixez la porte de gauche (Pièce 8) sur le côté gauche du châssis de l'armoire à l'aide de cinq vis M4 x 8 (Pièce 12) (voir Fig G)



8. Fixez la porte de droite (Pièce 9) sur le côté droit du châssis de l'armoire à l'aide de cinq vis M4 x 8 (Pièce 12) (voir Fig H)



9. Maintenant, l'armoire (Pièce 1) est prête à être installée sur le mur (voir Fig I)



## REMARQUE :

### SURFACES ANTI-TRACES DE DOIGTS ET DURABILITÉ ACCRUE


#### Entretien de l'acier inoxydable:

Les parties en acier inoxydable de ce meuble sont revêtues d'une finition anti-traces de doigt. N'utilisez pas de nettoyants pour acier inoxydable sur ce meuble. Une fois par mois, essuyez-le délicatement avec de l'eau tiède propre et un chiffon doux (de préférence un chiffon en microfibre). Il s'agit du meilleur moyen de prévenir l'apparition de nouvelles traces au fil du temps et d'éliminer les traces de doigts ou les taches de graisse. N'oubliez pas de toujours essuyer dans le sens du brossage (JAMAIS DANS LE SENS CONTRAIRE) avec un chiffon non pelucheux. Une fois la surface nettoyée, séchez-la soigneusement avec un chiffon doux absorbant.


# DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE

## Installation mural


1. Choisir un emplacement pour fixer l'armoire au mur. La hauteur recommandée entre le plancher et la partie inférieure de l'armoire est de 160 cm/63 po (voir Fig J)



2. Pour placer les supports muraux (Pièce 10) à l'endroit choisi, marquez l'emplacement des vis prévues aux extrémités des supports muraux à l'aide d'un crayon. La distance entre les emplacements de vis marquée est de 40,6 cm/16 po. Percez un petit trou d'un diamètre de 1/8 po à l'emplacement des vis marqués (voir Fig K)




3. Insérez les chevilles dans les trous percés dans le mur. Ensuite, fixez les supports muraux (Pièce 10) au mur à l'aide de quatre vis M6 x 60 (Pièce 13) pour chaque support mural. Accrochez l'armoire aux supports muraux. (voir Fig L)




4. L'armoire est prête à l'emploi. Utilisez les clefs pour verrouiller les portes de l'armoire, si désiré.


## GAMME D'ARMOIRES MASTERCRAFT




N° de modèle : 068-0667-4  
GRANDE ARMOIRE MC




N° de modèle : 068-0003-4  
ARMOIRE HAUTE




N° de modèle : 068-0558-4  
ARMOIRE MC




N° de modèle : 068-6099-0  
ÉTABLI MC




N° de modèle : 068-7305-4  
ARMOIRE SUR ROULETTES MC




N° de modèle : 068-0007-6  
ARMOIRE-VESTIAIRE



N° de modèle : 068-7306-2  
ARMOIRE MURALE DE 36 PO MC



N° de modèle : 068-0002-6  
POSTE DE TRAVAIL



N° de modèle : 399-1300-2  
TABLE DE TRAVAIL MOBILE

Le présent produit Mastercraft est garanti sur une période d'un (1) an à compter de la date de l'achat original au détail contre les défauts de matériau et de fabrication. Sous réserve des conditions et restrictions énoncées ci-dessous, le présent produit sera réparé ou remplacé (par un produit du même modèle ou par un produit ayant une valeur égale ou des caractéristiques identiques), à notre discrétion, pourvu qu'il nous soit retourné avec une preuve d'achat à l'intérieur de la période de garantie prescrite et qu'il soit couvert par la présente garantie. Nous assumerons le coût de tout remplacement ou réparation ainsi que les frais de main-d'œuvre s'y rapportant.

**La présente garantie est assujettie aux conditions et restrictions qui suivent :**

- a. un contrat de vente attestant l'achat et la date d'achat doit être fourni;
- b. cette garantie ne s'appliquera pas à tout produit (ou pièce de ce même produit) usé ou cassé, ou qui est tombé en panne à cause d'une utilisation abusive, d'une mauvaise utilisation, des dommages accidentels, de négligence ou d'une mauvaise installation, d'opération ou d'entretien (comme indiqué dans les conditions);
- c. la présente garantie ne s'applique pas à l'usure normale ou aux pièces ou accessoires non réutilisables qui sont fournis avec le produit et qui deviendront vraisemblablement inutilisables ou hors d'usage après une période d'utilisation raisonnable;
- d. la présente garantie ne s'applique pas à l'entretien régulier et aux articles de consommation comme le carburant, les lubrifiants, les sacs d'aspirateur, les lames, les courroies, le papier abrasif, les embouts, les mises au point ou les réglages;
- e. la présente garantie ne s'applique pas lorsque les dommages sont causés par des réparations ou des tentatives de réparation faites par des tiers (c'est-à-dire des personnes non autorisées par le fabricant);
- f. la présente garantie ne s'applique à aucun produit qui a été vendu à l'acheteur original à titre de produit remis en état ou remis à neuf (à moins qu'il n'en soit prévu autrement par écrit);
- g. la présente garantie ne s'applique à aucun produit ou pièce de produit lorsqu'une pièce d'un autre fabricant est installée dans celui-ci ou que des réparations ou modifications ou tentatives de réparation ou de modification ont été faites par des personnes non autorisées;
- h. la présente garantie ne s'applique pas à la détérioration normale du fini extérieur, notamment les éraflures, les bosses et les éclats de peinture, ou à la corrosion ou à la décoloration causée par la chaleur, les produits abrasifs et les produits de nettoyage chimiques;
- i. la présente garantie ne s'applique pas aux pièces vendues par une autre entreprise et décrites comme telles, lesquelles pièces sont couvertes par la garantie du fabricant s'y rapportant, le cas échéant.

GARANTIE

## **Restrictions supplémentaires**

La présente garantie s'applique uniquement à l'acheteur original et ne peut être transférée. Ni le détaillant ni le fabricant ne sont responsables des autres frais, pertes ou dommages, y compris les dommages indirects, accessoires ou exemplaires liés à la vente ou à l'utilisation du présent produit ou à l'impossibilité de l'utiliser.

## **Avis au consommateur**

La présente garantie vous accorde des droits précis et il se peut que vous ayez d'autres droits, lesquels peuvent varier d'une province à l'autre. Les dispositions énoncées dans la présente garantie ne visent pas à modifier, à restreindre, à éliminer, à rejeter ou à exclure les garanties énoncées dans les lois fédérales ou provinciales applicables.

Fabriqué en Chine

Importé par  
Mastercraft Canada Toronto, Canada M4S 2B8