


MASTERCRAFT™/MC

**28" (71.3 cm) 2-Door
Base Cabinet With Castors
Model no. 068-1803-4**



IMPORTANT

Please read this manual carefully before assembling and using this product, and save it for reference.

INSTRUCTION MANUAL

Due to continuing improvements, the actual product may differ slightly from the product described herein.

TABLE OF CONTENTS

SAFETY	3
EXPLODED VIEW / PARTS LIST	4
ASSEMBLY INSTRUCTIONS	5
COORDINATING PRODUCTS	11
MAINTENANCE	11
WARRANTY	12

NOTE:

If any parts are missing or damaged, or if you have any questions, please call our toll-free helpline at 1-800-689-9928. Have the product number, cash register receipt and the date of purchase available when you call. DO NOT SHIP YOUR PRODUCT BACK TO THE STORE UNLESS WE SEND YOU WRITTEN INSTRUCTIONS FOR RETURN.



SAVE THESE INSTRUCTIONS

This manual contains important safety and operating instructions. Read all instructions and follow them carefully with use of this product.

SAFETY

To reduce the risk of serious injury, read and follow the safety instructions below before assembling and using this product.

- This product is intended for indoor use only.
- This product is not designed for commercial nor industrial usage.
- Keep the product on level surfaces. The product could become unstable and it may tip over if stored or moved on an uneven surface, which may cause personal injury, death or product damage.
- Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.
- Use at least two people to move, assemble or install this cabinet. Failure to do so can result in personal injury or product damage.
- Check all nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten them.
- Close and lock the doors before moving this cabinet.
- DO NOT alter this product in any manner. For example, do not weld external bar locks or attach electrical equipment. This may cause product damage or personal injury.
- DO NOT exceed the following weight limits for this product.
 - Maximum load: 422 lb (191 kg)
 - Maximum load for shelf: 100 lb (45 kg)
 - Maximum load for bottom panel: 150 lb (68 kg)
 - Maximum load for rubber wood top: 150 lb (68 kg)
 - Maximum load for each door: 11 lb (5 kg)


▲ WARNING	
	<p>Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:</p> <ul style="list-style-type: none"> -ALWAYS install anti-tip device provided. -NEVER put a TV on this product. -NEVER allow children to stand, climb or hang on drawers, doors, or shelves.
	<ul style="list-style-type: none"> -NEVER open more than one drawer at a time. -Place heaviest items in the lowest drawers. <p style="text-align: center;"><i>This is a permanent label. Do not remove!</i></p>



- Before assembling and using this product, carefully read this instruction manual and all of the labels affixed to the product. Failure to follow all warnings and instructions may result in product damage or personal injury.
- Save all warnings and instructions for future reference.

EXPLODED VIEW / PARTS LIST

No.	Description	Part No.	Qty.	No.	Description	Part No.	Qty.
1	Rubberwood top	307082	1	13	M6 x 16 hex flange bolt *	321006	16
2	Safety strap	314230	1	14	Rigid castor (R)	302280	1
3	Safety bracket	212591	1	15	Rigid castor (L)	302281	1
4	M6 x 40 hex tapping bolt	320328	2	16	Bottom panel	124194	1
5	Back top beam	124192	1	17	M4 x 16 cross-head pan head screw	320362	4
6	Combination of right side and back panels	124545	1	18	Left door	124181	1
7	Front top beam	124193	1	19	Magnet	312033	2
8	Lock (001-010)	304075	1	20	Combination of left side and back panels	124546	1
9	Shelf	245787	1	21	M6 x 16 hex socket head screw *	320327	30
10	Shelf bracket	243311	4	22	Key (001-010)	304196	2
11	Right door	124188	1	23	Hex wrench	317035	1
12	Swivel castor	302201	2				



NOTE:

- Replacement keys may be ordered. Call our toll-free number. The code which appears on the lock will be required.
- Give information for spare parts: part number and quantity required.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY

- Hex wrench (23)
- Power drill (not included)
- Measuring tape (not included)


NOTE: Assemble on a flat surface. A piece of cardboard is recommended to keep the product from being scratched during assembly.



Please wear gloves during the whole assembly process.


STEP 1 TURN THE LEFT BACK PANEL OUT

- Take out the left door set (18 and 20) with Mastercraft® logo as shown in illustration 1.
- Open the left door (18) and turn the left back panel (20) out as shown in illustrations 2 and 3.
- Close the left door (18) back as shown in illustration 4.




STEP 2 TURN THE RIGHT BACK PANEL OUT

- Take out the right door set (6 and 11) with the lock as shown in illustration 1.
- Open the right door (11) and turn the right back panel (6) out as shown in illustrations 2 and 3.
- Close the right door (11) back as shown in illustration 4.




STEP 3 CONNECT THE BACK PANELS

Hold up both back panels (6 and 20) and make them horizontal. Attach them with two M6 x 16 hex socket head screws (21). Tighten screws only by hand.



STEP 4 CONNECT THE BOTTOM PANEL AND SIDE PANELS

- Attach the bottom panel (16) to the left side panel (20) with four M6 x 16 hex socket head screws (21) as shown in illustration 1. Tighten securely.
- Flip the bottom panel (16) and left side panel (20) by 90° as shown in illustration 2.
- Flip up the right door set. Connect the right side panel (6) and bottom panel (16) with four M6 x 16 hex socket head screws (21) as shown in illustration 3. Tighten securely.




STEP 5 INSTALL THE CASTORS

NOTE: Make sure the brakes of the rigid castors (14 and 15) face towards the inside of the base cabinet.


NOTE: For easy manoeuvrability, make sure the lettering "on" on the brakes is facing towards the front of the cabinet.

- Position the two swivel castors (12) on the back side of the base cabinet. Insert eight M6 x 16 hex flange bolts (13) through the castors and into the bottom of the base cabinet. Tighten securely.
- Repeat the same procedure to install the two rigid castors (14 and 15) on the front side of the base cabinet. The brakes of the rigid castors (14 and 15) should face towards the inside of the base cabinet.




STEP 6 ATTACH THE TOP BEAMS

- Stand up the cabinet.
- Open the doors first. Attach the front top beam (7) to the side panels with four M6 x 16 hex socket head screws (21). Tighten screws only by hand.
- Attach the back top beam (5) to the side panels with six M6 x 16 hex socket head screws (21). Tighten screws only by hand.




STEP 7 ATTACH THE RUBBERWOOD TOP

Attach the rubberwood top (1) to the cabinet top by inserting four M6 x 16 hex socket head screws (21) through the pre-drilled holes from underneath. Tighten securely.




STEP 8 FIX THE BACK PANELS

Fix the back panels at the back with six M6 x 16 hex socket head screws (21). Tighten screws only by hand.



STEP 9 FIX THE HINGES

- Fully open the left door (18) 180° and make sure both hinges are fully extended.
- Push the door inward horizontally to make sure two flaps of each hinge are overlapped. Secure them with two M4 x 16 cross-head pan head screws (17), one for each hinge.
- Repeat the same procedure to fix the hinges at the right door (11).
- Release the rubber bumpers from the bottom of the doors.




Release the rubber bumpers from the bottom of the doors

STEP 10 ADJUSTING THE CABINET AND TIGHTENING THE SCREWS

- Close the doors to see if they can touch the magnets completely and are flush with each other. If not, adjust the cabinet's top and side panels to make sure the shape of the cabinet is square and flush (diagonal line aa=bb).
- When the doors catch the magnets completely and are flush, tighten all the screws you previously tightened by hand.




Tighten all screws you previously tightened by hand



STEP 11 INSTALL THE SHELF

Insert four shelf brackets (10) into the slots on the side panels at the desired height. Make sure the four brackets (10) are at the same height. Place the shelf (9) over the shelf brackets.




STEP 12 SECURE THE CABINET TO WALL

NOTE: The M6 x 40 hex tapping bolts (4) should be drilled into the wall studs.


NOTE: The safety bracket's bottom M6 x 40 hex tapping bolt (4) should be 34 1/2" (87.7 cm) from the floor.

- Place the cabinet on a flat floor against a wall.
- Bolt the safety bracket (3) with two M6 x 40 hex tapping bolts (4) to the stud in the wall and fasten the base cabinet by using the safety strap (2) to tie the base cabinet and safety bracket (3) together.




COORDINATING PRODUCTS


This product coordinates well with the units below to offer our best storage solutions. They can be combined into various combinations to meet different storage requirements.




COORDINATING PRODUCTS / MAINTENANCE



48" (122 cm)
Wide Tall Cabinet
068-1806-8




36" (93 cm)
Wide Tall Cabinet
068-1805-0




70" (178 cm)
6-Drawer 2-Door Workstation
068-1812-2




28" (71.3 cm)
4-Drawer Base Cabinet
With Castors
068-1804-2



28" (71.3 cm)
2-Door Base Cabinet
With Castors
068-1803-4



28" (71.3 cm)
Wall Cabinet
068-1802-6



28 x 24" (71.3 x 60.8 cm)
Steel Pegboard
068-1827-8

MAINTENANCE

- Periodically clean the surfaces with a soft cloth and water.
- Grease and oil can be removed with most standard cleaning fluids. For safety, use a nonflammable cleaning fluid.

LIMITED WARRANTY

This product is guaranteed for one (1) year from the date of original retail purchase against defects in materials and workmanship.

Subject to the conditions and limitations described below, this product, if returned to us with a proof of purchase within the stated warranty period and if covered under this warranty, will be repaired or replaced (with the same model, or one of equal value or specification), at our option. We will bear the cost of any repair or replacement and any costs of labour relating thereto.

This warranty is subject to the following conditions and limitations:

- a) A sales receipt that indicates the date of purchase must be provided;
- b) This warranty will not apply to any product or part thereof which is worn or broken or which has become inoperative due to abuse, misuse, accidental damage, neglect or lack of proper installation, operation or maintenance (as outlined in the applicable owner's manual or operating instructions) or which is being used for industrial, professional, commercial or rental purposes;
- c) This warranty will not apply to normal wear and tear or to expendable parts or accessories that may be supplied with the product that are expected to become inoperative or unusable after a reasonable period of use;
- d) This warranty will not apply to routine maintenance and consumable items such as, but not limited to, fuel, lubricants, vacuum bags, blades, belts, sandpaper, bits, fluids, tune-ups or adjustments;
- e) This warranty will not apply if damage is caused by repairs made or attempted by others (i.e., persons not authorized by the manufacturer);
- f) This warranty will not apply to any product that was sold as a reconditioned or refurbished product (unless otherwise specified in writing);
- g) This warranty will not apply to any product or part thereof if any part from another manufacturer is installed therein or any repairs or alterations have been made or attempted by unauthorized persons;
- h) This warranty will not apply to normal deterioration of the exterior finish, such as, but not limited to, scratches, dents, paint chips, or to any corrosion or discolouring by heat, abrasive and chemical cleaners; and
- i) This warranty will not apply to component parts sold by and identified as the product of another company, which shall be covered under the product manufacturer's warranty, if any.

Additional Limitations

This warranty applies only to the original purchaser and may not be transferred. Neither the retailer nor the manufacturer shall be liable for any other expense, loss or damage, including, without limitation, any indirect, incidental, consequential or exemplary damages arising in connection with the sale, use or inability to use this product.

Notice to Consumer

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which may vary from province to province. The provisions contained in this warranty are not intended to limit, modify, take away from, disclaim or exclude any statutory warranties set forth in any applicable provincial or federal legislation.


This product is not guaranteed if used for industrial or commercial purposes.

Made in China.

Imported by Mastercraft Canada Toronto, Canada M4S 2B8

MASTERCRAFT™/MC

Armoire à 2 portes avec roulettes
de 28 po (71,3 cm)
Modèle n° 068-1803-4



IMPORTANT

Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation avant d'assembler et d'utiliser cet article et le conserver aux fins de consultation ultérieure.

GUIDE D'UTILISATION

En raison des améliorations constantes, le produit réel peut différer légèrement du produit décrit dans ce guide.

TABLE DES MATIÈRES

SÉCURITÉ	3
VUE ÉCLATÉE / LISTE DE PIÈCES	4
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE	5
ARTICLES COORDONNÉS	11
ENTRETIEN	11
GARANTIE	12

REMARQUE :

Si des pièces sont manquantes ou endommagées, ou si vous avez des questions, veuillez appeler notre service d'assistance téléphonique sans frais au 1 800 689-9928. Ayez en main le numéro de modèle, le reçu de caisse et la date d'achat lorsque vous appelez. **NE RETOURNEZ PAS L'ARTICLE AU MAGASIN À MOINS QUE NOUS VOUS ENVOYIONS DES INSTRUCTIONS ÉCRITES POUR LE RETOUR.**



CONSERVEZ CES CONSIGNES

Ce guide contient des consignes de sécurité et d'utilisation importantes. Lisez toutes les consignes attentivement et respectez-les lorsque vous utilisez cet article.

SÉCURITÉ

Veillez lire les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser cet article afin de réduire le risque de blessures graves.

- Cet article doit uniquement être utilisé à l'intérieur.
- Cet article n'est pas conçu pour un usage commercial ou industriel.
- Placez l'article sur une surface plane. L'article peut devenir instable et se renverser s'il est rangé ou déplacé sur une surface inégale, ce qui peut entraîner des blessures graves ou mortelles, ou des dommages matériels.
- L'assemblage et l'entretien de l'article ne doivent être effectués que par des adultes.
- Il faut l'assistance d'au moins deux personnes pour déplacer, assembler ou installer cette armoire. Le non-respect de cette directive pourrait entraîner des blessures ou des dommages matériels.
- Assurez-vous périodiquement que tous les écrous et boulons sont bien serrés. Au besoin, serrez-les.
- Fermez et verrouillez les portes avant de déplacer cette armoire.
- **NE MODIFIEZ PAS** ce produit de quelque manière que ce soit. Par exemple, ne soudez pas des morillons externes ou n'attachez pas un équipement électrique à cet article. Ceci peut causer des dommages matériels ou des blessures.
- **NE DÉPASSEZ PAS** les limites de poids suivantes pour cet article.
 - Charge maximale : 422 lb (191 kg)
 - Charge maximale pour chaque tablette : 100 lb (45 kg)
 - Charge maximale pour panneau inférieur : 150 lb (68 kg)
 - Charge maximale pour le dessus en bois d'hévéa : 150 lb (68 kg)
 - Charge maximale pour chaque porte : 11 lb (5 kg)


⚠ AVERTISSEMENT	
	<p>Des enfants sont morts due au renversement de meuble. Afin de réduire le risque de renversement du meuble:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Installez TOUJOURS le dispositif anti-renversement fourni. -Ne placez JAMAIS un téléviseur sur ce produit. -Ne laissez JAMAIS les enfants se tenir debout sur le meuble ni grimper ou suspendre des tiroirs, portes ou tablettes.
	<ul style="list-style-type: none"> -N'ouvrez JAMAIS plus d'un tiroir à la fois. -Placez les articles les plus lourds dans les tiroirs les plus bas. <p style="text-align: center;"><i>Cette étiquette est affixée de façon permanente. Ne pas enlever!</i></p>



- Avant d'assembler et d'utiliser ce produit, lisez attentivement ce guide d'utilisation et toutes les étiquettes apposées sur le produit. Le non-respect des avertissements et consignes peut entraîner des dommages matériels ou des blessures.
- Conservez tous les avertissements et consignes pour consultation ultérieure.

VUE ÉCLATÉE / LISTE DES PIÈCES

Réf.	Description	Pièce n°	Qté	Réf.	Description	Pièce n°	Qté
1	Dessus en bois d'hévéa	307082	1	13	Boulon hexagonal à bride M6 x 16 *	321006	16
2	Sangle de sécurité	314230	1	14	Roulette fixe (D)	302280	1
3	Dispositif de sécurité	212591	1	15	Roulette fixe (G)	302281	1
4	Boulon à tête hexagonale M6 X 40	320328	2	16	Panneau inférieur	124194	1
5	Traverse supérieure arrière	124192	1	17	Vis à tête cylindrique M4 x 16	320362	4
6	Combinaison des panneaux latéraux et dorsaux droits	124545	1	18	Porte de gauche	124181	1
7	Traverse supérieure avant	124193	1	19	Aimant	312033	2
8	Serrure (001-010)	304075	1	20	Combinaison des panneaux latéraux et dorsaux gauches	124546	1
9	Tablette	245787	1	21	Vis à tête hexagonale M6 x 16 *	320327	30
10	Taquet	243311	4	22	Clé (001-010)	304196	2
11	Porte de droite	124188	1	23	Clé hexagonale	317035	1
12	Roulette pivotante	302201	2				



REMARQUE :

- Des clés de rechange peuvent être commandées. Appelez notre numéro sans frais. Ayez en main le code qui apparaît sur le verrou.
- Donnez le renseignement suivant lors de la commande des pièces de rechange : numéro de la pièce et la quantité nécessaire.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
OUTILS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE

- Clé hexagonale (23)
- Perceuse-visseuse électrique (non comprise)
- Ruban à mesurer (non comprise)


REMARQUE : Assemblez l'article sur une surface plane. Un morceau de carton est recommandé pour éviter que l'article ne soit rayé pendant l'assemblage.



AVERTISSEMENT : Portez des gants pendant tout le processus d'assemblage.


ÉTAPE 1 RÉASSEMBLER LE PANNEAU ARRIÈRE GAUCHE

- Sortez l'ensemble de porte de gauche (18 et 20) avec le logo MASTERCRAFTMD comme indiqué dans l'illustration 1.
- Ouvrez la porte de gauche (18) et tournez le panneau arrière gauche (20) comme le montrent les illustrations 2 et 3.
- Fermez la porte de gauche (18) arrière comme le montre l'illustration 4.




ÉTAPE 2 RÉASSEMBLER LE PANNEAU ARRIÈRE DROIT

- Sortez l'ensemble de porte de droite (6 et 11) avec la serrure comme le montre l'illustration 1.
- Ouvrez la porte de droite (11) et tournez le panneau arrière droit (6) comme le montrent les illustrations 2 et 3.
- Fermez la porte de droite (11) arrière comme le montre l'illustration 4.




ÉTAPE 3 CONNECTER LES PANNEAUX ARRIÈRE

Tenez les deux panneaux arrière (6 et 20) et rendez-les horizontaux. Fixez-les avec deux vis de tête à tête hexagonale M6 x 16 (21). Serrez les vis seulement à la main.



ÉTAPE 4 CONNECTER LES PANNEAUX INFÉRIEUR ET LATÉRAL

- Fixez le panneau inférieur (16) au panneau latéral gauche (20) à l'aide de quatre vis de tête hexagonale M6 x 16 (21) comme le montre l'illustration 1. Serrez fermement.
- Retournez le panneau inférieur (16) et le panneau latéral gauche (20) de 90°, comme le montre l'illustration 2.
- Retournez le bon ensemble de porte. Raccordez le panneau latéral droit (6) et le panneau inférieur (16) à l'aide de quatre vis à tête hexagonale M6 x 16 (21), comme le montre l'illustration 3. Serrez fermement.




ÉTAPE 5 INSTALLER LES ROULETTES

REMARQUE : Assurez-vous que les freins des roulettes rigides (14 et 15) font face à l'intérieur de l'armoire inférieure.


REMARQUE : Pour une manœuvre facile, assurez-vous que le lettrage << ON >> sur les freins est orienté vers l'avant de l'armoire.

- Positionnez les deux roulettes pivotantes (12) à l'arrière de l'armoire inférieure. Insérez huit boulons hexagonaux M6 x 16 (13) dans les roulettes et dans le fond de l'armoire inférieure. Serrez fermement.
- Répétez la même procédure pour installer les deux roulettes rigides (14 et 15) sur la face avant de l'armoire inférieure. Assurez-vous que les freins des roulettes rigides (14 et 15) font face à l'intérieur de l'armoire inférieure.




ÉTAPE 6 FIXER LES TRAVERSES SUPÉRIEURES

- Redressez l'armoire.
- Ouvrez d'abord les portes. Fixer la traverse supérieure avant (7) aux panneaux latéraux au moyen de quatre vis à tête hexagonale M6 x 16 (21). Serrez les vis seulement à la main.
- Fixez la traverse supérieure arrière (5) aux panneaux latéraux au moyen de six vis à tête hexagonale M6 x 16 (21). Serrez les vis seulement à la main.




ÉTAPE 7 FIXER LE DESSUS EN BOIS D'HÉVÉA

Fixez le dessus en bois d'hévéa (1) au dessus de l'armoire en insérant quatre vis à tête hexagonale M6 x 16 (21) dans les trous prépercés situés en dessous. Serrez fermement.




ÉTAPE 8 FIXER LES PANNEAUX ARRIÈRE

Fixez les panneaux arrière à l'arrière au moyen de six vis à tête hexagonale M6 x 16 (21). Serrez les vis seulement à la main.




ÉTAPE 9 FIXER LES CHARNIÈRES

- Ouvrez complètement la porte de gauche (18) à 180° et assurez-vous que les deux charnières sont complètement étendues.
- Poussez la porte vers l'intérieur horizontalement pour vous assurer que deux volets de chaque charnière se chevauchent. Fixez-les avec deux vis à tête cylindrique M4 x 16 (17), une pour chaque charnière.
- Répétez la même procédure pour fixer les charnières à la porte de droite (11).
- Libérez les butées en caoutchouc au bas des portes.




ÉTAPE 10 AJUSTEMENT DE L'ARMOIRE ET SERRAGE DES VIS

- Fermez les portes pour voir si elles peuvent toucher complètement les aimants et sont affleurantes les unes avec les autres. Sinon, ajustez les panneaux supérieurs et latéraux de l'armoire pour vous assurer que la forme de l'armoire est carrée et affleurante (ligne diagonale aa = bb).
- Lorsque les portes adhèrent complètement aux aimants et sont affleurantes, serrez toutes les vis que vous avez précédemment serrées à la main.




Serrez toutes les vis que vous avez précédemment serrées à la main



ÉTAPE 11 INSTALLER LA TABLETTE

Insérez quatre supports à tablette (10) dans les fentes des panneaux latéraux à la hauteur désirée. Assurez-vous que les quatre supports (10) sont à la même hauteur. Placez la tablette (9) sur les supports de tablette.




ÉTAPE 12 FIXER L'ARMOIRE AU MUR

REMARQUE : Les boulons à tête hexagonale M6 x 40 (4) doivent être percés dans les montants muraux.



REMARQUE : Le boulon à tête hexagonale M6 x 40 du support de sécurité (4) doit être fixé à 34 1/2 po (87,7 cm) du sol.

- Placez l'armoire contre un mur sur un sol plane.
- Boulonnez le support de sécurité (3) au moyen de deux boulons de taraudage hexagonaux M6 x 40 (4) au montant dans le mur et fixer l'armoire inférieure au moyen de la sangle de sécurité (2) pour attacher l'armoire inférieure et le support de sécurité (3) ensemble.




ARTICLES COORDONNÉS


Cet article se coordonne bien avec les modules ci-dessous pour offrir la meilleure solution de rangement. Ils peuvent être combinés en diverses combinaisons pour répondre aux différentes exigences de rangement.



Armoire haute et large
de 48 po (122 cm)
068-1806-8




Armoire haute et large
de 36 po (93 cm)
068-1805-0




Poste de travail à 6 tiroirs
et 2 portes de 70 po (178 cm)
068-1812-2




Armoire basse à 4 tiroirs
de 28 po (71,3 cm)
avec roulettes
068-1804-2



Armoire basse à 2 portes
de 28 po (71,3 cm)
avec roulettes
068-1803-4



Armoire murale
de 28 po (71,3 cm)
068-1802-6



Panneau perforé
en acier 28 x 24 po
(71,3 x 60,8 cm)
068-1827-8

ENTRETIEN

- Nettoyez périodiquement les surfaces avec un chiffon doux et de l'eau.
- La graisse et l'huile peuvent être enlevées à l'aide de liquides de nettoyage standards. Pour des raisons de sécurité, utilisez un liquide de nettoyage non inflammable.

GARANTIE LIMITÉE

Le présent produit est garanti sur une période de un (1) an à compter de la date de l'achat au détail original contre les vices de matériaux et de fabrication.

Sous réserve des conditions et restrictions énoncées ci-dessous, le présent article sera réparé ou remplacé (par un article du même modèle ou par un article ayant une valeur égale ou des caractéristiques identiques), à notre discrétion, pourvu qu'il nous soit retourné avec une preuve d'achat à l'intérieur de la période de garantie prescrite et qu'il soit couvert par la présente garantie. Nous assumerons les frais liés à la réparation ou au remplacement ainsi que le coût de la main-d'œuvre connexe.

La présente garantie est assujettie aux conditions et restrictions qui suivent:

- a) un reçu de caisse attestant la date d'achat doit être fourni;
- b) la présente garantie ne s'appliquera pas à un article ou pièce d'un produit qui est usé ou brisé, qui est devenu hors d'usage en raison d'un emploi abusif ou inapproprié, d'un dommage accidentel, d'une négligence ou d'une installation, d'une utilisation ou d'un entretien inapproprié (selon la description figurant dans le guide d'utilisation ou le mode d'emploi applicable) ou qui est utilisé à des fins industrielles, professionnelles, commerciales ou locatives;
- c) la présente garantie ne s'appliquera pas à l'usure normale ou aux pièces ou accessoires non réutilisables qui sont fournis avec le produit et qui deviendront vraisemblablement inutilisables ou hors d'usage après une période d'utilisation raisonnable;
- d) la présente garantie ne s'appliquera pas à l'entretien régulier et aux articles de consommation comme le carburant, les lubrifiants, les sacs d'aspirateur, les lames, les courroies, le papier abrasif, les embouts, les mises au point ou les réglages;
- e) la présente garantie ne s'appliquera pas lorsque les dommages sont causés par des réparations ou des tentatives de réparation faites par des tiers (c'est à dire des personnes non autorisées par le fabricant);
- f) la présente garantie ne s'appliquera pas à tout article qui a été vendu à titre d'article remis en état ou remis à neuf (à moins qu'il n'en soit prévu autrement par écrit);
- g) la présente garantie ne s'appliquera pas à un produit ou à ses pièces lorsqu'une pièce d'un autre fabricant est installée dans celui-ci ou que des réparations ou modifications ou tentatives de réparation ou de modification ont été faites par des personnes non autorisées;
- h) la présente garantie ne s'appliquera pas à la détérioration normale du fini extérieur, notamment les éraflures, les bosses et les éclats de peinture, ou à la corrosion ou à la décoloration causée par la chaleur, les produits abrasifs et les produits de nettoyage chimiques;
- i) la présente garantie ne s'appliquera pas aux pièces vendues par une autre entreprise et décrites comme telles, lesquelles pièces sont couvertes par la garantie du fabricant s'y rapportant, le cas échéant.

Restrictions supplémentaires

La présente garantie s'applique uniquement à l'acheteur original et ne peut être transférée. Ni le détaillant ni le fabricant ne sont responsables des autres frais, pertes ou dommages, y compris les dommages indirects, accessoires ou dommages-intérêts punitifs découlant de la vente ou à l'utilisation du présent article ou à l'impossibilité de l'utiliser.

Avis au consommateur

La présente garantie vous accorde des droits spécifiques, mais vous pourriez disposer d'autres droits, qui peuvent différer d'une province à l'autre. Les dispositions qui figurent dans la présente garantie ne visent pas à limiter, à modifier, à réduire ou à exclure une quelconque garantie présentée dans toute loi provinciale ou fédérale en vigueur.

Cet article n'est pas garanti s'il est utilisé à des fins industrielles ou commerciales.

Fabriqué en Chine.

Importé par Mastercraft Canada Toronto, Canada M4S 2B8