

# **MAXIMUM<sup>®</sup>**

**QUALITÉ PROFESSIONNELLE**

**ARMOIRE BASSE À 2 PORTES AVEC ROULETTES  
ET PORTES EN ACIER INOXYDABLE  
28 PO (71,3 CM)**



**N° de modèle : 068-1808-4**

## **IMPORTANT**

Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation avant d'assembler et d'utiliser cet article et le conserver aux fins de consultation ultérieure.

## **GUIDE D'UTILISATION**

En raison des améliorations constantes, le produit réel peut différer légèrement du produit décrit dans ce guide.

## TABLE DES MATIÈRES

SÉCURITÉ	3
VUE ÉCLATÉE / LISTE DE PIÈCES	4
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE	5
ARTICLES COORDONNÉS	11
ENTRETIEN	11
GARANTIE	12

### REMARQUE

Si des pièces sont manquantes ou endommagées, ou si vous avez des questions, veuillez communiquer avec notre service d'assistance téléphonique sans frais au 1 888 670-6682. Ayez en main le numéro de modèle, le reçu de caisse et la date d'achat lorsque vousappelez. NE RETOURNEZ PAS L'ARTICLE AU MAGASIN À MOINS QUE NOUS VOUS ENVOYIONS DES INSTRUCTIONS ÉCRITES POUR LE RETOUR.

### CONSERVEZ CES CONSIGNES

Ce guide contient des consignes de sécurité et d'utilisation importantes. Lisez toutes les consignes attentivement et respectez-les lorsque vous utilisez cet article.



## SÉCURITÉ

Veuillez lire les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser cet article afin de réduire le risque de blessures graves.

- Cet article doit uniquement être utilisé à l'intérieur.
- Cet article n'est pas conçu pour un usage commercial ou industriel.
- Placez l'article sur une surface plane. L'article peut devenir instable et se renverser s'il est rangé ou déplacé sur une surface inégale, ce qui peut entraîner des blessures graves ou mortelles, ou des dommages matériels.
- L'assemblage et l'entretien de l'article ne doivent être effectués que par des adultes.
- Il faut l'assistance d'au moins deux personnes pour déplacer, assembler ou installer cette armoire. Le non-respect de cette directive pourrait entraîner des blessures ou des dommages matériels.
- Assurez-vous périodiquement que tous les écrous et boulons sont bien serrés. Au besoin, serrez-les.
- Fermez et verrouillez les portes avant de déplacer cette armoire.
- NE MODIFIEZ PAS ce produit de quelque manière que ce soit. Par exemple, ne soudez pas des moraillons externes ou n'attachez pas un équipement électrique à cet article. Ceci peut causer des dommages matériels ou des blessures.
- NE DÉPASSEZ PAS les limites de poids suivantes pour cet article.

-Charge maximale : 472 lb (214 kg)

-Charge maximale pour chaque tablette : 150 lb (68 kg)

-Charge maximale pour panneau inférieur : 150 lb (68 kg)

-Charge maximale pour le dessus en bois d'hévéa : 150 lb (68 kg)

-Charge maximale pour chaque porte : 11 lb (5 kg)

## SÉCURITÉ

### AVERTISSEMENT



**Des enfants sont morts due au renversement de meuble. Afin de réduire le risque de renversement du meuble:**

-Installez TOUJOURS le dispositif anti-renversement fourni.

-Ne placez JAMAIS un téléviseur sur ce produit.

-Ne laissez JAMAIS les enfants se tenir debout sur le meuble ni grimper ou suspendre des tiroirs, portes ou tablettes.

-N'ouvrez JAMAIS plus d'un tiroir à la fois.

-Placez les articles les plus lourds dans les tiroirs les plus bas.


*Cette étiquette est affixée de façon permanente.  
Ne pas enlever!*



- Avant d'assembler et d'utiliser ce produit, lisez attentivement ce guide d'utilisation et toutes les étiquettes apposées sur le produit. Le non-respect des avertissements et consignes peut entraîner des dommages matériels ou des blessures.
- Conservez tous les avertissements et consignes pour consultation ultérieure.

## VUE ÉCLATÉE / LISTE DES PIÈCES

Réf.	Description	Pièce n°	Qté	Réf.	Description	Pièce n°	Qté
1	Dessus en bois d'hévéa	307082	1	13	Boulon hexagonal à bride M6 x 16*	321006	16
2	Sangle de sécurité	314230	1	14	Roulette fixe (D)	302280	1
3	Dispositif de sécurité	212591	1	15	Roulette fixe (G)	302281	1
4	Boulon à tête hexagonale M6 X 40	320328	2	16	Panneau inférieur	124194	1
5	Traverse supérieure arrière	124192	1	17	Vis à tête cylindrique M4 x 16	320362	4
6	Combinaison des panneaux latéraux et dorsaux droits	124545	1	18	Porte de gauche	124173	1
7	Traverse supérieure avant	124193	1	19	Aimant	312033	2
8	Serrure (001-010)	304075	1	20	Combinaison des panneaux latéraux et dorsaux gauches	124546	1
9	Tablette	245787	1	21	Vis à tête hexagonale M6 x 16*	320327	30
10	Taquet	243311	4	22	Clé (001-010)	304196	2
11	Porte de droite	124198	1	23	Clé hexagonale	317035	1
12	Roulette pivotante	302201	2				



## REMARQUE

- Des clés de rechange peuvent être commandées. Appelez notre numéro sans frais. Ayez en main le code qui apparaît sur le verrou.
- Donnez les renseignements suivants lors de la commande des pièces de rechange : numéro de la pièce et la quantité nécessaire.

## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

### OUTILS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE

- Clé hexagonale (23)
- Perceuse-visseuse électrique (non comprise)
- Ruban à mesurer (non comprise)


**REMARQUE :** Assemblez l'article sur une surface plane. Un morceau de carton est recommandé pour éviter que l'article ne soit rayé pendant l'assemblage.



**AVERTISSEMENT :** Portez des gants pendant tout le processus d'assemblage.


### ÉTAPE 1 FAIRE PIVOTER LE PANNEAU ARRIÈRE GAUCHE VERS L'EXTÉRIEUR

- Sortez l'ensemble de porte de gauche (18 et 20) avec le logo MAXIMUM<sup>MD</sup> comme indiqué dans l'illustration 1.
- Ouvrez la porte de gauche (18) et tournez le panneau arrière gauche (20) comme le montrent les illustrations 2 et 3.
- Fermez la porte de gauche (18) arrière comme le montre l'illustration 4.




### ÉTAPE 2 FAIRE PIVOTER LE PANNEAU ARRIÈRE DROIT VERS L'EXTÉRIEUR

- Sortez l'ensemble de porte de droite (6 et 11) avec la serrure comme le montre l'illustration 1.
- Ouvrez la porte de droite (11) et tournez le panneau arrière droit (6) comme le montrent les illustrations 2 et 3.
- Fermez la porte de droite (11) arrière comme le montre l'illustration 4.




### ÉTAPE 3 CONNECTER LES PANNEAUX ARRIÈRE

Tenez les deux panneaux arrière (6 et 20) et rendez-les horizontaux. Fixez-les avec deux vis de tête à six pans creux M6 x 16 (21). Serrez les vis seulement à la main.



### ÉTAPE 4 CONNECTER LES PANNEAUX INFÉRIEUR ET LATÉRAL

- Fixez le panneau inférieur (16) au panneau latéral gauche (20) à l'aide de quatre vis de tête hexagonale M6 x 16 (21) comme le montre l'illustration 1. Serrez fermement.
- Retournez le panneau inférieur (16) et le panneau latéral gauche (20) de 90°, comme le montre l'illustration 2.
- Retournez le bon ensemble de porte. Raccordez le panneau latéral droit (6) et le panneau inférieur (16) à l'aide de quatre vis à tête hexagonale M6 x 16 (21), comme le montre l'illustration 3. Serrez fermement.




## ÉTAPE 5 INSTALLER LES ROULETTES

**REMARQUE :** Assurez-vous que les freins des roulettes rigides (14 et 15) font face à l'intérieur de l'armoire inférieure.



**REMARQUE :** Pour une manœuvre facile, assurez-vous que le lettrage « ON » sur les freins est orienté vers l'avant de l'armoire.

- Positionnez les deux roulettes pivotantes (12) à l'arrière de l'armoire inférieure. Insérez huit boulons hexagonaux M6 x 16 (13) dans les roulettes et dans le fond de l'armoire inférieure. Serrez fermement.
- Répétez la même procédure pour installer les deux roulettes rigides (14 et 15) sur la face avant de l'armoire inférieure. Assurez-vous que les freins des roulettes rigides (14 et 15) font face à l'intérieur de l'armoire inférieure.




## ÉTAPE 6 FIXER LES TRAVERSES SUPÉRIEURES

- Redressez l'armoire.
- Ouvrez d'abord les portes. Fixer la poutre supérieure avant (7) aux panneaux latéraux au moyen de quatre vis à tête hexagonale M6 x 16 (21). Serrez les vis seulement à la main.
- Fixez la traverse supérieure arrière (5) aux panneaux latéraux au moyen de six vis à tête hexagonale M6 x 16 (21). Serrez les vis seulement à la main.




## ÉTAPE 7 FIXER LE DESSUS EN BOIS D'HÉVÉA

Fixez le dessus en bois d'hévéa (1) au dessus de l'armoire en insérant quatre vis à tête hexagonale M6 x 16 (21) dans les trous prépercés situés en dessous. Serrez fermement.




## ÉTAPE 8 FIXER LES PANNEAUX ARRIÈRE

Fixez les panneaux arrière à l'arrière au moyen de six vis à tête hexagonale M6 x 16 (21). Serrez les vis seulement à la main.




## ÉTAPE 9 FIXER LES CHARNIÈRES

- Ouvrez complètement la porte de gauche (18) à 180° et assurez-vous que les deux charnières sont complètement étendues.
- Poussez la porte vers l'intérieur horizontalement pour vous assurer que deux volets de chaque charnière se chevauchent. Fixez-les avec deux vis à tête cylindrique M4 x 16 (17), une pour chaque charnière.
- Répétez la même procédure pour fixer les charnières à la porte de droite (11).
- Libérez les butées en caoutchouc au bas des portes.




## ÉTAPE 10 AJUSTEMENT DE L'ARMOIRE ET SERRAGE DES VIS

- Fermez les portes pour voir si elles peuvent toucher complètement les aimants et sont affleurantes les unes avec les autres. Sinon, ajustez les panneaux supérieurs et latéraux de l'armoire pour vous assurer que la forme de l'armoire est carrée et affleurante (ligne diagonale aa = bb).
- Lorsque les portes adhèrent complètement aux aimants et sont affleurantes, serrez toutes les vis que vous avez précédemment serrées à la main.




Serrez toutes les vis que vous avez précédemment serrées à la main



## ÉTAPE 11 INSTALLER LA TABLETTE

Insérez quatre supports à tablette (10) dans les fentes des panneaux latéraux à la hauteur désirée. Assurez-vous que les quatre supports (10) sont à la même hauteur. Placez la tablette (9) sur les supports de tablette.




## ÉTAPE 12 FIXER L'ARMOIRE AU MUR

**REMARQUE :** Les boulons à tête hexagonale M6 x 40 (4) doivent être percés dans les montants muraux.



**REMARQUE :** Le boulon à tête hexagonale M6 x 40 du support de sécurité (4) doit être fixé à 34 1/2 po (87,7 cm) du sol.

- Placez l'armoire contre un mur sur un sol plane.
- Boulonnez le support de sécurité (3) au moyen de deux boulons de taraudage hexagonaux M6 x 40 (4) au montant dans le mur et fixer l'armoire inférieure au moyen de la sangle de sécurité (2) pour attacher l'armoire inférieure et le support de sécurité (3) ensemble.




## ARTICLES COORDONNÉS


Cet article se coordonne bien avec les modules ci-dessous pour offrir la meilleure solution de rangement. Ils peuvent être combinés en diverses combinaisons pour répondre aux différentes exigences de rangement.



Armoire haute et large de 48 po (122 cm) avec portes en acier inoxydable  
068-1811-4



Armoire haute et large de 36 po (93 cm) avec portes en acier inoxydable  
068-1810-6




Armoire murale de 28 po (71,3 cm) avec portes en acier inoxydable  
068-1807-6



Armoire basse pré-assemblée à 4 tiroirs de 28 po (71,3 cm) avec roulettes et façades en acier inoxydable  
068-1809-2



Armoire basse à 2 portes de 28 po (71,3 cm) avec roulettes et portes en acier inoxydable  
068-1808-4



Panneau perforé de 28 x 24 po (71,3 x 60,8 cm)  
068-1827-8

## ENTRETIEN

- Nettoyez périodiquement les surfaces avec un chiffon doux et de l'eau.
- La graisse et l'huile peuvent être enlevées à l'aide de liquides de nettoyage standards. Pour des raisons de sécurité, utilisez un liquide de nettoyage non inflammable.

## GARANTIE LIMITÉE

Le présent produit est garanti sur une période de 5 ans à compter de la date de l'achat au détail original contre les vices de matériaux et de fabrication.

Sous réserve des conditions et restrictions énoncées ci-dessous, le présent article sera réparé ou remplacé (par un article du même modèle ou par un article ayant une valeur égale ou des caractéristiques identiques), à notre discréTION, pourvu qu'il nous soit retourné avec une preuve d'achat à l'intérieur de la période de garantie prescrite et qu'il soit couvert par la présente garantie. Nous assumerons les frais liés à la réparation ou au remplacement ainsi que le coût de la main-d'œuvre connexe.

### La présente garantie est assujettie aux conditions et restrictions suivantes :

- a) un reçu de caisse attestant la date d'achat doit être fourni;
- b) la présente garantie ne s'appliquera pas à un article ou à ses pièces qui sont usés ou brisés, qui est devenu hors d'usage en raison d'un emploi abusif ou inapproprié, d'un dommage accidentel, d'une négligence ou d'une installation, d'une utilisation ou d'un entretien inapproprié (selon la description figurant dans le guide d'utilisation ou le mode d'emploi applicable) ou qui est utilisé à des fins industrielles, professionnelles, commerciales ou locatives;
- c) la présente garantie ne s'applique pas à l'usure normale ou aux pièces ou accessoires non réutilisables qui sont fournis avec le produit et qui deviendront vraisemblablement inutilisables ou hors d'usage après une période d'utilisation raisonnable;
- d) la présente garantie ne s'applique pas à l'entretien régulier et aux articles de consommation comme le carburant, les lubrifiants, les sacs d'aspirateur, les lames, les courroies, le papier abrasif, les embouts, les mises au point ou les réglages;
- e) la présente garantie ne s'appliquera pas lorsque les dommages sont causés par des réparations ou des tentatives de réparation faites par des tiers (c'est à dire des personnes non autorisées par le fabricant);
- f) la présente garantie ne s'applique à aucun article qui a été vendu à titre d'article remis en état ou remis à neuf (sauf indication contraire par écrit);
- g) la présente garantie ne s'appliquera pas à un produit ou à ses pièces lorsqu'une pièce d'un autre fabricant est installée dans celui-ci ou que des réparations ou modifications ou tentatives de réparation ou de modification ont été faites par des personnes non autorisées;
- h) la présente garantie ne s'appliquera pas à la détérioration normale du fini extérieur, notamment les éraflures, les bosses et les éclats de peinture, ou à la corrosion ou à la décoloration causée par la chaleur, les produits abrasifs et les nettoyants chimiques et abrasifs;
- i) la présente garantie ne s'appliquera pas aux pièces vendues par une autre entreprise et décrites comme telles, lesquelles pièces sont couvertes par la garantie du fabricant s'y rapportant, le cas échéant.

### Restrictions supplémentaires

La présente garantie s'applique uniquement à l'acheteur original et ne peut être transférée. Ni le détaillant ni le fabricant ne sont responsables des autres frais, pertes ou dommages, y compris les dommages indirects, accessoires ou exemplaires liés à la vente ou à l'utilisation du présent article ou à l'impossibilité de l'utiliser.

### Avis au consommateur

La présente garantie vous accorde des droits spécifiques, mais vous pourriez disposer d'autres droits, qui peuvent différer d'une province à l'autre. Les dispositions qui figurent dans la présente garantie ne visent pas à limiter, à modifier, à réduire ou à exclure toute garantie légale présentée dans les lois provinciales ou fédérales applicables.