

MAXIMUM®

**28" (71.3 cm) 4-Drawer
Pre-Assembled Base Cabinet
with Castors and Stainless Steel Fronts**



Model no. 068-1809-2

IMPORTANT

Please read this manual carefully before assembling and using this product, and save it for reference.

INSTRUCTION MANUAL

Due to continuing improvements,
the actual product may differ slightly
from the product described herein.

TABLE OF CONTENTS

SAFETY	3
EXPLODED VIEW / PARTS LIST	4
ASSEMBLY INSTRUCTIONS	5
COORDINATING PRODUCTS	7
MAINTENANCE	7
WARRANTY	8

NOTE

If any parts are missing or damaged, or if you have any questions, please call our toll-free helpline at: 1-888-670-6682. Have the product number, cash register receipt and the date of purchase available when you call. DO NOT SHIP YOUR PRODUCT BACK TO THE STORE UNLESS WE SEND YOU WRITTEN INSTRUCTIONS FOR RETURN.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

This manual contains important safety and operating instructions. Read all instructions and follow them carefully with use of this product.



SAFETY

To reduce the risk of serious injury, read and follow the safety instructions below before assembling and using this product.

- This product is intended for indoor use only.
- This product is not designed for commercial nor industrial usage.
- Keep the product on level surfaces. The product could become unstable and it may tip over if stored or moved on an uneven surface, which may cause personal injury, death or product damage.
- Any assembly or maintenance of the cabinet must be carried out by adults only.
- Use at least two people to move, assemble or install this cabinet. Failure to do so can result in personal injury or product damage.
- Check all nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten them.
- Close and lock the doors before moving this cabinet.
- Fill from the bottom drawer up. If the cabinet is filled from the top drawer down, it will be top-heavy and may tip over.
- DO NOT alter this product in any manner. For example, do not weld external bar locks or attach electrical equipment. This may cause product damage or personal injury.
- DO NOT exceed the following weight limits for this product.
 - Maximum load: 550 lb (249 kg)
 - Maximum load for each drawer: 100 lb (45 kg)
 - Maximum load for rubber wood top: 150 lb (68 kg)

SAFETY

⚠ WARNING



Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:


- ALWAYS install anti-tip device provided.
- NEVER put a TV on this product.
- NEVER allow children to stand, climb or hang on drawers, doors, or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- Place heaviest items in the lowest drawers.

*This is a permanent label.
Do not remove!*

- ⚠
- Before assembling and using this product, carefully read this instruction manual and all of the labels affixed to the product. Failure to follow all warnings and instructions may result in product damage or personal injury.
 - Save all warnings and instructions for future reference.

No.	Description	Part No.	Qty	No.	Description	Part No.	Qty
1	Safety strap	314230	1	8	Rigid castor (R)	302280	1
2	Safety bracket	212591	1	9	Drawer liner	550239	4
3	M6 x 40 hex tapping bolt	320328	2	10	Rigid castor (L)	302281	1
4	Lock (001-010)	304075	1	11	Slide (Left)	300000	4
5	Slide (Right)	300001	4	12	Key (001-010)	304196	2
6	Swivel castor	302201	2	13	Rubberwood top	307082	1
7	M6 x 16 hex flange bolt *	321006	16				

* NOTE: Extra M6 x 16 hex flange bolt is provided.



NOTE

- The keys are taped to the top of the castor carton, which is placed in the third drawer of the cabinet.
- Replacement keys may be ordered. Call our toll-free number. The code which appears on the lock will be required.
- Give information for spare parts: part number and quantity required.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- Remove all items from the box and ensure that all parts listed on the parts list are present.
- Inspect the product carefully to make sure no breakage or damage occurred during shipping.
- Do not discard the carton or any packaging material until all parts have been examined.

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY


- Power drill (not included)
- Measuring tape (not included)

CASTOR INSTALLATION

NOTE: Make sure the brakes of the rigid castors (8 and 10) face towards the inside of the base cabinet.

NOTE: For easy manoeuvrability, make sure the lettering "ON" on the brakes is facing towards the front of the cabinet.

- Carefully lay the base cabinet on its back, with a soft mat underneath for protection.
- Position the two swivel castors (6) on the back side of the base cabinet. Insert eight M6 x 16 hex flange bolts (7) through the castors and into the bottom of the base cabinet. Tighten securely.
- Repeat the same procedure to install the two rigid castors (8 and 10) on the front side of the base cabinet. The brakes of the rigid castors (8 and 10) should face towards the inside of the base cabinet.




DRAWER REMOVAL

Empty the drawer. Pull the drawer out until almost fully extended. There are two black release levers, one on each side of the drawer. Pull up the black release lever on one side, while pushing down the black release lever on the other side. While holding the levers in the positions as instructed above, pull the drawer outward until it is released from the drawer slides.


DRAWER REPLACEMENT

Extend the drawer slides from the tool chest or cabinet. Insert the brackets on each side of the drawer into the slots in the slides, being careful that they are properly positioned. Once properly inserted, completely close the drawer to set the slides in their proper positions.

Pull up – one side



Push down – other side




CONNECTING THE CABINET TO THE WALL


NOTE: The M6 x 40 hex tapping bolts (3) should be drilled into the wall studs.

NOTE: The safety bracket's bottom M6 x 40 hex tapping bolt (3) should be 34 1/2" (87.7 cm) from the floor.

- Remove the top drawer (as instructed on page 5) from the cabinet.
- Bolt the safety bracket (2) with two M6 x 40 hex tapping bolts (3) to the stud in the wall and fasten the base cabinet by using the safety strap (1) to tie the base cabinet and safety bracket (2) together.





- Install the top drawer back (as instructed on page 5) into the cabinet. The cabinet is ready for use.




COORDINATING PRODUCTS

This product coordinates well with the units below to offer our best storage solutions. They can be combined into various combinations to meet different storage requirements.



**48" (122 cm)
Wide Tall Cabinet
with Stainless Steel Doors
068-1811-4**



**36" (93 cm)
Wide Tall Cabinet
with Stainless Steel Doors
068-1810-6**




**28" (71.3 cm) Wall Cabinet
with Stainless Steel Doors
068-1807-6**



**28" (71.3 cm)
4-Drawer Pre-Assembled
Base Cabinet with Castors
and Stainless Steel Fronts
068-1809-2**



**28" (71.3 cm)
2-Door Base Cabinet
with Castors and
Stainless Steel Doors
068-1808-4**



**28 x 24" (71.3 x 60.8 cm)
Pegboard
068-1827-8**

MAINTENANCE

- Lubricate the slides (twice a year) with a spray lubricant or light duty oil.
- Periodically clean the surfaces with a soft cloth and water.
- Grease and oil can be removed with most standard cleaning fluids. For safety, use a nonflammable cleaning fluid.

LIMITED WARRANTY

This product is guaranteed for five (5) years from the date of original retail purchase against defects in materials and workmanship.

Subject to the conditions and limitations described below, this product, if returned to us with a proof of purchase within the stated warranty period and if covered under this warranty, will be repaired or replaced (with the same model, or one of equal value or specification), at our option. We will bear the cost of any repair or replacement and any costs of labour relating thereto.

This warranty is subject to the following conditions and limitations:

- a) A sales receipt that indicates the date of purchase must be provided;
- b) This warranty will not apply to any product or part thereof which is worn or broken or which has become inoperative due to abuse, misuse, accidental damage, neglect or lack of proper installation, operation or maintenance (as outlined in the applicable owner's manual or operating instructions) or which is being used for industrial, professional, commercial or rental purposes;
- c) This warranty will not apply to normal wear and tear or to expendable parts or accessories that may be supplied with the product which are expected to become inoperative or unusable after a reasonable period of use;
- d) This warranty will not apply to routine maintenance and consumable items such as, but not limited to, fuel, lubricants, vacuum bags, blades, belts, sandpaper, bits, fluids, tune-ups or adjustments;
- e) This warranty will not apply if damage is caused by repairs made or attempted by others (i.e., persons not authorized by the manufacturer);
- f) This warranty will not apply to any product that was sold as a reconditioned or refurbished product (unless otherwise specified in writing);
- g) This warranty will not apply to any product or part thereof if any part from another manufacturer is installed therein or any repairs or alterations have been made or attempted by unauthorized persons;
- h) This warranty will not apply to normal deterioration of the exterior finish, such as, but not limited to, scratches, dents, paint chips, or to any corrosion or discolouring by heat, abrasive and chemical cleaners; and
- i) This warranty will not apply to component parts sold by and identified as the product of another company, which shall be covered under the product manufacturer's warranty, if any.

Additional Limitations

This warranty applies only to the original purchaser and may not be transferred. Neither the retailer nor the manufacturer shall be liable for any other expense, loss or damage, including, without limitation, any indirect, incidental, consequential or exemplary damages arising in connection with the sale, use or inability to use this product.

Notice to Consumer

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which may vary from province to province. The provisions contained in this warranty are not intended to limit, modify, take away from, disclaim or exclude any statutory warranties set forth in any applicable provincial or federal legislation.

MAXIMUM^{MD}

**ARMOIRE BASSE PRÉ-ASSEMBLÉE
À 4 TIROIRS AVEC ROULETTES
ET FAÇADES EN ACIER INOXYDABLE
28 PO (71,3 CM)**



N° de modèle : 068-1809-2

IMPORTANT

Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation avant d'assembler et d'utiliser cet article et le conserver aux fins de consultation ultérieure.

GUIDE D'UTILISATION

En raison des améliorations constantes, le produit réel peut différer légèrement du produit décrit dans ce guide.

TABLE DES MATIÈRES

SÉCURITÉ	3
VUE ÉCLATÉE / LISTE DE PIÈCES	4
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE	5
ARTICLES COORDONNÉS	7
ENTRETIEN	7
GARANTIE	8

REMARQUE

Si des pièces sont manquantes ou endommagées, ou si vous avez des questions, veuillez communiquer avec notre service d'assistance téléphonique sans frais au 1 888 670-6682. Ayez en main le numéro de modèle, le reçu de caisse et la date d'achat lorsque vousappelez. NE RETOURNEZ PAS L'ARTICLE AU MAGASIN À MOINS QUE NOUS VOUS ENVOYIONS DES INSTRUCTIONS ÉCRITES POUR LE RETOUR.

CONSERVEZ CES CONSIGNES

Ce guide contient des consignes de sécurité et d'utilisation importantes. Lisez toutes les consignes attentivement et respectez-les lorsque vous utilisez cet article.



SÉCURITÉ

Veuillez lire les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser cet article afin de réduire le risque de blessures graves.

- Cet article doit uniquement être utilisé à l'intérieur.
- Cet article n'est pas conçu pour un usage commercial ou industriel.
- Placez l'article sur une surface plane. L'article peut devenir instable et se renverser s'il est rangé ou déplacé sur une surface inégale, ce qui peut entraîner des blessures graves ou mortelles, ou des dommages matériels.
- L'assemblage et l'entretien de l'article ne doivent être effectués que par des adultes.
- Il faut l'assistance d'au moins deux personnes pour déplacer, assembler ou installer cette armoire. Le non-respect de cette directive pourrait entraîner des blessures ou des dommages matériels.
- Assurez-vous périodiquement que tous les écrous et boulons sont bien serrés. Au besoin, serrez-les.
- Fermez et verrouillez les tiroirs avant de déplacer cette armoire.
- Remplissez l'armoire en commençant par le tiroir inférieur. Si l'armoire est remplie en commençant par le tiroir supérieur, elle sera très lourde du haut et risquera de tomber.
- NE MODIFIEZ PAS ce produit de quelque manière que ce soit. Par exemple, ne soudez pas des moraillons externes ou n'attachez pas un équipement électrique à cet article. Ceci peut causer des dommages matériels ou des blessures.
- NE DÉPASSEZ PAS les limites de poids suivantes pour cet article.
 - Charge maximale : 550 lb (249 kg)
 - Charge maximale pour chaque tiroir : 100 lb (45 kg)
 - Charge maximale pour le dessus en bois d'hévéa : 150 lb (68 kg)

SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT



Des enfants sont morts due au renversement de meuble. Afin de réduire le risque de renversement du meuble:

- Installez TOUJOURS le dispositif anti-renversement fourni.
- Ne placez JAMAIS un téléviseur sur ce produit.
- Ne laissez JAMAIS les enfants se tenir debout sur le meuble ni grimper ou suspendre des tiroirs, portes ou tablettes.
- N'ouvrez JAMAIS plus d'un tiroir à la fois.
- Placez les articles les plus lourds dans les tiroirs les plus bas.


*Cette étiquette est affixée de façon permanente.
Ne pas enlever!*



- Avant d'assembler et d'utiliser ce produit, lisez attentivement ce guide d'utilisation et toutes les étiquettes apposées sur le produit. Le non-respect des avertissements et consignes peut entraîner des dommages matériels ou des blessures.
- Conservez tous les avertissements et consignes pour consultation ultérieure.

Réf.	Description	Pièce n°	Qté	Réf.	Description	Pièce n°	Qté
1	Sangle de sécurité	314230	1	8	Roulette fixe (D)	302280	1
2	Dispositif de sécurité	212591	1	9	Revêtement de tiroir	550239	4
3	Boulon à tête hexagonale M6 X 40	320328	2	10	Roulette fixe (G)	302281	1
4	Loquet (001-010)	304075	1	11	Glissière (gauche)	300000	4
5	Glissière (droite)	300001	4	12	Clé (001-010)	304196	2
6	Roulette pivotante	302201	2	13	Dessus en bois d'hévéa	307082	1
7	Boulon à tête hexagonale M6 X 16*	321006	16				

* REMARQUE : Le boulon à tête hexagonale M6 X 16 supplémentaire.



REMARQUE

- Les clés sont fixées à l'aide de ruban à la partie supérieure du carton d'emballage des roulettes qui est placé à l'intérieur du troisième tiroir de l'armoire.
- Des clés de rechange peuvent être commandées. Appelez notre numéro sans frais. Ayez en main le code qui apparaît sur le verrou.
- Donnez les renseignements suivants lors de la commande des pièces de rechange : numéro de la pièce et la quantité nécessaire.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

- Retirez tous les articles de la boîte et assurez-vous que toutes les pièces énumérées sur la liste des pièces sont présentes.
- Inspectez soigneusement l'appareil pour vérifier s'il a été cassé ou endommagé pendant l'expédition.
- Ne jetez pas le carton d'emballage ou les matériaux d'emballage jusqu'à ce que toutes les pièces aient été examinées.

OUTILS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE


- Perceuse-visseuse électrique (non comprise)
- Ruban à mesurer (non comprise)

INSTALLATION DES ROULETTES

REMARQUE : Assurez-vous que les freins des roulettes rigides (8 et 10) font face à l'intérieur de l'armoire inférieure.

REMARQUE : Pour une manœuvre facile, assurez-vous que le lettrage "ON" sur les freins est orienté vers l'avant de l'armoire.

- Posez délicatement l'armoire à l'envers sur un tapis doux pour protection.
- Positionnez les deux roulettes pivotantes (6) à l'arrière de l'armoire inférieure. Insérez huit boulons hexagonaux M6 x 16 (7) dans les roulettes et dans le fond de l'armoire inférieure. Serrez fermement.
- Répétez la même procédure pour installer les deux roulettes rigides (8 et 10) sur la face avant de l'armoire inférieure. Assurez-vous que les freins des roulettes rigides (8 et 10) font face à l'intérieur de l'armoire inférieure.



RETRAIT D'UN TIROIR


Videz le tiroir. Tirez le tiroir de façon qu'il soit presque totalement déployé. Il y a deux leviers de dégagement noirs, un sur chaque côté du tiroir. Relevez le levier de dégagement noir sur un côté tout en abaissant le levier de dégagement noir sur l'autre côté. Tout en tenant les leviers dans la position indiquée ci-dessus, retirez le tiroir jusqu'à ce qu'il soit dégagé des glissières.

REPLACEMENT DU TIROIR


Déployez les glissières du coffre ou de l'armoire à outils. Insérez les supports sur chaque côté du tiroir dans les fentes des glissières tout en veillant à ce qu'ils se trouvent à la bonne position.

Une fois les supports insérés correctement, fermez complètement le tiroir pour remettre les glissières en position adéquate.

Déplacer vers le haut
le levier sur un côté



Abaïsser le levier sur l'autre côté




FIXER L'ARMOIRE AU MUR


REMARQUE : Les boulons à tête hexagonale M6 x 40 (3) doivent être percés dans les montants muraux.

REMARQUE : Le boulon à tête hexagonale M6 x 40 du support de sécurité (3) doit être fixé à 34 1/2 po (87,7 cm) du sol.

- Retirez le tiroir supérieur (comme indiqué à la page 5) de l'armoire.
- Boulonnez le support de sécurité (2) au moyen de deux boulons de taraudage hexagonaux M6 x 40 (3) au montant dans le mur et fixer l'armoire inférieure au moyen de la sangle de sécurité (1) pour attacher l'armoire inférieure et le support de sécurité (2) ensemble.





- Réinstallez le tiroir supérieur (comme indiqué à la page 5) dans l'armoire. L'armoire est prête à l'emploi.




ARTICLES COORDONNÉS

Cet article se coordonne bien avec les modules ci-dessous pour offrir la meilleure solution de rangement. Ils peuvent être combinés en diverses combinaisons pour répondre aux différentes exigences de rangement.



Armoire haute et large de 48 po (122 cm) avec portes en acier inoxydable
068-1811-4



Armoire haute et large de 36 po (93 cm) avec portes en acier inoxydable
068-1810-6




Armoire murale de 28 po (71,3 cm) avec portes en acier inoxydable
068-1807-6



Armoire basse pré-assemblée à 4 tiroirs de 28 po (71,3 cm) avec roulettes et façades en acier inoxydable
068-1809-2



Armoire basse à 2 portes de 28 po (71,3 cm) avec roulettes et portes en acier inoxydable
068-1808-4



Panneau perforé de 28 x 24 po (71,3 x 60,8 cm)
068-1827-8

ENTRETIEN

- Lubrifiez les glissières deux fois par an en vaporisant ou en appliquant de l'huile peu visqueuse.
- Nettoyez périodiquement les surfaces avec un chiffon doux et de l'eau.
- La graisse et l'huile peuvent être enlevées à l'aide de liquides de nettoyage standards. Pour des raisons de sécurité, utilisez un liquide de nettoyage non inflammable.

GARANTIE LIMITÉE

Le présent produit est garanti sur une période de 5 ans à compter de la date de l'achat au détail original contre les vices de matériaux et de fabrication.

Sous réserve des conditions et restrictions énoncées ci-dessous, le présent article sera réparé ou remplacé (par un article du même modèle ou par un article ayant une valeur égale ou des caractéristiques identiques), à notre discrétion, pourvu qu'il nous soit retourné avec une preuve d'achat à l'intérieur de la période de garantie prescrite et qu'il soit couvert par la présente garantie. Nous assumerons les frais liés à la réparation ou au remplacement ainsi que le coût de la main-d'œuvre connexe.

La présente garantie est assujettie aux conditions et restrictions suivantes :

- a) un reçu de caisse attestant la date d'achat doit être fourni;
- b) la présente garantie ne s'appliquera pas à un article ou à ses pièces qui sont usés ou brisés, qui est devenu hors d'usage en raison d'un emploi abusif ou inapproprié, d'un dommage accidentel, d'une négligence ou d'une installation, d'une utilisation ou d'un entretien inapproprié (selon la description figurant dans le guide d'utilisation ou le mode d'emploi applicable) ou qui est utilisé à des fins industrielles, professionnelles, commerciales ou locatives;
- c) la présente garantie ne s'applique pas à l'usure normale ou aux pièces ou accessoires non réutilisables qui sont fournis avec le produit et qui deviendront vraisemblablement inutilisables ou hors d'usage après une période d'utilisation raisonnable;
- d) la présente garantie ne s'applique pas à l'entretien régulier et aux articles de consommation comme le carburant, les lubrifiants, les sacs d'aspirateur, les lames, les courroies, le papier abrasif, les embouts, les mises au point ou les réglages;
- e) la présente garantie ne s'appliquera pas lorsque les dommages sont causés par des réparations ou des tentatives de réparation faites par des tiers (c'est à dire des personnes non autorisées par le fabricant);
- f) la présente garantie ne s'applique à aucun article qui a été vendu à titre d'article remis en état ou remis à neuf (sauf indication contraire par écrit);
- g) la présente garantie ne s'appliquera pas à un produit ou à ses pièces lorsqu'une pièce d'un autre fabricant est installée dans celui-ci ou que des réparations ou modifications ou tentatives de réparation ou de modification ont été faites par des personnes non autorisées;
- h) la présente garantie ne s'appliquera pas à la détérioration normale du fini extérieur, notamment les éraflures, les bosses et les éclats de peinture, ou à la corrosion ou à la décoloration causée par la chaleur, les produits abrasifs et les nettoyants chimiques et abrasifs;
- i) la présente garantie ne s'appliquera pas aux pièces vendues par une autre entreprise et décrites comme telles, lesquelles pièces sont couvertes par la garantie du fabricant s'y rapportant, le cas échéant.

Restrictions supplémentaires

La présente garantie s'applique uniquement à l'acheteur original et ne peut être transférée. Ni le détaillant ni le fabricant ne sont responsables des autres frais, pertes ou dommages, y compris les dommages indirects, accessoires ou exemplaires liés à la vente ou à l'utilisation du présent article ou à l'impossibilité de l'utiliser.

Avis au consommateur

La présente garantie vous accorde des droits spécifiques, mais vous pourriez disposer d'autres droits, qui peuvent différer d'une province à l'autre. Les dispositions qui figurent dans la présente garantie ne visent pas à limiter, à modifier, à réduire ou à exclure toute garantie légale présentée dans les lois provinciales ou fédérales applicables.