


modèle n°068-1825-2

MASTERCRAFT

SUPPORT SUSPENDU POUR KAYAK



IMPORTANT :

Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation avant d'installer ce produit et le conserver aux fins de consultation ultérieure.


GUIDE D'UTILISATION

3

modèle n° 068-1825-2

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Décrivez où monter le support et localisez les solives de plafond. Si le plafond est recouvert de cloisons sèches, utilisez des chevilles d'ancrage. **NE MONTEZ PAS** le support sur des cloisons sèches seulement! Les vis doivent être complètement insérées dans les solives. Lorsque vous décidez d'un emplacement approprié, tenez compte de la longueur des bras détachables et des articles que vous rangez. Les planches et les kayaks doivent surplomber de chaque côté des bras d'au moins 12 po (30,5 cm). Remarque : Ce produit est conçu pour être monté parallèlement à une seule solive ou perpendiculaire à travers plusieurs solives.
- 2 Maintenez le premier support de solive (1) contre la solive de plafond à l'endroit souhaité avec les trous de montage alignés le long de la solive. Utilisez un crayon pour marquer les emplacements des trous de montage.
- 3 Utilisez un foret de 10 mm pour percer des avant-trous dans les emplacements de trous de montage marqués. Les avant-trous doivent avoir la même longueur ou être plus longs que les vis murales (5).
- 4 Vissez le support de solive (1) au plafond. Une cheville d'ancrage (6) doit être utilisée entre le support de solive et la vis murale comme le montre la figure ci-dessous.



1

modèle n° 068-1825-2

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Veuillez lire les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser l'article afin de réduire le risque de blessures graves.
- Demandez à d'autres personnes de vous aider à assembler et déplacer le produit.
- Les procédures du guide d'utilisation peuvent nécessiter l'utilisation des échelles ou des outils électriques. Assurez-vous de bien connaître ces outils et leurs procédures de sécurité avant de tenter d'utiliser ces outils pendant l'installation. Soyez toujours conscient des fils électriques lors de l'installation. Sinon, vous pourriez subir un choc électrique, voire la mort.
- Le produit est destiné au rangement d'équipements sportifs uniquement. Ne l'utilisez pas à d'autres fins.
- Nous vous recommandons d'utiliser des chevilles d'ancrage afin de bien maintenir le produit en place. Les chevilles d'ancrage ne sont PAS fournies.
- Faites preuve d'une extrême prudence lors du chargement et du déchargement de l'équipement de ce système.
- Des matériaux muraux différents nécessitent des types de fixations différents. Utilisez des fixations adaptées à votre type de mur spécifique. Si vous n'êtes pas certain du type de fixations à utiliser, communiquez avec votre magasin de quincaillerie local.
- Outils requis pour l'assemblage : perceuse électrique, foret, niveau, ruban à mesurer, crayon, détecteur de montants
- Ne dépassez pas les limites de poids suivantes pour ce produit.
Charge maximale : 150 lb (68 kg)
Charge maximale pour chaque côté : 75 lb (34 kg)
- **IMPORTANT!** Le poids doit être réparti uniformément.



CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


Ce guide contient des instructions importantes visant la sécurité et l'utilisation. Lisez toutes les instructions et suivez-les lorsque vous vous servez de cet article.

4


modèle n° 068-1825-2

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

- 5 Répétez les étapes 2 à 4 pour monter le deuxième support de solive. N'oubliez pas de l'espacer en conséquence pour s'adapter à vos articles.
- 6 Fixez le poteau de réglage (2) sur les deux supports de solive en alignant les trous sur chaque pièce et en insérant la goupille de verrouillage (4). Assurez-vous que les deux poteaux de réglage sont à la même hauteur. Consultez l'illustration ci-dessous pour la configuration correcte pour chaque installation.



- 7 Faites glisser les bras (3) en place sur le poteau de réglage (2). Appuyez sur le bouton ressort du poteau de réglage (2) et faites glisser le bras (3) jusqu'à ce que le bouton de ressort clique à travers le trou sur le bras (3).




2

modèle n° 068-1825-2

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC L'ARTICLE

LISTE DES PIÈCES

N° de pièce	Description	Qté
1	Supports de solives	2
2	Poteaux d'ajustement	2
3	Bras	4
4	Goupilles de verrouillage	2
5	Vis murales	5
6	Chevilles d'ancrage	5



REMARQUE : Le support doit être monté sur des solives pour soutenir le poids à la limite indiquée.

5

MASTERCRAFT

GARANTIE

Cet article Mastercraft comprend une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériau(x). En cas de défaut, il sera remplacé sans frais. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.


Restrictions supplémentaires
La présente garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial et ne peut être transférée. Ni le détaillant ni le fabricant ne sont responsables des autres frais, pertes ou dommages, y compris les dommages indirects, accessoires ou exemplaires liés à la vente ou à l'utilisation du présent produit ou à l'impossibilité de l'utiliser.

Fabriqué en Chine
Importé par
Mastercraft Canada Toronto, Canada M4S 2B8

model no. 068-1825-2

MASTERCRAFT

KAYAK CEILING RACK



IMPORTANT:
Please read this manual carefully before installing this product and save it for reference.

INSTRUCTION MANUAL

1

model no. 068-1825-2

SAFETY

- To reduce the risk of serious injury read the following safety instructions before assembling and using the product.
- Arrange for necessary manpower when assembling and moving the product.
- The procedures in the User Manual may require climbing ladders and/or operating power tools. Make sure you are familiar with these tools and their safety procedures before attempting to use such tools during installation. Always be aware of electrical wires during installation. Failure to do so could result in an electric shock or death.
- The product is intended for the storage of sporting equipment only. Do not use it for any other purpose.
- It is recommended that wall anchors are used to secure the shelving unit. The anchors are included in the package.
- Use extreme caution when loading and unloading equipment from this system.
- Different wall materials require different types of fasteners. Use fasteners suitable for your specific type of wall. If you are uncertain about what type of fasteners to use, please contact your local hardware store.
- Do not exceed the following weight limits for this product.
Maximum load: 150 lb (68 kg)
Maximum load for per side: 75 lb (34 kg)
- Tools Required for Assembly:
Power drill, drill bit, level, tape measure, pencil, stud finder
- **IMPORTANT!** Weight must be evenly distributed.



SAVE THESE INSTRUCTIONS

This manual contains important safety and operating instructions. Read all instructions and follow them when using this product.


2

model no. 068-1825-2

KNOW YOUR PRODUCT

PARTS LIST

NO.	Description	Qty.
1	Joist Mounts	2
2	Adjustment Posts	2
3	Arms	4
4	Lock Pins	2
5	Wall Screws	5
6	Anchors	5




NOTE: The rack must be mounted to joists to achieve the weight limit.

3

model no. 068-1825-2

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 1 Decide where to mount the rack and locate ceiling joists. If the ceiling is covered with drywall, use the anchor to in joists. **DO NOT** mount to drywall only! The screws must be fully inserted into joists. When deciding on a proper location, consider the length of the detachable arms and the items you are storing. Boards and kayaks should overhang either side of the arms by a minimum of 12" (30.5 cm). Note: this product is designed to be mounted parallel with a single joist or perpendicular across multiple joists.
- 2 Hold the first joist mount (1) against the ceiling joist in the desired location with the mounting holes aligned along the length of the joist. Use a pencil to mark the mounting hole locations.
- 3 Use a 10 mm drill bit to drill pilot holes into the previously marked mounting hole locations. The pilot holes should be the same length or longer than the wall screws (5).
- 4 Screw the joist mount (1) to the ceiling. An anchor (6) should be used between the joist mount and the wall screw as shown in the figure below.




4


model no. 068-1825-2

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 5 Repeat steps 2-4 to mount the second joist mount. Remember to space accordingly to fit your items.
- 6 Attach the adjustment post (2) onto both joist mounts by aligning the holes on each part and inserting the lock pin (4). Ensure both adjustment posts are at the same height. See below for the correct configuration for each setup.



- 7 Slide the arms (3) into place on the adjustment post (2). Press the spring button on the adjustment post (2) and slide the arm (3) until the spring button clicks through the hole on the arm (3).



5

MASTERCRAFT

WARRANTY

This Mastercraft® product carries a one-year warranty against defects in workmanship and materials. If found defective, this product will be replaced free of charge. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

ADDITIONAL LIMITATIONS

This warranty applies only to the original purchaser and may not be transferred. Neither the retailer nor the manufacturer shall be liable for any other expense, loss or damage, including, without limitation, any indirect, incidental, consequential, or exemplary damages arising in connection with the sale, use, or inability to use this product.

Made in China

Imported by

Mastercraft Canada Toronto, Canada M4S 2B8