




Chariot de cuisine avec planche à découper

no de modèle 068-6477-0



Guide d'assemblage

Numéro sans frais: 1-877-483-6759


IMPORTANT: Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage. Conservez ce manuel aux fins de consultation ultérieure.

4 no de modèle 068-6477-0

Étape 3

Requiert E,F,H

Installez les roulettes sans blocage **F** et roulettes à blocage **E** aux montants inférieurs **C** avec l'outil **H** fourni.




Assemblage

Étape 4

Requiert J,K

Répétez l'étape 2 pour les coulisses (**J & K**). Redressez l'unité et poussez fermement sur les coins des tablettes pour vous assurer que celles-ci sont bien insérées dans les bagues de serrage effilées **D**.

Tapez légèrement sur les coins avec le maillet en caoutchouc.



Assemblage

2

no de modèle 068-6477-0

Liste des pièces

- A** Tablette - 1
- B** Montant supérieur - 4
- C** Montant inférieur - 4
- D** Bague de serrage effilée en plastique - 28+2 pièces supplémentaires
- E** Roulette à blocage - 2
- F** Roulette sans blocage - 2

- G** Panier en fil métallique - 2
- H** Outil - 1
- I** Poignée - 1
- J** Coulisse (droite) - 2
- K** Coulisse (gauche) - 2
- L** Plateau en bois - 1

5

no de modèle 068-6477-0

Étape 5

Requiert G

Dévissez les boulons sur les coulisses (gauche et droite) et placez les paniers **G**.




Assemblage

Étape 6

Requiert I

Faites glisser les poignées **I** légèrement au-dessus du panier supérieur.



Assemblage


3

no de modèle 068-6477-0

Étape 1

Requiert B,C,D

Fixez le montant supérieur **B** au montant inférieur **C**. À partir du bas, attachez deux bagues de serrage effilées en plastique **D** autour de chaque montant inférieur **C**.




Assemblage

Étape 2

Requiert A,D

Fixez les bagues de serrage effilées **D** sur les montants inférieurs **C**. Faites glisser la tablette **A** sur les bagues en tapant légèrement dessus pour vous assurer qu'elles sont bien enclenchées.




6

no de modèle 068-6477-0

Étape 7

Requiert L

Placez le plateau en bois **L** sur le dessus.



Assemblage

REMARQUE: Le dessus en bois ne devrait pas être utilisé en guise de planche à découper.



Avertissement! Afin de réduire le risque de blessures graves, lisez les directives de sécurité avant d'assembler et d'utiliser ce meuble.

Attention! Surveillez toujours les enfants de près lorsqu'ils utilisent ce meuble. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance.

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil, Toronto, Canada M4S 2B8