


MASTERCRAFT

TM/MC

Model no. 068-7306-2
EXTRA-WIDE WALL CABINET



IMPORTANT:

Please read this manual carefully before assembling and using this cabinet and save it for reference.

**INSTRUCTION
MANUAL**

TABLE OF CONTENTS

Safety	2
Exploded View	3
Parts List	4
Assembly Instructions	6
Mounting Instructions	9
Warranty	10

NOTE:

If any parts are missing or damaged, or if you have any questions,
please call our toll-free helpline at 1-800-689-9928.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

This manual contains important safety and operating instructions.
Read all instructions and follow them with use of this product.

- To reduce the risk of serious injury, read the following safety instructions before assembling and using the cabinet.
- This cabinet is intended for domestic, indoor use only.
- The cabinet should be positioned on a level surface.
- Any assembly or maintenance of the cabinet must be carried out by adults only.
- Arrange for necessary manpower when assembling and moving the cabinet.
- Check all the nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten them again.
- Use a slightly damp, soft cloth to clean the cabinet.
- Do not stand on the cabinet and do not use it as a scaffold.
- Do not exceed the weight limit specified for this cabinet.

Maximum Load: 280 lb (127 kg).




SAVE THESE INSTRUCTIONS




This manual contains important safety and operating instructions. Read all instructions and follow them with use of this product.

3

EXPLODED VIEW



Overview



PARTS LIST

No.	Description	Qty.	Illustration
1	Bottom panel	1	
2	Front panel	1	
3	Left panel	1	
4	Right panel	1	
5	Back panel	1	
6	Hanging bracket	2	
7	Door panel	1	
8	Door hinge	2	
9	Magnet	2	
10	Screw (M4 x 8L)	38	

PARTS LIST

PARTS LIST

No.	Description	Qty.	Illustration
11	Screw (M4 x 8L)	6	A cross-headed screw with a Phillips head and a length of 8 units.
12	Screw (M6 x 50L)	8	A cross-headed screw with a Phillips head and a length of 50 units.
13	Screwdriver	1	A slotted screwdriver bit.
14	Key	2	A standard door key.
15	Wall Anchor	8	A threaded plastic wall anchor.
16	Washer	1	A flat metal washer.
17	Door hinge fixture A	2	A bracket for a door hinge, featuring two mounting holes.
18	Door hinge fixture B	2	A bracket for a door hinge, featuring a central hole and side mounting holes.
19	Screw (M5 x 10L)	4	A cross-headed screw with a Phillips head and a length of 10 units.

ASSEMBLY PREPARATION


- Assemble the storage cabinet on a clean, level surface.
- Remove all items from the packaging box and ensure that all parts listed on pages 4 and 5 are included.
- When installing parts that have more than one screw, tighten all screws by hand before tightening them with the screwdriver provided.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Install Left Panel (3) to Top Panel (2)

Attach the Left Panel (3) to the Top Panel (2). Line up screw holes, and secure with three Screws (10) using Screwdriver (13).


Note: Make sure the panels are flush before fastening (Fig. A).



2. Install Right Panel (4) to Top Panel (2)


Attach the Right Panel (4) to the Top Panel (2). Line up screw holes, and secure with three Screws (10) using Screwdriver (13).

Note: Make sure the panels are flush before fastening (Fig. B).



3. Install Bottom Panel (1)


Attach Bottom Panel (1) to the Left Panel (3) and Right Panel (4) as shown in Figure. Line up screw holes and secure with six Screws (10) using Screwdriver (13) (Fig. C).



model no. 068-7306-2 | contact us 1-800-689-9928

4. Install Back Panel (5)


First, line up the screw holes on the Back Panel (5) with Left Panel (3), Right Panel (4) and Bottom Panel (1). Then, attach the Back Panel (5) with 14 Screws (10) using Screwdriver (13) (Fig. D).



5. Install Magnet (9)


Attach the Magnets (9) to the Bottom Panel (1) and secure with four Screws (10) using Screwdriver (13) (Fig. E).

Note: The black plate of the Magnets (9) should be facing the front.





6. Install Door Hinge Fixture B (18)

Attach the Door Hinge Fixtures B (18) to the Door Panel (7). Line up screw holes, and secure with four Screws (10) using Screwdriver (13) (Fig. F).





7. Install Door Hinge Fixture A (17)

First, attach Door Hinge Fixture A (17) to the Left Panel (3) with two Screws (10), then attach the Door Hinge (8) onto the Fixture A (17) with one Screw (19). Line up screw holes and use Screwdriver (13) during assembly. Attach the other Door Hinge Fixture A (17) and Door Hinge (8) to the Right Panel (4) in the same way (Fig. G).



8. Install Door Panel (7)

Attach the Door Panel (7) to the Top Panel (2). Line up screw holes, and secure with six Screws (11) using Screwdriver (13) (Fig. H).



9. Attach Door Hinge (8) to Door Panel (7)

Attach the Door Hinge (8) to Door Hinge Fixture B (18) on the Door Panel (7) with one Screw (19). Line up screw holes and use Screwdriver (13) to tighten. Make sure to attach the hinge in correct direction. Attach the other Door Hinge (8) to the Door Panel (7) in the same way (Fig. I).


Adjust by Wrench (16) clockwise to tighten and reverse to loosen.

10. Finish Assembly


Now your cabinet is ready to be mounted on the wall (Fig. J).

MOUNTING INSTRUCTIONS

- 1.** Choose a location for the wall cabinet. The recommended height from the floor to the bottom of the cabinet is 63" (160 cm) (Fig. K).



- 2.** Use the provided shop drawing as guidance to drill holes ($\Phi 8$ mm) on the wall (Fig. L).




- 3.** Insert eight Wall Anchors (15) into the pre-drilled holes on the wall. Then use eight Screws (12) to fix the two Hanging Brackets (6) on the wall. Make sure all screws are fastened tightly (Fig. M).



Hanging Bracket

- 4.** Finally, hang the cabinet on the hanging brackets (6). Now, your cabinet is ready for use. Use the keys (14) to lock the cabinet doors, if desired (Fig. N).



This Mastercraft® product carries a one (1) year warranty from the date of the original retail purchase, against defects in material and workmanship. Subject to the conditions and limitations described below, this product, if returned to us with proof of purchase within the stated warranty period and if covered under this warranty, will be repaired or replaced (with the same model, or one of equal value or specification), at our discretion. We will bear the cost of any repair or replacement and any costs of labour relating thereto.

This warranty is subject to the following conditions and limitations:

- a.** a bill of sale verifying the purchase and purchase date must be provided;
- b.** this warranty will not apply to any product or part thereof which is worn or broken or which has become inoperative due to abuse, misuse, accidental damage, neglect or lack of proper installation, operation or maintenance (as outlined in the applicable owner's manual or operating instructions) or which is being used for industrial, professional, commercial or rental purposes;
- c.** this warranty will not apply to normal wear and tear or to expendable parts or accessories that may be supplied with the product which are expected to become inoperative or unusable after a reasonable period of use;
- d.** this warranty will not apply to routine maintenance and consumable items such as, but not limited to, fuel, lubricants, vacuum bags, blades, belts, sandpaper, bits, fluids, tune-ups or adjustments;
- e.** this warranty will not apply where damage is caused by repairs made or attempted by others (i.e., persons not authorized by the manufacturer);
- f.** this warranty will not apply to any product that was sold to the original purchaser as a reconditioned or refurbished product (unless otherwise specified in writing);
- g.** this warranty will not apply to any product or part thereof if any part from another manufacturer is installed therein or any repairs or alterations have been made or attempted by unauthorized persons;
- h.** this warranty will not apply to normal deterioration of the exterior finish, such as, but not limited to, scratches, dents, paint chips, or to any corrosion or discolouring by heat, abrasive and chemical cleaners; and
- i.** this warranty will not apply to component parts sold by and identified as the product of another company, which shall be covered under the product manufacturer's warranty, if any.

Additional Limitations

This warranty applies only to the original purchaser and may not be transferred. Neither the retailer nor the manufacturer shall be liable for any other expense, loss or damage, including, without limitation, any indirect, incidental, consequential or exemplary damages arising in connection with the sale, use or inability to use this product.

Notice to Consumer

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which may vary from province to province. The provisions contained in this warranty are not intended to limit, modify, take away from, disclaim or exclude any statutory warranties set forth in any applicable provincial or federal legislation.

Made in China


Imported by

Mastercraft Canada Toronto, Canada M4S 2B8

MASTERCRAFT

TM/MC

Modèle n° 068-7306-2
ARMOIRE MURALE EXTRA-LARGE



IMPORTANT :

Veuillez lire attentivement ce guide avant d'assembler et d'utiliser cette armoire haute et le conserver à titre de référence.

**GUIDE
D'UTILISATION**

TABLE DES MATIÈRES

Sécurité	2
Vue Éclatée	3
Liste des pièces	4
Instructions d'assemblage	6
Instructions De Montage	9
Garantie	10

REMARQUE :

Si des pièces sont manquantes ou endommagées, ou si vous avez des questions, veuillez contacter notre service de soutien téléphonique sans frais au 1 800 689-9928.

**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

Le présent guide d'utilisation contient un mode d'emploi et des consignes de sécurité importants. Lisez et respectez toutes les instructions lorsque vous utilisez cet article.

- Pour réduire les risques de blessures graves, lisez les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser l'armoire.
- Cette armoire est conçue pour un usage domestique, à l'intérieur seulement.
- L'armoire doit être placée sur une surface plane.
- Tout assemblage ou entretien de l'armoire doit être effectué par des adultes seulement.
- Demandez à d'autres personnes de vous aider à assembler et déplacer l'armoire.
- Vérifiez périodiquement le serrage de tous les écrous et boulons. Au besoin, resserrez-les.
- Utilisez un chiffon doux légèrement humide pour nettoyer l'armoire.
- Ne vous tenez pas debout sur l'armoire et ne l'utilisez pas comme échafaudage.
- Ne dépassez pas la limite de poids spécifiée pour cette armoire.

Charge maximale : 280 lb (127 kg).




CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Le présent guide d'utilisation contient un mode d'emploi et des consignes de sécurité importants. Lisez et respectez toutes les instructions lorsque vous utilisez cet article.

3

VUE ÉCLATÉE





Modèle n° 068-7306-2 | Contactez-nous au 1 800 689-9928

LISTE DES PIÈCES

Nº	Description	Qté	Illustration
1	Panneau inférieur	1	
2	Panneau supérieur	1	
3	Panneau latéral gauche	1	
4	Panneau latéral droit	1	
5	Panneau arrière	1	
6	Support d'accrochage	2	
7	Panneau de porte	1	
8	Charnière de porte	2	
9	Support d'aimant	2	
10	Vis (M4 x 8L)	38	

LISTE DES PIÈCES

LISTE DES PIÈCES

Nº	Description	Qté	Illustration
11	Vis (M4 x 8L)	6	
12	Vis (M6 x 50L)	8	
13	Tournevis	1	
14	Clé	2	
15	Vis	8	
16	Clé hexagonale	1	
17	Dispositif de fixation de la charnière de porte A	2	
18	Dispositif de fixation de la charnière de porte B	2	
19	Vis (M5 x 10L)	4	

PRÉPARATION DE L'ASSEMBLAGE

- Commencez l'assemblage de cette armoire sur une surface propre et plane.
- Retirez tous les articles de la boîte et assurez-vous que toutes les pièces énumérées aux pages 4 et 5 sont présentes.
- Lors de l'installation de pièces ayant plus d'une vis, serrez toutes les vis à la main avant de les serrer à l'aide du tournevis (24) fourni.


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Attachez le panneau latéral gauche

(3) au panneau supérieur (2)

Attachez le panneau latéral gauche (3) au panneau supérieur (2). Alignez les trous de vis, et fixez avec trois vis (10) en utilisant le tournevis (13).


Remarque : Assurez-vous que les panneaux sont alignés avant de les fixer (Fig. A).



2. Installez le panneau droit (4) sur le panneau supérieur (2)

Attachez le panneau droit (4) au panneau supérieur (2). Alignez les trous de vis et fixez avec trois vis (10) à l'aide d'un tournevis (13).


Remarque : Assurez-vous que les panneaux sont alignés avant de les fixer (Fig B).



3. Installez le panneau inférieur (1)


Attachez le panneau inférieur (1) aux panneaux latéraux gauche (3) et droit (4), comme illustré dans la figure.

Alignez les trous de vis, et fixez avec six vis (10) en utilisant le tournevis (13) (Fig. C).




4. Installez le panneau arrière (5)

D'abord, alignez les trous de vis du panneau arrière (5) sur les panneaux latéraux gauche (3) et droit (4), et sur le panneau inférieur (1). Ensuite, fixez le panneau arrière (5) avec 14 vis (10) à l'aide d'un tournevis (13) (Fig. D).


**5. Installez l'aimant (9)**

Attachez les aimants (9) au panneau inférieur (1) et fixez avec quatre vis (10), à l'aide du tournevis (13) (Fig. E).

Remarque : La plaque noire des aimants doit être orientée vers l'avant.


**6. Installer le support de charnière de porte B (18)**

Attachez le dispositif de fixation de la charnière de porte B (18) au panneau de porte (7). Alignez les trous de vis, et fixez avec des vis (10), à l'aide du tournevis (13) (Fig. F).




7. Installez le dispositif de fixation de la charnière de porte A (17)

Attachez le dispositif de fixation de la charnière de porte (17) au panneau gauche(3) avec deux vis (10). Puis attachez la charnière de porte (8) au dispositif de fixation A (17) avec une vis (19). Alignez les trous de vis, et assemblez à l'aide d'un tournevis (13). Attachez l'autre fixation de charnière de porte A (17) et la charnière de porte (8) au panneau droit (4) de la même manière (Fig. G).




8. Installez le panneau de porte (7)

Attachez le panneau de porte (7) au panneau supérieur (2). Alignez les trous de vis et fixez avec 6 vis (11), à l'aide du tournevis (13) (Fig. H).




9. Attachez la charnière de porte (8) au panneau de porte (7)

Attachez la charnière de porte (8) au dispositif de fixation de la charnière de porte B (18) sur le panneau de porte (7) avec une vis (19). Alignez les trous de vis et serrez à l'aide du tournevis (13). Assurez-vous d'attacher la charnière dans la bonne direction (Fig. I).



À l'aide d'une clé (16), ajustez en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer et dans le sens inverse pour desserrer.




10. Terminez l'assemblage

Vous pouvez maintenant monter votre armoire au mur (Fig. J).


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Choisissez un endroit pour l'armoire murale. La hauteur recommandée entre le sol et le dessous de l'armoire est de 63 po (160 cm) (Fig. K).

Fig. K

PLANCHER

2. Servez-vous du dessin d'atelier fourni comme d'un guide pour percer des trous (de 8 mm) dans le mur (Fig. L).

Fig. L


32 po

3. Insérez 8 chevilles d'ancrage (15) dans les trous préalablement percés dans le mur. Ensuite, utilisez huit vis (12) pour fixer les deux supports d'accrochage (6) au mur. Assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées (Fig. M).

Fig. M

Support d'accrochage

4. Enfin, accrochez l'armoire aux supports d'accrochage (6). Vous pouvez maintenant utiliser votre armoire. Utilisez les clés (14) pour verrouiller les portes d'armoire, si vous voulez (Fig. N).

Fig. N

Ce produit MastercraftTM est garanti pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat au détail d'origine, contre les défauts de matériaux et de fabrication. Sous réserve des conditions et limitations décrites ci-dessous, ce produit, s'il nous est retourné avec une preuve d'achat au cours de la période de garantie indiquée et s'il est couvert par cette garantie, sera réparé ou remplacé (avec le même modèle, ou un modèle de valeur ou de spécifications égales), à notre discrétion. Nous assumerons les frais liés à la réparation ou au remplacement ainsi que le coût de la main-d'œuvre connexe.

La présente garantie est assujettie aux conditions et restrictions qui suivent:

- a.** une preuve d'achat confirmant l'achat et la date d'achat doit être fournie;
- b.** la présente garantie ne s'applique à aucun article ou pièce d'un article qui est usé ou brisé, qui est devenu hors d'usage en raison d'un emploi abusif ou inapproprié, d'un dommage accidentel, d'une négligence ou d'une installation, d'une utilisation ou d'un entretien inappropriés (selon la description figurant dans le guide d'utilisation ou le mode d'emploi applicable) ou qui est utilisé à des fins industrielles, professionnelles, commerciales ou locatives;
- c.** la présente garantie ne s'applique pas à l'usure normale ou aux pièces ou accessoires non réutilisables qui sont fournis avec le produit et qui deviendront vraisemblablement inutilisables ou hors d'usage après une période d'utilisation raisonnable;
- d.** la présente garantie ne s'applique pas à l'entretien régulier et aux articles de consommation comme le carburant, les lubrifiants, les sacs d'aspirateur, les lames, les courroies, le papier abrasif, les embouts, les mises au point ou les réglages;
- e.** la présente garantie ne s'applique pas lorsque les dommages sont causés par des réparations ou des tentatives de réparation faites par des tiers (c'est-à-dire des personnes non autorisées par le fabricant);
- f.** la présente garantie ne s'applique à aucun produit qui a été vendu à l'acheteur original à titre de produit remis en état ou remis à neuf (à moins qu'il n'en soit prévu autrement par écrit);
- g.** la présente garantie ne s'applique à aucun produit qui a été vendu à l'acheteur original à titre de produit remis en état ou remis à neuf (à moins qu'il n'en soit prévu autrement par écrit);
- h.** la présente garantie ne s'applique pas à la détérioration normale du fini extérieur, notamment les éraflures, les bosses et les éclats de peinture, ou à la corrosion ou à la décoloration causée par la chaleur, les produits abrasifs et les produits de nettoyage chimiques; et
- i.** la présente garantie ne s'applique pas aux pièces vendues par une autre entreprise et décrites comme telles, lesquelles pièces sont couvertes par la garantie du fabricant s'y rapportant, le cas échéant.

Restrictions supplémentaires

La présente garantie s'applique uniquement à l'acheteur original et ne peut être transférée. Ni le détaillant ni le fabricant ne sont responsables des autres frais, pertes ou dommages, y compris les dommages indirects, accessoires, consécutifs ou exemplaires liés à la vente ou à l'utilisation du présent produit ou à l'impossibilité de l'utiliser.

Avis au consommateur

La présente garantie vous accorde des droits spécifiques, mais vous pourriez disposer d'autres droits, qui peuvent différer d'une province à l'autre. Les dispositions qui figurent dans la présente garantie ne visent pas à limiter, à modifier, à réduire ou à exclure une quelconque garantie prévue dans les lois provinciales ou fédérales applicables.

Fabriqué en Chine

Importé par

Mastercraft Canada Toronto, Canada M4S 2B8