




# Étagère de boulanger, chromé

no de modèle 068-7427-4



## Guide d'assemblage


Numéro sans frais: 1-877-483-6759

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage. Conservez ce manuel aux fins de consultation ultérieure.

## 4 no de modèle 068-7427-4

### Étape 3 Requiert A,D


Répétez les étapes 1 et 2 pour les autres tablettes.



## Assemblage


### Étape 4 Requiert B,C

Fixez le montant supérieur **B** au montant arrière inférieur **C**.



## Liste des pièces

### 2 no de modèle 068-7427-4



### 5 no de modèle 068-7427-4

### Étape 5 Requiert D,E,F


Fixez des bagues de serrage effilées en plastique **D** au milieu du montant supérieur **B**. Glissez le grillage arrière **F** sur les bagues de serrage effilées en plastique **D**. Fixez des bagues de serrage effilées en plastique **D** autour du sommet du montant supérieur **B**. Glissez la petite tablette supérieure **E** sur les bagues de serrage effilées en plastique.

Assurez-vous que les bagues de serrage effilées en plastique sont assemblés à la même hauteur sur chaque montant. Il doit rester un espace après que les bagues de serrage effilées en plastique ont été assemblés.

### Étape 6

#### Requiert G,H

Fixez le plateau en bois **G** à la tablette **A**. Suspendez les crochets **H** au grillage arrière **F**.



Fabriqué en Chine

### 3 no de modèle 068-7427-4

### Étape 1

Requiert C,D

Fixez deux bagues de serrage effilées en plastique **D** autour de la partie inférieure du montant inférieur **C**. Les bagues de serrage effilées en plastique doivent être assemblés à la même hauteur sur chaque montant. Il doit rester un espace après que les bagues de serrage effilées en plastique ont été assemblés.




## Assemblage

### Étape 2

Requiert A,D

Glissez la tablette **A** sur les bagues de serrage effilées en plastique **D**.




### 6 no de modèle 068-7427-4

### Étape 7 - Profitez de votre meuble

#### CAPACITÉS

Ne dépassez pas les limites de poids recommandées pour chaque panneau, au risque de causer un affaissement qui pourrait entraîner une défaillance de la tablette ou des blessures.



## Assemblage

**REMARQUE:** Le dessus en bois ne devrait pas être utilisé en guise de planche à découper.



**Avertissement!** Afin de réduire le risque de blessures graves, lisez les directives de sécurité avant d'assembler et d'utiliser ce meuble.

**Attention!** Surveillez toujours les enfants de près lorsqu'ils utilisent ce meuble. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance.

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil, Toronto, Canada M4S 2B8

## DISPOSITIF ANTI-BASCULEMENT

Un dispositif anti-basculement avec sa quincaillerie est compris dans la trousse d'assemblage de l'étagère. Correctement installé, ce dispositif peut contribuer à limiter le risque de basculement soudain du meuble. Il est fortement recommandé d'installer correctement ce dispositif afin de limiter le risque de basculement dû aux secousses ou aux chocs légers.

Les consignes d'installation complètes du dispositif anti-basculement sont imprimées au dos du sac pour quincaillerie. Veuillez lire attentivement et suivre ces consignes afin d'installer correctement le dispositif anti-basculement.

**"CONSERVEZ CES CONSIGNES AUX FINS DE CONSULTATION ULTRÉIEURE."**

**Votre assemblage devrait maintenant être terminé.**

**Merci d'avoir acheté notre produit.**

Assemblage

