


210mm



Blast High-volume Air Pump  
(076-2929-0)

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS



1. **IMPORTANT** Use with 12 V DC power source only.
2. This pump is specially designed to inflate extra-large inflatables, inflatable toys, etc., not for filling tires.
3. This pump is not designed for continuous use more than 20 minutes. Extended operation can cause the motor to overheat or damage the pump.
4. To reduce the risk of electric shock, do not expose to rain. Store indoors.

**WARNINGS**

1. Never attempt to disassemble or repair.
2. Do not leave children use this pump without adult supervision.
3. Never allow sand, small rocks or other articles to be sucked into the inflating or deflation port while operating.
4. Use this unit only for its intended use as described in these instructions. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
5. Never leave the pump unattended while in use. Keep the cord away from heated surfaces.
6. To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from outlet.

**TO INFLATE ITEMS**

1. Connect power cord to standard 12 V DC battery terminals, making sure no water or moisture is present. Red alligator clip must connect securely to red (+) terminal, and black alligator clip must connect securely to black (-) terminal.
2. Connect one end of hose to 'Inflate Port' of pump. Select proper nozzle for your application and connect to opposite end of hose. Insert nozzle firmly into opened valve of product and turn pump on using 'on/off' switch located on pump body.
3. Inflate until firm. Turn pump off, seal valve by pushing in with pump nozzle to maintain seal and gently twist nozzle adaptor while backing pump out of valve. Then disconnect the power supply cord from power battery.
4. Remove pump and close external stopper/cap.

**TO DEFATE ITEMS**

Remove nozzle adaptor from inflation port of pump and attach to deflation port.  
Repeat the same steps as inflation.



Pompe à grand volume d'air Blast  
(076-2929-0)

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



1. **IMPORTANT** : Utilisez cette pompe uniquement sur une source d'alimentation de 12 V CC.
2. Cette pompe est spécialement conçue pour gonfler de grands objets gonflables, des jouets gonflables, etc., et non des pneus.
3. Cette pompe n'est pas destinée à être utilisée en continu pendant plus de 20 minutes. Une utilisation prolongée peut entraîner une surchauffe du moteur et abîmer la pompe.
4. Afin de réduire le risque de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie. Remisez-le à l'intérieur.

**AVERTISSEMENTS**

1. N'essayez jamais de démonter ni de réparer la pompe.
2. Ne laissez pas les enfants utiliser cette pompe sans la supervision d'un adulte.
3. Ne laissez jamais du sable, des cailloux ou tout autre élément s'introduire dans l'orifice de gonflage ou de dégonflage de la pompe lors de son utilisation.
4. Utilisez cette pompe uniquement pour son utilisation prévue, comme cela est décrit dans les consignes. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
5. Ne laissez jamais la pompe sans surveillance lors de son fonctionnement. Éloignez le cordon des surfaces chaudes.
6. Pour débrancher la pompe, mettez tous les boutons en position d'arrêt, puis retirez la fiche de la prise.

**POUR GONFLER UN OBJET**

1. Branchez le cordon d'alimentation aux bornes d'une batterie ordinaire de 12 V CC, en veillant à ce qu'il n'y ait ni eau ni humidité à proximité. La pince crocodile rouge doit être raccordée à la borne (+) et la pince crocodile noire à la borne (-).
2. Reliez une extrémité du tuyau à l'orifice de gonflage de la pompe. Choisissez la buse appropriée à l'objet à gonfler et fixez-la sur l'autre extrémité du tuyau. Insérez fermement la buse dans la soupape ouverte de l'objet à gonfler et mettez en marche la pompe à l'aide de l'interrupteur « On/Off » situé sur la pompe.
3. Gonflez jusqu'à ce que l'objet soit fermé. Éteignez la pompe, fermez la soupape en enfongant la buse de la pompe pour la maintenir fermée et tournez doucement l'adaptateur de la buse tout en retirant la pompe de la soupape. Débranchez ensuite le cordon d'alimentation de la batterie.
4. Retirez la pompe et fermez le capuchon externe.

**POUR DÉGONFLER UN OBJET**

1. Retirez l'adaptateur de la buse de l'orifice de gonflage et fixez-le sur l'orifice de dégonflage de la pompe.
2. Répétez les mêmes étapes que pour le gonflage.

295mm

HB-501A说明书  
单黑印刷  
可出菲林