



1. To Open: Release the buckles, then pull the front and rear ends of the frame apart until they are fully extended.

1. Pour déplier le chariot : Dégagez les boucles, puis écartez l'avant et l'arrière du cadre jusqu'à ce qu'il soit complètement déplié.

2. To Extend Handle: To fully extend handle, pull until it clicks.
2. Pour allonger complètement la poignée : Tirez jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

3. To Fold: Push the front and rear ends of the frame together and clip the buckle together.
With handle extended, wagon can be conveniently rolled for transport.
Push button and retract handle for storage.

3. Pour plier le chariot : Ramenez l'avant et l'arrière du cadre ensemble, puis attachez la boucle.
Lorsque la poignée est allongée, vous pouvez facilement transporter le chariot en le faisant rouler.
Appuyez sur le bouton et rangez la poignée pour entreposer le chariot.