



FOLD 'N STORE™ Table Tennis Table

FOLD 'N STORE™ Table de tennis de table



**TWO OR MORE ADULTS
REQUIRED FOR ASSEMBLY
DOIT ÊTRE ASSEMBLÉE
PAR AU MOINS DEUX ADULTES**

 **WARNING:**
CHOKING HAZARD - Small balls.
Not for children under 3 years.

 **MISE EN GARDE :**
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Contient de petites
balles. Déconseillé pour les enfants de moins de 3 ans.

Model / Model 1-1-33010-F (186)

CONTACT INFO / POUR NOUS JOINDRE



www.eastpointsports.com



POUR OBTENIR DE L'AIDE EN FRANÇAIS,
ENVOYEZ UN COURRIEL À
consumerservice@eastpointsports.com



973-585-4747
ENGLISH ONLY / ANGLAIS SEULEMENT



Monday to Friday (9am to 5pm EST)
du lundi au vendredi (de 9 h à 17 h HNE)

TOOLS

No Tool Required


OUTILS

No Outils Requis

PARTS IDENTIFIER L'IDENTIFICATION DES PIÈCES

Instructions
Parts ID #
Numéro de repère

Part #
Numéro
de la pièce















Part Name
Nom de la pièce

Part Image
Illustration de la pièce

Part Quantity
Quantité fournie

PARTS IDENTIFIER / IDENTIFICATION DES PIÈCES


1 Table Tennis Table Table de tennis de table  NOT REPLACEABLE N'EST PAS REMPLAÇABLE x2 PRE-INSTALLED PRÉINSTALLÉE	5 Apron - End Tablier - Extrémité  33010-05186 x4 PRE-INSTALLED PRÉINSTALLÉE	6 Apron - Side Tablier - Côté  33010-06186 x8 PRE-INSTALLED PRÉINSTALLÉE	7 Handle - Female Manche - Femelle  33010-07186 x2 PRE-INSTALLED PRÉINSTALLÉE	8 Handle - Male Manche - Mâle  33010-08186 x2 PRE-INSTALLED PRÉINSTALLÉE	9 Linkage Tube - Short Tube de liaison - Court  33010-09186 x8 PRE-INSTALLED PRÉINSTALLÉE	10 Cross Bar Barre transversale  33010-10186 x4 PRE-INSTALLED PRÉINSTALLÉE
11 Linkage Tube - Long - Insert Nut Tube de liaison - Long - Douille taraudée  33010-11186 x8 PRE-INSTALLED PRÉINSTALLÉE	12 Corner Cap Chapeau de coin  33010-12186 x4 PRE-INSTALLED PRÉINSTALLÉE	13 Hinge Charnière  33010-13186 x6 PRE-INSTALLED PRÉINSTALLÉE	14 Leg Patte  33010-14186 x4 PRE-INSTALLED PRÉINSTALLÉE	15 L - Bracket L - Ferrure  33010-15186 x16 PRE-INSTALLED PRÉINSTALLÉE	16 C - Clip C - Fermoir  33010-16186 x8 PRE-INSTALLED PRÉINSTALLÉE	17 Storage Bag Sac de rangement  33010-17186 x1 PRE-INSTALLED PRÉINSTALLÉE
60 Bushing Bague  33010-60186 x20 PRE-INSTALLED PRÉINSTALLÉE	61 Washer Rondelle  33010-61186 x56 PRE-INSTALLED PRÉINSTALLÉE	62 Locking Nut Écrou de blocage  33010-62186 x28 PRE-INSTALLED PRÉINSTALLÉE	63 Bolt - Linkage Tube to Linkage Tube and Leg Vis - Tube de liaison à tube de liaison et patte  33010-63186 x8 PRE-INSTALLED PRÉINSTALLÉE	64 Bolt - L Bracket to Leg Vis - Ferrure en L à patte  33010-64186 x12 PRE-INSTALLED PRÉINSTALLÉE	65 Bolt - L Bracket to Linkage Tube Vis - Ferrure en L à tube de liaison  33010-65186 x8 PRE-INSTALLED PRÉINSTALLÉE	66 Screw - Hinge/L Bracket Vis - Charnière ou ferrure en L  33010-66186 x120 PRE-INSTALLED PRÉINSTALLÉE
67 Screw - Apron & Corner Cap Vis - Ceinture et capuchon de coin  33010-67186 x48 PRE-INSTALLED PRÉINSTALLÉE	80 Post - Table Tennis Net Poteau - Filet de tennis de table  33010-80186 x2 PRE-INSTALLED PRÉINSTALLÉE	81 Table Tennis Net Filet de tennis de table  33010-81186 x1 PRE-INSTALLED PRÉINSTALLÉE	82 Table Tennis Paddle Raquette de tennis de table  33010-82186 x2 PRE-INSTALLED PRÉINSTALLÉE	83 Table Tennis Ball Balle de tennis de table  33010-83186 x2 PRE-INSTALLED PRÉINSTALLÉE		

BEFORE BUILDING - Please inspect and lay out all your parts.


Your Backboard is **NOT** replaceable. Any damage that exists to your Backboard is NOT repairable under warranty. If your backboard is damaged, the entire game must be returned to the original place of purchase for an exchange. Before you begin assembly be sure to lay out all your parts on a non-marring surface. If using the box, be sure to remove all staples to prevent damage.

AVANT L'ASSEMBLAGE - Assurez-vous d'inspecter et d'étendre au sol ou sur une table toutes les pièces.

Votre cible n'est PAS remplaçable. Tout dommage à la cible n'est PAS réparable en vertu de la garantie. Si la cible est endommagée, le jeu au complet doit être retourné là où il a été acheté pour être remplacé. Avant de commencer l'assemblage, assurez-vous d'avoir étendu toutes les pièces du jeu sur une surface qui ne les rayera pas. Si vous utilisez la boîte pour y étendre les pièces, retirez-en toutes les agrafes pour éviter les dommages.



1




Carry each half of the Table Tennis Table out to the play area.

Transporter chaque moitié de la table de tennis de table vers l'aire de jeu.


2

DO NOT lie Table down on play surface in the assembly.

NE PAS étendre la table à plat sur la surface de jeu pour l'assemblage.



A



With 2 strong adults flip the table in the air as shown.


DO NOT pivot Table on Corners to rotate. **IMPORTANT:** Make sure that the end of the Table without the Corner Caps rest on the ground.

Avec deux adultes forts, basculer la table dans les airs tel qu'illustré.

NE PAS faire pivoter la table sur les coins pour la tourner.

IMPORTANT: S'assurer que l'extrémité de la table sans les capuchons de coin repose sur le sol.

B




C




3

One adult should hold up the Table.

Un adulte devrait tenir la table soulevée.



Unclip the lock on the Handle.
Défaire le verrou sur le manche.




B

Swing open each side of the Table.


Remove the contents from the Storage Bag.

Ouvrir chaque côté de la table.

Retirer le contenu du sac de rangement.




4



One adult should hold up the Table.
The Second adult should swing out each leg.

Un adulte devrait tenir la table soulevée.
Le deuxième adulte devrait sortir chaque patte.



Before swinging legs out, be sure the Linkage Tube Hinge is not locked.
When swinging out the Legs, the Linkage Tubes will automatically release from the C-Clips.

Avant de déployer les pattes, vérifier que la charnière du tube de liaison est déverrouillée.
En sortant les pattes, les tubes de liaison se détacheront automatiquement des fermoirs en C.

5




The Cross Bar MUST be locked across to the other Leg Assembly BEFORE the Long Linkage Tubes are LOCKED in place.
This is required for structural stability.

Verrouiller la barre transversale jusqu'à l'autre patte AVANT de VERROUILLER en place les longs tubes de liaison. Cela est requis afin d'assurer la stabilité structurale.

A

Unlock the Cross Bar from the C-Clips.


Retirer la barre transversale de l'attache en C.



B

Swing the Cross Bars over to the other side's Long Linkage Tube.




Faire pivoter les barres transversales jusqu'au long tube de liaison situé de l'autre côté.



C

Screw in to lock the Cross Bar to the Long Linkage Tube. Repeat for both Bars.


Visser pour fixer la barre transversale au long tube de liaison. Répéter pour l'autre barre transversale.



6


Screw in Spring Lock Hinge to lock the Long Linkage Tube to the Short Linkage Tube. Linkage Tubes should now be straight. Repeat for all 4 Spring Locks.

Visser dans la charnière verrouillable à ressort pour fixer le long tube de liaison au court tube de liaison. Les tubes de liaison devraient être droits.
Répéter pour les trois autres charnières verrouillables à ressort.




7

(A)



DO NOT lean table on legs!
NE PAS pencher la table sur ses pattes!


(B)



With 2 strong adults flip the table in the air as shown.

Avec deux adultes forts, basculer la table dans les airs tel qu'illustré.

8




Repeat Steps 1 through 8 for the second half of the Table.


Reprendre les étapes de 1 à 8 pour la deuxième moitié de la table.

Rotate the Cross Bar to level the table.

Tourner la barre transversale pour stabiliser la table.



10




Slide the Table Tennis Net Posts onto the Table.


Then, tighten the Clamps to secure the Posts' position on the Table.

Glisser les poteaux des filets de tennis de table sur la table.

Puis, serrer les brides de serrage afin de bien fixer la position des poteaux sur la table.



9




The ends without the Apron and Corner Caps must face each other.

Les extrémités sans le tablier et les capuchons de coin doivent se faire face.

Align each end of the Table together as shown.

Aligner chaque extrémité de la table tel qu'illustré.

11



Slide the Table Tennis Net onto the Table Tennis Net Posts.

Glisser le filet de tennis de table sur les poteaux des filets de tennis de table.

81

Limited Warranty

As described in and as limited by this Limited Warranty, EastPoint Sports Ltd., LLC (the “Company”) warrants this Product to be free from defects in workmanship and materials for a period of 90 days from the date of original purchase. The term defects shall mean any imperfections that impair the use of the product. The Company reserves the right to request confirmation of Proof of Purchase when requesting parts or service in order to confirm that this Product is within its warranty period and terms.

- What is Covered:** Except as provided herein, this Limited Warranty covers all defects in materials and workmanship. This Limited Warranty is void if the Product is:
- Damaged through improper usage or storage, negligence, misuse, abuse, transportation damage, acts of nature, or accident (including failure to follow the instructions supplied with the product).
 - Used in commercial applications, rentals or a commercial environment.
 - Modified or repaired by anyone not authorized by the Company.

What is Not Covered:

- The Limited Warranty does not cover:
- Expendable items such as cosmetic parts, game playing accessories, and any other items that may show signs of wear due to normal usage.
 - Any transportation/delivery/installation costs incurred by the Consumer (either home from the original place of purchase or back to the original place of purchase).
 - Items not purchased from an authorized retailer (ie: this warranty does not apply to so-called “grey market” goods (those goods purchased from a third party)).

What the Company Will Pay For:

- If any part or component of the Product which is covered by this Limited Warranty is found by the Company to be defective, the Company will provide replacement parts without charge. The Company’s obligation to repair or replace the Product or any portion of thereof, shall be limited to the original purchase price of the product.
- If during the Limited Warranty period, the product is found to be defective, the Company will, at the Company’s option, repair, replace or make remuneration for the Product (either the same or equivalent value) without charge.

How to Obtain Warranty Service: In order to enforce your rights under this Limited Warranty, you must follow these procedures:

- You must return the ORIGINAL COPY OF YOUR SALES RECEIPT to the Company showing a purchase from an authorized retailer.
- You must call the Company’s Consumer Service Department at 1-973-585-4747 on Monday through Friday between the hours of 9:00 A.M. and 5:00 P.M. (EST) to notify the Company of the nature of the problem. At the Company’s option, replacement parts or a new Product (either the same or equivalent value) will be sent to you at no charge.
- If you are instructed to return the Product to the Company for servicing, you are responsible for shipping the Product, at your expense, to the address designated by the Company in packaging that will protect against further damage.
- You must also include your name, address, daytime telephone number, Product model number, and a description of the problem.
- The Company will pay for any shipping charges to return the repaired or replaced Product to you.

THIS LIMITED WARRANTY IS AVAILABLE ONLY TO THE ORIGINAL PURCHASER OF THE PRODUCT, PURCHASING FROM AN AUTHORIZED RETAILER, AND IS VALID ONLY IN THE UNITED STATES AND CANADA. THE COMPANY’S LIABILITY IS LIMITED TO THE REPAIR, REPLACEMENT, OR REMUNERATION, AT ITS OPTION, OF ANY DEFECTIVE PRODUCT AND SHALL NOT INCLUDE ANY LIABILITY FOR INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND. THIS WARRANTY IS EXPRESSLY MADE IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND THE IMPLIED WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS OR DO NOT ALLOW FOR EXCLUSION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. TO THAT EXTENT, THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

This Limited Warranty gives you specific legal rights, but you may also have other rights that vary from state to state. If you have questions regarding this Limited Warranty or the operation of the Product, you may call or write us.

ALL WARRANTY CLAIMS MUST BE ACCOMPANIED BY AN ORIGINAL COPY OF THE SALES RECEIPT/PROOF OF PURCHASE. REPORT ANY DEFECTS TO: EastPoint Sports, 20 Commerce Boulevard, Succasunna, NJ 07876, 1-973-585-4747

PRINTED IN CHINA

GARANTIE LIMITÉE

Aux termes de la présente garantie limitée, EastPoint Sports Ltd., L.L.C. (la « société ») garantit cet article contre tout défaut de fabrication et de matériau pendant 90 jours à partir de la date d’achat. Le terme défaut désigne toute imperfection qui nuit à l’utilisation de l’article. Pour toute réclamation sous garantie (pièce et main-d’œuvre), la Société se réserve le droit d’exiger une preuve d’achat pour confirmer que la garantie est toujours en vigueur.

- Ce qui est couvert :** la garantie limitée couvre les défauts de matériau et de fabrication, mais ne couvre pas les dommages :
- dus à un usage ou entreposage abusif, incorrect ou négligent, à une catastrophe naturelle, à un accident ou au transport (ni les dommages causés par le non-respect des instructions fournies avec l’article).
 - si le jeu est loué ou utilisé à des fins commerciales
 - si le jeu est modifié ou réparé par une personne non autorisée par la société.

- Ce qui n’est pas couvert :** cette garantie limitée ne couvre pas :
- les biens non durables comme les éléments esthétiques, les accessoires de jeu et tout autre composant qui sont sujets à l’usure normale.
 - les frais engagés par le consommateur pour la livraison, l’installation ou le transport de l’article (soit du magasin à la résidence du consommateur, ou vice-versa).
 - les articles achetés d’un détaillant non autorisé (cette garantie ne couvre pas les articles du marché gris).

Frais assumés par la société :

- Si la société juge qu’une pièce ou un composant de l’article sous garantie est défectueux, elle fournira des pièces de rechange sans frais au consommateur. L’obligation de la société se limite au remplacement ou à la réparation de l’article ou de toute pièce défectueuse, et ne peut dépasser le prix d’achat original de l’article.
- Si l’article est jugé défectueux au cours de la période de garantie, la société réparera l’article ou le remplacera (à sa discrétion) par un article identique ou un autre article de valeur équivalente.

Réclamation sous garantie : voici comment vous devez procéder pour avoir droit aux privilèges de la présente garantie :

- Vous devez envoyer LE REÇU DE CAISSE D’ORIGINE à la société, pour prouver que l’article provient d’un détaillant autorisé.
- Vous devez communiquer avec le Service à la clientèle en composant le 1-973-585-4747, du lundi au vendredi de 9 h à 17 h (HE) pour aviser la société de la nature du problème. La société vous expédiera, à sa discrétion, des pièces de rechange ou un nouvel article (un article identique ou un autre article de valeur équivalente)
- Si la société vous demande de retourner l’article pour le faire réparer, vous êtes responsable de l’expédier à vos frais, à l’adresse indiquée par la société. Vous devez emballer l’article de sorte qu’il ne subisse pas de dommages durant le transport.
- Vous devez également fournir votre nom, adresse et numéro de téléphone durant le jour, le numéro de modèle de l’article et une description du problème.
- La société paiera les frais d’expédition pour vous retourner l’article réparé ou un article de rechange.

CETTE GARANTIE LIMITÉE N’EST OFFERTE QU’À L’ACHETEUR INITIAL. NE COUVRE QUE LES ARTICLES ACHETÉS D’UN DÉTAILLANT AUTORISÉ, ET N’EST VALIDE QU’AUX ÉTATS-UNIS ET AU CANADA. LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ SE LIMITE (À SA DISCRÉTION) À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DE TOUT ARTICLE DÉFECTUEUX, OU AU REMBOURSEMENT DU PRIX D’ACHAT. LA SOCIÉTÉ NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE D’AUCUN DOMMAGE INDIRECT OU ACCESSOIRE. CETTE GARANTIE REMPLACE EXPRESSÉMENT TOUTE AUTRE GARANTIE, FORMELLE OU IMPLICITE, NOTAMMENT, MAIS NON EXCLUSIVEMENT, LA GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE ET LA GARANTIE IMPLICITE DE CONVENANCE POUR UN BUT PARTICULIER. COMME CERTAINS GOUVERNEMENTS NE PERMETTENT PAS DE LIMITER LA DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES NI L’EXCLUSION DES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES, IL SE PEUT QUE LES RESTRICTIONS SUSMENTIONNÉES NE S’APPLIQUENT PAS À VOUS.

La présente garantie limitée vous donne des droits spécifiques, et il se peut aussi que vous ayez d’autres droits selon la province ou l’état où vous demeurez. Si vous avez des questions concernant la garantie limitée ou le fonctionnement de l’article, vous pouvez nous appeler ou nous écrire.

TOUTE RÉCLAMATION DE GARANTIE DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉE DE LA PREUVE D’ACHAT. SIGNALEZ TOUT DÉFAUT À : EastPoint Sports, 20 Commerce Boulevard, Succasunna, NJ 07876, 1-973-585-4747

IMPRIMÉ EN CHINE