




24" Round Outdoor Wood Firepit

Model No. 085-0250-2

Assembly Instructions



**NEED HELP? GIVE US A CALL!
WE'RE HERE FOR YOU.**



**TOLL-FREE:
1-877-483-6759**

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product. Keep this manual for future reference.

Production Number: xxxxxxxx



From your first apartment to
downsizing your family home,
For LIVING® is a great place to start.

Uncomplicate your life with timeless
style and reliable quality that delivers
everyday solutions for your home.

Let us know how our products
work for you. Rate and review at
canadiantire.ca.

Table of Contents

Important Safety Instructions	4	Troubleshooting	9
Parts List	5	Caring for Your Item	10
Hardware List	5	Technical Data	11
Before You Begin Assembly	6	Warranty	12
Step-by-step Guide	7		



Caution!

- Proper placement of your firepit is essential.
- Keep children away during assembly.
- This product contains small parts which can be swallowed by children.
- Keep fingers away from places where they can be pinched or trapped.
- Please wear protective gloves during assembly.
- Do not attempt to assemble the firepit if any parts are missing.


IMPORTANT: Please read and understand this manual before any assembly.

Place all parts from the box in a cleared area and position them on the floor in front of you. Remove all packing materials and place them back into the box. Do not dispose of the packing materials until assembly is complete. Read each step carefully before beginning any assembly and make sure you understand each step.

Needed for assembly: The screwdriver is not included in the package



Screwdriver



1 person


Important Safety Instructions



Warning! Please read and understand this entire manual before attempting to assemble or operate this product.

Caution! Some parts may contain sharp edges. Please wear protective gloves during assembly and use.

- This firepit is intended for outdoor use only. NEVER LEAVE A FIRE UNATTENDED.
- DO NOT use the firepit to cook food. The firepit is not designed for grilling food.
- DO NOT allow children or pets near the firepit without supervision.
- DO NOT touch the surface of the firepit while in use as it may cause burns.
- NEVER burn in vehicles, tents or indoors. CARBON MONOXIDE HAZARD.
- Use a poker and/or heat-resistant gloves to open/close the mesh cover while in use.
- DO NOT use water to extinguish as this is dangerous and can cause damage to the firepit.
- Burn only untreated wood or fire logs in this firepit.
- DO NOT use gasoline or kerosene to start the fire in this firepit.
- Only place/use this firepit on stable and non-combustible surfaces.
- DO NOT attempt to move the firepit while it is hot or in use.
- Place the firepit no closer than 2.4 m (8') from walls or combustibles during use.
- Adequate fire extinguishing material should be readily available.
- Always ensure that the mesh cover is secured over the firepit while in use.
- NEVER leave a burning fire unattended. Always extinguish fire completely before leaving it.
- DO NOT COVER THE UNIT UNTIL FIRE HAS BEEN EXTINGUISHED FOR 24 HOURS.
- The poker handle may become hot during and after use.
- Check local fire regulations and municipal by-laws for information regarding the safe use of this firepit.



- Firelogs should fit well INSIDE the bowl, allowing the mesh cover to fit securely and evenly. Logs should never be too many/too high, or sticking outside the perimeter of the bowl.

Parts List

Item	Description	Thumbnail	Quantity
A P00260008101	Mesh Cover		1
B P00250017401	Fire Bowl		1
C P00010059601	Base		1
D P002700014	Poker		1

Hardware List

Item	Description	Thumbnail	Quantity
H1 H010110016	Bolt		4

Before You Begin Assembly




Make Sure All Parts Are Present

Compare all pieces to the parts and hardware lists, and make sure you have all tools required for assembly.



Assemble in a Cleared Area

Place all parts from the box on the floor in front of you on a clean, dry, level surface to protect the product as it is being assembled.




Remove Packaging Materials

Place packing materials back in the box. Do not dispose of packaging materials until assembly is complete.



Read Each Step Carefully




Make sure you understand each step. For any questions, contact the For LIVING® customer service centre at 1-877-483-6759 (toll-free).



Step-by-step Guide





Step 1



Step-by-step Guide



Step 2



Troubleshooting

Need help?

Give us a call! We're here for you.

Toll-free: 1-877-483-6759



Before returning your
product to store



Call us first!

If you have questions regarding your product
or require warranty assistance, please call our
customer service helpline.


Caring for Your Item



Caution! Check all screws and nuts periodically for tightness, fastening them again as required.

Cleaning	This firepit should be cleaned on a regular basis to promote a safer experience and a long product life.
	DO NOT attempt to clean this firepit until the fire is COMPLETELY OUT and components are cool to the touch.
	DO NOT use oven cleaner or abrasive cleaner as this will damage the firepit .
Lighting	Make sure there is only a small amount of ash in the bottom of the bowl.
	Put in a layer of dry seasoned hardwood that covers no more than 3/4 of the bowl.
	Use a match to light kindling or fire starter.
	Use the poker that is provided to operate. Please wear heat-resistant gloves during use.
Extinguishing	Allow the fire to burn it self out.
	DO NOT use water to extinguish as this is dangerous and can damage this firepit.
Storage	DO NOT move or store this firepit until the fire is COMPLETELY OUT and components are cool to the touch.
	Store the firepit in a dry location to maximize product life.
	Store assembled firepit in a location away from children and pets.

Technical Data



Diameter	61 cm (24'')
----------	--------------

Height	53.8 cm (21 3/16'')
--------	---------------------

Product weight	7 kg
----------------	------

15 lb 7 oz

Warranty



1-Year Limited Warranty*

This For LIVING® product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

Model No. 085-0250-2

Made in China


Imported by Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8



Foyer d'extérieur rond au bois, 24 po

Modèle n° 085-0250-2

Instructions d'assemblage



BESOIN D'AIDE? APPELEZ-NOUS!
NOUS SOMMES ICI POUR VOUS AIDER.
NUMÉRO SANS FRAIS :
1 877 483-6759

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce manuel avant de commencer l'assemblage de ce produit.
Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure.

N° de production : xxxxxxxx



Qu'il s'agisse de votre premier appartement ou d'une remise à neuf de votre espace familial, For LIVING^{MD} est un parfait allié pour démarrer.

Simplifiez votre vie avec un style intemporel et une qualité fiable qui offre des solutions quotidiennes pour votre maison.

Faites-nous savoir comment nos produits fonctionnent pour vous. Commentez et évaluez nos produits sur canadiantire.ca

Table des matières

Consignes de sécurité importantes	4	Dépannage	9
Liste des pièces	5	Entretien de votre foyer	10
Liste de la quincaillerie	5	Fiche technique	11
Avant de commencer l'assemblage	6	Garantie	12
Guide étape par étape	7		

Attention!



- Un positionnement adéquat du foyer est essentiel.
- Tenez les enfants à l'écart du produit pendant son assemblage.
- Cet article contient de petites pièces que les enfants peuvent facilement avaler.
- Évitez de mettre vos doigts là où ils pourraient se coincer ou être pincés.
- Veuillez porter des gants de protection lors de l'assemblage du foyer.
- Ne tentez pas d'assembler le foyer s'il vous manque des pièces.


IMPORTANT : Veuillez lire ce guide et bien le comprendre avant de commencer l'assemblage.

Mettez toutes les pièces de la boîte dans une zone dégagée et positionnez-les sur le sol devant vous. Retirez tout le matériel d'emballage et remettez-le dans la boîte. Ne jetez pas le matériel d'emballage avant d'avoir terminé l'assemblage. Lisez attentivement chaque étape avant de commencer tout assemblage et assurez-vous de comprendre chaque étape.

Nécessaire pour l'assemblage : le tournevis n'est pas inclus dans l'emballage



Tournevis



1 personne



Consignes de sécurité importantes



Avertissement! Veuillez lire et comprendre ce guide en entier avant de tenter d'assembler ou d'utiliser ce produit.


Attention! Certaines pièces peuvent contenir des bords tranchants. Veuillez porter des gants de protection lors de l'assemblage et de l'utilisation du produit.

- Ce foyer est conçu pour un usage extérieur seulement. **NE LAISSEZ JAMAIS UN FEU SANS SURVEILLANCE.**
- **N'UTILISEZ PAS** le foyer pour faire cuire les aliments. Le foyer n'est pas conçu pour griller des aliments.
- **NE LAISSEZ PAS** les enfants ou les animaux domestiques près du foyer sans surveillance.
- **NE TOUCHEZ PAS** la surface du foyer pendant l'utilisation, car elle peut causer des brûlures.
- **N'UTILISEZ JAMAIS** le foyer dans un véhicule, une tente ou dans un espace intérieur. **RISQUE DE MONOXYDE DE CARBONE.**
- Utilisez un tisonnier ou des gants résistant à la chaleur pour ouvrir/fermer le couvercle grillagé pendant l'utilisation du foyer.
- **N'utilisez PAS** de l'eau pour éteindre le feu, car cela est dangereux et peut causer des dommages au foyer.
- **N'utilisez que** du bois ou des bûches non traités à l'intérieur de ce foyer.
- **N'UTILISEZ PAS** d'essence ou de kérosène pour allumer le feu dans ce foyer.
- Placez/utilisez uniquement ce foyer sur des surfaces stables et incombustibles.
- **NE TENTEZ PAS** de déplacer le foyer lors de son utilisation.
- Ne placez pas le foyer à plus de 2,4 m (8 pi) des murs ou des matières combustibles pendant son utilisation.
- Un équipement destiné à l'extinction du feu doit être facilement accessible.
- Assurez-vous que le couvercle grillagé est solidement installé au-dessus du foyer lors de son utilisation.
- **NE LAISSEZ JAMAIS** un feu sans surveillance. Éteignez toujours complètement le feu avant de vous éloigner du foyer.
- **NE COUVREZ PAS LE FOYER TANT QUE LE FEU N'A PAS ÉTÉ ÉTEINT PENDANT 24 HEURES.**
- Il se peut que le tisonnier soit chaud pendant et après son utilisation.
- Vérifiez les règlements locaux relatifs aux incendies et les règlements municipaux pour des renseignements concernant l'utilisation en toute sécurité de ce foyer.




- Les bûches doivent bien rentrer à l'**INTÉRIEUR** de la cuve permettant au couvercle en maille de se loger solidement et uniformément. Les bûches ne doivent jamais être trop nombreuses/trop hautes ni sortir en dehors du périmètre de la cuve.

Liste des pièces

Référence	Description	Illustration	Quantité
A P00260008101	Couvercle en maille		1
B P00250017401	Cuve		1
C P00010059601	Base		1
D P002700014	Tisonnier		1

Liste de la quincaillerie

Référence	Description	Illustration	Quantité
H1 H010110016	Boulon		4

Avant de commencer l'assemblage




S'assurer que toutes les pièces sont présentes

Comparez toutes les pièces aux listes de pièces et de quincaillerie et assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires pour l'assemblage.



Assembler dans une zone dégagée

Placez toutes les pièces de la boîte sur le sol devant vous sur une surface propre, sèche et plane pour protéger le produit pendant son assemblage.




Retirer les matériaux d'emballage

Remettez les matériaux d'emballage dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage.



Lire attentivement chaque étape




Assurez-vous de bien comprendre chaque étape. Pour toute question, contactez le client For LIVING^{MD} au 1 877 483-6759 (sans frais).



Guide étape par étape





Étape 1



Guide étape par étape



Étape 2



Dépannage

Besoin d'aide?

Appelez-nous! Nous sommes
ici pour vous aider.

Numéro sans frais : 1 877 483-6759



Avant de retourner votre
article au magasin



Appelez-nous
d'abord!

Si vous avez des questions concernant votre
article ou avez besoin d'une assistance au titre
de la garantie, veuillez appeler notre service
d'assistance à la clientèle.


Entretien de votre foyer



Attention! Vérifiez tous les écrous et les vis périodiquement pour voir s'ils sont bien serrés,

Nettoyage	Ce foyer doit être nettoyé régulièrement pour assurer une expérience sécuritaire et une longue durée de vie du produit.
	N'essayez PAS de nettoyer ce foyer avant que le feu ne soit COMPLÈTEMENT éteint et que les composants soient froids au toucher.
	N'utilisez PAS un nettoyant à four ou un nettoyant abrasif, car cela pourrait endommager le foyer.
Allumer le feu	Assurez-vous qu'il n'y a qu'une petite quantité de cendre au fond de la cuve.
	Placez une couche de copeaux secs au fond de la cuve. Assurez-vous de ne pas couvrir plus de 3/4 de la cuve.
	Utilisez une allumette pour allumer le bois d'allumage ou l'allume-feu.
	Utilisez le tisonnier fourni pour activer le feu. Veuillez porter des gants résistant à la chaleur pendant l'utilisation du tisonnier.
Éteindre le feu	Laissez le feu s'éteindre de lui-même.
	N'UTILISEZ PAS de l'eau pour éteindre le feu, car cela est dangereux et peut causer des dommages au foyer.
Rangement	NE DÉPLACEZ PAS ou n'entreposez pas ce foyer avant que le feu ne soit COMPLÈTEMENT éteint et que les composants ne soient refroidis au toucher.
	Rangez le foyer dans un endroit sec afin de prolonger sa durée de vie.
	Rangez le foyer assemblé dans un endroit loin des enfants et des animaux.

Fiche technique



Diamètre	61 cm (24 po)
----------	---------------

Hauteur	53,8 cm (21 3/16 po)
---------	----------------------

Produit	7 kg
---------	------

15 lb 7 oz

Garantie



Garantie limitée de 1 an*

Cet article For LIVING^{MD} comprend une garantie de un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériau(x). Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue.

Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Modèle n° 085-0250-2

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8