


CANVAS^{TM/MC}

CHAISE BERÇANTE RENFREW

N° DE MODÈLE : 088-0612-6



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES?

SANS FRAIS :

1 888 670-6684

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage de cet article. Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure.

CANVAS^{TM/MC}

INSPIRÉ PAR LE CANADA



Nous croyons au pouvoir de la décoration pour donner son âme à votre maison.

C'est pour cela que les collections **CANVAS^{MD}**
s'inspirent des Canadiens et de leur style de vie.

Qu'il s'agisse de meubles tendance, de décos pour les fêtes ou pour le plein air, **CANVAS^{MD}** vous permet de rafraîchir facilement votre espace pour qu'il reflète **votre style unique et votre mode de vie.**

Nous serions ravis de recevoir vos commentaires judicieux. Visitez notre site Web à **canadiantire.ca** pour nous communiquer de votre expérience et partagez vos photos avec nous en utilisant le mot-clic **#MonStyleCANVAS**.

Montrez-nous comment vous donnez vie aux articles **CANVAS^{MD}**. Nous avons hâte de voir!

TABLE DES MATIÈRES


Outils requis	3
Liste des pièces	4
Guide étape par étape	6
Prendre soin de votre article	11
Garantie	11




AVERTISSEMENT! Veuillez lire les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser l'article afin de réduire le risque de blessures graves.

- La capacité maximale de charge de la causeuse et du fauteuil d'angle est de 225 lb (102 kg). Ne vous tenez pas debout sur la chaise.
- Veuillez lire et comprendre tout ce guide d'utilisation avant d'essayer d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit
- L'assemblage et l'entretien de cet article ne doivent être effectués que par des adultes.
- Certaines pièces peuvent contenir des bords tranchants. Portez des gants de protection si nécessaire.
- Pour éviter tout dommage, placez toutes les pièces sur une surface plane pendant l'assemblage. Ajoutez une couche de protection de surface, le cas échéant.
- En raison de la nature de l'acier, des rayures sur le revêtement de protection pourraient entraîner l'oxydation de la surface (rouille). Ceci est un processus naturel. Afin de minimiser cette condition, il est recommandé d'assembler et de manipuler l'article soigneusement afin d'éviter d'égratigner la peinture.

OUTILS REQUIS








Clé hexagonale
(comprise)




2 personnes

Avant de procéder à l'assemblage de ce produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces avec les listes du contenu de la boîte et du contenu de la quincaillerie. Si une pièce semble manquante ou endommagée, ne commencez pas l'assemblage de ce produit et appelez immédiatement le service à la clientèle.

LISTE DES PIÈCES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
1	Dossier		1
2	Panneau de siège		1
3	Bras droit		1
4	Bras gauche		1
5	Coussin du siège		1
6	Coussin du dossier		1

VUE ÉCLATÉE







LISTE DU MATERIEL

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
A	Vis M6*20		2
B	Vis M6*40		6
C	Rondelle M6		8
D	Clé hexagonale		1

GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 1

Placez le dossier de la chaise **1** sur une surface non abrasive, telle qu'un tapis. Fixez le panneau de siège **2** au dossier **1**, au moyen des vis **B** et des rondelles **C**. Ne serrez pas complètement jusqu'à ce que l'assemblage de la chaise soit terminé.




REMARQUE :

Ne serrez pas complètement les vis avant d'avoir assemblé le fauteuil. Une fois l'assemblage terminé, serrez chaque vis.


ÉTAPE 2

Fixez l'accoudoir gauche **4** au panneau de siège **2**, au moyen des vis **B** et des rondelles **C**. Ne serrez pas complètement jusqu'à ce que l'assemblage de la chaise soit terminé.



REMARQUE :

Ne serrez pas complètement les vis avant d'avoir assemblé le fauteuil. Une fois l'assemblage terminé, serrez chaque vis.



GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 3


Fixez l'accoudoir droit **3** au panneau de siège **2**, au moyen des vis **B** et des rondelles **C**. Ne serrez pas complètement jusqu'à ce que l'assemblage de la chaise soit terminé.

3 X1	B X2
	

C X2	D X1
	


REMARQUE :

Ne serrez pas complètement les vis avant d'avoir assemblé le fauteuil. Une fois l'assemblage terminé, serrez chaque vis.




ÉTAPE 4

Fixez le dossier de la chaise **1** à l'accoudoir droit **3** et l'accoudoir gauche **4**, au moyen des vis **A** et des rondelles **C**. Une fois cette section assemblée, serrez complètement toutes les vis à l'aide de la clé hexagonale **D**.



REMARQUE :



Ne serrez pas complètement les vis avant d'avoir assemblé le fauteuil. Une fois l'assemblage terminé, serrez chaque vis.




GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 5

Mettez le coussin de siège **5** et le coussin de dossier **6** sur le siège.



DONNÉES TECHNIQUES



RÉSOUDRE LES PROBLÈMES DE L'ASSEMBLAGE



AVANT DE
RETOURNER
VOTRE ARTICLE

VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES?
LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER!

SANS FRAIS :
1 888 670-6684

Si vous avez des questions concernant votre produit ou si vous avez besoin d'assistance au titre de la garantie, veuillez appeler notre service à la clientèle.



APPELEZ-NOUS,
NOUS POUVONS
VOUS AIDER

ENTRETIEN DE VOTRE ARTICLE

1 Surveillez toujours les enfants étroitement lorsqu'ils utilisent cet article ou qu'ils se trouvent à proximité de celui-ci. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance.

2 Cet article est uniquement destiné à un usage domestique et doit être utilisé à l'extérieur.

3 N'allumez aucun feu en dessous ou près du produit.

4 Nous recommandons l'utilisation de housses de meubles lorsque l'article n'est pas utilisé.

5 Assurez-vous périodiquement que tous les écrous et boulons sont bien serrés. Au besoin, resserrez-les.

NETTOYAGE : Lavez les parties du cadre et en osier avec de l'eau et du savon doux, puis rincez abondamment et séchez complètement. N'utilisez pas de produits à base de Javel, d'acide ou d'autres solvants sur le cadre ou les parties en osier.

Le coussin ne peut être lavé à la surface qu'avec de l'eau et du savon doux ou un nettoyant moussant commercial pour rembourrage si nécessaire. S'il est lavé, rincez bien et accrochez-le pour sécher. N'utilisez pas de laveuse ou de sécheuse.

HORS SAISON : Nettoyez et séchez l'article avant de le ranger dans un endroit sec et abrité.

GARANTIE



GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN*

Cet article CANVAS^{MP} comprend une garantie de un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériau(x). Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié

N° DE MODÈLE : 088-2266-8

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil, Toronto, Canada M4S 2B8

CANVAS^{TM/MC}

INSPIRÉE DU CANADA

