




support de hamac

Product No. 088-1147-8

Pièces comprises :

Tubes cylindriques (3)
Pieds de forme carrée (2)
Embouts carrés pour les pieds (4)
Embouts pour les tubes cylindriques (2)
Crochets en S (2)



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Insérez les embouts protecteurs carrés aux extrémités des pieds.
2. Disposez les pieds à plat sur le sol. Assurez-vous que l'extrémité la plus courte du coude au niveau du sol est orientée vers l'autre pied. Les deux pieds devraient reposer à plat sur le sol plutôt que sur un rebord.
3. Placez un tube entre les deux pieds et insérez-y les pieds en appuyant sur les goupilles à ressort jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent dans les trous.
4. Installez les tubes restants sur les coudes exposés de chacun des pieds en appuyant sur les goupilles à ressort jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent dans les trous.
5. Insérez les embouts aux extrémités des tubes.
6. Installez les crochets en S à l'extrémité de chacun des tubes. Pour ce faire, insérez le crochet perpendiculairement à la tige et tournez-le pour l'aligner avec cette dernière.
7. Utilisez la chaîne fournie pour suspendre votre hamac. Attachez solidement la chaîne au crochet en S, puis asseyez-vous lentement. La corde de votre hamac s'étirera, et celui-ci pourrait avoir tendance à s'abaisser. **Soyez extrêmement prudent en vous assoyant dans le hamac pour la première fois.** Une fois que le hamac aura été étiré pour la première fois, vous pourrez resserrer les chaînes. Répétez l'opération jusqu'à ce que vous atteigniez la hauteur désirée. **Faites toujours preuve de prudence lorsque vous vous assoyez dans un hamac qui n'a pas encore été ajusté.**

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Inspectez le hamac et le support sur une base régulière et avant de vous y étendre afin de vous assurer que :

- toutes les cordes sont solides et que les nœuds rattachant le hamac aux anneaux ne s'effilochent pas;
- la chaîne de suspension n'est pas entortillée, ce qui pourrait grandement diminuer ses capacités.



⚠ AVERTISSEMENT : NE DÉPASSEZ PAS LA CAPACITÉ MAXIMALE DE 450 LB (204 KG).

Examinez régulièrement le support pour vérifier ce qui suit :

- Tous les joints soudés sont intacts;
- Il n'y a pas trop de rouille;
- Il ne manque aucun embout (protection contre la rouille).

LES ENFANTS NE DOIVENT PAS UTILISER LE HAMAC SANS ÊTRE SUPERVISÉS PAR UN ADULTE. N'INSTALLEZ PAS D'ENFANT EN BAS ÂGE DANS LE HAMAC.

- Ne traînez pas le support de hamac et ne tirez pas dessus pour le déplacer ou pour effectuer des réglages.
- Soulevez-le TOUJOURS par ses deux extrémités.
- **Après avoir déplacé ou réglé votre support de hamac, assurez-vous TOUJOURS que les goupilles à ressort sont correctement insérées. Dans le cas contraire, le support de hamac risque de s'effondrer pendant qu'il est utilisé.**