


# CANVAS<sup>MC/MD</sup>

## FAUTEUIL, COLLECTION HARBOUR

---

PRODUIT N° 088-2018-0



### INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Sans frais : 1 888 670-6684

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant d'entamer l'assemblage de ce produit. Conservez ce manuel à titre de référence.

Table des matières	3
Consignes de sécurité importantes	3
Liste des pièces	4
Assemblage	5 à 10
Nettoyage et entretien	11
Fiche technique	11
Garantie	12

**AVERTISSEMENT!**


Afin de réduire les risques de blessures graves, prière de lire les consignes de sécurité qui suivent avant d'assembler et d'utiliser ce produit.

**ATTENTION!**

Garder les enfants sous surveillance étroite lorsqu'ils jouent à proximité de ce produit. Ne les laissez jamais sans surveillance. Éloignez les animaux domestiques pendant la mise en place du produit.

- Placer le produit sur une surface plane et horizontale.
- Tout assemblage et entretien du produit doit être effectué par des adultes seulement.
- Assurez-vous qu'il y aura assez de personnes pour l'assemblage ou le déplacement du produit.
- Certains composants peuvent présenter des arêtes tranchantes. Au besoin, porter des gants de protection.
- Vérifiez le serrage de toutes les vis périodiquement. Les serrer lorsque nécessaire.
- Les réparations et le remplacement des pièces doivent être effectués par un technicien qualifié.
- Ne pas utiliser le produit dans des conditions très venteuses; il pourrait basculer et causer des blessures à l'utilisateur ou aux personnes à proximité.
- Ne pas utiliser le produit s'il est dans une position inversée ou si ses pieds ne reposent pas entièrement sur le sol. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner des blessures graves.
- Ne montez jamais sur le produit au risque de causer de graves blessures.
- Le produit est conçu pour accueillir une personne à défaut de quoi des blessures pourraient s'ensuivre.
- Ne pas charger le produit au-delà de sa capacité maximale : 120 kg.
- Si le produit n'est pas utilisé sur une longue période (p. ex., l'hiver), le ranger dans un endroit propre et sec.
- Tenir le produit loin des flammes.
- Conserver l'emballage d'origine pour ranger le produit.

**IMPORTANT :** Conserver ce manuel pour référence et lire attentivement les directives.

**ATTENTION!**

- Vérifier le serrage de toutes les vis périodiquement. Les serrer lorsque nécessaire.
- Éloigner les enfants pendant l'assemblage. Ce produit comprend de petites pièces susceptibles d'être avalées par les enfants.
- Garder vos doigts loin des endroits où ils peuvent être pincés ou coincés.
- Ne pas tenter d'assembler le produit si une pièce s'avère manquante.

**Laissez-nous vous aider!**

**NE PAS RETOURNER VOTRE PRODUIT AU MAGASIN.  
APPELEZ-NOUS EN PREMIER! 1 888 670-6684**

Pour toute question concernant votre produit et sa garantie, si vous l'avez endommagé ou s'il manque des pièces, prière de communiquer avec notre service téléphonique sans frais. Nous serons là pour vous aider.

**IMPORTANT :** Prière de lire ce manuel avant tout assemblage. Avant de commencer, assurez-vous qu'il n'y a pas de pièces manquantes. Contrôlez les pièces avec la liste. S'il manque une pièce, ou si vous avez des questions, contactez le centre de service au 1 888 670-6684 (sans frais).

Disposer toutes les pièces de la boîte d'emballage sur un plancher propre. Retirer tous les matériaux d'emballage et les remettre dans la boîte. Ne pas jeter les matériaux d'emballage avant que l'assemblage soit terminé. Lire attentivement chaque étape avant de commencer l'assemblage et s'assurer de bien comprendre chaque étape. S'il manque une pièce, prière de composer notre numéro d'assistance sans frais : 1 888 670-6684.


Pour l'assemblage, vous aurez besoin de :



Clé hexagonale (fournie)




Clé (fournie)




Deux (2) personnes

**Étape 1**Pièces **3, B, G**


Insérez la tige de la vis (B) dans le trou situé sur le côté gauche du panneau arrière (3). Serrez les vis à l'aide de la clé hexagonale (G). Répétez la même procédure sur le côté droit du panneau arrière.

**Étape 2**Pièces **1, 2**


Verrouillez les têtes de vis (B) dans les fentes respectives sur la structure du bras gauche (1) et celle du bras droit (2).

**Étape 3**Pièces **1, 2, 3**

Alignez les trous situés dans la partie inférieure du panneau arrière (3) avec les trous de la structure du bras droit (2). Répétez la même procédure pour la structure du bras gauche (1).

**Étape 4**Pièces **A, C, E, G, H**

Insérez la vis (A) avec rondelle (C) dans le trou aligné. Serrez la vis en utilisant une autre rondelle et un écrou (E). Utilisez la clé hexagonale (G) pour bien serrer la vis. Utilisez la clé (H) pour empêcher l'écrou de bouger. Suivez la même procédure pour la deuxième vis. Suivez la même procédure pour la structure du bras gauche.


**REMARQUE :**

Ne pas serrer les vis complètement jusqu'à ce que toutes les quatre vis soient installées.

**Étape 5**



Pièces 1, 2, 4

Inclinez le panneau assemblé. Alignez les trous situés sur la structure du bras droit (2) avec les trous correspondants sur le devant du panneau du siège (4). Suivez la même procédure pour le bras gauche (1).

**Étape 6**

Pièces A, C, E, G, H

Insérez la vis (A) avec rondelle (C) dans le trou aligné. Serrez la vis en utilisant une autre rondelle et un écrou (E). Utilisez la clé hexagonale (G) pour bien serrer la vis. Utilisez la clé (H) pour empêcher l'écrou de bouger. Suivre la même procédure pour la deuxième vis. Suivez la même procédure pour le bras gauche.


**REMARQUE :**

Ne pas serrer les vis complètement jusqu'à ce que toutes les quatre vis soient installées.

**Étape 7**



Pièces 3, 4

Alignez les trous situés sur la partie arrière du panneau du siège (4) avec les trous correspondants du panneau arrière (3).

**Étape 8**

Pièces A, C, E, G, H



Insérez la vis (A) avec rondelle (C) dans le trou aligné. Serrez la vis en utilisant une autre rondelle et un écrou (E). Utilisez la clé hexagonale (G) pour bien serrer la vis. Utilisez la clé (H) pour empêcher l'écrou de bouger.

**REMARQUE :**


Ne pas serrer les vis complètement jusqu'à ce que toutes les deux vis soient installées.

**Étape 9****Pièces D, F**

Après l'assemblage de toutes les pièces, assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées. Couvrez tous les vis et écrous en utilisant les couvercles à vis (D) et les cache-écrous (F).

**Étape 10****Pièces 5, 6**

Ramenez la chaise à la verticale. Placez le coussin du dossier (5) et le coussin du siège (6) sur leurs panneaux respectifs. La chaise est prête à l'emploi.

**ATTENTION!**

- Vérifiez le serrage de toutes les vis périodiquement. Les serrer lorsque nécessaire.
- S'il est nécessaire de démonter le produit, suivez les étapes d'assemblage dans l'ordre inverse.
- La couleur du tissu peut s'affadir suite à une exposition prolongée à la lumière. Gardez les coussins à l'intérieur lorsqu'ils ne servent pas.
- Si une oxydation de surface (rouille) se produit et qu'aucun correctif n'est pris, l'oxydation peut commencer à couler sur la surface d'assemblage et provoquer des taches difficiles à enlever.

- Lavage des coussins :
  - Utiliser une brosse à poils doux.
  - Toujours utiliser une solution douce d'eau et de savon. Ne jamais utiliser de détergent.
  - Rincer à l'eau claire. L'eau doit être froide ou tiède, jamais plus de 25 °C (77 °F).
  - Retirer l'excès d'humidité des coussins en utilisant une serviette sèche. Ne pas placer dans une machine à laver ni essorer à la main.
- Ne pas utiliser d'eau de Javel, d'acide ou autres nettoyants abrasifs sur le produit.
- Les composants en acier des accessoires et meubles de jardin sont traités avec une peinture antirouille. Toutefois, en raison de la nature de l'acier, de l'oxydation de surface (rouille) se produit lorsque ce revêtement protecteur est rayé. Ceci est un processus naturel. Pour minimiser ce phénomène, il est suggéré d'éviter que la peinture ne soit rayée lors de l'assemblage et de la manipulation du produit. Cette rouille peut être enlevée facilement en appliquant un peu d'huile de cuisson.

Dimensions (Longueur x Largeur x Hauteur) 83 x 77,5 x 85 cm

32 3/4 x 30 1/2 x 33 1/2 po

## 12 PRODUIT N° 088-2018-0

Ce produit CANVAS<sup>MC</sup> est assorti d'une garantie d'un (1) an contre les défauts de matériaux et de fabrication. Distribution Trifeuil remplacera le produit défectueux gratuitement pendant la période de garantie indiquée lorsque retourné par l'acheteur original avec preuve d'achat. Ce produit n'est pas garanti contre l'usure ou les défaillances dues à une mauvaise utilisation ou un usage abusif.