


CANVAS^{TM/MC}

SKYLINE 10' X 12' DOUBLE-TIER GAZEBO WINTERIZATION KIT

PRODUCT NO. 088-2251-2



ASSEMBLY INSTRUCTIONS



HAVING TROUBLE?

TOLL-FREE:

1-888-670-6684

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product. Keep this manual for future reference.



Scan the QR code for online assembly instruction video.

CANVAS^{TM/MC}

INSPIRED BY CANADA



We believe in the power of décor and its ability to make up the fabric of your home.

That's why **CANVAS^{TM/MC}** collections draw inspiration from Canadians and the way they live.

From on-trend furniture pieces to holiday décor and all your outdoor living essentials, **CANVAS^{TM/MC}** makes it easy to refresh your space to reflect your unique style and the way you live every day.

We would love to hear from you and welcome your thoughtful feedback. Visit our website at canadiantire.ca to tell us about your experience, and share your photos with us using **#myCANVASstyle**.

Show us how you bring **CANVAS^{TM/MC}** products to life. We can't wait to see!

IMPORTANT

HOW TO USE OUR QR CODES

Follow the steps below to scan our QR codes and access helpful assembly videos.

1

Open the camera on your smart device and point it at the QR code.




2

Wait for the camera to recognize and scan the QR code.





3

Tap the notification when it appears on screen.



4

The video will load automatically.



Scan the QR code for online assembly instruction video.

TABLE OF CONTENTS

Warnings	4
Required and Recommended Tools	5
Important Safety Information	6
Parts List	7
General Preparations	8
Step-by-Step Guide	9
Caring for Your Item	18
Warranty	19




WARNING! TO REDUCE THE RISK OF SERIOUS INJURY, READ THE FOLLOWING SAFETY INFORMATION.

Caution! Always keep children under close supervision while they are playing around this product. Never leave children unattended. Keep pets away while setting up the gazebo.


Caution! Check municipal by-laws prior to installing the gazebo.

- This product is intended for domestic outdoor use only.
- Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.
- Make sure there is sufficient manpower when assembling or moving the product.
- Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary.
- This gazebo cover is intended for winter weather protection purposes only.
- During snow days, remove the snow at the top when the snow is thicker than 4" (10 cm).

TOOLS REQUIRED



8' (2.4 m) ladder
(Qty. 1 recommended)



2
people

RECOMMENDED TOOLS

Stick or pole
(Qty. 2 recommended)

IMPORTANT SAFETY INFORMATION



CAUTION!

- Keep children under close supervision while they are playing around this product.
- Do not light any fires inside or near the product!
- Stay calm if fire breaks out. Search for the nearest exit. Do not return to the gazebo until the fire department deems it safe.



**LET US HELP YOU! DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE.
CALL US FIRST! 1-888-670-6684**

If you have questions regarding your product, require warranty assistance, or have damaged or missing parts, please call our customer service toll-free helpline. Contact us for assistance; we're here to help.

IMPORTANT: Please read and understand this manual before any assembly. Before beginning the assembly of product, make sure all parts are available. Compare parts list with packaging contents. If any part is missing, or if you have any questions, contact the service centre at 1-888-670-6684 (toll-free). Unpack and place all the parts from the packaging box in an open area and position them on the floor. Remove all packing materials and place them back into the box. Do not dispose of the packing materials until assembly is complete. Read each step carefully before beginning any assembly and make sure you understand each step. If you are missing a part, please call our toll-free number for assistance: 1-888-670-6684.




IMPORTANT: RETAIN FOR FUTURE REFERENCE, AND READ CAREFULLY.

PARTS LIST

ITEM	DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
1	Winter Cover		1
2	Stake		17
3	Storage Bag		1

GENERAL PREPARATIONS

- When choosing the location for your gazebo build, plan to have at least 6' (approximately 1.8 m) of clearance beyond the footprint of the gazebo to allow for installing parts. This is in conjunction with the Important Safety Instructions.



- It is very important that you install the gazebo on a flat, level surface. A surface that is not flat and level will make it difficult to square the frame, which will make assembly more difficult.
- Lay out all parts before beginning assembly and compare the parts you have to the parts list in this manual. If parts are missing, please call 1-888-670-6684 to have replacement parts provided to you.
- Completely read through this assembly manual before beginning assembly so you can become familiar with the building process.
- To further assist you with building your gazebo, a full assembly video is available online. We highly recommend viewing the assembly video prior to beginning assembly. You can watch this video by:
 - visiting <https://qr1.be/UQEU>
 - or by scanning the QR code at the bottom of this page.
- Throughout this manual there are assembly tips that provide best assembly practices. In many cases these tips also have QR codes that will take you directly to a video excerpt demonstrating the tip. Instructions on how to use QR codes can be found on Page 3 of this manual.




Scan the QR
code for online
assembly
instruction video.

STEP-BY-STEP GUIDE

Unfold and determine position of winter cover based on the longer and shorter sides of your shelter.


Keep in mind the placement of the door.

Ensure the seams of the winter cover are on the inside.



NOTE:

The front of the gazebo is easily identified by door.




NOTE:

The back of the gazebo is easily identified by the lack of window or door.

STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 1

1 X1




NOTE:

Unzip the front door during installation to ensure there is enough slack to raise over the top of the gazebo.

STEP-BY-STEP GUIDE


STEP 2



NOTE:

Lift corners over gazebo slowly to prevent corners from snagging.

STEP 3




NOTE:

Use a long pole or stick to help guide the cover over the second tier (e.g., broom handle).

STEP-BY-STEP GUIDE


STEP 4



NOTE:


Be sure each corner is carefully put over gazebo simultaneously to prevent corners from snagging.

STEP 5




STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 6




STEP 7



STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 8

2 X17



CARING FOR YOUR ITEM

- 1 Always keep children under close supervision while they are using or around this product. Never leave children unattended.
- 2 This product is intended for domestic outdoor use only.
- 3 Do not light any fires below or near the product.
- 4 Check all nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten them again.
- 5 Do not shake, lean or climb on it.

CLEANING:

FRAME: Wash with a mild dish soap and water, rinse with clean water, and allow to air dry. Do not use harsh chemicals or abrasive cleaners, or any other special detergents as they may be harmful to the product's finish.

FABRIC: For best results, clean fabric with a damp cloth or allow to air dry thoroughly. Do not machine wash or dry.

OFF SEASON: To extend the life of your product, remove all fabric components and store inside when not in use.

Do not allow heavy snow accumulation to collect on the roof. Remove with a broom whenever possible to prevent flame failures.

WARRANTY



1-YEAR LIMITED WARRANTY*

This CANVAS™ product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

PRODUCT NO. 088-2251-2

Made in China

Imported by Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

CANVAS^{TM/MC}


INSPIRED BY CANADA



CANVAS^{TM/MC}

TROUSSE D'HIVÉRISATION SKYLINE POUR ABRI DE JARDIN À TOIT À DEUX NIVEAUX, 10 X 12 PI

PRODUIT N° 088-2251-2




INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



DES DIFFICULTÉS?
SANS FRAIS :
1 888 670-6684

IMPORTANT: Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage de cet article. Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure.



Balayez le code QR pour visionner la vidéo sur les instructions d'assemblage en ligne.

CANVAS^{TM/MC}

INSPIRÉE DU CANADA

Nous croyons au pouvoir de la décoration pour donner son âme à votre maison.

C'est pour cela que les collections **CANVAS^{TM/MC}** s'inspirent des Canadiens et de leur style de vie.

Qu'il s'agisse de meubles tendance, de décorations pour les fêtes ou pour le plein air, **CANVAS^{TM/MC}** vous permet de rafraîchir facilement votre espace pour qu'il reflète **votre style unique et votre mode de vie.**

Nous serions ravis de connaître votre opinion et nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires. Visitez notre site Web à l'adresse **canadiantire.ca** pour nous faire part de votre expérience et partagez vos photos en utilisant le mot-clic **#MonStyleCANVAS.**

Montrez-nous comment vous donnez vie aux articles **CANVAS^{TM/MC}**. Nous avons hâte de les voir!


IMPORTANT

COMMENT UTILISER NOS CODES QR

Suivez les étapes ci-dessous pour balayer nos codes QR et accéder à des vidéos d'assemblage utiles.


1

Ouvrez l'appareil photo sur votre appareil intelligent et pointez-le sur le code QR.




2

Attendez que l'appareil photo reconnaissse et balaie le code QR.





3

Appuyez sur la notification lorsqu'elle s'affiche à l'écran.



4

La vidéo se charge automatiquement.



Balayez le code QR pour visionner la vidéo sur les instructions d'assemblage en ligne.

TABLE DES MATIÈRES

Avertissement	4
Outils recommandés	5
Consignes de sécurité importantes	6
Liste des pièces	7
Préparations générales	8
Directives détaillées	9
Entretien de votre article	18
Garantie	19




AVERTISSEMENT! POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES GRAVES, LISEZ LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ CI-APRÈS.


Attention! Ayez toujours les enfants sous étroite surveillance pendant qu'ils jouent à proximité de l'article. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance. Gardez les animaux de compagnie à l'écart pendant la mise en place de l'abri. Attention! Vérifiez les règlements municipaux avant d'installer l'abri.

- Cet article est uniquement destiné à un usage domestique et doit être utilisé à l'extérieur.
- L'assemblage et l'entretien de cet article ne doivent être effectués que par des adultes.
- Assurez-vous qu'un nombre suffisant de personnes s'occupent d'assembler et de déplacer l'article.
- Certaines pièces peuvent contenir des bords tranchants. Portez des gants de protection si nécessaire.
- Cette housse est destinée uniquement à des fins de protection contre les intempéries hivernales.
- Lorsqu'il neige, enlevez la neige du toit de l'abri lorsqu'elle atteint une épaisseur de plus de 4 po (10 cm).

OUTILS REQUIS



Escabeau de 8 pi (2,4 m)
(quantité recommandée : 2)



2
personnes

OUTILS RECOMMANDÉS

Bâton ou poteau
(Qté 2 recommandée)

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



ATTENTION!

- Ayez toujours les enfants sous étroite surveillance pendant qu'ils jouent à proximité de l'article.
- N'allumez pas un feu à l'intérieur ou à proximité de l'article!
- Si un incendie se déclare, restez calme. Cherchez la sortie la plus proche. Ne retournez pas dans l'abri de jardin avant que le service des incendies ne le juge sans danger.



LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER! NE RETOURNEZ PAS VOTRE ARTICLE AU MAGASIN. APPELEZ-NOUS D'ABORD! 1 888 670-6684

Si vous avez des questions concernant votre article, si vous avez besoin d'aide au sujet de la garantie ou si des pièces sont endommagées ou manquantes, composez le numéro sans frais de notre service à la clientèle. N'hésitez pas à communiquer avec nous, nous sommes là pour vous aider.

IMPORTANT : Veuillez lire et bien comprendre ce guide avant de procéder à l'assemblage. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes avant de commencer l'assemblage.

Comparez la liste des pièces avec le contenu de la boîte. S'il manque des pièces, ou si vous avez des questions, communiquez avec le service d'assistance téléphonique en composant le 1 888 670-6684 (sans frais). Déballez et placez toutes les pièces de la boîte d'emballage sur le sol, dans une zone dégagée.

Retirez tout le matériel d'emballage et remettez-le dans la boîte.

Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage. Veuillez lire attentivement chaque étape avant de procéder à l'assemblage, et assurez-vous de comprendre toutes les étapes. S'il vous manque une pièce, veuillez composer notre numéro d'assistance sans frais au 1 888 670-6684.




IMPORTANT : CONSERVEZ CE GUIDE AUX FINS DE CONSULTATION ULTÉRIEURE, ET LISEZ-LE ATTENTIVEMENT.

LISTE DES PIÈCES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
1	Housse		1
2	Piquet		17
3	Sac de rangement		1

PRÉPARATIONS GÉNÉRALES

- Au moment de choisir l'emplacement de l'abri de jardin, prévoyez un dégagement d'au moins 6 pi (environ 1,8 m) au-delà de l'espace de l'abri de jardin pour permettre l'installation des pièces. Ceci est jumelé avec les consignes de sécurité importantes.



- Il est très important que vous installiez l'abri de jardin sur une surface plane et de niveau. Une surface qui n'est pas plane et de niveau rendra difficile l'équerrage du cadre, ce qui rendra l'assemblage plus difficile.
- Disposez toutes les pièces avant de commencer l'assemblage et comparez-les à la liste des pièces de ce guide d'utilisation. S'il vous manque des pièces, veuillez composer le 1 888 670-6684 pour obtenir des pièces de rechange.
- Lisez attentivement ce guide d'utilisation avant de commencer l'assemblage pour vous familiariser avec le processus de montage.
- Pour vous aider davantage à installer votre housse d'hiver, une vidéo est disponible en ligne. Nous vous recommandons fortement de visionner la vidéo avant de commencer l'assemblage. Pour la visionner :
Visitez <https://qr1.be/UQEU>
Balayez le code QR qui se trouve au bas de cette page.
- Dans ce guide d'utilisation, vous trouverez des conseils sur l'assemblage qui vous fourniront les meilleures pratiques d'assemblage. Ces conseils comportent également des codes QR qui vous permettront d'accéder directement à un extrait vidéo démontrant le conseil. Vous trouverez les instructions pour utiliser les codes QR à la page 3 de guide d'utilisation.




Balayez le code QR pour visionner la vidéo sur les instructions d'assemblage en ligne.

DIRECTIVES DÉTAILLÉES

Dépliez et déterminez la position de la housse hivernale en fonction des côtés longs et courts de votre abri.


Gardez à l'esprit l'emplacement de la porte.

Assurez-vous que les coutures de la housse hivernale se trouvent à l'intérieur.



REMARQUE :

L'avant de l'abri est facilement identifié par la porte.




REMARQUE :

L'arrière de l'abri est facilement identifiable par l'absence de fenêtre ou de porte.

DIRECTIVES DÉTAILLÉES

ÉTAPE 1

1 X1




REMARQUE :

Ouvrez la fermeture à glissière de la porte d'entrée pendant l'installation pour vous assurer qu'il y a suffisamment de mou pour lever la housse sur le dessus de l'abri.

DIRECTIVES DÉTAILLÉES


ÉTAPE 2



REMARQUE :

Levez lentement les coins au-dessus de l'abri pour empêcher les coins de s'accrocher.

ÉTAPE 3




REMARQUE :

Utilisez un long poteau ou un bâton pour aider à guider la housse sur le deuxième niveau (p. ex., poignée de balai).

DIRECTIVES DÉTAILLÉES


ÉTAPE 4



REMARQUE :


Assurez-vous que chaque coin est soigneusement placé sur l'abri simultanément pour empêcher les coins de s'accrocher.

ÉTAPE 5




DIRECTIVES DÉTAILLÉES

ÉTAPE 6




ÉTAPE 7



DIRECTIVES DÉTAILLÉES

ÉTAPE 8

2 X17



ENTRETIEN DE VOTRE ARTICLE

- 1 Surveillez toujours les enfants étroitement lorsqu'ils utilisent cet article ou qu'ils se trouvent à proximité de celui-ci. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance.
- 2 Cet article est uniquement destiné à un usage domestique et doit être utilisé à l'extérieur.
- 3 N'allumez aucun feu sous ou près du produit.
- 4 Assurez-vous périodiquement que tous les écrous et boulons sont bien serrés. Au besoin, resserrez-les.
- 5 Ne secouez pas, ne vous penchez pas et ne grimpez pas sur cet article.

NETTOYAGE :

CADRE : Lavez le cadre avec du savon doux et de l'eau, rincez à l'eau propre et laissez-le sécher à l'air. N'utilisez pas de produits chimiques puissants, de nettoyants abrasifs ou d'autres détergents spéciaux, car ils pourraient endommager le fini de l'article.

TISSU : Pour de meilleurs résultats, nettoyez le tissu avec un linge humide ou laissez-le sécher à l'air. N'utilisez pas de laveuse ou de sécheuse.

HORS SAISON : Pour prolonger la durée de vie de votre article, retirez tous les composants en tissu et rangez-les à l'intérieur lorsqu'il n'est pas utilisé.

Ne laissez pas de fortes accumulations de neige s'accumuler sur le toit. Retirez la neige avec un balai dans la mesure du possible pour prévenir les défauts de structure.

GARANTIE



GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN*

Cet article CANVAS^{TM/MC} comprend une garantie de un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux du cadre et un (1) an de garantie pour toutes les autres pièces. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux sans frais lorsqu'il est retourné, accompagné de la preuve d'achat, par l'acheteur original au cours de la période de garantie convenue.
Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

PRODUIT N° 088-2251-2

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil, Toronto, Canada M4S 2B8

CANVAS^{TM/MC}

INSPIRÉE DU CANADA

