




CANVAS^{TM/MC}

SKYLINE 5' x 8' GRILL GAZEBO

PRODUCT NO. 088-2253-8



Please take a note of the batch number in the event you have any issues in the future, you can find batch number inside the corner of cross beams.

Scan for easy 3D instructions

Tap. Zoom. Rotate with official interactive instructions on the BILT® app.



BILT.



CANVASTM

REDISCOVER YOUR SPACE



To the trend seekers and design mavens,
CANVAS™ is the furniture and décor brand
that helps you imagine and create a space
you can be proud of.

That's because **CANVAS™** offers style with
ease with products that are **made for real life**
and Canadian inspired.

We would love to hear from you and welcome
your thoughtful feedback. Visit our website
at **canadiantire.ca** to tell us about your
experience, and share your photos with us
using **#myCANVASstyle**.

Show us how you bring **CANVAS™** products
to life. We can't wait to see!

IMPORTANT

EASY STEP-BY-STEP

Follow the steps below to scan for easy step-by step interactive instructions by BILT®.

Scan for easy 3D
instructions

CANVAS™/MC



Tap. Zoom. Rotate with official
interactive instructions on the BILT® app.
Download now for faster setup.

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play



BILT.®


IMPORTANT

HOW TO USE OUR QR CODES

Follow the steps below to scan our QR codes and access helpful assembly videos.


1

Open the camera on your smart device and point it at the QR code.




2

Wait for the camera to recognize and scan the QR code.





3

Tap the notification when it appears on screen.



4

The video will load automatically.



Scan the QR code for online assembly instruction video.

TABLE OF CONTENTS

Warnings	5
Required and Recommended Tools	6
Important Safety Information	7
Parts List	9
Hardware List	12
General Preparations	15
Step-by-Step Guide	16
Caring for Your Item	35
Warranty	36



WARNING! TO REDUCE THE RISK OF SERIOUS INJURY, READ THE FOLLOWING SAFETY INFORMATION.


Caution! Always keep children under close supervision while they are playing around this product. Never leave children unattended. Keep pets away while setting up the gazebo.

Caution! Check municipal by-laws prior to installing the gazebo.


Maximum Weight of Shelf: 55 lb (25 kg)

- This product is intended for domestic outdoor use only.
- The product should be placed and assembled on flat, horizontal ground.
- Consult with your local governing authority/local municipal codes regarding installation of temporary structures before assembly.
- Ensure there is enough clearance around the product. Before assembling the gazebo, make sure to leave a distance of not less than 6' (1.8 m) from any structures or obstructions, such as fences, garages, houses, overhanging branches, laundry lines, or electrical wires.
- Anchor the gazebo to the ground with stakes for added safety. Stakes are provided to secure the gazebo to the ground. If you wish to secure the gazebo to a concrete or wood surface, use anchors suited for these surfaces (anchors not included). Do not assemble the gazebo on sandy, muddy or loose soil, as stakes do not have enough anchorage in these types of soil.
- If more than one gazebo is set up, keep a minimum distance of 10' (3 m) between the gazebos.
- Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.
- Make sure there is sufficient manpower when assembling or moving the product.
- Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary.
- Check all nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten them.
- Repairing and replacing parts should be done by a qualified technician.
- This gazebo is intended for decorative and sunshade purposes only.
- The gazebo is not designed to withstand harsh weather, including high winds, rain and snow. Always remove the gazebo in such heavy weather conditions, otherwise it might tip over and cause damage to the product or injuries to bystanders.
- During snow days, remove the snow at the top when the snow is thicker than 4" (10 cm).
- After a period of time, usually in 2-3 months, tighten all the bolts.
- After some time outdoors, the gazebo roof may get dirty. Rinse the top of the gazebo using water. Do not use harsh cleaning agents.
- Do not hang any weight from the roof frame. The hanging hook holds a maximum of 15 lb (6.8 kg).
- Do not climb onto the roof of the gazebo. Falling off the gazebo can result in serious injury.
- Use paint of similar colour for touch-ups. It is recommended to use outdoor paint.


TOOLS REQUIRED



8' (2.4 m) ladder
(Qty. 1 recommended)




15' (4.6 m) tape
measure




2
people

RECOMMENDED TOOLS




Cordless drill or
driver with 4 mm
hex head bit



Socket wrench with
10 mm socket



Driver bit extension
(4" recommended)



4 mm hex bit

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



CAUTION!

- Proper placement of the gazebo is essential. Do not place the product underneath electrical lines.
- Keep children under close supervision while they are playing around this product. This product contains small parts which can be swallowed by children.
- Keep fingers away from places where they can be pinched or trapped.
- Do not attempt to assemble the gazebo if any part is missing.
- Do not light any fires inside or near the product!
- Stay calm if fire breaks out. Search for the nearest exit. Do not return to the gazebo until the fire department deems it safe.



LET US HELP YOU! DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE. CALL US FIRST! 1-888-670-6684

If you have questions regarding your product, require warranty assistance, or have damaged or missing parts, please call our customer service toll-free helpline. Contact us for assistance; we're here to help.

IMPORTANT: Please read and understand this manual before any assembly. Before beginning the assembly of product, make sure all parts are available. Compare parts list with packaging contents. If any part is missing, or if you have any questions, contact the service centre at 1-888-670-6684 (toll-free). Unpack and place all the parts from the packaging box in an open area and position them on the floor. Remove all packing materials and place them back into the box. Do not dispose of the packing materials until assembly is complete. Read each step carefully before beginning any assembly and make sure you understand each step. If you are missing a part, please call our toll-free number for assistance: 1-888-670-6684.



CAUTION!


Disassemble the gazebo in reverse order of the steps used to assemble. Always disassemble the gazebo completely. A partially-disassembled gazebo is not stable enough to resist wind and bad weather, and therefore can be damaged and/or cause damage.




IMPORTANT: RETAIN FOR FUTURE REFERENCE, AND READ CAREFULLY.

PROTECTIVE CAGE





Not part of assembly.
Please discard after unpacking.




PARTS LIST

ITEM	DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
1	Post 1		2
2	Post 2		2
3	Beam		2
4	Corbel 1		4
5	Corbel 2		2
6	Corbel 3		2
7	Gable 1		2
8	Gable 2		2
9	Top tube 1		2
10	Top tube 2		4
11	Middle tube		2
12	Top cover		1
13	Top pipe		1

PARTS LIST

ITEM	DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
14	Bar support		4
15	Bar shelf		2
16	Lower roof panel		6
17	Upper roof panel		6
18	Bar side panel		2
19	Foot plate		4
20	Foot plate cover		4
21	Hanging hook		2
22	Roof edge cap		4
23	Gable flange		2
24	Hook		1




EXPLODED PARTS VIEW




HARDWARE LIST

ITEM	DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
A	M6x20 bolt		130
C	M6x45 bolt		12
D	10 mm nut with M6 threads		6
E	Lock washer		24
F	Washer		6
G	Stud bolt		2
H	Nut cap		6

HARDWARE LIST

ITEM	DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
I	Stake		8
J	Wrench		1
K	Hex key		2
L	Screwdriver		1
M	Nylon screw		6


HARDWARE PACK



BEFORE YOU BEGIN ASSEMBLY


MAKE SURE ALL PARTS ARE PRESENT

Compare all pieces to the parts and hardware lists, and make sure you have all tools required for assembly.




ASSEMBLE IN A CLEARED AREA

Place all parts from the box on the floor in front of you on a clean, dry, level surface to protect the product as it is being built.




REMOVE PACKAGING MATERIALS

Place packing materials back in the box. Do not dispose of packaging materials until assembly is complete.




READ EACH STEP CAREFULLY

Make sure you understand each step. For any questions, contact CANVAS™ customer service at 1-888-660-6684 (toll-free).



GENERAL PREPARATIONS

- When choosing the location for your gazebo build, plan to have at least 6' (approximately 1.8 m) of clearance beyond the footprint of the gazebo to allow for installing parts. This is in conjunction with the Important Safety Instructions.




- It is very important that you install the gazebo on a flat, level surface. A surface that is not flat and level will make it difficult to square the frame, which will make assembly more difficult.
- Save your cardboard! You can use the box as padding when assembling the gazebo to prevent damage to parts during assembly.
- Lay out all parts before beginning assembly and compare the parts you have to the parts list in this manual. If parts are missing, please call 1-888-670-6684 to have replacement parts provided to you.
- The hardware pack is designed to make assembly easier. Section 1 has all the tools and hardware needed for Steps 1-6. Section 2 has all the tools and hardware needed to complete Steps 7-18. Section 3 contains spare parts should you lose pieces in Sections 1 or 2.
- Completely read through this assembly manual before beginning assembly so you can become familiar with the building process.
- To further assist you with building your gazebo, a full assembly video is available online. We highly recommend viewing the assembly video prior to beginning assembly. You can watch this video by:
 - visiting <https://qr1.be/ONA4>
 - or by scanning the QR code at the bottom of this page.
- Throughout this manual there are assembly tips that provide best assembly practices. In many cases these tips also have QR codes that will take you directly to a video excerpt demonstrating the tip. Instructions on how to use QR codes can be found on Page 4 of this manual.



Scan the QR code for online assembly instruction video.

STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 1





NOTE:

Install all bolts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any bolts. Once all bolts are installed loosely, then secure the bolts before moving on to the next step.

STEP-BY-STEP GUIDE


STEP 2



NOTE:

Install all bolts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any bolts. Once all bolts are installed loosely, then secure the bolts before moving on to the next step.

STEP 3



NOTE:

Install all bolts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any bolts. Once all bolts are installed loosely, then secure the bolts before moving on to the next step.


NOTE:

There are 13 screw holes on the part 7&8 and 6 screw holes on the part 1&2, make sure these screw holes are on the same side.

STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 4


3	X2	A	X4
			



NOTE:

Install all bolts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any bolts. Once all bolts are installed loosely, then secure the bolts before moving on to the next step.

STEP 5




NOTE:

Install all bolts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any bolts. Once all bolts are installed loosely, then secure the bolts before moving on to the next step.

X1

STEP-BY-STEP GUIDE



STEP 6



NOTE:

Install all bolts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any bolts. Once all bolts are installed loosely, then secure the bolts before moving on to the next step.

STEP 7



NOTE:



Top holes on the Bar Side Panel (Part 18) used for bar shelf support installation should face outward.

NOTE:

Install all bolts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any bolts. Once all bolts are installed loosely, then secure the bolts before moving on to the next step.

STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 8




NOTE:

Install all bolts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any bolts. Once all bolts are installed loosely, then secure the bolts before moving on to the next step.

STEP 9

A X8



NOTE:

Do not install bolts in the holes marked with X's.

X2


NOTE:

Install all bolts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any bolts. Once all bolts are installed loosely, then secure the bolts before moving on to the next step.

STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 10

13 X1	24 X1




NOTE:

Install all bolts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any bolts. Once all bolts are installed loosely, then secure the bolts before moving on to the next step.

STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 11




NOTE:

Make sure the Middle Tube (Part 11) with the black fuzzy strip is installed facing upwards.

NOTE:

Install all bolts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any bolts. Once all bolts are installed loosely, then secure the bolts before moving on to the next step.

STEP 12



NOTE:


Top tube 2 (part 10) the holes should face upwards.

NOTE:

Install all bolts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any bolts. Once all bolts are installed loosely, then secure the bolts before moving on to the next step.

STEP-BY-STEP GUIDE


STEP 13



NOTE:

Install all bolts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any bolts. Once all bolts are installed loosely, then secure the bolts before moving on to the next step.

STEP 14





NOTE:

Install all nuts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any nuts. Once all bolts are installed loosely, then secure the nuts before moving on to the next step.

STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 15





NOTE:

Install all bolts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any bolts. Once all bolts are installed loosely, then secure the bolts before moving on to the next step.

STEP 16

NOTE:

Roof Edge Caps (Parts 22) press the Lower Roof Panels (Parts 16) down.



NOTE:

Install all bolts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any bolts. Once all bolts are installed loosely, then secure the bolts before moving on to the next step.


STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 17-A

TIP:

Hanging Hooks (Parts 21) can be installed on the Beam (Part 3) or under the Bar Shelf (Part 15) depending on preference. Steps 17-A and 17-B show both installation options. Nylon Screws (Part M) are provided to fill unused holes.

21 X2	A X6
	



NOTE:



Install all bolts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any bolts. Once all bolts are installed loosely, then secure the bolts before moving on to the next step.

STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 17-B

TIP:

Hanging Hooks (Parts 21) can be installed on the Beam (Part 3) or under the Bar Shelf (Part 15) depending on preference. Steps 17-A and 17-B show both installation options. Nylon Screws (Part M) are provided to fill unused holes.




NOTE:

Install all bolts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any bolts. Once all bolts are installed loosely, then secure the bolts before moving on to the next step.

STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 18

I X8



CARING FOR YOUR ITEM

- 1 Always keep children under close supervision while they are using or around this product. Never leave children unattended.
- 2 This product is intended for domestic outdoor use only.
- 3 Do not light any fires below or near the product.
- 4 Check all nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten them again.
- 5 Do not shake, lean or climb on it.

CLEANING:

FRAME: Wash with a mild dish soap and water, rinse with clean water, and allow to air dry. Do not use harsh chemicals or abrasive cleaners, or any other special detergents as they may be harmful to the product's finish.

FABRIC: For best results, clean fabric with a damp cloth or allow to air dry thoroughly. Do not machine wash or dry.

OFF SEASON: To extend the life of your product, remove all fabric components and store inside when not in use.

Do not allow heavy snow accumulation to collect on the roof. Remove with a broom whenever possible to prevent flame failures.

WARRANTY



3 YEAR LIMITED WARRANTY*

This CANVAS product carries a three (3) year warranty against defects in workmanship and materials on the frame and 1 year warranty for the remaining parts. Trileaf Distribution agrees to replace a defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

PRODUCT NO. 088-2253-8

Made in China

Imported by Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

CANVASTM


REDISCOVER YOUR SPACE



CANVAS^{TM/MC}

ABRI SKYLINE POUR BARBECUE, 5 X 8 PI

N° D'ARTICLE : 088-2253-8



Veuillez conserver le numéro de lot au cas où vous auriez des problèmes à l'avenir, vous pouvez trouver le numéro de lot à l'intérieur du coin des poutres transversales.

Balayer pour des instructions 3D faciles

Taper. Zoomer. Pivoter les pièces avec les instructions interactives et officielles de l'appli BILT^{MD}.



BILT.



CANVAS^{MC}

REDÉCOUVREZ VOTRE ESPACE



Pour les chercheurs de tendances et les experts en design, **CANVAS^{MC}** est la marque de meubles et de décoration qui vous aide à imaginer et à créer un espace dont vous pouvez être fier.

C'est parce que **CANVAS^{MC}** offre un style facile avec des produits **qui sont faits pour la vie réelle et d'inspiration canadienne.**

Nous serions ravis de connaître votre opinion et nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires. Visitez notre site Web à l'adresse **canadiantire.ca** pour nous faire part de votre expérience et partagez vos photos en utilisant le mot-clic **#MonStyleCANVAS**.

Montrez-nous comment vous donnez vie aux articles **CANVAS^{MC}**. Nous avons hâte de les voir!

IMPORTANT

ÉTAPE PAR ÉTAPE FACILE

Suivez les étapes ci-dessous pour rechercher des instructions interactives étape par étape simples de BILT^{MD}.

**Balayer pour
des instructions
3D faciles**

CANVAS^{TM/MC}



Taper. Zoomer. Pivoter les pièces avec les instructions interactives et officielles de l'appli BILT^{MD}. Télécharger l'appli pour une installation rapide.

Télécharger dans
l'App Store

DISPONIBLE SUR
Google Play



BILT.[®]


IMPORTANT

COMMENT UTILISER NOS CODES QR

Suivez les étapes ci-dessous pour balayer nos codes QR et accéder à des vidéos d'assemblage utiles.


1

Ouvrez la caméra de votre appareil intelligent et pointez-le sur le code QR.




2

Attendez que la caméra reconnaîsse et balaye le code QR.




3

Appuyez sur la notification lorsqu'elle s'affiche à l'écran.



4

La vidéo se charge automatiquement.



Balayez le code QR pour visionner la vidéo sur les instructions d'assemblage en ligne.

TABLE DES MATIÈRES

Avertissement	5
Outils recommandés	6
Consignes de sécurité importantes	7
Liste des pièces	9
Liste du matériel	12
Préparations générales	15
Directives détaillées	16
Entretien de votre article	35
Garantie	36




AVERTISSEMENT! POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES GRAVES, LISEZ LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ CI-APRÈS.

Attention! Ayez toujours les enfants sous étroite surveillance pendant qu'ils jouent à proximité de l'article. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance. Gardez les animaux de compagnie à l'écart pendant la mise en place de l'abri.


Poids maximum de l'étagère : 55 lb (25 kg)

- Attention! Vérifiez les règlements municipaux avant d'installer l'abri.
- Cet article est uniquement destiné à un usage domestique et doit être utilisé à l'extérieur.
- L'article doit être assemblé sur une surface plane et horizontale.
- Consultez les autorités locales et le code municipal concernant l'installation de structures temporaires avant d'assembler l'article.
- Assurez-vous de laisser suffisamment d'espace autour de l'article. Avant d'assembler l'abri de jardin, assurez-vous de laisser une distance minimale de 6 pi (1,8 m) avec toute structure ou tout obstacle (clôtures, garages, maisons, branches, cordes à linge ou fils électriques).
- Ancrez l'abri au sol avec des piquets pour plus de sécurité. Les piquets sont fournis pour fixer l'abri au sol. Pour fixer l'abri de jardin à une surface en béton ou en bois, servez-vous d'ancrages adaptés à ces surfaces (non inclus). N'assemblez pas l'abri de jardin sur un sol sableux, boueux ou meuble, car les piquets ne peuvent pas être suffisamment ancrés dans ce type de sol.
- Si plus d'un abri de jardin est installé, gardez une distance minimale de 10 pi (3 m) entre les abris de jardin.
- L'assemblage et l'entretien de cet article ne doivent être effectués que par des adultes.
- Assurez-vous qu'un nombre suffisant de personnes s'occupent d'assembler et de déplacer l'article.
- Certaines pièces peuvent contenir des bords tranchants. Portez des gants de protection si nécessaire.
- Assurez-vous périodiquement que tous les écrous et boulons sont bien serrés. Au besoin, serrez-les.
- La réparation et le remplacement des pièces doivent être effectués par un technicien qualifié.
- Cet abri de jardin sert à des fins décoratives et comme pare-soleil uniquement.
- Il n'est pas conçu pour résister aux conditions météorologiques difficiles, notamment lors de grands vents et de fortes pluies ou chutes de neige.
- Retirez toujours l'abri dans de telles conditions météorologiques. Sinon, il pourrait basculer et être endommagé ou blesser les personnes à proximité.
- Lorsqu'il neige, enlevez la neige du toit de l'abri lorsqu'elle atteint une épaisseur de plus de 4 po (10 cm).
- Resserrez périodiquement tous les boulons, généralement tous les 2 à 3 mois.
- Après un certain temps à l'extérieur, le toit de l'abri de jardin peut être sale. Rincez le toit de l'abri de jardin avec de l'eau. N'utilisez pas d'agent nettoyant puissant.
- Ne suspendez pas de poids à la charpente. Le poids maximal du crochet est de 15 lb (6,8 kg).
- Ne montez pas sur le toit de l'abri de jardin. Une chute depuis le toit de l'abri pourrait entraîner des blessures graves
- Utilisez une peinture de couleur similaire pour les retouches. Il est recommandé d'utiliser de la peinture extérieure.


OUTILS NÉCESSAIRES



Escabeau de 8 pi (2,4 m)
(quantité recommandée : 2)




Ruban à mesurer
de 15 pi (4,6 m)




2
personnes

OUTILS RECOMMANDÉS




Perceuse sans fil ou
tournevis avec embout
hexagonal de 4 mm



Clé à douille avec
douille de 10 mm



Rallonge de mèche
(4 po recommandé)



Embout hexagonal
de 4 mm

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



ATTENTION!

- Il est essentiel d'installer l'abri de jardin à un endroit approprié. Ne placez pas l'article sous des lignes électriques.
 - Ayez toujours les enfants sous étroite surveillance pendant qu'ils jouent à proximité du produit.
- Cet article contient de petites pièces que les enfants peuvent facilement avaler.
- Évitez de mettre vos doigts là où ils pourraient se coincer ou être pincés.
 - Ne tentez pas d'assembler l'abri de jardin s'il manque des pièces.
 - N'allumez pas de feu à l'intérieur ou à proximité!
 - Restez calme si un incendie se déclare. Cherchez la sortie la plus proche. Ne retournez pas à l'abri de jardin avant que le service des incendies ne le juge sécuritaire.



LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER! NE RETOURNEZ PAS L'ARTICLE AU MAGASIN. APPELEZ-NOUS D'ABORD! 1 888 670-6684

Si vous avez des questions concernant l'article, si vous avez besoin d'aide au sujet de la garantie ou si des pièces sont endommagées ou manquantes, composez le numéro sans frais de notre service à la clientèle. N'hésitez pas à communiquer avec nous, nous sommes là pour vous aider.

IMPORTANT : Veuillez lire ce guide et bien le comprendre avant de commencer l'assemblage. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes avant de commencer l'assemblage. Comparez la liste des pièces avec le contenu de la boîte d'emballage. S'il manque une pièce ou si vous avez des questions, composez le numéro sans frais au 1 888 670-6684. Déballez et placez toutes les pièces de la boîte d'emballage sur le sol, dans une zone dégagée. Retirez tous les matériaux d'emballage et remettez-les dans la boîte. Conservez les matériaux d'emballage jusqu'à la fin de l'assemblage. Lisez attentivement toutes les étapes et assurez-vous de les comprendre avant de commencer l'assemblage. S'il manque des pièces, composez le numéro sans frais pour obtenir de l'aide : 1 888 670-6684



ATTENTION!


Démontez l'abri de jardin en suivant les étapes d'assemblage dans l'ordre inverse. Démontez toujours complètement l'abri de jardin. Un abri partiellement démonté n'est pas assez stable pour résister au vent et aux intempéries; il peut par conséquent être endommagé et/ou causer des dommages.





IMPORTANT : CONSERVEZ CE GUIDE À TITRE DE RÉFÉRENCE ET LISEZ-LE ATTENTIVEMENT.

CAGE DE PROTECTION

Ne fait pas partie de l'assemblage.
Veuillez jeter après le déballage.




LISTE DES PIÈCES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
1	Poteau 1		2
2	Poteau 2		2
3	Poutre		2
4	Corbeau 1		4
5	Corbeau 2		2
6	Corbeau 3		2
7	Pignon 1		2
8	Pignon 2		2
9	Tube supérieur 1		2
10	Tube supérieur 2		4
11	Couvercle supérieur		2
12	Tube de milieu		1
13	Tuyau supérieur		1

LISTE DES PIÈCES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
14	Support de barre		4
15	Tablette de barre		2
16	Panneau de toit latéral inférieur		6
17	Panneau de toit latéral supérieur		6
18	Panneau latéral de barre		2
19	Plaque de pied		4
20	Protège-plaque de pied		4
21	Crochet de suspension		2
22	Capuchon de bord du toit		4
23	Bride à pignon		2
24	Crochet		1

VUE ÉCLATÉE




LISTE DU MATÉRIEL

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
A	Boulon M6x20		130
C	Boulon M6x45		12
D	Écrou de 10 mm avec filetages M6		6
E	Rondelle de blocage		24
F	Rondelle		6
G	Goujon		2
H	Capuchon d'écrou		6

LISTE DU MATÉRIEL

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
I	Piquet		8
J	Clé		1
K	Clé hexagonale		2
L	Tournevis		1
M	Vis en nylon		6


MATÉRIEL



AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE


S'ASSURER QU'IL NE MANQUE AUCUNE PIÈCE

Comparez toutes les pièces aux listes de pièces et quincaillerie, et assurez-vous que vous disposez de tous les outils requis pour l'assemblage.




ASSEMBLER DANS UN ENDROIT DÉGAGÉ

Placez toutes les pièces du carton devant vous, sur une surface propre, sèche et de niveau pour protéger le produit au fur et à mesure qu'il est construit.




RETIRER LES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE

Remettez les matériaux d'emballage dans le carton. Ne vous débarrassez pas des matériaux d'emballage avant que l'assemblage soit terminé.




LIRE CHAQUE ÉTAPE ATTENTIVEMENT

Assurez-vous de comprendre chaque étape. Pour toute question, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de CANVAS^{MC} au 1 888 670-6684 (sans frais).



PRÉPARATIONS GÉNÉRALES

- Au moment de choisir l'emplacement de l'abri de jardin, prévoyez un dégagement d'au moins 6 pi (environ 1,8 m) au-delà de l'espace de l'abri de jardin pour permettre l'installation des pièces. Cela est jumelé avec les consignes de sécurité importantes.




- Il est très important que vous installiez l'abri de jardin sur une surface plane et de niveau. Une surface qui n'est pas plane et de niveau rendra difficile de mettre le cadre à l'équerre, ce qui rendra l'assemblage difficile.
- Conservez votre boîte! Vous pouvez utiliser la boîte comme protection afin d'éviter d'endommager les pièces pendant l'assemblage de l'abri de jardin.
- Disposez toutes les pièces avant de commencer l'assemblage et comparez-les à la liste des pièces de ce manuel. S'il vous manque des pièces, veuillez composer le 1 888 670-6684 pour obtenir des pièces de rechange.
- La quincaillerie est conçue pour faciliter l'assemblage. La section 1 contient tous les outils et le matériel nécessaires pour les étapes 1 à 6. La section 2 contient tous les outils et le matériel nécessaires pour effectuer les étapes 7 à 18. La section 3 contient des pièces de rechange en cas de perte de pièces pour les sections 1 et 2.
- Lisez attentivement ce manuel avant de commencer l'assemblage pour vous familiariser avec le processus de montage.
Pour vous aider à monter votre abri de jardin, vous pouvez visionner la vidéo en ligne sur l'assemblage. Nous vous recommandons fortement de visionner la vidéo avant de commencer l'assemblage. Pour la visionner :
 - Visitez le site <https://qr1.be/ONA4t>
 - Balayez le code QR au bas de cette page
- Dans ce manuel, vous trouverez des conseils sur l'assemblage qui vous fourniront les meilleures pratiques d'assemblage. Dans de nombreux cas, ces conseils comportent également des codes QR qui vous permettront d'accéder directement à un extrait vidéo démontrant le conseil. Vous trouverez les instructions pour utiliser les codes QR dans ce manuel.



Balayez le code QR pour visionner la vidéo sur les instructions d'assemblage en ligne.

DIRECTIVES DÉTAILLÉES

ÉTAPE 1




REMARQUE :

Installez tous les boulons à la main sans les serrer, AVANT de les serrer complètement. Une fois que tous les boulons sont installés, serrez-les avant de passer à l'étape suivante.

DIRECTIVES DÉTAILLÉES

ÉTAPE 2


7 X2	8 X2	23 X2	C X4
D X4	F X4	H X4	



REMARQUE :

Installez tous les boulons à la main sans les serrer, AVANT de les serrer complètement. Une fois que tous les boulons sont installés, serrez-les avant de passer à l'étape suivante.

ÉTAPE 3



REMARQUE :

Installez tous les boulons à la main sans les serrer, AVANT de les serrer complètement. Une fois que tous les boulons sont installés, serrez-les avant de passer à l'étape suivante.


REMARQUE :

Il y a 13 trous de vis sur les pièces 7 et 8 et 6 trous de vis sur les pièces 1 et 2, assurez-vous que ces trous de vis sont du même côté.

DIRECTIVES DÉTAILLÉES

ÉTAPE 4


3	X2	A	X4
			



REMARQUE :

Installez tous les boulons à la main sans les serrer, AVANT de les serrer complètement. Une fois que tous les boulons sont installés, serrez-les avant de passer à l'étape suivante.

ÉTAPE 5




REMARQUE :

Installez tous les boulons à la main sans les serrer, AVANT de les serrer complètement. Une fois que tous les boulons sont installés, serrez-les avant de passer à l'étape suivante.

X1

DIRECTIVES DÉTAILLÉES

ÉTAPE 6





REMARQUE :

Installez tous les boulons à la main sans les serrer, AVANT de les serrer complètement. Une fois que tous les boulons sont installés, serrez-les avant de passer à l'étape suivante.

ÉTAPE 7

18 X2 C X8



REMARQUE :



Les trous supérieurs sur le panneau latéral de la barre (pièce 18) utilisé pour l'installation du support de la tablette de barre doivent être tournés vers l'extérieur.

REMARQUE :

Installez tous les boulons à la main sans les serrer, AVANT de les serrer complètement. Une fois que tous les boulons sont installés, serrez-les avant de passer à l'étape suivante.

DIRECTIVES DÉTAILLÉES

ÉTAPE 8




REMARQUE :

Installez tous les boulons à la main sans les serrer, AVANT de les serrer complètement. Une fois que tous les boulons sont installés, serrez-les avant de passer à l'étape suivante.

ÉTAPE 9

A X8



REMARQUE :

N'installez pas de boulons dans les trous indiqués par un X.

X2


REMARQUE :

Installez tous les boulons à la main sans les serrer, AVANT de les serrer complètement. Une fois que tous les boulons sont installés, serrez-les avant de passer à l'étape suivante.

DIRECTIVES DÉTAILLÉES

ÉTAPE 10


13 X1	24 X1



REMARQUE :

Installez tous les boulons à la main sans les serrer, AVANT de les serrer complètement. Une fois que tous les boulons sont installés, serrez-les avant de passer à l'étape suivante.

ÉTAPE 11



REMARQUE :


Assurez-vous que le tube de milieu (pièce 11) avec la bande noire est installé face orientée vers le haut.

REMARQUE :

Installez tous les boulons à la main sans les serrer, AVANT de les serrer complètement. Une fois que tous les boulons sont installés, serrez-les avant de passer à l'étape suivante.

DIRECTIVES DÉTAILLÉES

ÉTAPE 12




REMARQUE :

Installez tous les boulons à la main sans les serrer, AVANT de les serrer complètement. Une fois que tous les boulons sont installés, serrez-les avant de passer à l'étape suivante.

ÉTAPE 13

17	X6	A	X12
22			X2



REMARQUE :


Les capuchons de bord de toit (pièces 22) recouvrent les panneaux de toit supérieurs (pièces 17) pour fixer les panneaux au cadre.

REMARQUE :

Installez tous les boulons à la main sans les serrer, AVANT de les serrer complètement. Une fois que tous les boulons sont installés, serrez-les avant de passer à l'étape suivante.

DIRECTIVES DÉTAILLÉES



ÉTAPE 14



REMARQUE :

Installez tous les écrous à la main sans les serrer, AVANT de les serrer complètement. Une fois que tous les boulons sont installés, puis serrez les écrous avant de passer à l'étape suivante.

ÉTAPE 15



REMARQUE :



Installez tous les boulons à la main sans les serrer, AVANT de les serrer complètement. Une fois que tous les boulons sont installés, serrez-les avant de passer à l'étape suivante.

DIRECTIVES DÉTAILLÉES

ÉTAPE 16

REMARQUE :

Les capuchons de bord de toit (pièces 22) appuient sur les panneaux de toit inférieurs (pièces 16) vers le bas.





REMARQUE :

Installez tous les boulons à la main sans les serrer, AVANT de les serrer complètement. Une fois que tous les boulons sont installés, serrez-les avant de passer à l'étape suivante.

ÉTAPE 17-A

ASTUCE :

Les crochets de suspension (pièces 21) peuvent être installés sur la poutre (pièce 3) ou sous la tablette de barre (pièce 15) selon les préférences. Les étapes 17-A et 17-B montrent les deux options d'installation. Des vis en nylon (pièce M) sont fournies pour combler les trous inutilisés.



REMARQUE :



Installez tous les boulons à la main sans les serrer, AVANT de les serrer complètement. Une fois que tous les boulons sont installés, serrez-les avant de passer à l'étape suivante.

DIRECTIVES DÉTAILLÉES

ÉTAPE 17-B

ASTUCE :

Les crochets de suspension (pièces 21) peuvent être installés sur la poutre (pièce 3) ou sous la tablette de barre (pièce 15) selon les préférences. Les étapes 17-A et 17-B montrent les deux options d'installation. Des vis en nylon (pièce M) sont fournies pour combler les trous inutilisés.




REMARQUE :

Installez tous les boulons à la main sans les serrer, AVANT de les serrer complètement. Une fois que tous les boulons sont installés, serrez-les avant de passer à l'étape suivante.

ÉTAPE 18

I X8



ENTRETIEN DE VOTRE ARTICLE

- 1 Surveillez toujours attentivement les enfants lorsqu'ils utilisent cet article ou jouent à proximité de celui-ci. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance.
- 2 Cet article est exclusivement conçu pour un usage résidentiel extérieur.
- 3 N'allumez pas de feu sous cet article ou à proximité.
- 4 Vérifiez périodiquement le serrage de tous les écrous et boulons. Resserrez-les au besoin.
- 5 Ne pas secouer l'abri de jardin, le pencher ou y grimper.

NETTOYAGE :

CADRE : Lavez le cadre avec un savon à vaisselle doux et de l'eau, rincer à l'eau propre et laisser sécher à l'air. N'utilisez pas de produits chimiques puissants, de nettoyants abrasifs ou d'autres détergents spéciaux, car ils pourraient endommager le fini de l'article.

TISSU : Pour de meilleurs résultats, nettoyez le tissu avec un linge humide et laissez-le sécher à l'air. Ne lavez pas et ne séchez pas le tissu à la machine.

HORS SAISON : Pour prolonger la durée de vie de votre article, retirez tous les composants en tissu et rangez-les à l'intérieur lorsqu'il n'est pas utilisé.

Ne laissez pas de fortes accumulations de neige s'accumuler sur le toit. Enlevez la neige avec un balai dans la mesure du possible pour prévenir les défauts de structure.

GARANTIE



GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS*

Cet article CANVAS™/MC est accompagné d'une garantie de trois (3) ans contre les défauts de fabrication et de matériaux sur le cadre et de un (1) an sur les autres pièces. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux sans frais lorsqu'il est retourné, accompagné de la preuve d'achat, par l'acquéreur initial au cours de la période de garantie convenue. Cet article n'est pas garanti contre l'usure ou un bris causé par un usage abusif ou inapproprié.

N° D'ARTICLE : 088-2253-8

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

CANVAS^{MC}

REDÉCOUVREZ VOTRE ESPACE

