


CANVAS^{TM/MC}

KINGSMERE PAROIS ET MOUSTIQUAIRE POUR ABRI DE JARDIN, 10 X 10 PI

N° DE MODÈLE : 088-2268-4



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES?

SANS FRAIS :

1 888 670-6684

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage de cet article.
Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure.

N° de production : xxxxxxxx

CANVAS^{MC}

INSPIRÉE DU CANADA



Nous croyons au pouvoir de la décoration pour donner son âme à votre maison.

C'est pour cela que les collections **CANVAS^{MC}** **s'inspirent des Canadiens et de leur style de vie.**

Qu'il s'agisse de meubles tendance, de décos pour les fêtes ou pour le plein air, **CANVAS^{MC}** vous permet de rafraîchir facilement **votre espace pour qu'il reflète votre style unique et votre mode de vie.**

Nous serions ravis de recevoir vos commentaires judicieux. Visitez notre site Web à **canadiantire.ca** pour nous communiquer de votre expérience et partagez vos photos avec nous en utilisant **#MonStyleCANVAS**.

Montrez-nous comment vous donnez vie aux produits **CANVAS^{MC}**. Nous avons hâte de les voir!

TABLE DES MATIÈRES

Liste des pièces	4
Avant de commencer l'assemblage	7
Guide étape par étape	8
Données techniques	12
Dépannage	13
Prendre soin de votre article	13
Garantie	14



AVERTISSEMENT! Veuillez lire les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser l'abri de jardin afin de réduire le risque de blessures graves.

ATTENTION! Surveillez toujours les enfants et animaux de compagnie étroitement lorsqu'ils utilisent cet article ou qu'ils se trouvent à proximité de celui-ci. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance.



Laissez-nous vous aider!

NE RETOURNEZ PAS VOTRE ARTICLE AU MAGASIN.

APPELEZ-NOUS D'ABORD! 1 888 670-6684 (numéro de sans frais).

Si vous avez des questions concernant votre article, des questions de garantie, ou si des pièces sont endommagées ou manquantes, contactez notre service à la clientèle en composant le numéro sans frais.

Contactez-nous si vous avez besoin d'assistance, nous sommes là pour vous aider.

IMPORTANT : Veuillez lire et bien comprendre ce guide avant de procéder à l'assemblage. Avant de procéder à l'assemblage du produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces à la liste de contenu de l'emballage. S'il manque des pièces, ou si vous avez des questions, contactez-nous au 1 888 670-6684 (sans frais).



Lors de l'assemblage de pièces en bois, ne serrez pas trop les boulons pour éviter de fendre le bois. Consultez l'illustration.

- Tenez les enfants et les animaux de compagnie à distance de la zone d'assemblage. Les jeunes enfants et les animaux de compagnie devraient être supervisés lorsqu'ils se trouvent près de la zone d'assemblage.
- Éloignez toute flamme et source de chaleur de la toile de tente.
- Veuillez porter des gants de protection lors de l'assemblage du foyer.

OUTILS REQUIS

Requis pour l'assemblage : Les outils ci-dessous ne sont pas inclus dans l'emballage.





Escabeau






1 personne

LISTE DES PIÈCES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
A P00130014501	Rideau		1
B P00120027901	Moustiquaire		1

VUE ÉCLATÉE




LISTE DE LA QUINCAILLERIE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
HR P005100264	Anneau en plastique noir		96+5 pièces de rechange

AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE


ASSUREZ-VOUS QUE TOUTES LES PIÈCES SONT PRÉSENTES

Comparez toutes les pièces aux listes de pièces et de quincaillerie et assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires pour l'assemblage.




ASSEMBLER DANS UNE ZONE DÉGAGÉE

Placez toutes les pièces de la boîte sur le sol devant vous sur une surface propre, sèche et plane pour protéger le produit pendant son assemblage.




RETIRER LES MATERIAUX D'EMBALLAGE

Remettez les matériaux d'emballage dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage.



LIRE ATTENTIVEMENT CHAQUE ÉTAPE

Assurez-vous de bien comprendre chaque étape. Si vous avez des questions, contactez le service à la clientèle CANVAS^{MD} au 1 888 660-6684 (sans frais).




GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 1



Fixez les anneaux en plastique aux boucles du tissu mural.
Posez 6 anneaux en plastique sur chaque section de mur

HR



A

Fermeture à glissière

6x

6x

Fermeture à glissière

10 pi




5 pi

5 pi


10 pi

Fermeture à glissière


ÉTAPE 2



Pour attacher correctement les panneaux, assurez-vous de faire correspondre les petits chiffres au sommet des murs où se trouve la couture de la fermeture à glissière.



A





GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 3




Fixez des anneaux en plastique aux boucles du moustiquaire. Posez 6 anneaux en plastique sur chaque section murale du moustiquaire.



HR




ÉTAPE 4




4x Panneaux ouverts de la partie « B »




Pour attacher correctement les panneaux, assurez-vous de faire correspondre les petits chiffres au sommet des murs où se trouve la couture de la fermeture à glissière.




B




B



HR




B



B

DONNÉES TECHNIQUES



FICHE TECHNIQUE

DIMENSION DE L'ARTICLE (larg. x P. x H.)

110 3/8 x 110 3/8 x 85 po

280,5 x 280,5 x 216 cm

DÉPANNAGE



AVANT DE RETOURNER
VOTRE ARTICLE

VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES? LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER!

SANS FRAIS :
1 888 670-6684



APPELEZ-NOUS,
NOUS POUVONS VOUS AIDER

Si vous avez des questions concernant votre article ou avez besoin d'une assistance au titre de la garantie, veuillez appeler notre service d'assistance à la clientèle.

ENTRETIEN DE VOTRE ARTICLE

Instructions de nettoyage et d'utilisation	Étendez le tissu et utilisez une brosse à poils doux pour nettoyer.
	Utilisez toujours du savon naturel. N'utilisez jamais de produit nettoyant.
	L'eau devrait être froide ou tiède, et sa température ne devrait jamais dépasser 77 °F (25 °C).
	Séchez à l'air uniquement.
	N'essorez pas le tissu à la machine à laver ou à la main.
	N'utilisez pas de javellisant, d'acide ou d'autres nettoyants abrasifs sur la table.
Hors Saison	Si l'article n'est pas utilisé pendant une longue période (p. ex., l'hiver), il doit être remisé dans un environnement propre et sec.
	Conservez l'emballage d'origine aux fins d'entreposage de l'article.

GARANTIE



GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN*

Cet article CANVASTM comprend une garantie de un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériau(x). Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

N° DE MODÈLE : 088-2268-4

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil, Toronto, Canada M4S 2B8

CANVAS^{MC}

INSPIRÉE DU CANADA

