



CANVAS^{TM/MC}

GRASSI AUVENT AUTOMATIQUE DE 12PI X 10PI

N° DE MODÈLE 188-0297-8



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



DES DIFFICULTÉS?

NUMÉRO SANS FRAIS :

1 888 670-6684

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage de ce produit. Conservez ce guide à titre de référence.

CANVAS™

INSPIRED BY CANADA



Pour les chercheurs de tendances et les experts en design,
CANVAS^{MC} est la marque de meubles et de décoration
qui vous aide à imaginer et à créer un espace dont vous
pouvez être fier.

C'est parce que **CANVAS^{MC}** offre un style facile avec
des produits qui sont **faits pour la vie réelle**
et d'inspiration canadienne.

Nous serions ravis de connaître votre opinion
et nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires.
Visitez notre site Web à l'adresse **canadiantire.ca** pour nous
faire part de votre expérience et partagez vos photos en
utilisant le mot-clic **#MonStyleCANVAS.**

Montrez-nous comment vous donnez vie aux produits
CANVAS^{MC}. Nous avons hâte de les voir!

TABLE DES MATIÈRES


Liste des pièces.....	4
Avant de commencer l'assemblage	6
Guide étape par étape	8
Garantie	18
Entretien de votre article.....	19



AVERTISSEMENT! VEUILLEZ LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUIVANTES AVANT D'ASSEMBLER ET D'UTILISER L'ARTICLE AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES GRAVES.








- N'utilisez jamais l'auvent pendant de fortes pluies, des tempêtes ou des conditions de gel. Veuillez ne pas étendre l'auvent lorsque le vent est supérieur à 5 km/h selon l'échelle de Beaufort afin d'éviter tout risque de blessure.
- Tenez l'auvent loin de feu et des objets inflammables.
- Ne placez pas des objets lourds sur le tissu lorsque l'auvent est déployé.
- Inspectez l'auvent une fois par mois afin de vous assurer que tous les boulons et écrous sont bien serrés.
- Si vous trouvez des boulons desserrés, serrez-les immédiatement. Ne l'utilisez pas tant que la réparation ou le remplacement n'est pas terminé si vous remarquez des pièces endommagées.
- N'étendez pas ou ne rétractez pas l'auvent pendant l'entretien, tel que le nettoyage des fenêtres ou des murs, qui est effectué à proximité.
- Attachez les deux parties du bras ou étendez complètement l'auvent jusqu'à ce que les ressorts internes soient complètement détendus avant d'assembler, de régler ou de nettoyer le bras articulé.
- Cet auvent doit être installé à au moins 8 pi 2 po (2,5 mètres) au-dessus du sol.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace pour que l'auvent se déploie complètement avant l'installation.
- L'emplacement approprié des supports est l'étape la plus importante de l'installation. Il est essentiel que tous les supports de montage soient fixés aux montants, solives, linteaux ou autres composants structurels majeurs.
- Le fait de ne pas fixer solidement tous les supports au mur pourrait entraîner l'effondrement de l'auvent et causer des blessures ou la mort.
- Lors de l'assemblage des parties supérieures, veuillez utiliser une échelle. Les vis de fixation fournies sont destinées aux murs ou au plafond en béton. Si vous avez l'intention de fixer l'auvent à d'autres matériaux (par exemple, du bois), d'autres fixations sont requises en conséquence. Veuillez vous assurer que les fixations pour l'installation sur d'autres matériaux ont une résistance identique ou supérieure à celle des boulons d'expansion fournis pour l'installation sur une surface en béton.

OUTILS REQUIS



2 personnes

LISTE DES PIÈCES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
1	Support		3
2	Cadre d'auvent		1
3	Manivelle		1
4	Crochet de manivelle		1
5	Télécommande		1
6	Petit support		1
7	Support		1


LISTE DE LA QUINCAILLERIE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
A	Ensemble de boulon		6
B	Ensemble de vis		3
C	d'ancrage		2
D	d'inclinaison		2

AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE


ASSEMBLER DANS UNE ZONE DÉGAGÉE

Placez toutes les pièces de la boîte sur le sol devant vous sur une surface propre, sèche et plane afin de protéger l'article pendant son assemblage.




RETIRER LES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE

Remettez les matériaux d'emballage dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage.




LIRE ATTENTIVEMENT CHAQUE ÉTAPE

Assurez-vous de bien comprendre chaque étape. Si vous avez des questions, contactez le service à la clientèle CANVAS^{MC} au 1 888 670-6684 (sans frais).



AVANT LE MONTAGE

Il est important de prendre en compte la zone de déploiement de l'auvent avant de visser vos supports muraux. Si vous souhaitez monter au-dessus d'une porte-fenêtre, par exemple, veuillez laisser au moins 8 pouces au-dessus du cadre de la porte et assurez-vous que l'auvent n'interfère pas avec l'ouverture et la fermeture de la porte. L'angle de déploiement ne peut être modifié que de manière minimale, alors tenez-en compte lorsque vous décidez où placer votre auvent.



Nous recommandons que la surface de l'auvent fasse un angle de 80° par rapport au mur lorsqu'il est ouvert.

Hauteur d'installation recommandée : 8 à 10 pi
L'angle de déploiement idéal (lorsqu'il est complètement déployé) a déjà été défini par l'usine, vous n'aurez donc peut-être pas besoin de modifier le pas/l'angle.

Calculs :

Vous pouvez utiliser la formule suivante pour calculer l'angle approprié.

$$C = A + 0,17 * L$$


A = La hauteur désirée de la barre avant

L = La longueur du bras étendu

C = La hauteur des supports muraux

Mesurer le site de montage


1. Mesurez la distance entre les deux supports d'auvent situés les plus à l'extérieur. En prenant compte de cette distance, mesurez la longueur de votre auvent le long du mur où vous comptez l'installer. Cette ligne sera le point le plus élevé de votre auvent et alignée avec le haut du support mural. Utilisez un niveleur pour faire une ligne de craie sur la distance.
2. Vérifiez que la ligne est de niveau tout le long.
3. Assurez-vous que la ligne est centrée au-dessus de la porte-fenêtre, la fenêtre ou tout autre élément, le cas échéant.
4. Maintenant que vous avez une ligne droite et centrée, mesurez le point médian et marquez-le. C'est là que le support mural du milieu doit être installé.
5. Prenez un support mural et placez le haut de celui-ci, complètement de niveau, sous la ligne, comme indiqué sur le schéma ci-dessous. Avec de la craie ou un crayon, marquez la position de tous les supports muraux et leurs trous de boulons. Notez que la distance entre chaque support mural doit être la même.



GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 1

A X6





Une fois que vous avez localisé les emplacements des supports muraux et leurs trous de boulon marqués, percez des trous pour monter les supports.

Percez **3,6** pouces de profondeur à l'aide d'une mèche de 14 mm.

Insérer les boulons **A** dans les trous; il est recommandé d'utiliser un petit marteau en bois pour les enfoncer.

Tous les trous de boulons doivent être alignés verticalement et horizontalement afin d'assurer que l'auvent est bien droit. Vérifiez l'alignement avant de percer si vous n'êtes pas certain


AVERTISSEMENT : Le diamètre et la profondeur de vos trous de montage doivent être de la même taille que les boulons d'expansion






GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 2

1 X3




Dévissez les écrous, la rondelle élastique et la rondelle plate
Fixez les supports au mur au moyen d'écrous, de rondelles élastiques et de rondelles plates, comme illustré.




GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 3



Fixer le cadre de l'auvent **2** sur le support **1** avec l'ensemble de vis **B**. Serrez complètement à l'aide d'une clé.



GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE


ÉTAPE 4

4 X1




Installez le crochet de manivelle **4**.


Si le crochet de manivelle **4** doit être démonté, veuillez d'abord retirer l'anneau de retenue comme le montre le schéma ci-dessous.



Installation



Retrait




ÉTAPE 5

Retirez les sangles de connexion au bras articulé, si elles n'ont pas été retirées.

Branchez le connecteur dans la prise.

Le moteur confirme la connexion à l'alimentation en émettant un bip et en effectuant un bref va-et-vient.



GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE



ÉTAPE 6

5 X1




Si ce n'est pas fait, insérez les piles dans la télécommande **5**.
Prêtez attention à la polarité correcte des piles.

REMARQUE : Ouvrez le capot arrière dans le sens indiqué par la flèche, distinguez les pôles positif et négatif de la pile et installez la pile correctement!



REMARQUE : La télécommande est déjà couplée avec le moteur en usine.

Utilisation de la télécommande




ÉTAPE 7

Ajustement de l'angle du bras avant (5 à 45 degrés)

Pour régler l'angle de l'auvent, desserrez légèrement les vis, ajustez l'auvent à l'inclinaison souhaitée et resserrez les vis.

AVERTISSEMENT : Si l'auvent à bras articulé est fixé sur des bâtiments sensibles (école, pensionnats, hôpitaux, maisons de retraite, etc.), le treuil ne doit jamais être laissé sans surveillance pour éviter les dommages consécutifs causés par une mauvaise manipulation.



ÉTAPE 8

3 X1




Débranchez l'auvent de la prise d'alimentation. Enroulez et attachez le cordon pour éviter de l'endommager.


Insérez la manivelle **3** dans son crochet de manivelle **4**.

Tournez la manivelle **3** en sens horaire pour rétracter le tissu.

Tournez la manivelle **3** en sens antihoraire pour déployer le tissu.






ÉTAPE 9




Pour installer le support de télécommande, choisissez un endroit sur le mur et positionnez le petit support **6**. Marquez l'endroit des trous sur le mur.

Percez deux trous pour les chevilles d'ancrage mural **C** à l'aide d'une mèche de 5 mm (non incluse).

Insérez deux chevilles d'ancrage **C** dans les trous. Assurez-vous que les crochets des chevilles d'ancrage soient orientés vers les trous percés (voir figure ci-dessous).





ÉTAPE 10



Alignez les trous du support **6** avec les têtes en saillie des chevilles d'ancrage **C**.
Insérez une vis **D** dans un trou et commencez à serrer. Ne les serrez pas à fond.
Insérez la deuxième vis **D** dans le deuxième trou et commencez à serrer.
Assurez-vous que le support **6** est droit et serrez les vis pour fixer le support **6** au mur.

Alignez les rainures arrière du support de télécommande **7** au support **6** et glissez vers le bas pour verrouiller en place.
Faites glisser la télécommande dans le support.



GARANTIE



GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

Cet article CANVAS^{MC} comprend une garantie de deux (2) ans contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

N° DE MODÈLE 188-0297-8

Fabrique en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

ENTRETIEN DE VOTRE ARTICLE

- 1 Utilisez du détergent doux et de l'eau chaude pour nettoyer le cadre de l'auvent. N'utilisez pas des matériaux abrasifs, des nettoyeurs, des produits chimiques, du javellisant ou des solvants sur le cadre.
- 2 Entretenez le cadre en appliquant de la cire d'auto après le nettoyage.
- 3 Débranchez toujours l'auvent lorsque vous ne l'utilisez pas. Les couvertures en plastique sont recommandées. Nettoyez et séchez toujours soigneusement avant de recouvrir.
- 4 Nettoyez l'auvent avec du savon doux et un chiffon humide.
- 5 Séchez l'auvent en position déployée. Rangez l'auvent dans un endroit sec.

CANVAS™

INSPIRED BY CANADA

